
ide line®

ART.NR. 745-190



DK	Kaffemaskine	2
SE	Kaffebryggare	5
UK	Coffee maker	8

www.ideline.com

INTRODUKTION

For at du kan få mest mulig glæde af dit nye apparat, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager apparatet i brug. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske apparatets funktioner.

SIKKERHEDSFORANS

TALTNINGER

Almindelig brug af apparatet

- Forkert brug af apparatet kan medføre personskaade og beskaadige apparatet.
- Anvend kun apparatet til det, det er beregnet til. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der opstaar som folge af forkert brug eller haandtering (se ogsaa under Garantibestemmelser).
- Apparatet ma kun sluttes til 230 V, 50 Hz.
- Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Apparatet ma ikke anvendes udendørs eller til erhvervsbrug.
- Brug kun tilbehoer, der folger med apparatet eller er anbefalet af producenten.
- Apparatet eller ledningen til lysnettet ma ikke nedsaenkes i vand eller lignende.
- Naar apparatet er i brug, boer det holdes under konstant opsyn. Boern boer altid holdes under opsyn, naar apparatet anvendes.
- Apparatets metaldele bliver meget varme ved brug. Roer kun ved plastdelene.
- Friskbrygget kaffe og den damp, den udvikler, er meget varm. Vaer forsigtig, sa du og andre undgaar skoldninger.
- Apparatet ma kun tændes, naar der er paafyldt vand eller kalkopløser/kalkfjerner.
- Kom aldrig varmt eller kogende vand i vandbeholderen. Brug kun koldt vand. Apparatet skal vaere slukket, naar der fyldes vand pa.
- Vandstanden i vandbeholderen ma ikke vaere over det øverste maerke pa vandstandsmåleren.
- Saet aldrig glaskanden pa en kogeplade eller i en ovn/mikrobølgeovn. Saet den ikke pa varmepladen, hvis den er tom eller naesten tom, og apparatet er tændt.
- Brug ikke glaskanden, hvis haandtaget er løst eller defekt, eller hvis den pa anden maade er gaet i stykker.

Placering af apparatet

- Anbring altid apparatet pa et plant, stabilt og varmebestandigt underlag i sikker afstand fra varmekilder saasom ovne, kogeplader eller lignende.
- Anbring altid apparatet bagest pa koekenbordet og i sikker afstand fra braendbare genstande saasom gardiner, duge eller lignende.
- Apparatet ma ikke tildækkes.
- Lad ikke ledningen haenge ud over bordkanten, og hold den vaek fra varme genstande, aaben ild og apparatets varme dele.

Ledning, stik og stikkontakt

- Kontrollér jævnligt, om ledningen eller stikket er beskaadiget, og brug ikke apparatet, hvis dette er tilfaeldet, eller hvis det har vaeret tabt eller er blevet beskaadiget pa anden maade.
- Hvis apparatet, ledningen eller stikket er beskaadiget, skal apparatet efterses og om noevdentigt repareres af en autoriseret reparatoer, da der ellers er risiko for at fa elektrisk stoed. Forsøg aldrig at reparere apparatet selv.
- Tag stikket ud af stikkontakten foer rengøring, og hvis apparatet ikke skal bruges i laengere tid.
- Undlad at traekke i ledningen, naar du tager stikket ud af stikkontakten, men tag fat om selve stikket.
- Ledningen ma ikke bojes eller vikles omkring apparatet.
- Kontrollér, at det ikke er muligt at traekke i eller snuble over apparatets ledning eller en eventuel foerlaengerledning.

OVERSIGT OVER APPARATETS DELE



1. Håndtag
2. Vandbeholder
3. Tragtholder
4. Glaskande
5. Låg på glaskande
6. Knap til åbning af låg
7. Håndtag
8. Varmeplade
9. Drypstopfunktion
10. Filtertragt
11. Håndtag med låsetapper
12. Plastfilter (kan erstattes af papirfiltre)
13. Tænd/sluk-knap
14. Netledning med stik
15. Vandstands måler
16. Låg til tragtt
17. Måleske (ikke vist på billede)

FØR FØRSTE ANVENDELSE

- Læs sikkerhedsforanstaltningerne grundigt igennem.
- Rul ledningen (14) på apparatet helt ud, før du tager apparatet i brug.
- For at skylle de indre dele af apparatet igennem bør du fylde vandbeholderen (2) med vand, tænde for apparatet og lade vandet løbe igennem, før du anvender apparatet til at brygge kaffe på.

BRUG

1. Sæt stikket i stikkontakten, og tænd på kontakten.
2. Åbn låget til tragten (16) ved hjælp af håndtaget (1).
3. Hæld forsigtigt den ønskede mængde vand i vandbeholderen.
 - o Vandbeholderen må kun fyldes til det øverste mærke på vandstandsmåleren (15).
4. Monter filtertragten (10) i tragtholderen (3), og kontrollér, at den er monteret rigtigt.
 - o Løft filtertragten i håndtaget (11).

- o Sæt filtertragten i tragtholderen, og tryk den helt i bund. Sørg for at falsen på bagsiden af filtertragten glider ind i rillen i tragtholderen.
 - o Tryk håndtaget ned, og læg det ned, ind imod dig selv, så håndtagets låsetapper griber fat i tragtholderen i begge sider.
 - o Kontroller, at filtertragten er låst godt fast, da drypstopfunktionen (9) ellers ikke fungerer korrekt.
5. Sæt plastfilteret (12) eller et papirfilter (størrelse 1 x 4) i filtertragten, og fyld kaffe i det.
 6. Luk låget. Hvis låget ikke kan lukkes helt, er filtertragten sandsynligvis monteret forkert i tragtholderen. Se punkt 4 ovenfor.
 7. Sørg for, at låget (5) på glaskanden (4) er vippet ned, og anbring derefter glaskanden på varmepladen (8) under filtertragten.
 8. Tænd for apparatet ved at trykke tænd/sluk-knappen (13) til positionen "I". Tænd/sluk-knappen lyser nu rødt, og apparatet starter.
 - o Under brygningen kan du tage glaskanden ud for at skænke en kop kaffe. Den automatiske drypstopfunktion sørger for, at der ikke drypper kaffe fra filteret ned på varmepladen. Så snart du sætter glaskanden på plads, genoptages brygningen. Sørg dog for at sætte kanden tilbage i løbet af 30 sekunder, da filtertragten ellers kan løbe over.
 - o Sørg altid for at låget på glaskanden er lukket, ellers fungerer drypstopfunktionen ikke korrekt.
 9. Når kaffen er færdig, holder varmepladen under glaskanden kaffen varm.
 10. Sluk apparatet ved at trykke tænd/sluk-knappen til positionen "0".
 - o Apparatet er forsynet med en overophedningssikring, som automatisk slår fra, hvis du glemmer at slukke for apparatet.

RENGØRING

- Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle af, før du rengør det.
- Filtertragten, plastfilteret og glaskanden kan vaskes af i almindeligt opvaskevand og tåler IKKE maskinopvask.
- o Afmonter filtertragten ved at føre håndtaget til lodret position og trække tragten op af tragtholderen.
- o Monter filtertragten igen som beskrevet i afsnittet Brug ovenfor.
- Selve apparatet rengøres bedst med en klud vredet hårdt op i varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel. Apparatet må ikke nedsænkes i nogen form for væske.
- Brug ikke nogen form for stærke eller slibende rengøringsmidler på apparatet eller tilbehøret. Brug aldrig en skuresvamp eller lignende til rengøring af apparatet, da overfladen kan tage skade.

AFKALKNING

Da der er kalk i almindeligt postevand, vil der med tiden aflejres kalk i selve apparatet. Denne kalk kan løses ved hjælp af eddikesyre (IKKE almindelig husholdningseddike) eller kalkfjerner, der bl.a. fås i supermarkeder.

1. Bland 1 dl eddikesyre med 3 dl koldt vand, eller følg anvisningerne på emballagen til kalkfjernerne.
2. Hæld opløsningen i vandbeholderen, og tænd for apparatet på tænd/sluk-knappen.
3. Lad halvdelen af opløsningen løbe igennem apparatet, og sluk derefter på tænd/sluk-knappen.
4. Lad apparatet være slukket i ca. 10 minutter, tænd derefter apparatet igen, og lad resten af opløsningen løbe igennem.
5. For at fjerne de sidste rester af kalk og eddikesyre skal du hælde en kande koldt vand i vandbeholderen, tænde for apparatet og lade vandet løbe igennem.
6. Lad friskt vand løbe igennem apparatet 3 gange (som beskrevet under punkt 5). Apparatet er nu klar til brug igen.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG GENBRUG AF DETTE PRODUKT

Bemærk, at dette Adexi-produkt er forsynet med dette symbol:



Det betyder, at produktet ikke må kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald, da elektrisk og elektronisk affald skal bortskaffes særskilt.

I henhold til WEEE-direktivet skal hver medlemsstat sikre korrekt indsamling, genvinding, håndtering og genbrug af elektrisk og elektronisk affald. Private husholdninger i EU kan gratis aflevere brugt udstyr på særlige genbrugsstationer. I visse medlemsstater kan du i visse tilfælde returnere det brugte udstyr til den forhandler, du købte det af på betingelse af, at du køber nyt udstyr. Kontakt forhandleren, distributøren eller de kommunale myndigheder for at få yderligere oplysninger om, hvordan du skal håndtere elektrisk og elektronisk affald.

GARANTIBESTEMMELSER

Garantien gælder ikke:

- hvis ovennævnte ikke iagttages
- hvis der har været foretaget uautoriserede indgreb i apparatet
- hvis apparatet har været misligholdt, udsat for en voldsom behandling eller lidt anden form for overlast
- hvis fejl i apparatet er opstået på grund af fejl på ledningsnettet.

Da vi hele tiden udvikler vores produkter på funktions- og designsidens, forbeholder vi os ret til at foretage ændringer i produktet uden forudgående varsel.

SPØRGSMÅL & SVAR

Har du spørgsmål omkring brugen af apparatet, som du ikke kan finde svar på i denne brugsanvisning, findes svaret muligvis på vores hjemmeside www.adexi.dk.

Du finder svaret ved at klikke på "Spørgsmål & svar" i menuen "Forbrugerservice", hvor de oftest stillede spørgsmål er vist.

På vores hjemmeside finder du også kontaktinformation, hvis du har brug for at kontakte os vedrørende teknik, reparation, tilbehør og reservedele.

IMPORTØR

Adexi Group
www.adexi.dk

Vi tager forbehold for trykfejl.

INTRODUKTION

För att du skall få ut så mycket som möjligt av din nya apparat bör du läsa igenom denna bruksanvisning innan du använder apparaten första gången. Vi rekommenderar att du sparar bruksanvisningen för framtida bruk.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

Normal användning av apparaten

- Felaktig användning av den här apparaten kan orsaka personskador och skador på apparaten.
- Använd endast för dess avsedda ändamål. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår till följd av felaktig användning eller hantering (se även Garantivillkor).
- Får endast anslutas till 230 V, 50 Hz.
- Endast för hemmabruk. Får ej användas för kommersiellt bruk eller utomhusbruk.
- Använd endast medföljande tillbehör eller sådana som rekommenderas av tillverkaren.
- Sänk inte ned apparaten i vatten eller någon annan vätska.
- Lämna aldrig apparaten oövervakad när den är igång och håll barn under uppsikt.
- Metalldelarna blir mycket heta under användning. Tag endast i plastdelarna.
- Nybryggt kaffe och den ånga som det avger är mycket varmt. Var försiktig så att du inte skållar dig själv eller andra.
- Sätt aldrig på apparaten utan att den innehåller vatten eller avkalkningsmedel.
- Håll aldrig hett eller kokande vatten i behållaren. Använd endast kallt vatten. Se till att apparaten är avstängd när den fylls med vatten.
- Vattennivån i behållaren får inte överstiga den övre markeringen på vattennivåmätaren.
- Placera aldrig glaskannen på en kokplatta eller i en ugn/mikrovågsugn. Placera inte en tom eller nästan tom glaskanna på värmeplattan när apparaten är påslagen.
- Använd inte glaskannen om handtaget sitter löst eller om kannan är skadad på något annat sätt.

Placering av apparaten

- Placera alltid apparaten på ett stadigt, plant underlag på säkert avstånd från värmekällor som t.ex. ugnar, spisplattor och liknande.
- Placera alltid apparaten långt in på en köksbänk och på säkert avstånd från brännbart material, t.ex. gardiner, dukar och liknande.
- Får ej övertäckas.
- Låt aldrig sladden hänga över kanten på ett bord eller en köksbänk och se till att den inte kommer i kontakt med heta föremål eller heta ytor på apparaten.

Sladd, stickkontakt och eluttag

- Kontrollera regelbundet om det finns skador på sladd och stickpropp, och om så är fallet får apparaten inte användas. Använd heller inte apparaten om den har tappats eller skadats på något annat sätt.
- Om apparaten eller stickproppen är skadad måste utrustningen undersökas och om nödvändigt repareras av en auktoriserad reparatör. I annat fall finns risk för elektriska stötar. Försök aldrig reparera apparaten själv.
- Dra ut stickkontakten ur vägguttaget vid rengöring eller när apparaten inte ska användas på ett tag.
- Undvik att dra i sladden när stickkontakten skall dras ur vägguttaget. Håll i stickkontakten i stället.
- Sladden får inte snurras eller viras runt apparaten.
- Kontrollera att ingen riskerar att snubbla över sladden eller en eventuell förlängningssladd.

BESKRIVNING AV APPARATENS DELAR



1. Handtag
2. Vattenbehållare
3. Trattållare
4. Glaskanna
5. Lock
6. Knapp för att öppna locket
7. Handtag
8. Värmeplatta
9. Droppstopp
10. Filterhållare
11. Handtag med låssprintar
12. Plastfilter (kan bytas ut mot pappersfilter)
13. On/off-knapp
14. Strömsladd med kontakt
15. Vattennivåmätare
16. Trattlock
17. Måttskopa (ej synlig på bild)

INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING

- Läs säkerhetsföreskrifterna noga.
- Rulla ut sladden (14) helt före användning.
- Du rengör insidan genom att fylla behållaren (12) med vatten, sätta på bryggaren och låta vattnet rinna genom apparaten innan du använder den för att brygga kaffe.

ANVÄNDNING

1. Anslut apparaten och sätt på strömmen.
2. Öppna trattlocket (16) med hjälp av handtaget (1).
3. Häll försiktigt önskad mängd vatten i behållaren.
 - o Fyll inte över den övre markeringen på nivåmätaren (15).
4. Montera filterhållaren (10) i trattållaren (3) och kontrollera att den sitter ordentligt på plats.
 - o Du kan lyfta den i handtaget (11).
 - o Placera tratten i dess hållare och tryck den ordentligt på plats. Kontrollera att flänsen bak till på tratten passar in i skåran på hållaren.

- o Tryck ner handtaget och vik det inåt tills låssprintarna håller fast hållaren på båda sidor.
- o Kontrollera att tratten är låst på plats. Om inte fungerar kanske inte droppstoppet (9) som det ska.
5. Sätt i plastfiltret (12) eller pappersfiltret (storlek 1 x 4) i filterhållaren, och häll i kaffepulver.
6. Stäng locket. Om det inte går att öppna locket helt, är filterhållaren förmodligen fel insatt i hållaren. Se punkt 4 ovan.
7. Se till att locket (5) till glaskannen (4) är nedfällt och placera sedan kannan på värmeplattan (8) under filterhållaren.
8. Sätt på apparaten genom att trycka på/av-knappen (13) till "I". På/av-knappen tänds (röd) och apparaten startar.
 - o Du kan ta bort glaskannen när bryggning pågår för att hälla upp en kopp. Den automatiska droppstoppfunktionen ser till att det inte droppar kaffe från filtret på värmeplattan. Bryggningen återupptas när du sätter tillbaka glaskannen. Sätt alltid tillbaka kannan inom 30 sekunder för att undvika att det rinner över från filterhållaren.
 - o Kontrollera alltid att locket på glaskannen är stängt. Om inte fungerar kanske inte droppstoppet som det ska.
 - 9. När kaffet är klart håller värmeplattan under glaskannen kaffet varmt.
 - 10. Stäng av apparaten genom att trycka på/av-knappen till "0".
 - o Apparaten är utrustad med ett överhettningsskydd som stänger av apparaten automatiskt om du skulle glömma bort det.

RENGÖRING

- Dra ut stickproppen ur eluttaget och låt apparaten svalna innan du rengör den.
- Filterhållarens plastfilter och glaskannen kan diskas ur med vanligt diskmedel, men de kan INTE diskas i maskin.
 - o Ta bort filterhållaren genom att lyfta upp handtaget och dra tratten ur hållaren.
 - o Sätt tillbaka enligt beskrivning under ANVÄNDNING ovan.
- Det bästa sättet att rengöra apparaten är att torka den med en väl urvriden trasa som fuktats med varmt vatten och lite diskmedel. Apparaten får inte sänkas ner i någon form av vätska.
- Använd inga starka eller slipande rengöringsmedel för rengöring av apparaten och tillbehören. Använd aldrig en tvättsvamp med slipverkan eller liknande för att rengöra apparaten, eftersom ytan kan skadas.

AVKALKNING

Kalket i vanligt kranvatten gör att avlagringar gradvis kan bildas inuti apparaten. Dessa kalkavlagringar kan avlägsnas med ättiksyra (INTE vanlig vinäger) eller avkalkningsmedel som går att köpa i bl.a. livsmedelsbutiker.

1. Blanda 100 ml ättiksyra med 300 ml kallt vatten, eller följ instruktionerna på förpackningen till avkalkningsmedlet.
2. Häll lösningen i vattenbehållaren och sätt på apparaten med på/av-knappen.
3. Låt hälften av lösningen rinna genom apparaten och stäng sedan av den med på/av-knappen.
4. Låt apparaten vara avstängd i ca 10 minuter, sätt sedan på den igen och låt resten av lösningen rinna igenom.
5. För att ta bort de sista resterna av kalkavlagringar och ättiksyra häller du en kanna kallt vatten i vattenbehållaren, sätter på apparaten och låter vattnet rinna igenom.
6. Låt rent vatten rinna genom apparaten tre gånger (enligt beskrivningen i punkt 5). Nu är apparaten klar att användas.

INFORMATION OM KASSERING OCH ÅTERVINNING AV DENNA PRODUKT

Lägg märke till att denna Adexi-produkt är märkt med följande symbol:



Det innebär att denna produkt inte får kasseras ihop med vanligt hushållsavfall eftersom avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar måste kasseras separat.

Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar kräver att varje medlemsstat vidtar åtgärder för korrekt insamling, återvinning, hantering och materialåtervinning av sådant avfall. Privata hushåll inom EU kan utan kostnad återlämna sin använda utrustning till angivna insamlingsplatser. I en del medlemsländer kan man i vissa fall returnera den använda utrustningen till återförsäljaren när man köper ny utrustning. Kontakta din återförsäljare, distributör eller lokala myndighet för ytterligare information om hantering av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar.

GARANTIVILLKOR

Garantin gäller inte om:

- ovanstående instruktioner inte följs
- apparaten har modifierats
- apparaten har blivit felhanterad, utsatts för vårdslös behandling eller fått någon form av skada eller
- fel har uppstått till följd av fel på nätspänningen.

Då vi ständigt utvecklar våra produkter i fråga om funktion och design förbehåller vi oss rätten till ändringar av våra produkter utan föregående meddelande.

FRÅGOR OCH SVAR

Om du har några frågor angående användningen av apparaten och du inte kan hitta svaret i denna bruksanvisning kan du gå in på vår webbplats på www.adexi.se. Gå till menyn "Konsumentservice" och klicka på "Frågor och svar" om du vill se de vanligaste frågorna och svaren.

Du hittar även kontaktinformation om du behöver kontakta oss angående tekniska frågor, reparationer och reservdelar.

IMPORTÖR

Adexi Group
www.adexi.se

Adexi ansvarar inte för eventuella tryckfel.

INTRODUCTION

To get the best out of your new appliance, please read this user guide carefully before using it for the first time. We also recommend that you keep the instructions for future reference.

SAFETY MEASURES

Normal use of the appliance

- Incorrect use of this appliance may cause personal injury and damage.
- Use for its intended purpose only. The manufacturer is not responsible for any injury or damage resulting from incorrect use or handling (see also Guarantee Terms).
- For connection to 230 V, 50 Hz only.
- For domestic use only. Not for outdoor or commercial use.
- Use only accompanying accessories or those recommended by the manufacturer.
- Do not submerge in water or any other liquid.
- Never leave unattended when in use, and keep an eye on children.
- The metal parts get very hot during use. Touch the plastic parts only.
- Freshly-brewed coffee and the steam it generates are very hot. Take care to avoid scalding yourself or others.
- Never switch the appliance on unless it contains water or descaler.
- Never put hot or boiling water in the reservoir. Use cold water only. Ensure the appliance is switched off when filling with water.
- The water level in the reservoir must not exceed the upper mark on the water level gauge.
- Never put the glass pot on a cooking ring or in an oven/microwave oven. Do not place it on the hotplate when it is empty or almost empty and the appliance is switched on.
- Do not use the glass pot if it has a loose or defective handle, or if it is broken in any other way.

Positioning the appliance

- Always place on a firm, level and heat-resistant surface at a safe distance from heat sources such as ovens, hot plates or the like.
- Always place the appliance at the back of a kitchen counter and at a safe distance from flammable objects such as curtains, tablecloths or similar.
- Do not cover.
- Do not allow the cord to hang over the edge of a table/counter, and keep it away from hot objects and the hot surfaces of the appliance.

Cord, plug and mains socket

- Check regularly that neither cord nor plug is damaged and do not use if they are, or if the appliance has been dropped or damaged in any other way.
- If the appliance or plug is damaged, it must be inspected and if necessary, repaired by an authorised repair engineer, otherwise there is a risk of electric shock. Never try to repair the appliance yourself.
- Remove the plug from the socket when cleaning, or when the appliance is not to be used for a while.
- Avoid pulling the cord when removing the plug from the socket. Instead, hold the plug.
- The cord must not be twisted or wound around the appliance.
- Check that it is not possible to pull or trip over the cord or any extension cord.

KEY TO MAIN COMPONENTS OF THE APPLIANCE



1. Handle
2. Water reservoir
3. Funnel holder
4. Glass pot
5. Lid
6. Button for opening lid
7. Handle
8. Hotplate
9. Drip stop
10. Filter funnel
11. Handle with lock studs
12. Plastic filter (can be replaced by paper filters)
13. On/off button
14. Power cord with plug
15. Water level gauge
16. Funnel lid
17. Measuring spoon (not visible on picture)

PRIOR TO FIRST USE

- Read through the safety instructions carefully.
- Unroll the cord (14) fully before use.
- To rinse out the inside, fill the reservoir (2) with water, switch on and allow the water to run through the appliance before using it to make coffee.

USE

1. Plug in and switch on at the wall.
2. Open funnel lid (16) using the handle (1).
3. Carefully pour the required amount of water into the reservoir.
 - o Do not fill over the upper mark on the level gauge (15).
4. Fit filter funnel (10) in the funnel holder (3), and check it is correctly in place.
 - o Lift the funnel by the handle (11).

- o Place funnel in its holder, and press firmly into place. Check the flange on the back of the funnel fits into the groove on the holder.
- o Press the handle down and fold inwards until the lock studs engage the holder on both sides.
- o Check the funnel is locked into place. If it is not, the drip stop (9) may not work correctly.
5. Place the plastic filter (12) or paper filter (size 1 x 4) in the filter funnel, and put coffee in it.
6. Close the lid. If the lid cannot open fully, the filter funnel is probably fitted into the holder incorrectly. See item 4 above.
7. Ensure that the lid (5) for the glass pot (4) is down and then place it on the hotplate (8) beneath the filter funnel.
8. Switch on the appliance by switching the on/off button (13) to "I". The on/off button will light up (red) and the appliance will start.
 - o You can remove the glass pot during brewing to pour a cup. The automatic drip stop function ensures that coffee does not drip from the filter onto the hotplate. As soon as you replace the glass pot brewing will resume. Always replace the pot within 30 seconds to prevent the filter funnel overflowing.
 - o Always ensure the lid on the glass pot is closed. If not, the drip stop may not work correctly.
9. Once the coffee is ready, the hotplate under the glass pot will keep it hot.
10. Switch off by pushing the on/off button to the "0" position.
 - o The appliance is fitted with an overheating cut-out which automatically switches it off if you forget.

CLEANING

- Remove plug from the mains socket, and allow the appliance to cool down before cleaning it.
- The filter funnel plastic filter and glass pot can be washed using normal washing-up liquid, but are NOT dishwasher-safe.
 - o Remove the filter funnel by lifting the handle up and pulling the funnel out of the holder.
 - o Replace as described under USE above.
- The best way to clean the appliance itself is to wipe it with a well-wrung cloth using hot water and a little detergent. The device must not be submerged in any form of liquid.
- Do not use any kind of strong or abrasive cleaning agent on the appliance or its accessories. Never use a scouring sponge or similar to clean it, as the surface may be damaged.

DESCALING

The lime content of ordinary tap water means limescale may gradually be deposited inside. This limescale may be loosened using acetic acid (NOT ordinary vinegar) or descaler, available in supermarkets, etc.

1. Mix 100 ml acetic acid with 300 ml cold water, or follow the instructions on the descaler packaging.
2. Pour the solution into the reservoir and switch on the appliance using the on/off button.
3. Allow half of the solution to run through, and then switch off using the on/off button.
4. Switch off for around 10 minutes, and then switch on again, and allow the rest of the solution to run through.
5. To remove the final residues of limescale and acetic acid, pour a potful of cold water into the water reservoir, switch on and allow the water to pass through.
6. Pass fresh water through the appliance 3 times (as described in point 5). The appliance now ready for use.

INFORMATION ON DISPOSAL AND RECYCLING OF THIS PRODUCT

Please note that this Adexi product is marked with this symbol:



This means that this product must not be disposed of together with ordinary household waste, as electrical and electronic waste must be disposed of separately.

In accordance with the WEEE directive, every member state must ensure correct collection, recovery, handling and recycling of electrical and electronic waste. Private households in the EU can take used equipment to special recycling stations free of charge. In some member states you can, in certain cases, return the used equipment to the retailer from whom you purchased it, if you are purchasing new equipment. Contact your retailer, distributor or the municipal authorities for further information on what you should do with electrical and electronic waste.

GUARANTEE TERMS

The guarantee does not apply:

- if the above instructions are not followed
- if the appliance has been interfered with
- if the appliance has been mishandled, subjected to rough treatment, or has suffered any other form of damage
- if faults have arisen as a result of faults in your electricity supply.

Due to the constant development of our products in terms of function and design, we reserve the right to make changes to the product without prior warning.

QUESTIONS AND ANSWERS

If you have any questions regarding use of the appliance and cannot find the answer in this user guide, please try our website at www.adexi.eu.

Go to the "Consumer Service" menu, click on "Question & Answer" to see the most frequently asked questions.

You can also see contact details if you need to contact us for technical issues, repairs, accessories and spare parts.

IMPORTER

Adexi Group
www.adexi.eu

We cannot be held responsible for any printing errors.

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>