

**Important safety instructions**

- Prior to using the appliance, read through the instructions for complete use and keep in a safe place for later reference.

**WARNING**

- Only use the Ultrasonic indoors and within the limits of specified technical data. Improper use can be hazardous for health and lead to critical injury.
- To connect the appliance to the power socket only use the original cable and plugs supplied.
- The original cable and plugs should not be used with other appliances.
- Children cannot recognize the hazards associated with the usage of electrical appliances. For this reason, always supervise children when they are near the humidifier (1).
- Never use the appliance if there is any damage to the appliance or cable (2), after a malfunction has been detected, after the appliance has been dropped (3) or damaged in any way at all.

**CAUTION**

- Repairs and changes on electrical appliances and cables may only be carried out by qualified service engineers (4). Improper repair work can cause considerable danger to the user.
- Place the humidifier on a dry, level, water resistant surface (5).
- Do not place the appliance directly on the floor or next to a heating vent (6).
- If the mist comes in contact with the floor prior to evaporating, the floor surface may be damaged (6). We do not accept any liability for damage in the case of the unit being placed incorrectly.
- The unit should be placed in an elevated position, e.g. on a table, chest of drawers, etc. (7).
- Place the appliance where it may not be easily knocked over (8).
- Always unplug the appliance when not in use.
- Only operate the humidifier when it is completely assembled.

**CAUTION**

- Do not touch the water in the base during operation because of high frequency vibrations in the water.
- Do not run power cords under carpets, and do not cover with throw rugs. Arrange cord so that it will not be tripped over.

**CAUTION**

- Never pull the adapter plug out of the power socket by the cable or with wet hands.
- Do not use the appliance where combustible gases or vapors are present.
- Do not expose the appliance to rain, or use near water, in a bathroom, laundry area or other damp location.
- This unit must be used in its upright position.
- Do not allow foreign objects to enter ventilation or exhaust openings as this may cause electric shock or damage to the appliance. Do not block air outlets or intakes (9).
- Do not pour water into the mist outlet of the appliance.
- A loose fit between the adapter plug and the AC outlet (power socket) may cause overheating and a distortion of the adapter plug. Contact a qualified electrician to replace loose or worn power sockets.
- Prior to using the adapter plug (European or North American), remove the plastic covers on the adapter (11). It is important that the adapter plug be inserted correctly in the adapter – it should <click> into place (see <Setting up>) (12).
- Do not sit, stand or place any heavy objects on the appliance (9).
- Do not submerge the main body in water or other liquids (see <Cleaning and Maintenance>) (30).
- The water bottle should not be squeezed, since this will cause the appliance to overflow (10).
- Disconnect power supply before servicing.
- Persons who are not familiar with the instructions for use, as well as children and persons under the influence of medication, alcohol or drugs are not permitted to operate the appliance, or are only permitted to operate it under supervision.
- The use of water additives, such as ethereal/essential oils, fragrances, eucalyptus, water conditioners etc. will damage the appliance materials and as a consequence the whole unit. Any use of such additives will void the manufacturer's warranty.
- Please note: Neither humans nor animals can hear the high frequency vibrations.

**Unpacking**

- Carefully remove the humidifier from the box.
- Check the description of the appliance to make sure all parts have been removed from the packaging (see <Description of the appliance>).
- Remove the plastic bag from the humidifier.
- Use the original box or bag provided for storing the appliance and the accessories if you do not use the humidifier all year round.

**Instructions de sécurité importantes**

- Do not place the humidifier directly next to a heating element or on a floor with floor heating. The moisture of the mist can damage the floor surface (see <Safety Instructions>) (6).
- The unit should be placed in an elevated position, e.g. on a table, chest, etc. (see <Safety Instructions>) (7).
- The mist outlet must not be pointed directly at plants (19), power sockets (20) or other objects. Keep distance of at least 20 inches (50 cm).
- Choose the country-specific plug and attach it to the adapter. You will hear a <click> sound when the plug is correctly inserted (12).
- Use only still bottled, distilled or tap water (13). Do NOT use sparkling water or the humidifier will not work correctly. To avoid white dust, the use of distilled water is recommended.
- The bottle base is set up in the following way: Press the bottle base with the undulated side onto the PET water bottle opening as far as it will go (14).
- Before using the appliance, ensure that the feet under the appliance are firmly open and fixed in place. This stabilizes the unit with the bottle on top. Ensure that the mist outlet/nozzle is in the open position, otherwise the appliance will not work (15).
- Place the water bottle (recommended 17 oz / 0.5 liter PET bottle) into the unit (16).
- The water bottle should not be squeezed since this will cause the appliance to overflow (see <Safety Instructions>) (10).
- Insert the country-specific plug into the power socket and attach the other end to the connector on the main body of the unit (17). Switch the appliance on using the on/off dial (18).
- After the appliance has been switched on for a short time, the device will reach its full output level. The blue light will come on (see <Description of the appliance>).

**ATTENTION**

- Utiliser seulement l'Ultrason à l'intérieur de la maison et dans les limites des données techniques spécifiques. Une mauvaise utilisation peut être dangereux pour la santé et entraîner des blessures graves.
- Pour brancher l'appareil à la prise de courant, utilisez seulement le câble et les fiches originaux fournis.
- L'appareil doit être placé dans une position élevée, par exemple sur une table, une commode, etc. (voir < Instructions de sécurité >) (7).
- La sortie brumisateur ne doit pas être positionnée directement vers les plantes (19), les prises de courant (20) ou d'autres objets. Gardez une distance d'au moins 20 pouces (50 cm).
- Choisissez la fiche spécifique du pays et attachez-la à l'adaptateur. Vous allez entendre un <click> lorsque la fiche est correctement insérée (12).
- Utilisez seulement de l'eau en bouteille, distillée ou du robinet (13). NE PAS utiliser de l'eau pétillante ou l'humidificateur ne fonctionnera pas correctement. Pour éviter la poussière blanche, l'utilisation de l'eau distillée est recommandée.
- Les enfants ne peuvent pas reconnaître les dangers associés à l'utilisation d'appareils électriques. Pour cette raison, supervizez toujours les enfants lorsqu'ils sont près de l'humidificateur (1).
- N'utilisez jamais l'appareil en cas de dommage à l'appareil ou au câble (2), si un mauvais fonctionnement a été détecté, si l'appareil a été abîmé (3) ou endommagé de quelque façon que ce soit.

**PRÉCAUTION**

- Les réparations et les modifications des appareils électriques et les câbles peuvent seulement être effectués par des ingénieurs de service qualifiés (4). Une mauvaise réparation peut provoquer un danger considérable à l'utilisateur.
- Placez l'humidificateur sur une surface sèche, ferme et résistante à l'eau (5).
- Ne placez pas l'appareil directement sur le plancher ou près d'un événement de chauffage (6).
- Si le brouillard entre en contact avec le sol avant l'évaporation, la surface du plancher peut être endommagée (6). Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les dommages dans le cas où le placement de l'appareil est incorrect.
- Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous que les pieds sous l'appareil sont fermement ouverts et fixés en place. Cela stabilise l'appareil avec la bouteille sur le dessus. Assurez-vous que la sortie/embout brumisateur est en position ouverte, sinon l'appareil ne fonctionnera pas (15).
- Placez la bouteille d'eau (bouteille PET recommandée de 17 oz / 0,5 litres) dans l'appareil (16).
- La bouteille d'eau ne doit pas être pressée, puisque cela entraînera le débordement de l'appareil (voir < Instructions de sécurité >) (10).
- Insérez la fiche spécifique du pays dans la prise de courant et attachez l'autre extrémité au connecteur de la partie centrale de l'appareil (17). Mettez en marche l'appareil avec le cordon marche/arrêt (18).
- Lorsque l'appareil est en marche pendant une courte période, le dispositif atteindra son niveau de sortie complet. Le voyant bleu s'allumera (voir < Description de l'appareil >).

**PRÉCAUTION**

- Ne touchez pas l'eau dans la base au cours de l'utilisation en raison des vibrations de hautes fréquences dans l'eau.

- Ne faites pas passer le cordon d'alimentation sous le tapis, et ne le couvrez pas avec des carpettes. Arrangez le cordon afin qu'il n'y ait pas de danger de faire trébucher.

**PRÉCAUTION**

- Ne tirez jamais de l'adaptateur de branchement de la prise de courant par le câble ou avec les mains mouillées.
- N'utilisez pas l'appareil où des gaz combustibles ou des vapeurs sont présents.

- N'exposez pas cet appareil à la pluie, ou n'essayez de l'utiliser près de l'eau, dans la salle de bains, la salle à lessiver ou tout autre endroit humide.
- Cet appareil doit être utilisé dans sa position verticale.
- Ne laissez pas des objets étrangers entrer dans les orifices de ventilation ou d'évacuation puisque ceci peut causer une décharge électrique ou endommager l'appareil. Ne bloquez pas les entrées ou sorties d'air (9).

- Ne versez pas de l'eau dans la sortie brumisateur de l'appareil.
- Un ajustement détaché entre l'adaptateur de branchement et la prise de courant AC (prise d'alimentation) peut causer une surchauffe et une déformation de l'adaptateur de branchement. Contactez un électricien qualifié pour remplacer les prises de courant détachées ou usées.

- Avant d'utiliser l'adaptateur de branchement (européen ou nord-américain), retirez le plastique sur l'adaptateur (11). Il est important que l'adaptateur de branchement soit inséré correctement dans l'adaptateur – vous devez entendre <click> une fois en place (voir < Configuration >) (12).
- Ne vous asseyez pas, ne montez pas et ne placez pas des objets lourds sur l'appareil (9).

- Ne submergez pas la partie centrale dans l'eau ou dans tout autre liquide (voir < Nettoyage et entretien >) (30).
- La bouteille d'eau ne doit pas être pressée, puisque cela entraînera le débordement de l'appareil (10).

- Débranchez l'alimentation avant d'effectuer l'entretien. En fonction de la durée de l'eau et de l'utilisation de l'appareil, il est recommandé de déclimer le transducteur tous les 2 à 4 semaines. Remplissez seulement avec la solution EZCal dans la zone du transducteur jusqu'à ce que le transducteur soit recouvert avec l'agent de décalification. Assurez-vous qu'il n'est pas trop rempli puisque des liquides peuvent entrer dans le système de ventilation (28 – 29).

- Ne pas submerger la base dans l'eau (30) !
- L'eau ne devrait pas entrer en contact avec les grilles de ventilation (voir < Description de l'appareil >) !

**Entreposage de l'appareil pendant de longues périodes**

- Nettoyez l'appareil tel que décrit ci-dessus et laissez sécher complètement. De préférence, gardez l'appareil dans sa boîte ou sac original fourni, dans un endroit sec loin des sources de chaleur.
- Vérifiez la description de l'appareil pour vous assurer que toutes les pièces ont été retirées de l'emballage (voir < Description de l'appareil >).

**Déballage**

- Retirez avec précaution l'humidificateur de la boîte.
- Vérifiez la description de l'appareil pour vous assurer que toutes les pièces ont été retirées de l'emballage (voir < Description de l'appareil >).

**Instrucciones importantes de seguridad**

- Antes de usar este equipo, lea cuidadosamente todas las instrucciones de uso y conserve las mismas en un lugar seguro para su posterior referencia.

**ADVERTENCIA**

- Use el ultrásónico únicamente en interiores y dentro de los límites de sus especificaciones técnicas. El uso inadecuado puede ser peligroso para la salud y causar heridas graves.
- Use únicamente el cable y enchufe originales para conectar el artefacto al tomacorriente.
- Los niños no pueden reconocer los peligros asociados con el uso de artefactos eléctricos. Por este motivo, siempre supervise a los niños cuando estén cerca del humidificador (1).
- Nunca use el artefacto si presenta algún daño en la unidad o el cable (2), después de un desperfecto, si se ha caído (3) o si ha sufrido cualquier tipo de daño (14).

**CUIDADO**

- Las reparaciones y cambios realizados en aparatos eléctricos y sus cables solo deben ser llevados a cabo por ingenieros de servicio calificados (4). Una mala reparación puede provocar un peligro considerable a la salud.
- La base de botella es configurada de la siguiente manera: Apriete sobre la base de botella con la parte ondulada sobre la sortie de la botella PET d'eau aussi loin que sea posible (14).
- Coloque el humidificador sobre una superficie seca, nivelada y resistente al agua (5).
- Antes de usar el artefacto, verifique que sus patas estén firmemente extendidas y fijas en su lugar. Esto estabiliza la unidad con el tanque de agua colocado. Verifique que la boquilla de salida de la niebla esté abierta, de lo contrario el artefacto no funcionará (15).
- Coloque el tanque de agua dentro de la unidad (se recomienda una botella de 17 onzas / 0,5 litros) (16).
- No apriete el tanque de agua ya que puede hacer que la unidad se desborde (ver < Instrucciones de seguridad >) (10).
- Coloque el enchufe de su país en el toma corriente y conecte el otro extremo del cable al cuerpo principal de la unidad (17). Encienda el artefacto con la perilla de encendido (18).
- El dispositivo alcanzará su máximo nivel de salida después de haber funcionado por algunos minutos. Se encenderá la luz azul (ver < Descripción del artefacto >).

**CUIDADO**

- No toque el agua en la base cuando esté en funcionamiento ya que contiene vibraciones de alta frecuencia.
- No instale cables de alimentación debajo de alfombras y no los cubra con tapetes. Acomode el cable para que nadie pueda tropezarse con él.

**CUIDADO**

- No toque la agua en la base cuando esté en funcionamiento ya que contiene vibraciones de alta frecuencia.
- No instale cables de alimentación debajo de alfombras y no los cubra con tapetes. Acomode el cable para que nadie pueda tropezarse con él.

**Limpieza/Mantenimiento****CUIDADO**

- Nunca desenchufe la unidad jalando del cable o con las manos húmedas.
- No use el artefacto en presencia de gases o vapores combustibles.
- No exponga el artefacto a la lluvia ni lo use cerca del agua, en un baño, lavadero u otro lugar húmedo.

- Esta unidad debe usarse en posición vertical.
- No permita que ningún objeto extraño entre por las rejillas de ventilación o de salida ya que pueden ocasionar una descarga eléctrica o dañar el artefacto. No bloquee las salidas o entradas de aire (9).

- No vierta agua dentro de la salida de niebla de la unidad.
- Un contacto poco firme entre el enchufe y el tomacorriente de CA podría provocar el sobrecalentamiento y deformación de la ficha. Contacte a un electricista calificado para reemplazar tomascorrientes flojos o gastados.

- Antes de usar el enchufe adaptador (europeo o norteamericano), saque las cubiertas plásticas del adaptador (11). Es importante instalar correctamente el adaptador en el enchufe – debe hacer <click> en su lugar (ver < Preparación >) (12).

- No se siente, pare ni coloque ningún objeto sobre el artefacto (9).

- No sumerja el cuerpo principal del artefacto en agua o cualquier otro líquido (ver < Limpieza y mantenimiento >) (30).

- No apriete el tanque de agua ya que puede hacer que la unidad se desborde (10).

- Desenchufe la fuente de alimentación antes de realizar reparaciones.

- Las personas que no estén familiarizadas con las instrucciones de uso, así como los niños y personas bajo la influencia de medicamentos, alcohol o drogas no deben operar el artefacto, o deben operarlo únicamente bajo supervisión.

- El uso de aditivos en el agua, tales como aceites o esencias, fragancias, eucalipto, acondicionadores de agua, etc. pueden dañar los materiales de la unidad y como consecuencia, la unidad entera. El uso de cualquiera de estos aditivos anulará la garantía del fabricante.

- Observaciones: Las vibraciones de alta frecuencia no son audibles para las personas ni para los animales.

**Guardado del artefacto durante mucho tiempo**

- Limpie el artefacto como se indicó anteriormente y deje que se seque bien. Preferentemente guarde el artefacto en su caja o bolsa original, en un lugar seco y alejado de fuentes de calor.
- Quite cuidadosamente el humidificador de la caja.
- Revise la descripción del artefacto para verificar que todas sus partes hayan sido removidas del embalaje (ver < Descripción del artefacto >).
- Quite el humidificador de la bolsa de plástico.
- Quite la cubierta plástica del adaptador (11).
- Si no utiliza el humidificador durante todo el año, guárdenlo en el embalaje original.

**Legal notice**

The manufacturer will assume no liability for damage caused by improper use and/or application that is not provided for in the instructions. The AC/DC adapter is cUL-listed. Subject to technical change, the instructions for use are protected by copyright © PLASTON AG.

**Customer Service**

Customer Service (USA) 1-800-336-0326

[www.airoswiss.net](http://www.airoswiss.net)

**Technical information**











Electrical voltage	100 – 240 V / 50-60 Hz















<tbl\_r cells="2" ix="5" maxcspan











**Safety Instructions  
Instructions de sécurité  
Instrucciones de seguridad**





**Setup and Operation  
Configuration et Fonctionnement  
Preparación y Operación**




**Maintenance  
Entretien  
Mantenimiento**



**Description of the appliance**



**Accessories**



Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>