

BELKIN®

USB Peripheral Switch

Share a USB device with
up to four computers



Quick Installation Guide

F1U201vea1

F1U401vea1

EN

FR

DE

NL

ES

IT





BELKIN®

Belkin Corporation
501 West Walnut Street
Compton, CA, 90220-5221, USA
+1 310 898 1100
+1 310 898 1111 fax

Belkin Ltd.
Express Business Park
Shipton Way, Rushden
NN10 6GL, United Kingdom
+44 (0) 1933 35 2000
+44 (0) 1933 31 2000 fax

Belkin B.V.
Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk, Netherlands
+31 (0) 20 654 7300
+31 (0) 20 654 7349 fax

Belkin GmbH
Hanebergstrasse 2
80637 Munich, Germany
+49 (0) 89 143405 0
+49 (0) 89 143405 100 fax

Belkin SAS
130 rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt, France
+33 (0) 1 41 03 14 40
+33 (0) 1 41 31 01 72 fax

Belkin Iberia
Avda. Cerro del Aguila 3
28700 San Sebastián de los Reyes, Spain
+34 9 16 25 80 00
+34 9 02 02 00 34 fax

Please visit our website www.belkin.com for technical support or further information.

Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union:
For more information, go to www.belkin.com/environmental

© 2006 Belkin Corporation. All rights reserved. All trade names are registered trademarks of respective manufacturers listed.

P75263ea

BELKIN®

USB Peripheral Switch

Share a USB device with
up to four computers

EN



Quick Installation Guide

F1U201vea1


F1U401vea1

Introduction

This guide will lead you through the basic steps needed to install the Belkin 2x1 or 4x1 USB Peripheral Switch (the Switch). If you need further information during installation, please refer to the Belkin User Manual for this product.

You will need the following items for installation:


- The Switch
- One USB cable per computer installed
- Software Installation CD



1

Software Setup

1. Install the software provided in the CD-ROM drive on one of your computers.




Note: Please refer to the User Manual for additional information on installing software

2

Connecting a USB Device to the Switch

1. Connect the A-type connector of your USB device to the A-type USB port on the Switch.




2. Install the driver for your USB device on all computers. Refer to the device's user manual for additional information on installing the driver.

3

Connecting Computers to the Switch

1. Connect the USB cable's A-type connector to an available USB port on your USB computer.
2. Connect the USB cable's B-type connector to an available port on your Switch.



Repeat steps 1 and 2 for each additional USB computer you wish to connect.

You are now ready to use your Switch.

Please refer to your User Manual for additional information.



BELKIN®

Belkin Corporation
501 West Walnut Street
Compton, CA, 90220-5221, USA
+1 310 898 1100
+1 310 898 1111 fax


Belkin Ltd.
Express Business Park
Shipton Way, Rushden
NN10 6GL, United Kingdom
+44 (0) 1933 35 2000
+44 (0) 1933 31 2000 fax



Belkin B.V.
Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk, Netherlands
+31 (0) 20 654 7300
+31 (0) 20 654 7349 fax

Belkin GmbH
Hanebergstrasse 2
80637 Munich, Germany
+49 (0) 89 143405 0
+49 (0) 89 143405 100 fax

Belkin SAS
130 rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt, France
+33 (0) 1 41 03 14 40
+33 (0) 1 41 31 01 72 fax




Belkin Iberia
Avda. Cerro del Aguila 3
28700 San Sebastián de los Reyes, Spain
+34 9 16 25 80 00
+34 9 02 02 00 34 fax

Please visit our website www.belkin.com for technical support or further information.

Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union:
For more information, go to www.belkin.com/environmental

© 2006 Belkin Corporation. All rights reserved. All trade names are registered trademarks of
respective manufacturers listed.

P75263ea



Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

BELKIN®

Switch pour périphériques USB

Partagez un périphérique
USB avec un maximum
de quatre ordinateurs

FR



Guide d'installation rapide

F1U201vea1


F1U401vea1

Introduction

Ce guide a pour but de vous conduire à travers les différentes étapes nécessaires à l'installation du Switch 2x1 ou 4x1 pour périphériques USB de Belkin. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires lors de l'installation, reportez-vous au manuel de l'utilisateur de ce produit Belkin.

Les éléments nécessaires à l'installation sont les suivants :


- Le switch
- Un câble USB par ordinateur installé
- CD d'installation du logiciel



1

Installation du logiciel

1. Introduisez le CD-ROM d'installation dans le lecteur d'un des ordinateurs et installez le logiciel.




Remarque : Pour plus d'informations sur l'installation du logiciel, reportez-vous au manuel de l'utilisateur.

2

Connexion d'un périphérique USB au Switch

1. Branchez le connecteur A du périphérique USB sur un port USB A libre du switch.




2. Installez le pilote de ce périphérique USB sur tous vos ordinateurs. Reportez-vous au mode d'emploi du périphérique pour plus d'informations sur l'installation des pilotes.

3

Connexion des ordinateurs au switch

1. Branchez le connecteur Type A du câble USB sur le port USB disponible de votre ordinateur USB.
2. Branchez le connecteur B du câble USB sur un port libre du switch.



Répétez les étapes 1 et 2 pour chaque ordinateur USB supplémentaire.
Vous êtes maintenant prêt à utiliser votre switch.
Pour de plus amples informations, reportez-vous au manuel de l'utilisateur.

BELKIN®

Belkin Corporation
501 West Walnut Street
Compton, CA 90220-5221, États-Unis
+1 310 898 1100
+1 310 898 1111 Fax

Belkin Ltd.
Express Business Park
Shipton Way, Rushden
NN10 6GL, Royaume-Uni
+44 (0) 1933 35 2000
+44 (0) 1933 31 2000 Fax

Belkin B.V.
Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk, Pays-Bas
+31 (0) 20 654 7300
+31 (0) 20 654 7349 Fax

Belkin GmbH
Hanebergstrasse 2
80637 Munich, Allemagne
+49 (0) 89 143405 0
+49 (0) 89 143405 100 Fax

Belkin SAS
130 rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt, France
+33 (0) 1 41 03 14 40
+33 (0) 1 41 31 01 72 Fax

Belkin Iberia
Avda Cerro del Aguila 3
28700 San Sebastián de los Reyes, Espagne
+34 9 16 25 80 00
+34 9 02 02 00 34 Fax

**Pour en savoir plus ou pour obtenir une assistance technique,
visitez www.belkin.com.**

Élimination des déchets par les utilisateurs dans les ménages privés au sein de l'Union européenne :
Pour en savoir plus, allez à www.belkin.com/environmental.

© 2006 Belkin Corporation. Tous droits réservés. Toutes les raisons commerciales sont des marques
déposées de leurs fabricants respectifs.

P75263ea

BELKIN®

USB Peripherie-Switch

Nutzung von USB-
Geräten mit bis zu
vier Computern

DE



Installationsanleitung

F1U201vea1


F1U401vea1

Einleitung

Diese Anleitung führt Sie durch die wesentlichen Schritte der Installation des 2x1 oder 4x1 USB Peripherie-Switches von Belkin. Weitere Informationen zur Installation finden Sie im Belkin-Benutzerhandbuch für dieses Produkt.

Für die Installation benötigen Sie die folgenden Komponenten:


- Den Switch
- Ein USB-Kabel für jeden installierten Computer
- CD mit Installationssoftware



1

Software-Installation

1. Legen Sie die enthaltene CD mit der Installationssoftware in das CD-ROM-Laufwerk einer Ihrer Computer ein.




Hinweis: Weitere Informationen über die Software-Installation finden Sie im Benutzerhandbuch

2

Anschließen eines USB-Geräts an den Switch

1. Stecken Sie den Stecker des USB-Geräts (Typ A) in einen freien USB-Anschluss (Typ A) am Switch.




2. Installieren Sie den Treiber Ihres USB-Geräts auf allen Computern.
Weitere Informationen über die Installation der Treiber finden Sie in im Benutzerhandbuch Ihres Geräts.

3

Anschließen der Computer an den Switch

1. Stecken Sie den Stecker des USB-Kabels (Typ A) in einen freien USB-Anschluss an Ihrem USB-Computer.

2. Stecken Sie den anderen Stecker des USB-Kabels (Typ B) in einen freien Anschluss am Switch.



Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 für jeden weiteren anzuschließenden USB-Computer.

Jetzt können Sie mit Ihrem Gerät arbeiten.

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.



BELKIN®

Belkin Corporation
501 West Walnut Street
Compton, CA, 90220-5221, USA
+1 310 898 1100
+1 310 898 1111 Fax

Belkin Ltd.
Express Business Park
Shipton Way, Rushden
NN10 6GL, Großbritannien
+44 (0) 1933 35 2000
+44 (0) 1933 31 2000 Fax

Belkin B.V.
Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk, Niederlande
+31 (0) 20 654 7300
+31 (0) 20 654 7349 Fax

Belkin GmbH
Hanebergstraße 2
80637 München, Deutschland
+49 (0) 89 143405 0
+49 (0) 89 143405 100 Fax

Belkin SAS
130 rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt, Frankreich
+33 (0) 1 41 03 14 40
+33 (0) 1 41 31 01 72 Fax

Belkin Iberia
Avda. Cerro del Aguila 3
28700 San Sebastián de los Reyes, Spanien
+34 9 16 25 80 00
+34 9 02 02 00 34 Fax

Wenn Sie weitere Informationen oder technischen Support benötigen, besuchen Sie bitte unsere Website.

Entsorgung alter Geräte in Privathaushalten in Ländern der europäischen Union:
Weitere Informationen hierzu finden unter www.belkin.com/environmental

© 2006 Belkin Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Alle Produktnamen sind eingetragene Marken der angegebenen Hersteller.

P75263ea

BELKIN® | USB-switch

Deel een USB-
apparaat met tot wel
vier computers



NL



Beknopte installatiehandleiding

F1U201vea1


F1U401vea1

Inleiding

Deze beknopte installatiehandleiding bevat een eenvoudige uitleg over het installeren van de 2x1 of 4x1 USB-switch (de switch) van Belkin. Indien u tijdens de installatie meer informatie nodig hebt, verwijzen wij u naar de handleiding van dit product.

Bij het installeren heeft u het volgende nodig:


- De switch
- Eén USB-kabel per computer
- Cd met installatiesoftware



1

Software installeren

1. Installeer de op CD-ROM meegeleverde software op één van uw computers.




Let op: In de handleiding vindt u aanvullende informatie over het installeren van de software.

2

Een USB-apparaat aansluiten op de switch

1. Sluit de type A connector van het USB-apparaat aan op de USB-poort (type A) van de switch.




2. Installeer het stuurprogramma van het USB-apparaat op alle computers. Raadpleeg de handleiding van de switch voor meer informatie over het installeren van de stuurprogramma's.

3

Computers aansluiten op de switch

1. Sluit de type A connector van de USB-kabel aan op een vrije USB-poort van uw USB-computer.
2. Sluit de type B connector van de USB-kabel aan op een vrije poort van de switch.



Herhaal de stappen 1 en 2 voor alle computers met USB-aansluiting die u op de switch wilt aansluiten.
De switch is nu klaar voor gebruik.
Aanvullende informatie vindt u in de bijbehorende handleiding.

BELKIN®

Belkin Corporation
501 West Walnut Street
Compton, CA, 90220-5221, USA
+1 310 898 1100
+1 310 898 1111 fax

Belkin Ltd.
Express Business Park
Shipton Way, Rushden
NN10 6GL, Verenigd Koninkrijk
+44 (0) 1933 35 2000
+44 (0) 1933 31 2000 fax

Belkin B.V.
Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk, Nederland
+31 (0) 20 654 7300
+31 (0) 20 654 7349 fax

Belkin GmbH
Hanebergstraße 2
80637 München, Duitsland
+49 (0) 89 143405 0
+49 (0) 89 143405 100 fax

Belkin SAS
130 rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt, Frankrijk
+33 (0) 1 41 03 14 40
+33 (0) 1 41 31 01 72 fax

Belkin Iberia
Avda. Cerro del Aguila 3
28700 San Sebastián de los Reyes, Spanje
+34 9 16 25 80 00
+34 9 02 02 00 34 fax

Voor meer informatie over technische ondersteuning en overige informatie verwijzen wij u naar onze website: www.belkin.com.

Verwijdering van afvalmateriaal door huishoudens binnen de Europese Unie:
Ga voor meer informatie naar www.belkin.com/environmental

© 2006 Belkin Corporation. Alle rechten voorbehouden. Alle handelsnamen zijn geregistreerde handelsmerken van de betreffende rechthebbenden.

P75263ea

BELKIN®

Conmutador de periféricos USB

Comparta un dispositivo USB con hasta cuatro ordenadores



ES



Guía de instalación rápida

F1U201vea1


F1U401vea1

Introducción

Esta Guía le indicará los pasos necesarios para instalar el Conmutador de periféricos USB 2x1 o 4x1 de Belkin (el Conmutador). Si necesita más información durante la instalación, consulte el Manual del usuario de Belkin para este producto.

Para proceder a la instalación necesitará los siguientes elementos:


- El Conmutador
- Un cable USB para cada ordenador instalado
- CD con software de instalación



1

Instalación del software

1. Instale el software adjunto en la unidad de CD-ROM de uno de sus ordenadores.




Nota: Consulte su Manual del usuario para obtener información adicional acerca de la instalación del software.

2

Conexión de un dispositivo USB al Conmutador

1. Conecte el conector tipo A de su dispositivo USB al puerto USB tipo A de su Conmutador.




2. Instale el controlador para su dispositivo USB en todos los ordenadores. Consulte el manual del usuario de cada dispositivo para obtener información adicional acerca de la instalación del controlador.

3

Conexión de los ordenadores al Conmutador

1. Conecte el conector tipo A del cable USB a un puerto USB disponible en su ordenador USB.

2. Conecte el conector tipo B del cable USB a un puerto disponible en su Conmutador.



Repita los pasos 1 y 2 para cada ordenador USB adicional que desee conectar.

Ahora estará listo para utilizar su Conmutador.

Consulte su Manual del Usuario para obtener información adicional.



BELKIN®

Belkin Corporation
501 West Walnut Street
Compton, CA, 90220-5221, EE.UU.
+1 310 898 1100
+1 310 898 1111 fax

Belkin Ltd.
Express Business Park
Shipton Way, Rushden
NN10 6GL, Reino Unido
+44 (0) 1933 35 2000
+44 (0) 1933 31 2000 fax

Belkin B.V.
Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk, Países Bajos
+31 (0) 20 654 7300
+31 (0) 20 654 7349 fax

Belkin GmbH
Hanebergstrasse 2
80637 Múnich, Alemania
+49 (0) 89 143405 0
+49 (0) 89 143405 100 fax

Belkin SAS
130 rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt, Francia
+33 (0) 1 41 03 14 40
+33 (0) 1 41 31 01 72 fax

Belkin Iberia
Avda. Cerro del Águila 3
28700 San Sebastián de los Reyes, España
+34 9 16 25 80 00
+34 902 02 00 34 fax

Para más información u obtener asistencia técnica, visite nuestra página web www.belkin.com.

Eliminación de equipamiento para desechar de usuarios en domicilios particulares dentro de la Unión Europea:

Para más información, dirijase a www.belkin.com/environmental

© 2006 Belkin Corporation. Todos los derechos reservados. Todos los nombres comerciales son marcas registradas de los respectivos fabricantes enumerados.

P75263ea

BELKIN®

Switch per periferiche USB

Per la condivisione di un'unità
USB con un massimo
di quattro computer



IT

Guida di installazione rapida

F1U201vea1


F1U401vea1

Introduzione

Questa guida vi illustrerà le operazioni necessarie per l'installazione dello switch Belkin 2x1 o 4x1 per unità periferiche USB (lo switch). Nel caso si desiderino ulteriori informazioni durante l'installazione, leggere il manuale d'uso di questo prodotto.

Per l'installazione saranno necessari i seguenti dispositivi:


- lo switch
- un cavo USB per ciascun computer installato
- CD con software d'installazione



1

Installazione del software

1. Installare il programma contenuto nel CD tramite il lettore CD-ROM di uno dei computer.




Nota bene: leggere il manuale d'uso per ulteriori informazioni sull'installazione del programma

2

Collegamento di un'unità USB allo switch

1. Inserire il connettore di tipo A del cavo USB della periferica in una porta USB tipo A sullo switch.




2. Installare il driver per l'unità USB su tutti i computer. Leggere il manuale d'uso del dispositivo per ulteriori informazioni sull'installazione del driver.

3

Collegamento dei computer allo switch

1. Collegare il connettore di tipo A del cavo USB a una delle porte USB disponibili sul computer.
2. Collegare il connettore di tipo B del cavo USB a una delle porte disponibili sullo switch.



Ripetere le fasi 1 e 2 per ciascun computer con porte USB che si desidera collegare.

Lo switch è ora pronto per l'uso.

Leggere il manuale d'uso per ulteriori informazioni.



BELKIN®

Belkin Corporation
501 West Walnut Street
Compton, CA, 90220-5221, USA
+1 310 898 1100
+1 310 898 1111 fax

Belkin Ltd.
Express Business Park
Shipton Way, Rushden
NN10 6GL, Regno Unito
+44 (0) 1933 35 2000
+44 (0) 1933 31 2000 fax

Belkin B.V.
Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk, Paesi Bassi
+31 (0) 20 654 7300
+31 (0) 20 654 7349 fax

Belkin GmbH
Hanebergstrasse 2
80637 Monaco di Baviera, Germania
+49 (0) 89 143405 0
+49 (0) 89 143405 100 fax

Belkin SAS
130 rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt, Francia
+33 (0) 1 41 03 14 40
+33 (0) 1 41 31 01 72 fax

Belkin Iberia
Avda. Cerro del Aguila 3
28700 San Sebastian de los Reyes, Spagna
+34 9 16 25 80 00
+34 9 02 02 00 34 fax

**Per maggiori informazioni e per l'assistenza tecnica, visitare il nostro sito Internet:
www.belkin.com**

Smaltimento dei rifiuti di apparecchiature da parte di privati nell'Unione Europea:
Per maggiori informazioni, visitare www.belkin.com/environmental

© 2006 Belkin Corporation. Tutti i diritti riservati. Tutti i nomi commerciali sono marchi registrati dei rispettivi produttori indicati.

P75263ea

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>