

DYNE X™

iPod® Docking Station
Station d'accueil iPod®
Estación de Acoplamiento iPod®

DX-IPD

USER GUIDE

GUIDE DE L'UTILISATEUR | GUÍA DEL USUARIO

Box Contents

- Docking station
- AC power adapter
- AV cable (5 feet)
- Sync cable (6 feet)
- S-Video cable (6 feet)
- Universal dock adapter (8)

Setting Up

Connecting your iPod to the docking station

- 1 Connect the universal dock adapter appropriate for your iPod to the docking station.




For...	Use this adapter...
iPod Mini (4 GB/6 GB)	3
iPod (20 GB/U2 Special Edition)	4
iPod (40 GB)	5
iPod with color display (20 GB/30 GB/U2 Special Edition)	6
iPod with color display (40 GB/60 GB)	7
iPod Nano	8
iPod Video (30 GB)	9
iPod Video (60 GB)	10

- 2 Place your iPod in the docking station.

Connecting to a TV using the S-Video or A/V cable

- 1 To connect S-Video, plug the S-Video cable into the docking station and your TV.
- 2 To connect standard video, connect the A/V cable into the docking station's 3.5mm auxiliary jack, then connect the yellow RCA plug to your TV's yellow Video In jack.




AV cable S-Video cable



AV cable S-Video cable

Connecting to an external audio device

- 1 To connect external audio, connect the A/V cable into the docking station's 3.5mm auxiliary jack, then connect the red and white RCA plugs to your audio device's red and white Audio In jacks.



Connecting power using the USB sync cable

- 1 Plug the AC power adapter into an AC power outlet.
- 2 Plug the USB sync cable into the USB port on the AC power adapter and the 30-pin connector on the back of your docking station.




- 3 You may control your iPod charging mode using the ON/OFF switch located on the side of your docking station.
- 4 The LED turns green to indicate that the docking station is charging your iPod. If you turn the ON/OFF switch off, the LED turns off.
- 5 Your iPod works normally whether the ON/OFF switch is on or off.

Using your docking station

Synchronizing with your computer

- 1 Plug the sync cable's 30-pin connector into the back of the docking station.
- 2 Plug the sync cable's USB plug into a USB port on your computer.



Warnings

- Disassembling your iPod docking station and AC power adapter may damage them.
- Do not use the docking station and AC power adapter in a wet environment.
- If your iPod does not recharge after 8 hours, contact Dynex for service.
- Keep the docking station away from children.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Disclaimer

Dynex is the trademark of Best Buy, Inc. iPod is a registered trademark of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries. All rights reserved. TV and stereo not included.

Contenu de la boîte

- Station d'accueil
- Adaptateur d'alimentation CA
- Câble AV 1,5 m (5 pi)
- Câble de synchronisation 1,8 m (6 pi)
- Câble S-Vidéo 1,8 m (6 pi)
- Adaptateur universel de station d'accueil 2,4 m (8 pi)

Installation

Connexion de l'iPod à la station d'accueil

- 1 Connectez l'adaptateur universel approprié à la station d'accueil de l'iPod.




Pour ...	Utilisez cet adaptateur ...
iPod Mini (4 Go/6 Go)	3
iPod (20 Go/U2 Édition spéciale)	4
iPod (40 Go)	5
iPod avec affichage couleur (20 Go/30 Go/U2 Édition spéciale)	6
iPod avec affichage couleur (40 Go/60 Go)	7
iPod Nano	8
iPod Video (30 Go)	9
iPod Video (60 Go)	10

- 2 Placez votre iPod sur la station d'accueil.

Connexion à un téléviseur à l'aide du câble S-Vidéo ou du câble A/V

- 1 Pour la connexion S-Vidéo, branchez le câble S-Vidéo sur la station d'accueil et sur le téléviseur.
- 2 Pour la connexion vidéo standard, branchez le câble A/V sur le connecteur auxiliaire de 3,5 mm de la station d'accueil puis branchez la prise RCA jaune sur le connecteur d'entrée vidéo jaune du téléviseur.




Câble Audio/Vidéo Câble S-Vidéo



Câble Audio/Vidéo Câble S-Vidéo

Pour la connexion d'un périphérique audio

- 1 Pour la connexion audio externe, branchez le câble A/V sur le connecteur auxiliaire de 3,5 mm de la station d'accueil puis branchez les prises RCA rouge et blanche sur les connecteurs d'entrée audio rouge et blanc du périphérique audio.



Connexion de l'alimentation à l'aide du câble de synchronisation USB

- 1 Branchez l'adaptateur d'alimentation CA sur une prise secteur CA.
- 2 Branchez le câble USB de synchronisation sur le port USB de l'adaptateur




d'alimentation CA et le connecteur à 30 broches à l'arrière de la station d'accueil.

- 3 Vous pouvez contrôler le mode de charge de votre iPod en utilisant le commutateur ON/OFF (Marche-Arrêt) situé sur le côté de la station d'accueil.
- 4 Le témoin DEL passe au vert pour signaler que la station d'accueil est en train de charger l'iPod. Le témoin DEL s'éteint si vous mettez le commutateur ON/OFF sur la position OFF.
- 5 L'iPod fonctionne normalement que le commutateur ON/OFF soit sur marche ou arrêt.

Utilisation de la station d'accueil

Synchronisation avec l'ordinateur

- 1 Branchez le câble de synchronisation à 30 broches à l'arrière de la station d'accueil.
- 2 Branchez la prise USB du câble de synchronisation sur un port USB de l'ordinateur.



Avertissements

- Le désassemblage de la station d'accueil iPod et de l'adaptateur d'alimentation CA risque de les endommager.
- Ne pas utiliser la station d'accueil et l'adaptateur d'alimentation CA en milieu très humide.
- Contacter Dynex pour entretien si l'iPod n'est pas rechargé pas après huit heures de charge.
- Garder la station d'accueil hors de la portée des enfants.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence dangereuses et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Déni de responsabilité

Dynex est la marque de commerce de Best Buy, Inc. ; iPod est une marque d'Apple Computer, Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous droits réservés. Téléviseur et stéréo non inclus.

Contenido de la caja

- Estación de acoplamiento
- Adaptador de alimentación CA
- Cable de AV (5 pies)
- Cable de sincronización (6 pies)
- Cable de S-Video (6 pies)
- Adaptador de acoplamiento universal (8)

Instalación

Conexión de su iPod a la estación de acoplamiento

- 1 Conecte el adaptador de acoplamiento universal adecuado para su iPod a la estación de acoplamiento.




Para...	Utilice este adaptador...
iPod Mini (4 GB/6 GB)	3
iPod (20 GB/ Edición Especial U2)	4
iPod (40 GB)	5
iPod con pantalla a color (20 GB/30 GB/Edición Especial U2)	6
iPod con pantalla a color (40 GB/60 GB)	7
iPod Nano	8
iPod Video (30 GB)	9
iPod Video (60 GB)	10

- 2 Coloque su iPod en la estación de acoplamiento.

Conexión a un TV con un cable de S-Video o A/V

- 1 Para conectar el S-Video, conecte el cable de S-Video a la estación de acoplamiento y a su televisor.
- 2 Para conectar el video estándar, conecte el cable de A/V al toma auxiliar de 3.5 mm de la estación de acoplamiento, luego conecte el conector RCA amarillo al toma amarillo "Video In" (Entrada de video) de su televisor.




Cable de A/V Cable de S-Video



Cable de A/V Cable de S-Video

Conexión a un equipo de audio externo

- 1 Para conectar el audio externo, conecte el cable de A/V al toma auxiliar de 3.5 mm de la estación de acoplamiento, luego conecte los conectores RCA rojo y blanco a los tomas rojo y blanco "Audio In" (Entrada de audio) de su equipo de audio.



Conexión de alimentación por medio del cable de sincronización USB

- 1 Enchufe el adaptador de alimentación CA en un tomacorriente de CA.
- 2 Conecte el cable de sincronización USB en el puerto USB del




adaptador de alimentación CA y el conector de 30 terminales en la parte posterior de su estación de acoplamiento.

- 3 Puede controlar el modo de carga de su iPod por medio del interruptor ON/OFF (Encendido/Apagado) a un lado de su estación de acoplamiento.
- 4 El indicador LED se ilumina color verde para indicar que la estación de acoplamiento está cargando su iPod. Si mueve el interruptor ON/OFF (Encendido/Apagado) a la posición OFF, el indicador LED se apagará.
- 5 Su iPod funciona normalmente sin importar la posición del interruptor ON/OFF.

Uso de la estación de acoplamiento

Sincronización con su computadora

- 1 Conecte el conector de 30 terminales del cable de sincronización en la parte posterior de la estación de acoplamiento.
- 2 Conecte el conector USB del cable de sincronización en un puerto USB de su computadora.



Advertencias

- El desensamblaje de su estación de acoplamiento iPod y del adaptador de alimentación CA puede dañarlos.
- No utilice la estación de acoplamiento y el adaptador de alimentación CA en un ambiente mojado.
- Si su iPod no se recarga después de 8 horas, póngase en contacto con Dynex para su reparación.

- Mantenga la estación de acoplamiento fuera del alcance de los niños.

Este aparato digital de Clase B cumple con el ICES-003 canadiense.

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Descargo de responsabilidad

Dynex es una marca comercial de Best Buy, Inc. iPod es una marca de Apple Computer, Inc., registrada en los Estados Unidos y otros países. Todos los derechos reservados. No se incluye el televisor o el estéreo.

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>