

DeWALT Industrial Tool Co., 701 East Joppa Road, Baltimore, MD 21286
DW705

Copyright 2001, 2002

Printed in U.S.A. (FEB02-CD-1) Form No. 386782-01

Before returning this product **call**

1-800-4-DEWALT

IF YOU SHOULD EXPERIENCE A PROBLEM WITH YOUR DEWALT PURCHASE,

CALL 1-800-4 DEWALT.

IN MOST CASES, A DEWALT REPRESENTATIVE CAN RESOLVE YOUR PROBLEM OVER THE PHONE.
IF YOU HAVE A SUGGESTION OR COMMENT, GIVE US A CALL.
YOUR FEEDBACK IS VITAL TO THE SUCCESS OF DEWALT'S QUALITY IMPROVEMENT PROGRAM.

INSTRUCTION MANUAL GUIDE D'UTILISATION MANUAL DE INSTRUCCIONES

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN, CENTROS DE SERVICIO Y PÓLIZA DE GARANTÍA. **ADVERTENCIA:** LÉASE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

DEWALT®

DW705 (120 Volt)/DW705 (220 Volt)
12" Compound Miter Saw
Scie à Inglets 300 mm (12 po)
Sierra de àngulo compuesto 300 mm (12")

Table of Contents

DOUBLE INSULATION/POLARIZED PLUG INSTRUCTIONS	1	OPERATION	7
SAFETY INSTRUCTIONS FOR ALL TOOLS	1	SWITCH.....	7
ADDITIONAL SAFETY RULES	2	CUTTING WITH YOUR SAW.....	7
ELECTRICAL CONNECTION	3	CROSSCUTS.....	7
UNPACKING YOUR SAW	3	BEVEL CUTS.....	7
FAMILIARIZATION	3	QUALITY OF CUT.....	7
SPECIFICATIONS.....	3	BODY AND HAND POSITION.....	8
OPTIONAL ACCESSORIES	3	CLAMPING THE WORKPIECE.....	8
ACCESSORIES	4	SUPPORT FOR LONG PIECES.....	8
BENCH MOUNTING	4	CUTTING PICTURE FRAMES, SHADOW BOXES AND OTHER FOUR SIDED PROJECTS.....	8
INSTALLING THE BLADE	4	CUTTING TRIM MOLDING AND OTHER FRAMES.....	8
REAR LOWER GUARD ADJUSTMENT	5	CUTTING COMPOUND MITERS.....	8
TRANSPORTING THE SAW.....	5	DUAL RANGE MITER SCALE.....	9
ADJUSTMENTS	5	VERNIER SCALE	9
MITER SCALE ADJUSTMENT	5	CUTTING BASE MOLDINGS.....	11
MITER POINTER ADJUSTMENT	5	CUTTING CROWN MOLDING.....	12
BEVEL SQUARE TO TABLE	5	SPECIAL CUTS.....	14
BEVEL STOP	6	MAINTENANCE.....	14
FENCE ADJUSTMENT	6	WARRANTY	14
GUARD ACTUATION AND VISIBILITY	6	TROUBLE SHOOTING GUIDE.....	15
AUTOMATIC ELECTRIC BRAKE	7		
BRUSHES	7		

Important Safety Instructions

WARNING: When using electric tools, basic safety precautions should always be followed to reduce risk of fire, electric shock, and personal injury, including the following:
READ ALL INSTRUCTIONS

Double Insulation

Double insulated tools are constructed throughout with two separate layers of electrical insulation or one double thickness of insulation between you and the tool's electrical system. Tools built with this insulation system are not intended to be grounded. As a result, your tool is equipped with a two prong plug which permits you to use extension cords without concern for maintaining a ground connection.

NOTE: Double insulation does not take the place of normal safety precautions when operating this tool. The insulation system is for added protection against injury resulting from a possible electrical insulation failure within the tool.

CAUTION: WHEN SERVICING USE ONLY IDENTICAL REPLACEMENT PARTS. Repair or replace damaged cords.

Polarized Plugs

Polarized plugs (one blade is wider than the other) are used on equipment to reduce the risk of electric shock. When provided, this plug will fit in the polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

Safety Instructions For All Tools

- **KEEP GUARD IN PLACE** and in working order.
- **REMOVE ADJUSTING KEYS AND WRENCHES.** Form habit of checking to see that keys and adjusting wrenches are removed from spindle before turning tool on.
- **KEEP WORK AREA CLEAN.** Cluttered areas and benches invite accidents.
- **DON'T USE IN DANGEROUS ENVIRONMENT.** Don't use power tools in damp or wet locations, or expose them to rain. Keep work area well lighted.
- **KEEP CHILDREN AWAY.** All visitors should be kept at a safe distance from work area.
- **MAKE WORKSHOP KID PROOF** with padlocks, master switches, or by removing starter keys.
- **DON'T FORCE TOOL.** It will do the job better and be safer at the rate for which it was designed.
- **USE RIGHT TOOL.** Don't force tool or attachment to do a job for which it was not designed.
- **WEAR PROPER APPAREL.** No loose clothing, gloves, neckties, rings, bracelets, or other jewelry to get caught in moving parts. Nonslip footwear is recommended. Wear protective hair covering to contain long hair.
- **ALWAYS WEAR SAFETY GLASSES.** Also use face or dust mask if cutting operation is dusty. Everyday eyeglasses have only impact resistant lenses, they are NOT safety glasses.
- **SECURE WORK.** Use clamps or vise when you cannot secure the workpiece on the table and against the fence by hand or when your hand

will be dangerously close to the blade (within 6").

- **DON'T OVERREACH.** Keep proper footing and balance at all times.
- **MAINTAIN TOOLS WITH CARE.** Keep tools sharp and clean for best and safest performance. Follow instructions for lubricating and changing accessories.
- **DISCONNECT TOOLS** before servicing; when changing accessories such as blades, bits, cutters, etc.
- **REDUCE THE RISK OF UNINTENTIONAL STARTING.** Make sure switch is in OFF position before plugging in.
- **USE RECOMMENDED ACCESSORIES.** Consult the instruction manual for recommended accessories. The use of improper accessories may cause risk of injury to persons.
- **NEVER STAND ON TOOL.** Serious injury could occur if the tool is tipped or if the cutting tool is unintentionally contacted.
- **CHECK DAMAGED PARTS.** Before further use of the tool, a guard or other part that is damaged should be carefully checked to determine that it will operate properly and perform its intended function—check for alignment of moving parts, binding of moving parts, breakage of parts, mounting and any other conditions that may affect its operation. A guard or other part that is damaged should be properly repaired or replaced. Do not use tool if switch does not turn it on and off.
- **NEVER LEAVE TOOL RUNNING UNATTENDED. TURN POWER OFF.** Don't leave tool until it comes to a complete stop.
- **DO NOT OPERATE ELECTRIC TOOLS NEAR FLAMMABLE LIQUIDS OR IN GASEOUS OR EXPLOSIVE ATMOSPHERES.** Motors in these tools may spark and ignite fumes.
- **EXTENSION CORDS.** Make sure your extension cord is in good condition. When using an extension cord, be sure to use one heavy enough to carry the current your product will draw. An undersized cord will cause a drop in line voltage resulting in loss of power and overheating. The following table shows the correct size to use depending on cord length and nameplate ampere rating. If in doubt, use the next heavier gage. The smaller the gage number, the heavier the cord.

Minimum Gage for Cord Sets						
Volts	Total Length of Cord in Feet					
120V	0-25	26-50	51-100	101-150		
240V	0-50	51-100	101-200	201-300		
Ampere Rating						
More Than	Not more Than	AWG				
0	-	6	18	16	16	14
6	-	10	18	16	14	12
10	-	12	16	16	14	12
12	-	16	14	12	Not Recommended	

Additional Safety Rules For Miter Saws

- **⚠ CAUTION:** FAILURE TO HEED THESE WARNINGS MAY RESULT IN PERSONAL INJURY AND SERIOUS DAMAGE TO THE SAW.
 - DO-Protect electric supply line with at least a 15 ampere time-delay fuse or a circuit breaker.
 - DO-Make certain the blade rotates in the correct direction and that the teeth at the bottom of the blade are pointing to the rear of the miter saw.
 - DO-Be sure all clamp handles are tight before starting any operation.
 - DO-Be sure all blade and clamp washers are clean and recessed sides of collars are against blade. Tighten arbor screw securely.
 - DO- Keep saw blade sharp.
 - DO-Keep motor air slots free of chips and dirt.
 - DO-Use blade guards at all times.
 - DO-Keep hands out of path of saw blade.
 - DO-Shut off power, disconnect cord from power source and wait for saw blade to stop before servicing or adjusting tool.
 - DO-Support long work with an outboard tool rest.
 - DON'T-Attempt to operate on anything but designated voltage.
 - DON'T-Operate unless all clamp handles are tight.
 - DON'T- Use blades larger or smaller than those which are recommended.
 - DON'T- Wedge anything against fan to hold motor shaft.
 - DON'T-Force cutting action. (Stalling or partial stalling of motor can cause major damage. Allow motor to reach full speed before cutting.)
 - DON'T- Cut ferrous metals (Those with any iron or steel content) or any masonry.
 - DON'T-Use abrasive wheels. The excessive heat and abrasive particles generated by them will damage the saw.
 - DON'T-Allow anyone to stand behind saw.
 - DON'T-Apply lubricants to the blade when it's running.
 - DON'T-Place either hand in the blade area when the saw is connected to the power source.
 - DON'T-Use blades rated less than 4800 R.P.M.
 - DO NOT - Cut small pieces without clamping. Keep hands 6" or more from blade.
 - DON'T-Operate saw without guards in place.
 - DON'T-Perform any operation freehand.
 - DON'T-Reach around or behind saw blade.
 - DON'T-Place hands closer than 6 inches from the saw blade.
 - DO NOT - Reach underneath the saw unless it is turned off and unplugged.
- The saw blade is exposed on the underside of the saw.*

- DO NOT - Move either hand from saw or workpiece or raise arm until blade has stopped.

- DO NOT - Use without Kerf Plate or when kerf slot is wider than 3/8".

⚠ CAUTION: Wear appropriate personal hearing protection during use. Under some conditions and duration of use, noise from this product may contribute to hearing loss.

⚠ WARNING: Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other construction activities contains chemicals known to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:

- lead from lead-based paints,
- crystalline silica from bricks and cement and other masonry products, and
- arsenic and chromium from chemically-treated lumber (CCA).

Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals: work in a well ventilated area, and work with approved safety equipment, such as those dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.

- **Avoid prolonged contact with dust from power sanding, sawing, grinding, drilling, and other construction activities. Wear protective clothing and wash exposed areas with soap and water.** Allowing dust to get into your mouth, eyes, or lay on the skin may promote absorption of harmful chemicals.

⚠ CAUTION: Do not connect unit to electrical power source until complete instructions are read and understood.

For your convenience and safety, the following warning labels are on your miter saw.

ON MOTOR HOUSING:

WARNING: FOR YOUR OWN SAFETY, READ INSTRUCTION MANUAL BEFORE OPERATING SAW.


WHEN SERVICING, USE ONLY IDENTICAL REPLACEMENT PARTS.

ALWAYS WEAR EYE PROTECTION.

DO NOT EXPOSE TO RAIN OR USE IN DAMP LOCATIONS.

ON MOVING FENCE:

ALWAYS ADJUST FENCE PROPERLY BEFORE USE. Clamp small pieces before cutting. See manual.



ON GUARD:DANGER – KEEP AWAY FROM BLADE.



ON GUARD RETAINER PLATE: "PROPERLY SECURE BRACKET WITH BOTH SCREWS BEFORE USE."



ON DETENT PLATE: (2 PLACES)



ALWAYS TIGHTEN ADJUSTMENT KNOBS BEFORE USE. KEEP HANDS 6" FROM PATH OF SAW BLADE. NEVER PERFORM ANY OPERATION FREEHAND. NEVER CROSS ARMS IN FRONT OF BLADE. THINK! YOU CAN PREVENT ACCIDENTS. DO NOT OPERATE SAW WITHOUT GUARDS IN PLACE. NEVER REACH IN BACK OF SAW BLADE. TURN OFF TOOL, KEEP SAW HEAD DOWN AND WAIT FOR SAW BLADE TO STOP BEFORE MOVING HANDS, WORKPIECE OR CHANGING SETTINGS. UNPLUG TOOL BEFORE CHANGING BLADE, MOVING OR SERVICING UNIT.

Electrical Connection

Be sure your power supply agrees with the nameplate marking. 120 volts, AC/DC means that your saw will operate on alternating or direct current. A voltage decrease of 10 percent or more will cause a loss of power and overheating. All DEWALT tools are factory tested. If this tool does not operate, check the power supply.

Unpacking Your Saw

Check the contents of your miter saw carton to make sure that you have received all parts. In addition to this instruction manual, the carton should contain:

1. One No. DW705 miter saw.
2. One DEWALT 12" dia. saw blade
3. One blade wrench in wrench pocket shown in Fig. 2.
4. One DW7053 Dustbag (Some models)
5. One Side Table Extension (Some Models)

Familiarization

Your miter saw is fully assembled in the carton. Open the box and lift the saw out by the convenient carrying handle, as shown in Figure 1.

Place the saw on a smooth, flat surface such as a workbench or strong table.

Examine Figures 2 & 3 to become familiar with the saw and its various parts. The following section on adjustments will refer to these terms and you must know what and where the parts are.

Press down lightly on the operating handle and pull out the lock down pin, as shown in Figure 4. Gently release the downward pressure and allow the arm to rise to its full height. Use the lock down pin when carrying the saw from one place to another. Always use the carrying handle to transport the saw or the hand indentations shown in Fig. 3.

Specifications

CAPACITY OF CUT

48 degree miter left and right

48 degree bevel left: 3 degree right

0 degree miter

Max. Height 3.9"

Result Width 5.9"

Max. Width 7.9"

Result Height 2.5"

45 degree miter

Max. Height 3.9"

Result Width 4.1"

Max. Width 5.5"

Result Height 2.5"

45 degree bevel

Max. Height 2.7"

Result Width 5.9"

Max. Width 7.9"

Result Height 1.7"

DRIVE

120 Volt Motor

2200 Watts

15 Amp Motor

4000 RPM
Multi-V Belt
Automatic Electric Brake

Cut Helical Gears with Roller Bearings
Carbide Blade

Optional Accessories

The following accessories, designed for your saw, may be helpful. In some cases, other locally obtained work supports, length stops, clamps, etc., may be more appropriate. Use care in selecting and using accessories.

Extension, Work Support: DW7050

Used to support long overhanging workpieces, the work support is user assembled and stores conveniently under the saw table. Your saw table is designed to accept two work supports; one on each side. (Page 5)

Adjustable Length Stop: DW7051

Requires the use of one work support (see above). It is used to make repetitive cuts of the same length from 0 to 42".(Page 5)

Clamp: DW7052

Used for firmly clamping workpiece to the saw fence for precision cutting (Page 6)

Dust Bag: DW7053

Equipped with a zipper for easy emptying, the dust bag will capture the majority of the sawdust produced. (Not shown)

NOTE: Deflector on dust spout channels debris to ground. Spout has a provision to attach a vacuum hose to collect sawdust. Lift dust spout to connect hose.

Crown Molding Fence: DW7054

Used for precision cutting of crown molding.(Page 6)

SAW BLADES: ALWAYS USE 12" SAW BLADES WITH 1" ARBOR HOLES. SPEED RATING MUST BE AT LEAST 4800 RPM.

CAT NO.	APPLICATION	BLADE DESC.	NO. OF TEETH	TYPE OF CUT
DW3128	Fine Trim Molding	Thin Kerf	80	Smooth, Splinter Free
DW3228	Fine Trim Molding	Thick Kerf	80	Very Smooth, Splinter Free
DW7296	Fine Trim Molding	Thick Kerf	96	Ultra Smooth Splinter Free
DW3123	Framing, Decking	Thin Kerf	32	Fast Cut
DW3224	Framing, Decking	Thick Kerf	48	All around cutting
DW3226	Trim, Framing Decking	Thick Kerf	60	Smooth Cross Cuts
DW3229	Non-Ferrous Metals	Thick Kerf special tooth grind	80	Straight, burr free

Accessories

Recommended accessories for use with your tool are available at extra cost from your local service center.

CAUTION: The use of any non-recommended accessory such as dado sets, molding cutters, or abrasive wheels may be hazardous.

If you need assistance in locating any accessory, please contact DeWALT Industrial Tool Co., 701 East Joppa Road, Baltimore, MD 21286 or call 1-800-4-DeWALT (1-800-433-9258).

Bench Mounting

Holes are provided in all four feet to facilitate bench mounting, as shown in Figure 2. (Two different sized holes are provided to accommodate different sizes of screws. Use either hole, it is not necessary to use both.) Always mount your saw firmly to prevent movement. To enhance the tool's portability, it can be mounted to a piece of 1/2" or thicker plywood which can then be clamped to your work support or moved to other job sites and reclamped.

NOTE: If you elect to mount your saw to a piece of plywood, make sure that the mounting screws don't protrude from the bottom of the wood. The plywood must sit flush on the work support. When clamping the saw to any work surface, clamp only on the clamping bosses where the mounting screw holes are located. Clamping at any other point will surely interfere with the proper operation of the saw.

CAUTION: To prevent binding and inaccuracy, be sure the mounting surface is not warped or otherwise uneven. If the saw rocks on the surface place a thin piece of material under one saw foot until the saw sits firmly on the mounting surface.

Installing a New Saw Blade (Fig. 5)

(UNPLUG THE MITER SAW)

DO NOT CUT FERROUS METAL (THAT WITH AN IRON OR STEEL CONTENT) OR MASONRY WITH THIS MITER SAW.

With the saw arm in the upper position, raise the lower guard as far as possible. Loosen (but do not remove) the guard bracket screw, until the guard bracket can be raised enough to permit access to the blade screw. The blade guard will be held in the raised position by the guard bracket screw. Depress the spindle lock button. Use the supplied blade wrench in the other hand to loosen (clockwise) the left hand threaded blade screw.

NOTE: To use the spindle lock, depress the button as shown and rotate the blade by hand until you feel the lock engage. Continue to hold the lock button in to keep the spindle from turning. Remove the blade screw and the blade.

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3






FIG. 4



DW7050



As shown in Figure 6 the inner clamp washer is installed first, then the blade adapter. The blade adapter is designed to permit the use of saw blades with 1" arbor holes as well as those with 5/8" arbor holes.

When using blades with 1" arbor holes, install the blade adapter over the spindle shaft and against the inner clamp washer, as shown in the figure. Next, install the saw blade making sure that the arbor hole in the blade fits on the blade adapter. Make sure that the teeth at the bottom of the blade are pointing toward the back of the saw (away from the operator). Install the outer clamp washer and install the blade screw. Tighten firmly using the spindle lock and the provided wrench (left hand threads). When using saw blades with 5/8" arbor holes, remove the blade adapter! Save it in a safe place for future use. The rest of the blade assembly is exactly the same.

NEVER DEPRESS THE SPINDLE LOCK PIN WHILE THE BLADE IS ROTATING.

BE SURE TO HOLD THE GUARD BRACKET DOWN AND FIRMLY TIGHTEN THE GUARD BRACKET SCREW WHEN YOU FINISH INSTALLING THE SAW BLADE. FAILURE TO DO SO WILL CAUSE SERIOUS DAMAGE TO THE SAW.

Installing Extension Kit

Side Table Extension (Some Models)

BE SURE TO OBSERVE ALL OF THE SAFETY INSTRUCTIONS IN YOUR MITER SAW INSTRUCTION MANUAL.

UNPLUG THE MITER SAW BEFORE INSTALLING, ADJUSTING OR REMOVING THE EXTENSION KIT.

The extension kit can be used on either or both sides of the saw. The supplied extension kit is factory installed on the left side:

1. Install the self-tapping stud into the hole underneath the saw.
2. Install extension tube as shown (Fig. 2) making sure the clamping bracket will catch the legs.
3. Tighten clamping bracket against the legs.

WARNING: Do not lift, support, or carry the miter saw by the extension kit. To do so may cause tipping and loss of control, leading to personal injury. **NOTE:** Before transporting the saw, remove the extension or telescope it into the base.

Rear Lower Guard Adjustment

Check the rear lower guard to ensure that it is located such that the saw blade is in the center and equidistant from each side, as shown in Figures 6 & 7. Adjust as necessary by loosening the two screws and moving the guard. Firmly tighten both screws. Never remove this guard.

Transporting the Saw

TURN OFF AND UNPLUG THE MITER SAW BEFORE ATTEMPTING TO MOVE IT OR MAKE ANY ADJUSTMENTS WHAT-SO-EVER!

In order to conveniently carry the miter saw from place to place, a carrying handle has been included on the top of the saw arm, as shown in Figure 3. To transport the saw, lower the arm and depress the lock down pin shown in Figure 4.

Adjustments

PERFORM ALL ADJUSTMENTS WITH THE MITER SAW UNPLUGGED

NOTE: Your miter saw is fully and accurately adjusted at the factory at the time of manufacture. If readjustment due to shipping and handling or any other reason is required, follow the steps below to adjust your saw.

Once made, these adjustments should remain accurate. Take a little time now to follow these directions carefully to maintain the accuracy of which your saw is capable.

MITER SCALE ADJUSTMENT –

Place a square against the saw's fence and blade, as shown in Figure 8. (Do not touch the tips of the blade teeth with the square. To do so will cause an inaccurate measurement.) Loosen the miter clamp knob (see Fig. 9) and swing the miter arm until the miter latch locks it at the 0 miter position. Do not tighten the clamp knob. If the saw blade is not exactly perpendicular to the fence, loosen the three screws that hold the miter scale to the base (shown in Fig. 9) and move the scale/miter arm assembly left or right until the blade is perpendicular to the fence, as measured with the square. Retighten the three screws. Pay no attention to the reading of the miter pointer at this point.

MITER POINTER ADJUSTMENT

Loosen the miter clamp knob and squeeze the miter latch to move the miter arm to the zero position, as shown in Figure 9. With the miter clamp knob loose allow the miter latch to snap into place as you rotate the miter arm past zero. Observe the pointer and miter scale through the viewing opening shown in Figure 10. If the pointer does not indicate exactly zero, gently pry it left or right using a flat bladed screwdriver.

BEVEL SQUARE TO TABLE

To align the blade square to the rotary table, lock the arm in the down position. Place a square against the blade taking care to not have the square on top of a tooth, as shown in Figure 11B. Loosen the Bevel Clamp Knob so that you can move the Bevel Arm. Move the Bevel Arm as necessary so that the blade is at zero degrees bevel to the table. If the Bevel Arm needs adjustment, loosen the lock nut on the right side Bevel

Stop as shown in Figure 12, and adjust the stop screw as necessary. Hold the stop screw in place and tighten the lock nut.

BEVEL POINTER

If the bevel pointer does not indicate zero, loosen the screw that holds it in place and move the pointer as necessary.

SUGGESTION: The bevel pointer is quite thick and for accuracy's sake set the top edge so that it aligns with zero.

BEVEL STOP

To set the 45 degree bevel stop, first loosen the left side fence clamping knobs and slide the left side fence as far as it will go to the left. Move the arm to the left until it stops on the left bevel stop screw. If the bevel pointer does not indicate exactly 45 degrees, loosen the left side bevel stop lock nut and turn the screw downwards. Move the arm to the left and tighten the bevel clamp knob firmly when the bevel pointer indicates exactly 45 degrees. Adjust the left side bevel stop screw upwards until it firmly touches the bevel stop. Retighten the nut while holding the screw from turning.

To achieve 3 degree right bevel or 48 degree left bevel, the stop screws must be adjusted to allow the arm to move to the desired location. The bevel stops will need readjustment to the zero and 45 degree positions after cuts are made.

FENCE ADJUSTMENT

Turn Off and Unplug the Miter Saw

In order that the saw can bevel to a full 48 degrees left, the left side of the fence can be adjusted to the left to provide clearance. To adjust the fence, loosen the two plastic knobs shown in Figure 13 and slide the fence to the left. Make a dry run with the saw turned off and check for clearance. Adjust the fence to be as close to the blade as practical to provide maximum workpiece support, without interfering with arm up & down movement. Tighten both knobs securely. When the bevel operations are complete, don't forget to relocate the fence to the right.

NOTE: The guide groove, shown in Figure 14, of the left side fence can become clogged with sawdust. If you notice that it is becoming clogged, use a stick or some low pressure air to clear the guide groove.

GUARD ACTUATION AND VISIBILITY

The blade guard on your saw has been designed to automatically raise when the arm is brought down and to lower over the blade when the arm is raised.

The guard can be raised by hand when installing or removing saw blades or for inspection of the saw. **NEVER RAISE THE BLADE GUARD MANUALLY UNLESS THE SAW IS TURNED OFF.**

NOTE: Certain special cuts will require that you manually raise the guard. See section on cutting base molding up to 3-7/8" high. Page 10.




FIG. 5




FIG. 6





FIG. 7






FIG. 8




FIG. 10

The front section of the guard is louvered for visibility while cutting. Although the louvers dramatically reduce flying debris, they are openings in the guard and safety glasses should be worn at all times when viewing through the louvers.

AUTOMATIC ELECTRIC BRAKE (120 VOLT ONLY)

Your saw is equipped with an automatic electric blade brake which stops the saw blade within 5 seconds of trigger release. This is not adjustable.

On occasion, there may be a delay after trigger release to brake engagement. On rare occasions, the brake may not engage at all and the blade will coast to a stop.

If a delay or "skipping" occurs, turn the saw on and off 4 or 5 times. If the condition persists, have the tool serviced by an authorized DeWalt service center.

Always be sure the blade has stopped before removing it from the kerf. The brake is not a substitute for guards or for ensuring your own safety by giving the saw your complete attention.

Brushes

DISCONNECT PLUG FROM POWER SUPPLY

Inspect carbon brushes regularly by unplugging tool, removing the brush inspection cap (Figure 3) and withdrawing the brush assembly. Keep brushes clean and sliding freely in their guides. Always replace a used brush in the same orientation in the holder as it was prior to its removal. Carbon brushes have varying symbols stamped into their sides, and if the brush is worn down to the line closest to the spring, they must be replaced. Use only identical DeWALT brushes. Use of the correct grade of brush is essential for proper operation of electric brake. New brush assemblies are available at DeWALT service centers. The tool should be allowed to "run in" (run at no load) for 10 minutes before use to seat new brushes. The electric brake may be erratic in operation until the brushes are properly seated (worn in).

While "running in" DO NOT TIE, TAPE, OR OTHERWISE LOCK THE TRIGGER SWITCH ON. HOLD BY HAND ONLY.

Operation

Plug the saw into any household 60 Hz power source. Refer to the nameplate for voltage. Be sure the cord will not interfere with your work.

SWITCH

To turn the saw on, depress the trigger switch as shown in Figure 15. To turn the tool off, release the switch. There is no provision for locking the switch on, but a hole is provided in the trigger for insertion of a padlock to lock the saw off.

CUTTING WITH YOUR SAW

NOTE: Although this saw will cut wood and many non-ferrous materials, we will limit our discussion to the cutting of wood only. The same guidelines apply to the other materials. **DO NOT CUT FERROUS (IRON AND STEEL) MATERIALS OR MASONRY WITH THIS SAW.** Do not use any abrasive blades.

CROSSCUTS

Cutting of multiple pieces is not recommended but can be done safely by ensuring that each piece is held firmly against the table and fence. A crosscut is made by cutting wood across the grain at any angle. A straight crosscut is made with the miter arm at the zero degree position. Set the miter arm at zero, hold the wood on the table and firmly against the fence. Turn on the saw by squeezing the trigger switch as shown in Figure 15.

When the saw comes up to speed (about 1 second) lower the arm smoothly and slowly to cut through the wood. Let the blade come to a full stop before raising arm.

Miter crosscuts are made with the miter arm at some angle other than zero. This angle is often 45 degrees for making corners, but can be set anywhere from zero to 48 degrees left or right. After selecting the desired miter angle, be sure to tighten the miter clamp knob. Make the cut as described above.

BEVEL CUTS

A bevel cut is a crosscut made with the saw blade at a bevel to the wood. In order to set the bevel, loosen the bevel clamp knob and move the saw to the left as desired. (It is necessary to move the left side of the fence to allow clearance). Once the desired bevel angle has been set, tighten the bevel clamp knob firmly.

Bevel angles can be set from 3 degrees right to 48 degrees left and can be cut with the miter arm set between zero and 48 degrees right or left.

QUALITY OF CUT

The smoothness of any cut depends on a number of variables. Things like material being cut, blade type, blade sharpness and rate of cut all contribute to the quality of the cut.

When smoothest cuts are desired for molding and other precision work, a sharp (60 tooth carbide) blade and a slower, even cutting rate will produce the desired results.

Ensure that material does not creep while cutting, clamp it securely in place. Always let the blade come to a full stop before raising arm.

If small fibers of wood still split out at the rear of the workpiece, stick a piece of masking tape on the wood where the cut will be made. Saw through the tape and carefully remove tape when finished.

For varied cutting applications, refer to the list of recommended saw blades for your saw and select the

one that best fits your needs. (Page 3)

BODY AND HAND POSITION (SEE FIG. 16)

Proper positioning of your body and hands when operating the miter saw will make cutting easier, more accurate and safer. Never place hands near cutting area. Place hands no closer than 6" from the blade. Hold the workpiece tightly to the table and the fence when cutting. Keep hands in position until the trigger has been released and the blade has completely stopped. **ALWAYS MAKE DRY RUNS (UNPOWERED) BEFORE FINISH CUTS SO THAT YOU CAN CHECK THE PATH OF THE BLADE. DO NOT CROSS HANDS, AS SHOWN IN FIGURE 16.**

Keep both feet firmly on the floor and maintain proper balance. As you move the miter arm left and right, follow it and stand slightly to the side of the saw blade. Sight through the guard louvers when following a pencil line.

CLAMPING THE WORKPIECE

Turn Off and Unplug Saw

If you cannot secure the workpiece on the table and against the fence by hand, (irregular shape, etc.) or your hand would be less than 6" from the blade, a clamp or other fixture should be used.

For best results us the DW7052 clamp made for use with your saw. It is available through your local retailer or DeWALT service center at extra cost.

Other aids such as spring clamps, bar clamps or C-clamps may be appropriate for certain sizes and shapes of material. Use care in selecting and placing these clamps. Take time to make a dry run before making the cut. The left fence will slide from side to side to aid in clamping.

SUPPORT FOR LONG PIECES

Turn Off and Unplug Saw

ALWAYS SUPPORT LONG PIECES

For best results, use the DW7050 extension work support to extend the table width of your saw. Available from your dealer at extra cost. Support long workpieces using any convenient means such as sawhorses or similar devices to keep the ends from dropping.

CUTTING PICTURE FRAMES, SHADOW BOXES AND OTHER FOUR SIDED PROJECTS

To best understand how to make the items listed here, we suggest that you try a few simple projects using scrap wood until you develop a "FEEL" for your saw.

Your saw is the perfect tool for miting corners like the one shown in Figure 17. Sketch A in Figure 17 shows a joint made by using the bevel adjustment to bevel the edges of the two boards at 45 degrees each to produce a 90 degree corner. For this joint the miter arm was locked in the zero position and the bevel adjustment was locked at 45 degrees. The wood was positioned with the




FIG. 11A





FIG. 11B

FIG. 12



broad flat side against the table and the narrow edge against the fence. The cut could also be made by miting right and left with the broad surface against the fence.

CUTTING TRIM MOLDING AND OTHER FRAMES

Sketch B in Figure 17 shows a joint made by setting the miter arm at 45 degrees to miter the two boards to form a 90 degree corner. To make this type of joint, set the bevel adjustment to zero and the miter arm to 45 degrees. Once again, position the wood with the broad flat side on the table and the narrow edge against the fence.

The two sketches in Figure 17 are for four side objects only.

As the number of sides changes, so do the miter and bevel angles. The chart below gives the proper angles for a variety of shapes.

(The chart assumes that all sides are of equal length.) For a shape that is not shown in the chart, use the following formula. 180 degrees divided by the number of sides equals the miter or bevel angle.

- EXAMPLES -

NO. SIDES	ANGLE MITER OR BEVEL
4	45°
5	36°
6	30°
7	25.7°
8	22.5°
9	20°
10	18°




CUTTING COMPOUND MITERS

A compound miter is a cut made using a miter angle and a bevel angle at the same time. This is the type of cut used to make frames or boxes with slanting sides like the one shown in Figure 18.

NOTE: If the cutting angle varies from cut to cut, check that the bevel clamp knob and the miter lock knob are securely tightened. These knobs must be tightened after making any changes in bevel or miter.

The chart shown on page 13 will assist you in selecting the proper bevel and miter settings for common compound miter cuts. To use the chart, select the desired angle "A" (Figure 19) of your project and locate that angle on the appropriate arc in the chart. From that point follow the chart straight down to find the correct bevel angle and straight across to find the correct miter angle.

Set your saw to the prescribed angles and make a few trial cuts. Practice fitting the cut pieces together until you develop a feel for this procedure and feel comfortable



with it.

Example: To make a 4 sided box with 26° exterior angles (Angle A, Figure 19), use the upper right arc. Find 26° on the arc scale. Follow the horizontal intersecting line to either side to get miter angle setting on saw (42°). Likewise, follow the vertical intersecting line to the top or bottom to get the bevel angle setting on the saw (18°). Always try cuts on a few scrap pieces of wood to verify settings on saw.

DUAL RANGE MITER SCALE

The miter scale has two ranges of numbers for convenience, as shown in Figure 20. One scale indicates 0 degrees when the blade is square to the fence. At this position the other scale reads 90 degrees.

The 0 degree scale (larger numbers closer to the front edge) is used when calculating angles. To calculate the proper miter angle, divide 180 degrees by the number of sides of the box or frame. Refer to the chart on page 8 for some examples.

The 90 degree scale (smaller numbers behind the zero degree scale) is used when a corner of your box or frame is measured with a protractor. For example: if you measure the corner of an 8 sided box, the protractor will read 135 degrees. To determine the proper miter setting, divide the measured angle by two. The proper miter setting in this example is 67-1/2 degrees. Set this angle on the 90 degree scale. This is most useful when a corner is at an odd angle.

VERNIER SCALE

Your saw is equipped with a vernier scale for added precision. The vernier scale allows you to accurately set miter angles to the nearest 1/4 degree (15 minutes). To use the vernier scale follow the steps listed below.

(As an example, let's assume that the angle you want to miter is 24 1/4 degree right).

1. Turn off miter saw.
2. Set the miter angle to the nearest whole degree desired by aligning the center mark in the vernier scale, shown in figure V1, with the whole degree number etched in the miter scale. Examine Figure V2 closely; the setting shown is 24 degrees right miter.
3. To set the additional 1/4 degree, squeeze the miter arm lock and carefully move the arm to the RIGHT until the 1/4 degree vernier mark aligns with the CLOSEST degree mark on the miter scale. In our example, the closest degree mark on the miter scale happens to be 25 degrees. Figure V2 shows a setting of 24-1/4 degrees right miter.

For settings that require partial degrees (1/4, 1/2, 3/4 degrees) align the desired vernier mark with the CLOSEST degree mark on the miter scale, as described below (The plastic vernier plate is inscribed with marks for 1/4, 1/2, 3/4 and 1 degrees. Only the 1/2 degree and the 1 degree are numerically labeled.)

WHEN MITERING TO THE RIGHT

To increase the miter angle when mitering to the right, move the arm to align the appropriate vernier mark with the closest mark on the miter scale to the right. To decrease the miter angle when mitering to the right, move the arm to align the appropriate vernier mark with the closest mark on the miter scale to the left.

WHEN MITERING TO THE LEFT

To increase the miter angle when mitering to the left, move the arm to align the appropriate vernier mark with the closest mark on the miter scale to the left. To decrease the miter angle when mitering to the left, move the arm to align the appropriate vernier mark with the closest mark on the miter scale to the right.

CUTTING BASE MOLDING

ALWAYS MAKE A DRY RUN WITHOUT POWER BEFORE MAKING ANY CUTS.

Straight 90 degree cuts :

Position the wood against the fence and clamp it in place as shown in Figure 21. Turn on the saw, allow the blade to reach full speed and lower the arm smoothly through the cut.

CUTTING BASE MOLDING UP TO 3-7/8" HIGH VERTICALLY AGAINST THE FENCE

Position molding as shown in Figure 22

All cuts made with the back of the molding against the fence and bottom of the molding against the base

INSIDE CORNER:

Left side

1. Miter left 45°

2. Save left side of cut

Right side

1. Miter Right 45°

2. Save right side of cut

OUTSIDE CORNER:

Left side

1. Miter right at 45°

2. Save left side of cut

Right side

1. Miter left at 45°

2. Save right side of cut

Material up to 3.9" (3-7/8") can be cut as described above. For wider boards [up to 5.5" (5-1/2")] several minor concessions must be made.

When cutting a board between 3.9" (3-7/8") and 5.5" (5-1/2") in width the roller on the tip of the guard will hang up on the workpiece. If this occurs, simply place your right thumb on the upper side of the guard and roll the guard up just enough to clear the workpiece, as shown in Figure 25. Once you have cleared the workpiece, you can release the guard and it will continue to open as the cut progresses.

When mitering to the right side of a base molding wider than 3.9" (3-7/8") standing vertically against the fence as in Figure 22, the saw can only cut through the board up to 1 inch from the end of the board. Trying to cut more than an inch will cause the saw's gear case to interfere with the workpiece. If you want to cut base molding between 3-7/8" and 5-1/2" wide vertically follow the directions on next page.

CUTTING 3-7/8"- 5-1/2" BASE MOLDING VERTICALLY AGAINST THE FENCE

- Position molding as shown in Figure 22

- All cuts made with the back of the molding against the fence

INSIDE CORNER:

Left side

1. Position molding with bottom of molding against the base of the saw

2. Miter left 45°

3. Save left side of cut

Right side

1. Position molding with top of the molding resting on the base of the saw

2. Miter left 45°

3. Save left side of cut


OUTSIDE CORNER:

Left side


1. Position molding with bottom of molding against the base of the saw

2. Miter right 45°


3. Save left side of cut




PROPER CUT



IMPROPER CUT



PROPER CUT



IMPROPER CUT

FIG. 17




FIG. 18




FIG. 19




FIG. 20







FIG. 21




CENTER MARK ON VERNIER SCALE ALIGNS WITH
DESIRED WHOLE ANGLE ON MITER SCALE (24°
RIGHT MITER)



1/4° VERNIER MARK ALIGNS WITH CLOSEST WHOLE
DEGREE MARK ON MITER SCALE (24 1/4° RIGHT MITER)

FIG. 22



Note: If the cut must be made somewhere other than 1" from the end of the molding: cut off the molding at 90° approx. 1" longer than your final length then make the miter cut as described above.

Right side

1. Position molding with bottom of the molding against the base of the saw
2. Miter left 45°
3. Save the right side of cut

A third method of making the cut necessary is to make a zero degree miter, 45 degree bevel cut. Your saw can cut a bevel 7 7/8" wide.

CUTTING BASE MOLDING LAYING FLAT AND USING THE BEVEL FEATURE

- All cuts made with the saw set at 45° bevel and 0 miter
- All cuts made with back of molding laying flat on the saw as shown in figures 23 and 24

INSIDE CORNER:

Left side

1. Position molding with top of molding against the fence
2. Save left side of cut

Right side

1. Position molding with bottom of the molding against the fence
2. Save left side of cut

OUTSIDE CORNER:

Left side

1. Position molding with bottom of the molding against the fence
2. Save right side of cut

Right side

1. Position molding with top of molding against the fence
2. Save right side of cut

CUTTING CROWN MOLDING

Your miter saw is better suited to the task of cutting crown molding than any tool made. In order to fit properly, crown molding must be compound mitered with extreme accuracy.

The two flat surfaces on a given piece of crown molding are at angles that, when added together, equal exactly 90 degrees. Most, but not all, crown molding has a top rear angle (the section that fits flat against the ceiling) of 52 degrees and a bottom rear angle (the part that fits flat against the wall) of 38 degrees.

Your miter saw has special pre-set miter latch points at 31.62 degrees left and right for cutting crown molding at the proper angle. There is also a mark on the Bevel scale at 33.85 degrees.

The chart on this page gives the proper settings for cutting crown molding. (The numbers for the miter and bevel settings are very precise and are not easy to

accurately set on your saw.) Since most rooms do not have angles of precisely 90 degrees, you will have to fine tune your settings anyway.

PRETESTING WITH SCRAP MATERIAL IS EXTREMELY IMPORTANT!

INSTRUCTIONS FOR CUTTING CROWN MOLDING LAYING FLAT AND USING THE COMPOUND FEATURES

1. Molding laying with broad back surface down flat on saw table (See Figure 26)
2. The settings below are for All Standard (U.S.) crown molding with 52° and 38° angles.

BEVEL SETTING TYPE OF CUT

BEVEL SETTING	TYPE OF CUT
33.85°	LEFT SIDE, INSIDE CORNER: 1. Top of molding against fence 2. Miter table set right 31.62° 3. Save left end of cut
33.85°	RIGHT SIDE, INSIDE CORNER: 1. Bottom of molding against fence 2. Miter table set left 31.62° 3. Save left end of cut
33.85°	LEFT SIDE, OUTSIDE CORNER: 1. Bottom of molding against fence 2. Miter table set left 31.62° 3. Save right end of cut
33.85°	RIGHT SIDE, OUTSIDE CORNER: 1. Top of molding against fence 2. Miter table set right 31.62° 3. Save right end of cut

When setting bevel and miter angles for all compound miters, remember that:







The angles presented for crown moldings are very precise and difficult to set exactly. Since they can easily shift slightly and very few rooms have exactly square corners, all settings should be tested on scrap molding.

PRETESTING WITH SCRAP MATERIAL IS EXTREMELY IMPORTANT!

ALTERNATIVE METHOD FOR CUTTING CROWN MOLDING

Place the molding on the table at an angle between the fence and the saw table, as shown in Figure 26A. Use of the crown molding fence accessory (DW7054) is highly recommended because of its degree of accuracy and convenience. The crown molding fence accessory is available at extra cost from your local dealer.

The advantage to cutting crown molding using this method is that no bevel cut is required. Minute changes in the miter angle can be made without affecting the bevel angle.









TABLE 1 COMPOUND MITER CUT (POSITION WOOD WITH BROAD FLAT SIDE ON THE TABLE AND THE NARROW EDGE AGAINST THE FENCE)



This way, when corners other than 90 degrees are encountered, the saw can be quickly and easily adjusted for them. Use the crown molding fence accessory to maintain the angle at which the molding will be on the wall.

INSTRUCTIONS FOR CUTTING CROWN MOLDING ANGLED BETWEEN THE FENCE AND BASE OF THE SAW FOR ALL CUTS:

1. Angle the molding so the bottom of the molding (part which goes against the wall when installed) is against the fence and the top of the molding is resting on the base of the saw, as shown in Figure 26A.
2. The angled "flats" on the back of the molding must rest squarely on the fence and base of the saw.

INSIDE CORNER:

Left side

1. Miter right at 45°
2. Save the right side of cut

Right side

1. Miter left at 45°
2. Save left side of cut

OUTSIDE CORNER:

Left side

1. Miter left at 45°
2. Save right side of cut

Right side

1. Miter right at 45°
2. Save left side of cut

SPECIAL CUTS

NEVER MAKE ANY CUT UNLESS THE MATERIAL IS

SECURED ON THE TABLE AND AGAINST THE FENCE.

Aluminum Cutting:

Certain workpieces, due to their size, shape or surface finish, may require the use of a clamp or fixture to prevent movement during the cut. Position the material so that you will be cutting the thinnest cross section, as shown in Figure 27. Figure 28 illustrates the wrong way to cut these extrusions. Use a wax lubricant when cutting aluminum such as Johnson's Stick Wax No. 140. Apply the stick wax directly to the saw blade before cutting. Never apply stick wax to a moving blade.

The wax, available at most hardware stores and industrial mill supply houses, provides proper lubrication and keeps chips from adhering to the blade.

Be sure to properly secure workpiece. Refer to page 3 for correct saw blade,

Bowed Material:

When cutting bowed material always position it as shown in Figure 29 and never like that shown in Figure 30. Positioning the material incorrectly will cause it to pinch the blade near the completion of the cut.

Cutting Plastic Pipe or Other Round Material

Plastic pipe can be easily cut with your saw. It should be cut just like wood and **CLAMPED OR HELD FIRMLY TO THE FENCE TO KEEP IT FROM ROLLING**. This is extremely important when making angle cuts.

Cutting Large Material

Occasionally you will encounter a piece of wood a little too large to fit beneath the blade guard. A little extra height can be gained by rolling the guard up out of the way, as shown in Figure 25. Avoid doing this as much as possible, but if need be, the saw will operate properly and make the bigger cut. NEVER TIE, TAPE, OR OTHERWISE HOLD THE GUARD OPEN WHEN OPERATING THIS SAW.

Maintenance

1. All bearings are sealed. They are lubricated for life and need no further maintenance.
2. Periodically clean all dust and wood chips from around AND UNDER the base and the rotary table. Even though slots are provided to allow debris to pass through, some dust will accumulate.
3. The brushes are designed to give you several years of use. If they ever need replacement follow the instructions on page 7 or return the tool to the nearest service center for repair. Service center locations are packed with your tool.

Important

To assure product SAFETY and RELIABILITY, repairs, maintenance and adjustment (including brush inspection and replacement) should be performed by authorized service centers or other qualified service organizations, always using identical replacement parts.

Full Warranty

DEWALT heavy duty industrial tools are warranted for one year from date of purchase. We will repair, without charge, any defects due to faulty materials or workmanship. For warranty repair information, call 1-800-4-DEWALT. This warranty does not apply to accessories or damage caused where repairs have been made or attempted by others. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary in certain states or provinces.

In addition to the warranty, DEWALT tools are covered by our:

30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE

If you are not completely satisfied with the performance of your DEWALT heavy duty industrial tool, simply return it to the participating seller within 30 days for a full refund. Please return the complete unit, transportation prepaid. Proof of purchase may be required.

FREE WARNING LABEL REPLACEMENT: If your warning labels become illegible or are missing, call 1-800-4-DEWALT for a free replacement.

Trouble Shooting Guide

BE SURE TO FOLLOW SAFETY RULES AND INSTRUCTIONS

TROUBLE! SAW WILL NOT START
WHAT'S WRONG?

1. Saw not plugged in
2. Fuse blown or circuit breaker tripped
3. Cord damaged
4. Brushes worn out

WHAT TO DO...

1. Plug in saw.
2. Replace fuse or reset circuit breaker
3. Have cord replaced by authorized service center
4. Have brushes replaced by authorized service center or replace them yourself as instructed on page 7.

TROUBLE! SAW MAKES UNSATISFACTORY CUTS
WHAT'S WRONG?

1. Dull blade
2. Blade mounted backwards
3. Gum or pitch on blade cleaner.
4. Incorrect blade for work being done

WHAT TO DO...

1. Replace blade. See page 4 & 5.
2. Turn blade around. See page 4 & 5.
3. Remove blade and clean with turpentine and coarse steel wool or household oven cleaner.
4. Change the blade type. See page 3.

TROUBLE! BLADE DOES NOT COME UP TO SPEED
WHAT'S WRONG?

1. Extension cord too light or too long
2. Low house current

1. Replace with adequate size cord. See page 1.
2. Contact your electric company

TROUBLE! MACHINE VIBRATES EXCESSIVELY
WHAT'S WRONG?

1. Saw not mounted securely to stand or work bench
2. Stand or bench on uneven floor
3. Damaged saw blade

WHAT TO DO...

1. Tighten all mounting hardware. See page 4.
2. Reposition on flat level surface. See page 5.
3. Replace blade. See page 4 & 5.

TROUBLE! DOES NOT MAKE ACCURATE MITER CUTS
WHAT'S WRONG?

1. Miter scale not adjusted correctly
2. Blade is not square to fence
3. Blade is not perpendicular to table
4. Workpiece moving

WHAT TO DO...

1. Check and adjust. See page 5.
2. Check and adjust. See page 5 & 6.
3. Check and adjust fence. See page 5 & 6.
4. Clamp workpiece to fence or glue 120 grit sandpaper to fence with rubber cement.

TROUBLE! MATERIAL PINCHES BLADE
WHAT'S WRONG?

1. Cutting bowed material


WHAT TO DO...

1. Position bowed material as shown on page 13.



See 'Tools-Electric'
-Yellow Pages-
for Service & Sales

POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUPPLÉMENTAIRE SUR CET OUTIL OU TOUT AUTRE OUTIL DEWALT, COMPOSER SANS FRAIS LE NUMÉRO:
1 800 4-DEWALT (1 800 433-9258)



DEWALT... CONÇU POUR LE CHANTIER

Les outils industriels à rendement élevé DEWALT répondent aux pires exigences de l'industrie et de la construction en Amérique du Nord. La conception de chacun des outils de la gamme (des perceuses aux ponceuses, en passant par les rectifieuses) résulte de leur utilisation rigoureuse sur le chantier et dans l'industrie. Chaque outil est construit avec une précision laborieuse à l'aide de systèmes de fabrication de pointe et un intense contrôle de la qualité. Chacun d'eux est soigneusement vérifié avant de quitter l'usine afin de s'assurer que l'outil répond aux normes de durabilité, de fiabilité et de puissance des utilisateurs.

DeWALT:

Conçu pour le chantier ... NOUS LE ARANTISSONS.

Table des matières

MESURES DE SÉCURITÉ	18	BALAIS	24
INSTRUCTIONS RELATIVES À LA DOUBLE ISOLATION	18	FONCTIONNEMENT	25
ET AUX FICHES POLARISÉES	18	INTERRUPTEUR	25
CORDONS DE RALLONGE	18	COUPE	25
MESURES DE SÉCURITÉ ADDITIONNELLES	19	COUPES EN TRAVERS	25
CONNEXION ÉLECTRIQUE.....	20	COUPES EN BISEAU	26
DÉBALLAGE	20	QUALITÉ DE LA COUPE	26
FAMILIARISATION	20	POSITION DU CORPS ET DES MAINS	26
FICHE TECHNIQUE	20	FIXATION DE LA PIÈCE À OUVRER.....	27
ACCESSOIRES FACULTATIFS	20	SOUTIEN DE GRANDES PIÈCES	27
ACCESSOIRES	21	CADRES, BOITES VIDES	27
MONTAGE SUR ÉTABLI	21	ET AUTRES PROJETS À QUATRE COTÉS	27
INSTALLATION DE LA LAME.....	22	MOULURES ET AUTRES CADRES	27
RÉGLAGE DU PROTECTEUR INFÉRIEUR ARRIERE	22	ONGLETS MIXTES	28
RAINURAGE DE LA PLAQUE	22	ÉCHELLE POUR ONGLETS À DOUBLE PORTÉE	28
TRANSPORT DE LA SCIE	22	ÉCHELLE DU VERNIER.....	28
RÉGLAGES.....	23	MOULURES DE BASE	28
RÉGLAGE DE L'ÉCHELLE POUR ONGLETS	23	CORNICHES	30
RÉGLAGE DE L'INDICATEUR D'ONGLETS	23	COUPES PARTICULIERES	31
RÉGLAGE DES BUTÉES POUR BISEAUX	23	ENTRETIEN	32
RÉGLAGE DU GUIDE	24	GUIDE DE DÉPANNAGE	32
FONCTIONNEMENT DU PROTECTEUR ET VISIBILITÉ	24	GARANTIE	32

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ (POUR TOUS LES OUTILS)

▲ AVERTISSEMENT : Afin de réduire les risques d'incendie, de secousses électriques ou de blessures lorsqu'on utilise des outils électriques, il faut toujours respecter les mesures de sécurité suivantes.

LIRE TOUTES LES DIRECTIVES.

Double isolation

Les outils à double isolation comportent deux couches distinctes d'isolant électrique ou une double épaisseur d'isolant qui protègent l'utilisateur contre les risques de blessures provenant du système électrique de l'outil.

Ce système de double isolation élimine le besoin de mettre les outils à la terre. En effet, l'outil est muni d'une fiche à deux broches, ce qui permet d'utiliser une rallonge ordinaire sans avoir à se soucier d'assurer la mise à la terre.

NOTE : La double isolation ne dispense pas des mesures de sécurité normales lors de l'utilisation de l'outil. Elle vise à procurer une protection supplémentaire contre les blessures que peut entraîner une défectuosité de l'isolant électrique à l'intérieur de l'outil.

▲ MISE EN GARDE : Lors de l'entretien, n'utiliser que des pièces de rechange identiques. Réparer ou remplacer les cordons endommagés.

Fiche polarisée (DW705)

Afin de réduire les risques de secousses électriques, l'outil est muni d'une fiche polarisée (une lame plus large que l'autre). Ce genre de fiche n'entre que d'une façon dans une prise polarisée. Lorsqu'on ne peut insérer la fiche à fond dans la prise, il faut tenter de la faire après avoir inversé les lames de côté. Si la fiche n'entre toujours pas dans la prise, il faut communiquer avec un électricien certifié afin qu'il installe une prise appropriée. Il ne faut en aucun cas modifier la fiche.

Pour tous les outils

- BIEN DÉGAGER LA SURFACE DE TRAVAIL.** Des surfaces et des établis encombrés peuvent être la cause de blessures.
- TENIR COMPTE DU MILIEU DE TRAVAIL.** Protéger les outils électriques de la pluie. Ne pas s'en servir dans des endroits humides ou mouillés. Bien éclairer la surface de travail.
- SE PROTÉGER CONTRE LES SECOUSSES ÉLECTRIQUES.** Éviter tout contact avec des objets mis à la terre, comme des tuyaux, radiateurs, cuisinières, réfrigérateurs et autres objets du genre.
- ÉLOIGNER LES ENFANTS.** Tous les visiteurs doivent être tenus à l'écart de l'aire de travail et il faut les empêcher de toucher à l'outil ou au cordon de rallonge.
- RANGER LES OUTILS INUTILISÉS.** Il faut ranger les outils dans un endroit sec, situé en hauteur ou fermé à clé, hors de la portée des enfants.
- NE JAMAIS FORCER L'OUTIL.** Afin d'obtenir un rendement sûr et efficace, utiliser l'outil à son rendement nominal.
- UTILISER L'OUTIL APPROPRIÉ.** Ne jamais exiger d'un petit outil ou d'un accessoire le rendement d'un outil de fabrication plus robuste. Se servir de l'outil selon l'usage prévu (ainsi, ne pas se servir d'une scie circulaire pour couper des branches ou des bûches).

- PORTER DES VÊTEMENTS APPROPRIÉS.** Éviter de porter des vêtements amples et des bijoux qui peuvent être happés par les pièces en mouvement. Porter des gants de caoutchouc et des chaussures à semelle antidérapante pour travailler à l'extérieur. Protéger la chevelure si elle est longue.
- PORTER DES LUNETTES DE SÉCURITÉ.** Porter également un masque respiratoire si le travail de coupe produit de la poussière.
- MANIPULER LE CORDON AVEC SOIN.** Ne pas transporter l'outil par le cordon ni tirer sur ce dernier pour le débrancher de la prise. Eloigner le cordon des sources de chaleur, des flaques d'huile et des arêtes tranchantes.
- ASSUJETTIR LA PIÈCE.** Immobiliser la pièce à l'aide de brides ou d'un étau. On peut alors se servir des deux mains pour faire fonctionner l'outil, ce qui est plus sûr.
- NE PAS DÉPASSER SA PORTÉE.** Toujours demeurer dans une position stable et garder son équilibre.
- PRENDRE SOIN DES OUTILS.** Conserver les outils propres et affûtés pour qu'ils donnent un rendement supérieur et sûr. Suivre les directives concernant la lubrification et le remplacement des accessoires. Inspecter régulièrement le cordon de l'outil et le faire réparer au besoin à un atelier d'entretien autorisé. Inspecter régulièrement les cordons de rallonge et les remplacer lorsqu'ils sont endommagés. S'assurer que les poignées sont toujours propres, sèches et libres de toute tache d'huile ou de graisse.
- DÉBRANCHER OU VERROUILLER EN POSITION HORS TENSION LES OUTILS NON UTILISÉS.** Respecter cette mesure lorsqu'on ne se sert pas de l'outil, ou qu'on doit le réparer ou en changer un accessoire (comme une lame, un foret ou un couteau).
- ENLEVER LES CLÉS DE RÉGLAGE.** Prendre l'habitude de vérifier si les clés de réglage ont été retirées avant de faire démarrer l'outil.
- ÉVITER LES DÉMARRAGES ACCIDENTELS.** Ne pas laisser le doigt sur l'interrupteur lorsqu'on transporte l'outil. S'assurer que l'interrupteur est à la position hors circuit lorsqu'on branche l'outil.
- CORDONS DE RALLONGE.** S'assurer que le cordon de rallonge est en bon état. Lorsqu'on se sert d'un cordon de rallonge, s'assurer qu'il est de calibre approprié pour la tension nécessaire au fonctionnement de l'outil. L'utilisation d'un cordon de calibre inférieur occasionne une baisse de tension entraînant une perte de puissance et la surchauffe. Le tableau suivant indique le calibre approprié selon la longueur du cordon et les mentions de la plaque signalétique de l'outil. En cas de doute, utiliser un cordon de calibre supérieur. Le chiffre indiquant le calibre est inversement proportionnel au calibre du cordon.

Calibre minimal des cordons de rallonge

Tension	Longueur totale du cordon en pieds								
120 V	0-25	26-50	51-100	101-150	240 V	0-50	51-100	101-200	201-300
Intensité (A)		Calibre moyen de fil (AWG)							
Au moins	Au plus	6	18	16	16	14			
0	-	6	18	16	14	12			
6	-	10	18	16	14	12			
10	-	12	16	16	14	12			
12	-	16	14	12	Non recommandé				

- DEMEURER VIGILANT.** Travailler avec vigilance et faire preuve de bon sens. Ne pas se servir de l'outil lorsqu'on est fatigué.
- CORDONS DE RALLONGE PRÉVUS POUR L'EXTÉRIEUR.** Lorsque l'outil est utilisé à l'extérieur, ne se servir que d'un cordon de rallonge conçu pour l'extérieur et portant la mention appropriée.

- **VÉRIFIER LES PIÈCES ENDOMMAGÉES.** Avant de continuer à utiliser l'outil, il faut vérifier si le protecteur ou toute autre pièce endommagée remplit bien la fonction pour laquelle il a été prévu. Vérifier l'alignement et les attaches des pièces mobiles, le degré d'usure des pièces et leur montage, ainsi que tout autre facteur susceptible de nuire au bon fonctionnement de l'outil. Faire réparer ou remplacer toute pièce ou tout protecteur endommagé dans un centre de service autorisé, sauf si le présent guide fait mention d'un avis contraire. Confier le remplacement de tout interrupteur défectueux à un centre de service autorisé. Ne jamais se servir d'un outil dont l'interrupteur est défectueux.
- **NE PAS UTILISER** les outils portatifs électriques dans des endroits où l'atmosphère contient des vapeurs combustibles ou explosives. Les étincelles que produit le moteur en marche pourraient enflammer ces produits.
- **⚠ MISE EN GARDE :** Lorsqu'on perce dans les murs, les planchers ou tout autre endroit où peuvent se trouver des fils sous tension, NE PAS TOUCHER À TOUT COMPOSANT MÉTALLIQUE SE TROUvant À L'AVANT DE L'OUTIL. Ne le saisir que par ses surfaces de prise isolées afin de se protéger des secousses électriques.

Mesures de sécurité additionnelles relatives aux scies à onglets

- ⚠ **MISE EN GARDE :** Il est fortement recommandé de se conformer aux mesures suivantes au risque de se blesser ou d'endommager la scie.
- Protéger le circuit électrique avec un fusible à action différée ou un disjoncteur d'au moins 15 ampères.
- S'assurer que la lame tourne dans le bon sens et que les dents du bas de la lame pointent vers l'arrière de la scie à onglets.
- Vérifier si tous les boutons de serrage de la scie à onglets sont bien fixés avant de commencer à se servir de la scie.
- S'assurer que les rondelles de la lame et de l'arbre sont propres et que le côté en retrait des collets repose contre la lame. Bien serrer l'écrou de l'arbre.
- Veiller à ce que la lame soit bien affûtée et réglée.
- S'assurer que les orifices de ventilation du moteur sont propres et libres de copeaux.
- Utiliser en tout temps les protecteurs de la lame.
- Éloigner les mains du tracé de la lame.
- Mettre la scie hors tension, débrancher le cordon d'alimentation et attendre l'immobilisation complète de la lame avant d'entretenir ou de régler l'outil.
- Soutenir les grandes pièces à découper à l'aide de chevalets.
- Ne pas essayer de faire fonctionner l'outil à une tension autre que la tension nominale.
- Ne pas faire fonctionner la scie à onglets si les boutons de serrage ne sont pas bien fixés.
- Ne pas utiliser de lame dont le diamètre est inférieur ou supérieur à celui recommandé.
- Ne rien coincer dans le ventilateur pour soutenir l'arbre du moteur.
- Ne pas forcer la coupe. (Le blocage partiel ou complet du moteur peut causer des dommages irrémédiables. Laisser le moteur atteindre son régime nominal avant de commencer à couper.)
- Ne pas couper des métaux ferreux (ceux qui renferment du fer ou de l'acier) ni de la maçonnerie.
- Ne pas utiliser des meules abrasives. La chaleur excessive et les particules abrasives dégagées abîmeraient la scie.
- Ne permettre à personne de rester derrière la scie.
- Ne pas lubrifier la lame lorsqu'elle tourne.

- Ne pas mettre ses mains près de la lame lorsque la scie est branchée.
- Ne pas se servir de lames conçues pour fonctionner à un régime inférieur à 4 800 trs/min.
- Ne pas essayer de découper de petites pièces (152,4 mm - 6 po) non fixées.
- Ne pas se servir de la scie à onglets sans les protecteurs.
- Ne pas utiliser la scie à main levée.
- Ne pas placer les mains près de la lame ni derrière celle-ci.
- Ne pas placer les mains à moins de 152,4 mm (6 po) de la lame.
- Ne pas placer les mains sous la scie sauf si celle-ci est hors tension et débranchée. La lame est à découvert du côté inférieur de la scie.
- Ne pas déplacer les mains de la scie ni de la pièce à découper et ne pas soulever les bras avant l'immobilisation complète de la lame.
- Ne pas se servir de la scie à onglets sans la plaque rainurée ou lorsque la rainure de la plaque a une largeur de plus de 5 mm (3/8 po).

⚠ AVERTISSEMENT! Porter des lunettes de sécurité ou autre dispositif de protection oculaire car le martelage peut faire projeter des particules et entraîner des dommages irréversibles aux yeux.

⚠ AVERTISSEMENT : Certains outils, tels que les sableuses électriques, les scies, les meules, les perceuses ou certains autres outils de construction, peuvent soulever de la poussière contenant des produits chimiques susceptibles d'entraîner le cancer, des malformations congénitales ou pouvant être nocifs pour le système reproductif. Parmi ces produits chimiques, on retrouve :

- le plomb dans les peintures à base de plomb;
- la silice cristalline dans les briques et le ciment et autres produits de maçonnerie;
- l'arsenic et le chrome dans le bois de sciage ayant subi un traitement chimique (CCA).

Le risque associé à de telles expositions peut varier selon la fréquence avec laquelle on effectue ces travaux. Pour réduire l'exposition à de tels produits, il faut travailler dans un endroit bien ventilé et utiliser l'équipement de sécurité approprié tel un masque anti-poussières spécialement conçu pour filtrer les particules microscopiques.

- **Éviter tout contact prolongé avec la poussière soulevée par cet outil ou autres outils électriques.** Porter des vêtements de protection et nettoyer les parties exposées du corps avec de l'eau savonneuse. S'assurer de bien se protéger afin d'éviter d'absorber par la bouche, les yeux ou la peau des produits chimiques nocifs.

⚠ MISE EN GARDE : Ne pas brancher l'outil avant d'avoir bien lu et compris toutes les mesures de sécurité.

À titre de commodité et de sécurité, les étiquettes suivantes se trouvent sur la scie à onglets.

⚠ MISE EN GARDE : Lorsqu'on perce dans les murs, les planchers ou tout autre endroit où peuvent se trouver des fils sous tension, NE PAS TOUCHER À TOUT COMPOSANT MÉTALLIQUE SE TROUvant À L'AVANT DE L'OUTIL. Ne le saisir que par ses surfaces de prise isolées afin de se protéger des secousses électriques.

SUR LE CARTER DU MOTEUR:

AVERTISSEMENT : AFIN DE TRAVAILLER EN TOUTE SÉCURITÉ, LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL D'UTILISATION AVANT D'UTILISER LA SCIE.

**LORS DE L'ENTRETIEN, N'UTILISER QUE DES PIÈCES DE RECHANGE IDENTIQUES.
TOUJOURS PORTER DES LUNETTES DE**



PROTECTION.

NE PAS EXPOSER À LA PLUIE NI UTILISER DANS DES ENDROITS HUMIDES.

SUR LE GUIDE MOBILE:

TOUJOURS BIEN RÉGLER LE GUIDE **DANGER**
AVANT D'UTILISER LA SCIE. Fixer solidement les ouvrages de petites dimensions avant de procéder à la coupe. Consulter le manuel.



SUR LE PROTÈGE-LAME: SE TENIR LOIN DE LA LAME.

SUR LA PLAQUE DE RETENUE DU DISPOSITIF DE PROTECTION: TOUJOURS SERRER FERMEMENT LA FERRURE AU MOYEN DES DEUX VIS AVANT D'UTILISER L'OUTIL.



SUR LA PLAQUE À CRANS (2 ENDROITS):

TOUJOURS SERRER SOLIDEMENT LES BOUTONS DE RÉGLAGE AVANT D'UTILISER L'OUTIL. GARDER LES MAINS À AU MOINS 15 cm (6 po) DU TRAJET DE LA LAME.

NE JAMAIS EFFECTUER DE TRAVAUX A MAINS LEVÉES. NE JAMAIS CROISER LES BRAS DEVANT LA LAME.

RÉFLÉCHIR AFIN DE PRÉVENIR LES ACCIDENTS. NE PAS FAIRE FONCTIONNER L'OUTIL SANS SES DISPOSITIFS DE PROTECTION.

NE JAMAIS ÉTENDRE LES MAINS DERRIÈRE LA LAME. ARRÉTER L'OUTIL, METTRE LA TÊTE DE LA SCIE VERS LE BAS ET ATTENDRE QUE LA LAME S'IMMOBILISE COMPLÈTEMENT AVANT DE DÉPLACER LES MAINS OU L'OUVRAGE OU DE MODIFIER LE RÉGLAGE DE L'OUTIL.

DÉBRANCHER L'OUTIL AVANT DE PROCÉDER À L'ENTRETIEN, DE CHANGER UNE LAME OU DE DÉPLACER L'OUTIL.

Connexion électrique

Il faut s'assurer que la source d'alimentation utilisée est conforme aux inscriptions qui figurent sur la plaque signalétique. La mention «220 volts c.a.» signifie que l'outil utilise du courant alternatif. Une baisse de tension de plus de 10 p. 100 provoque une perte de puissance et la surchauffe de l'outil. Tous les outils DeWALT ont été vérifiés à l'usine. Lorsque l'outil ne fonctionne pas, vérifier la source d'alimentation.

Déballage

Vérifier le contenu de l'emballage afin de s'assurer d'avoir toutes les pièces. Outre le guide d'utilisation, l'emballage comprend :

1. une scie à onglets, modèle DW705 ou DW705-220;
2. une lame DeWALT de 305 mm (12 po) de diamètre.
3. une clé pour la lame dans la case de rangement illustrée à la figure 2.


4. une sac à poussière

5. Rallonge de plateau latérale (certains modèles seulement)

Familiarisation

La scie à onglets est complètement assemblée (sauf la lame) dans l'emballage. Ouvrir la boîte et soulever la scie par la poignée pratique, comme le montre la figure 1.

FIG. 1





Placer la scie sur une surface plane et uniforme (un établi ou une table solide).

Examiner les figures 2 et 3 afin de bien connaître la scie et ses composants. La section suivante traite des réglages à effectuer et on y utilise les termes apparaissant sur les figures. Il faut donc connaître le nom des pièces et savoir où elles se trouvent.

Appuyer légèrement sur le levier et dégager la tige de verrouillage, comme l'illustre la figure 4. Relâcher doucement la pression exercée vers le bas et laisser remonter le moteur de la scie en position normale. Utiliser la tige de verrouillage lorsqu'on transporte la scie d'un endroit à un autre. Toujours se servir de la poignée ou des creux pour les mains (illustrés à la figure 3) pour transporter la scie.

FIG. 2






Accessoires facultatifs

Rallonge : Modèle DW7050

Sert à soutenir les grandes pièces. L'utilisateur peut assembler la rallonge et celle-ci se range commodément sous la table de la scie. La table de la scie est conçue

FIG. 4



pour ranger deux rallonges; une de chaque côté.

Butée de longueur réglable : Modèle DW7051

Utilisation d'une rallonge requise (voir plus haut). Sert à faire des coupes répétitives de même longueur de 0 à 1,66 m (de 0 à 42 po).

Pince de serrage : Modèle DW7052

Sert à fixer fermement la pièce contre le guide de la scie afin d'assurer la précision de la coupe.

Sac à poussière : Modèle DW7053

Pourvu d'une fermeture-éclair afin d'en faciliter le vidage. Le sac à poussière ramasse la majorité de la sciure générée.

NOTE : Le déflecteur de l'orifice de dépoussiérage dirige les débris vers le sol. L'orifice est conçu pour y fixer un boyau d'aspirateur afin de ramasser la sciure. Soulever l'orifice de dépoussiérage pour y fixer un boyau d'aspirateur.

Butée de corniche : Modèle DW7054

Assure la précision de la coupe des corniches.

Accessoires

Les accessoires recommandés pour l'outil sont vendus séparément au centre de service de la région.

▲ MISE EN GARDE : L'utilisation de tout accessoire non recommandé peut être dangereuse.


Pour trouver un accessoire, communiquer avec DeWALT Industrial Tool Co., 701 East Joppa Road, Baltimore, MD 21286 É.-U. ou composer le 1 (800) 4-DEWALT (1 (800) 433-9258).

Montage sur établi

Les quatre pattes de l'outil sont pourvues d'un trou afin d'en faciliter le montage sur établi, comme le montre la figure 2. (Il y a deux trous de différentes grosseurs qui acceptent des vis de différentes grosseurs. Il n'est nécessaire d'utiliser les deux trous.) Toujours installer la scie solidement afin d'éviter qu'elle ne bouge. Afin de pouvoir transporter la scie facilement, il est conseillé de fixer l'outil à un morceau de contreplaqué d'au moins 13 mm (1/2 po) d'épaisseur qu'on pourra ensuite fixer à un établi ou à un autre endroit lorsqu'on a à se déplacer.

NOTE : Lorsqu'on fixe la scie sur un morceau de contreplaqué, s'assurer que les vis ne dépassent pas sous le bois. Le contreplaqué doit reposer à plat sur la surface de travail. Lorsqu'on fixe la scie à une surface quelconque, il faut installer les pinces de serrage seulement aux épaulements où se trouvent les trous des vis de montage. L'installation des pinces à tout autre endroit nuira au bon fonctionnement de la scie.

▲ MISE EN GARDE : S'assurer que la surface de



montage est uniforme afin d'éviter le pliage et l'imprécision. Lorsque la scie oscille sur la surface, placer un morceau de matériau mince sous l'une des pattes de l'outil jusqu'à ce que la scie repose carrément sur la surface de montage.

Installation de la lame (Fig. 5) (DÉBRANCHER LA SCIE À ONGLETS.)

LA SCIE À ONGLETS NE PEUT PAS ÊTRE UTILISÉE POUR COUPER DES MÉTAUX FERREUX (QUI RENFERMENT DU FER OU DE L'ACIER) NI DE LA MAÇONNERIE.

Le bras étant vers le haut, lever le protège-lame inférieur aussi loin que possible. Desserrez (sans la retirer) la vis du support du protège-lame jusqu'à ce qu'on puisse lever ce dernier suffisamment pour pouvoir atteindre la vis de la lame. Maintenir le protège-lame levé au moyen de la vis et appuyer sur le bouton de verrouillage de la broche d'une main en dévissant de l'autre la vis de la lame filetée gauche, en tournant vers la droite, au moyen de la clé de réglage fournie à cet effet.

REMARQUE : pour enclencher le dispositif de verrouillage de la broche, enfoncez le bouton et faire tourner la lame manuellement jusqu'à ce qu'on sente le dispositif s'enclencher. Garder le bouton de verrouillage enfoncé pour empêcher la broche de tourner. Retirer la vis et la lame.

La figure 6 montre qu'il faut d'abord installer la rondelle de blocage interne, puis l'adaptateur pour la lame. Celui-ci est conçu de façon à permettre l'utilisation de lames de scie à trou d'arbre de 25,4 mm (1 po) ou de 15 mm (5/8 po).

Lorsqu'on utilise des lames à trou d'arbre de 25,4 mm (1 po), installer l'adaptateur pour la lame sur l'arbre et contre la rondelle de blocage interne, comme le montre la figure. Il faut ensuite installer la lame en s'assurant que son trou d'arbre s'insère sur l'adaptateur et que les dents au bas de la lame pointent vers l'arrière de la scie (loin de l'utilisateur). Remettre en place la rondelle extérieure de la lame et la vis de la lame. Bien serrer à l'aide du dispositif de verrouillage de l'arbre et de la clé fourni (filets à gauche). Lorsqu'on utilise une lame à trou de 15 mm (5/8 po), enlever l'adaptateur pour la lame. Le ranger dans un endroit sûr pour une utilisation ultérieure. Le reste du montage de la lame ne change pas.

NE JAMAIS ENFONCER LE BOUTON DE VERROUILLAGE DE L'ARBRE LORSQUE LA LAME TOURNE.

BIEN RABAISSEZ LA PATTE D'ATTACHE DU PROTECTEUR ET SERRER FERMEMENT LA VIS DE LA PATTE D'ATTACHE DU PROTECTEUR APRÈS AVOIR INSTALLÉ LA LAME, SINON LA SCIE SERA ENDOMMAGÉE.

Rallonge de plateau latérale (certains modèles seulement)

S'ASSURER DE BIEN SUIVRE TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ CONTENUES DANS LE MANUEL D'UTILISATION DE LA SCIE À ONGLETS. DÉBRANCHER LA SCIE AVANT D'INSTALLER, DE RÉGLER OU DE RETIRER LA RALLONGE.



La rallonge peut être utilisée sur l'un ou l'autre des côtés du plateau, ou les deux.

Lorsque fournie avec l'outil, la rallonge est installée en usine sur le côté gauche :

1. Insérer le goujon autotaraudeur dans l'orifice situé sous la scie.
2. Installer la rallonge tel qu'il illustré, en s'assurant que les pattes s'ancrent solidement dans la ferrure de serrage.
3. Serrer la ferrure.

AVERTISSEMENT : ne pas soulever, tenir ou transporter la scie à onglets au moyen de la rallonge; cela pourrait la faire renverser, entraîner la perte de la maîtrise de l'outil ou causer des blessures.

REMARQUE : avant de transporter la scie à onglets, retirer la rallonge ou l'escamoter à l'intérieur de la base de l'outil.



Réglage du protecteur inférieur arrière


Vérifier le protecteur inférieur arrière pour s'assurer qu'il est placé de sorte que la lame est au centre et à distance égale de chaque côté, comme le montrent les figures 6 et 7. Régler au besoin en desserrant les deux vis et en déplaçant le protecteur. Resserrer fermement les deux vis. Ne jamais enlever le protecteur.

Rainurage de la plaque

Afin de régler et d'utiliser la scie à onglets, il faut pratiquer une rainure dans la plaque qui permettra à la lame de tourner librement. Il faut d'abord régler la scie à l'onglet de 0°. Placer ensuite un morceau de bois d'au moins 25,4 mm sur 152 mm sur 304,8 mm (1 po x 6 po x 12 po). Mettre la scie en marche et attendre le plein régime de la lame. Abaisser alors le moteur au maximum et DÉCOUPER LENTEMENT LE BOIS ET LA PLAQUE EN PLASTIQUE JAUNE. Arrêter la scie et attendre l'immobilisation complète de la lame avant de soulever le moteur de la scie.

Desserrez et déplacer le guide gauche au maximum vers la gauche. Régler ensuite le biseau à 45°. De nouveau, mettre la scie en marche et attendre le plein régime de la lame. Abaisser alors le moteur au maximum et découper de nouveau lentement le bois et la plaque. (On agrandit ainsi la rainure de sorte que la lame puisse y passer librement à tout angle variant entre 0 et 45 degrés.)

FIG. 5



VIS DU SUPPORT DU PROTECTEUR




LA DISTANCE
ENTRE LA LAME ET
LE PROTECTEUR
DOIT ÊTRE ÉGALÉE
DE CHAQUE CÔTÉRONDELLE DE BLOCAGE EXTERNE
PROTECTEUR INFÉRIEUR ARRIÈRE
RONDELLE DE BLOCAGE INTERNE
ADAPTATEUR POUR LAMES
VIS DE LA LAME
LAME DE SCIE

FIG. 7



PROTECTEUR INFÉRIEUR ARRIÈRE

FIG. 8



Ne pas oublier de régler le guide gauche de sorte qu'il soit le plus près possible de la lame sans nuire au mouvement du moteur vers le haut et le bas. Serrer le guide en place à l'aide des deux boutons de serrage.

Transport de la scie

METTRÉ LA SCIE À ONGLETS HORS TENSION ET LA DÉBRANCHER AVANT DE LA DÉPLACER OU DE LA RÉGLER.

Afin de bien transporter la scie à onglets d'un endroit à un autre, celle-ci est dotée d'une poignée sur le dessus du moteur, comme le montre la figure 3. Pour transporter la scie, abaisser le moteur et enfoncez la tige de verrouillage illustrée à la figure 4.

NOTE : On ne peut pas abaisser complètement le moteur de la scie lorsqu'il y a une lame en place et que la plaque n'est pas rainurée. Lorsqu'on veut déplacer la scie avant de pratiquer une rainure dans la plaque, il faut enlever la lame.

RÉGLAGES

DÉBRANCHER LA SCIE À ONGLETS AVANT DE PROCÉDER AUX RÉGLAGES

REMARQUE : la scie à onglets a fait l'objet d'un réglage complet et précis à l'usine au moment de sa fabrication. Si des réglages supplémentaires s'avèrent nécessaires à la suite de sa manutention et de son expédition, ou pour toute autre raison, on doit procéder en suivant les étapes décrites ci-dessous.

Une fois effectués, les réglages doivent rester précis. Il est donc important de prendre le temps de bien suivre les directives indiquées ci-dessous afin d'assurer la précision de coupe dont la scie est apte à procurer.

RÉGLAGE DE L'ÉCHELLE DE COUPE EN ONGLET

Placer une équerre contre le guide et la lame, tel qu'illustré à la figure 8. (Éviter tout contact entre l'extrémité des dents de la lame et l'équerre afin de ne pas fausser les mesures.)

Desserrer le bouton de serrage (fig. 9) et faire basculer le bras jusqu'à ce que le dispositif de verrouillage bloque le bras à la position zéro; ne pas serrer le bouton de serrage. Si la lame n'est pas exactement perpendiculaire au guide, desserrer les trois vis qui retiennent l'échelle à la base (fig. 9), et déplacer l'ensemble échelle / bras d'onglet vers la gauche ou vers la droite, jusqu'à ce que la lame soit complètement perpendiculaire au guide, tel qu'indiqué par l'équerre; resserrer les trois vis. Ne pas tenir compte de l'information affichée sur l'indicateur pour le moment.

RÉGLAGE DE L'INDICATEUR D'ONGLET

Desserrer le bouton de serrage et placer le bras à la position zéro en appuyant sur le dispositif de verrouillage (fig. 9). Maintenir le bouton desserré et laisser le




FIG. 9




FIG. 10

dispositif de verrouillage s'enclencher à la position voulue, tout en tournant le bras au-delà de la position zéro. Observer l'indicateur et l'échelle par le regard illustré à la figure 10. Si l'indicateur n'affiche pas exactement zéro, le tirer doucement vers la gauche ou vers la droite au moyen d'un tournevis à lame plate.

RÉGLAGE DU BISEAU EN ÉQUERRE

Pour aligner la lame perpendiculairement au plateau rotatif, verrouiller le bras en position inférieure. Mettre une équerre contre la lame, en prenant soin de ne pas l'accrocher dans les dents, tel qu'ilustré à la figure 11B. Relâcher le bouton de serrage de manière à pouvoir déplacer le bras de réglage du biseau; déplacer ce dernier jusqu'à ce que la lame ne présente plus d'angle de biseau par rapport au plateau. Si le bras de réglage du biseau doit être réglé, dévisser l'écrou de blocage situé du côté droit de la butée du biseau (figure 12), et régler la vis de la butée tel que désiré. Tenir ensuite la vis et serrer l'écrou de blocage.

INDICATEUR DE BISEAU

Si l'indicateur de biseau n'affiche pas exactement zéro, desserrer la vis qui le retient en place et le déplacer jusqu'à la position voulue.

CONSEIL : l'indicateur de biseau étant plutôt épais, régler le bord supérieur de manière à l'aligner avec le zéro pour assurer une meilleure précision.

BUTÉE DU BISEAU

Pour régler la butée de biseau à un angle de 45°, desserrer les boutons de serrage du guide gauche, puis glisser ce dernier à l'extrême gauche. Déplacer le bras vers la gauche jusqu'à ce qu'il s'appuie contre la vis de la butée de biseau gauche. Si l'indicateur de biseau n'affiche pas exactement 45°, desserrer l'écrou de blocage de la butée de biseau gauche et tourner la vis vers le bas. Déplacer le bras vers la gauche et, lorsque l'indicateur pointe exactement la marque de 45°, serrer fermement le bouton de serrage de biseau. Tourner la vis de la butée de biseau gauche vers le haut jusqu'à ce qu'elle s'appuie solidement contre la butée. Resserrer l'écrou tout en tenant solidement la vis afin de l'empêcher de tourner.

Pour obtenir un biseau de 3° vers la droite ou de 48° vers la gauche, les vis de la butée doivent être réglées de manière à permettre le déplacement du bras jusqu'à la position voulue. Une fois la coupe effectuée, les butées de biseau doivent être replacées aux angles de 0° et de 45°.

RÉGLAGE DU GUIDE

Arrêter et débrancher la scie à onglets.

Afin que la scie puisse réaliser un biseau complet de 48° vers la gauche, on peut pousser le guide gauche de manière à obtenir le jeu nécessaire. Pour régler le guide, desserrer les deux boutons de serrage en plastique

(figure 13) et faire glisser le guide vers la gauche. Faire un essai à vide la scie arrêtée et vérifier s'il y a suffisamment de jeu. Régler le guide de manière à le placer le plus près possible de la lame afin d'assurer un support maximal à l'ouvrage, sans gêner les mouvements verticaux du bras; bien serrer les deux boutons. Une fois la coupe en biseau terminée, on ne doit pas oublier de replacer le guide vers la droite.

REMARQUE : la rainure du guide gauche (figure 14) peut devenir obstruée par la sciure de bois. Si tel est le cas, la dégager au moyen d'un bâtonnet ou d'un jet d'air à basse pression.

FONCTIONNEMENT DU PROTÈGE-LAME ET VISIBILITÉ

Le protège-lame se lève ou se baisse automatiquement lorsqu'on abaisse ou qu'on soulève le bras respectivement.

On peut lever le protège-lame manuellement lorsqu'on installe ou qu'on retire les lames ou qu'on inspecte la scie.

NE JAMAIS LEVER LE PROTÈGE-LAME MANUELLEMENT LORSQUE LA SCIE EST EN MARCHE.

REMARQUE : on doit soulever manuellement le dispositif de protection lorsqu'on effectue certaines coupes particulières. Se reporter à la section relative à la coupe de plinthes mesurant jusqu'à 9,8 cm (3 7/8 po) de hauteur, à la page 10.

La section avant du dispositif de protection est dotée de fentes qui améliorent la visibilité durant la coupe. Bien que, grâce à ces fentes, les projections de débris soient considérablement réduites, il reste qu'elles constituent des ouvertures; on doit toujours porter des lunettes de protection lorsqu'on s'en sert pour voir son ouvrage.

FREIN ÉLECTRIQUE AUTOMATIQUE (120 VOLTS SEULEMENT)

La scie est munie d'un frein électrique non réglable destiné à arrêter automatiquement la lame dans un délai de cinq secondes suivant le relâchement de la gâchette.

Le frein peut, à l'occasion, prendre plus de temps à s'engager ou, plus rarement, ne pas s'engager du tout, dans lequel cas, la lame continue de tourner lentement et s'arrête graduellement.

Si cela se produit, ou si la scie saute, démarrer et arrêter celle-ci quatre ou cinq fois. Si le problème persiste, retourner la scie à un centre de service DeWALT autorisé en vue de régler le problème.

On doit toujours s'assurer que la lame se soit complètement arrêtée avant de la retirer de la plaque amovible. Le frein n'étant pas un dispositif de sécurité, on doit assurer sa propre protection en restant toujours vigilant.




FIG. 11A




FIG. 11B

FIG. 12




FIG. 13




FIG. 14





FIG. 15

**Balais****DÉBRANCHER L'OUTIL.**

Inspecter régulièrement les balais de carbone en débranchant l'outil, en enlevant le couvercle d'inspection des balais (fig. 3) et en retirant l'assemblage balai. S'assurer que les balais sont propres et qu'ils glissent librement dans leurs guides. Toujours remplacer les balais usés en plaçant le nouveau balai dans le même sens que l'ancien dans le porte-balais. Les balais de carbone portent diverses mentions sur leurs côtés et lorsqu'ils sont usés jusqu'à la ligne la plus près du ressort, il faut les remplacer. Utiliser seulement des balais DEWALT identiques. L'utilisation de balais de calibre approprié est essentielle au bon fonctionnement du frein électronique. On peut acheter des nouveaux balais aux centres de service DEWALT. Il faut laisser fonctionner l'outil sous vide (sans charge) pendant 10 minutes avant de s'en servir afin de s'assurer que les nouveaux balais sont bien en place. Le frein électronique peut fonctionner de façon intermittente jusqu'à ce que les balais soient bien en place.

Lors de la marche sous vide de l'outil, NE PAS ATTACHER, FIXER AVEC DU RUBAN ADHÉSIF NI RETENIR DE TOUTE AUTRE FAÇON QUE CE SOIT

L'INTERRUPTEUR À DÉTENTE EN POSITION DE MARCHE. LE TENIR MANUELLEMENT SEULEMENT.

Fonctionnement

Brancher la scie dans une prise de 220 volts, 60 Hz. S'assurer que le cordon ne se trouve pas dans le chemin de la coupe.

INTERRUPTEUR

Pour mettre la scie en marche, enfoncez l'interrupteur à détente de la façon illustrée à la figure 15. Pour arrêter l'outil, relâcher l'interrupteur. Il n'est pas possible de verrouiller la scie en marche, mais la détente est dotée d'un trou permettant d'y insérer un cadenas afin de bloquer la scie en position d'arrêt.

COUPE

NOTE : Même si la scie peut couper le bois et de nombreux métaux non-ferreux, le présent guide ne traite que de la coupe du bois. Les mêmes directives valent pour les autres matériaux. **NE PAS UTILISER LA SCIE POUR COUPER DES MATÉRIAUX FERREUX (FER ET ACIER) NI DE LA MAÇONNERIE.** Ne pas utiliser de lames abrasives.

COUPES EN TRAVERS

Une coupe en travers se fait en coupant le bois dans le sens du grain à tout angle. On effectue une coupe droite en travers en plaçant l'indicateur d'onglets à la position zéro. Régler l'indicateur d'onglets à la position zéro, tenir le bois sur la plaque et le faire reposer fermement contre le guide. Mettre la scie en marche en enfonçant la détente de l'interrupteur de la façon illustrée à la figure 15.

Lorsque la scie atteint son plein régime (en environ 1 seconde), abaisser le moteur doucement et découper lentement le bois. Attendre l'immobilisation complète de la lame avant de soulever le moteur.

On effectue des coupes en travers à onglets en plaçant l'indicateur d'onglets à un angle autre que zéro. Il s'agit bien souvent de 45 degrés pour faire des coins, mais il peut s'agir de toute position entre 0 et 48 degrés, à gauche ou à droite. Après avoir choisi l'angle de l'onglet, ne pas oublier de bien visser le bouton de serrage pour onglets. Effectuer la coupe de la façon décrite précédemment.

COUPES EN BISEAU

Une coupe en biseau est une coupe en travers effectuée lorsque la lame de la scie est placée en biseau dans le bois. Pour régler le biseau, dévisser le bouton de serrage pour biseaux et déplacer la scie vers la gauche jusqu'à la position voulue. (Il est nécessaire de déplacer le guide gauche afin de laisser un jeu comme il est indiqué à la rubrique sur le réglage des butées pour

biseaux.) À l'obtention de l'angle de biseau voulu, revisser fermement le bouton de serrage pour biseaux.

On peut régler les biseaux à des angles variant entre 3° à droite et 48° à gauche et on peut régler l'indicateur d'onglets entre 0° et 48° à gauche ou à droite.

QUALITÉ DE LA COUPE

La qualité de la coupe dépend d'un certain nombre de facteurs. Il peut s'agir du type de matériau à couper, du type de lame utilisé, de l'affûtage de la lame et de la vitesse de coupe. Ces éléments influencent tous la qualité de la coupe.

Lorsqu'on veut une coupe douce pour une moulure ou tout autre travail de précision, une lame tranchante (60 dents, au carbure) et une vitesse de coupe lente et uniforme procureront les résultats voulus.

Afin d'éviter que le matériau ne glisse pendant la coupe, bien le fixer en place. Toujours attendre l'immobilisation complète de la lame avant de soulever le moteur de la scie.

Lorsque des fibres de bois éclatent à l'arrière de la pièce à découper, coller du ruban-cache sur le bois à l'endroit où on découpera. Découper dans le ruban-cache et le retirer à la fin des travaux.

Consulter le tableau des lames recommandées pour les diverses utilisations de la scie et choisir celle qui convient le mieux à la tâche.

POSITION DU CORPS ET DES MAINS (FIG. 16)


Une bonne position du corps et des mains facilite l'utilisation de la scie tout en donnant de meilleurs résultats de façon sûre. Ne jamais placer les mains près de la zone de coupe. Les tenir à plus de XX mm (6 po) de la lame. Bien placer la pièce à découper contre la plaque et le guide pendant la coupe. Ne pas déplacer les mains jusqu'à ce qu'on ait relâché la détente et que la lame ne s'immobilise complètement. TOUJOURS FAIRE DES ESSAIS À BLANC (AVEC L'APPAREIL HORS TENSION) AVANT LES COUPES DE FINITION AFIN DE VÉRIFIER LA TRAJECTION DE LA LAME. NE PAS CROISER LES MAINS, COMME LE MONTRÉ LA FIGURE À GAUCHE.

Laisser les deux pieds sur le plancher et garder un bon équilibre. Lorsqu'on déplace la scie à onglets à gauche et à droite, la suivre et se tenir un peu sur le côté de la lame. Regarder par les volets du protecteur pour suivre un tracé au crayon.


FIXATION DE LA PIÈCE À OUVRER

Mettre la scie hors tension et la débrancher.


TOUJOURS FIXER LE BOIS SUR LA SCIE DANS LA MESURE DU POSSIBLE. On peut fixer la pièce d'un côté ou de l'autre de la lame et toujours se rappeler de placer la pince de serrage contre une surface plane et solide du guide. Afin d'optimiser les résultats, se servir




COUPE APPROPRIÉ



COUPE INCORRECT



COUPE APPROPRIÉ



COUPE INCORRECT

FIG. 17




FIG. 18




FIG. 19








FIG. 20

FIG. 21



LA MENTION DU CENTRE DE L'ÉCHELLE DU VERNIER S'ALIGNE SUR LE NOMBRE ENTIER VOULU DE L'ÉCHELLE POUR ONGLETS (24° À DROITE).



LA MENTION 1/4° DE L'ÉCHELLE DU VERNIER S'ALIGNE SUR LA MENTION DU NOMBRE ENTIER LE PLUS PRÈS DE L'ÉCHELLE POUR ONGLETS (24 1/4° À DROITE).

de la pince de serrage, modèle DW7052, conçue pour la scie. La pince est vendue séparément chez les détaillants.

Il FAUT utiliser une pince de serrage lorsqu'on coupe de petites pièces et que les mains se trouvent près (à moins de 152,4 mm ou 6 po) de la lame afin de prévenir le perte de maîtrise de l'outil. On peut régler le guide gauche afin de faciliter le serrage.

SOUTIEN DES GRANDES PIÈCES

Mettre la scie hors tension et la débrancher.

toujours soutenir les pièces longues.

Afin d'optimiser les résultats, utiliser la rallonge, modèle DW7050, pour agrandir la table de la scie. La rallonge est vendue séparément chez les détaillants. Soutenir les grandes pièces à l'aide de chevalets ou de tout autre dispositif semblable qui empêche les bouts de s'affaisser.

CADRES, BOÎTES VIDES ET AUTRES PROJETS À QUATRE CÔTÉS

Afin de mieux comprendre comment découper les articles mentionnés dans le présent guide, il est conseillé de tenter d'effectuer quelques projets de simple envergure sur des morceaux de bois inutiles pour mieux «connaître» la scie.

La scie convient parfaitement à la coupe en onglets de coins comme ceux illustrés à la figure 17. Le croquis A de cette figure montre un joint fait en réglant la scie à la coupe en biseau de 45° de deux planches afin de former un coin de 90°. Pour faire ce joint, l'indicateur d'onglets était bloqué à 0° et le biseau était réglé à 45°. La partie large et plate du bois était placée contre la plaque et le bord étroit reposait contre le guide. On aurait également pu effectuer cette coupe en découpant en onglets à gauche et à droite en plaçant la partie large du bois contre le guide.


MOULURES ET AUTRES CADRES

Le croquis B de la figure 17 montre un joint fait en réglant l'indicateur d'onglets à 45°. Les deux planches ont été coupées en onglet pour former un coin de 90°. Pour faire ce type de joint, il faut régler le biseau à zéro et l'onglet à 45°. De nouveau, la partie large du bois repose contre la plaque et la partie étroite, contre le guide.

Les deux croquis de la figure 17 représentent des projets à quatre côtés seulement.

À mesure que le nombre de côtés change, les angles des onglets et des biseaux changent également. Le tableau suivant donne les angles appropriés pour une

FIG. 22



variété de formes.

(Dans ce tableau, on suppose que tous les côtés sont de longueur égale.) Pour une forme qui n'est pas illustrée dans le tableau, utiliser la formule suivante. Diviser 180° par le nombre de côtés pour obtenir l'angle de l'onglet ou du biseau.

ONGLETS MIXTES

Un onglet mixte est une coupe utilisant à la fois un onglet et un biseau. Ce type de coupe sert dans la fabrication de cadres ou de boîtes à côtés inclinés comme le montre la figure 18.

- EXEMPLES -

NOMBRE DE CÔTÉS DU	ANGLE DE L'ONGLET OU BISEAU
4	45°
5	36°
6	30°
7	25,7°
8	22,5°
9	20°
10	18°

NOTE : Lorsque les angles de coupe changent d'une coupe à l'autre, s'assurer que les boutons de serrage pour biseaux et pour onglets sont bien serrés. Ces boutons doivent être serrés après toute modification de biseau ou d'onglet.

Le tableau previous aide à choisir l'angle en biseau ou en onglet approprié pour les coupes en onglets mixtes ordinaires. Afin de pouvoir utiliser ce tableau,

choisir l'angle A voulu (fig. 19) pour le projet et situer cet angle sur l'arc approprié du tableau. De ce point, descendre en ligne droite jusqu'au bas du tableau pour déterminer l'angle en biseau et voir à la verticale l'angle en onglet approprié.

Régler la scie aux angles déterminés et faire quelques essais. Tenter de joindre les morceaux découpés de la sorte jusqu'à ce qu'on se soit fait la main.

Par exemple, pour faire une boîte à 4 côtés à un angle extérieur de 25° (angle A de la figure 19), utiliser l'arc supérieur droit. Trouver 25° sur l'échelle de l'arc. Suivre la ligne d'intersection horizontale d'un côté ou de l'autre pour déterminer l'angle d'onglet de la scie (23°). De même, suivre la ligne d'intersection verticale vers le haut ou le bas pour obtenir l'angle de biseau approprié (40°). Toujours faire quelques essais de coupe sur des morceaux inutiles afin de vérifier les réglages de la scie.

ÉCHELLE POUR ONGLETS À DOUBLE PORTÉE

L'échelle pour onglets comporte deux gammes de chiffres pour plus de commodité, comme le montre la figure 20. Une échelle indique 0 degré lorsque la lame est perpendiculaire au guide. L'autre se trouve alors à 90°.

L'échelle à 0 degré (grosses chiffres à l'avant) sert à calculer les angles. Pour déterminer l'angle à onglet approprié, diviser 180 degrés par le nombre de côtés de la boîte ou du cadre. Consulter le tableau à la page 32.

L'échelle à 90 degrés (petites chiffres à l'arrière) sert à mesurer le coin d'une boîte ou d'un cadre à l'aide d'un rapporteur. Par exemple, lorsqu'on mesure le coin d'une boîte à huit côtés, le rapporteur donne un angle de 135 degrés. Afin de déterminer le réglage approprié de l'onglet, il faut diviser l'angle mesuré par deux. Dans ce cas, l'angle approprié de l'onglet est de 67,5°. Régler cet angle sur l'échelle de 90°. Cette méthode est des plus pratiques dans le cas d'angles extraordinaire.

ÉCHELLE DU VERNIER

Pour plus de précision, la scie est munie d'une échelle du vernier. Cette dernière permet de régler précisément les onglets au 1/4 degré (15 minutes) le plus près. Voici comment on se sert de cette échelle.

(Il faut supposer dans cet exemple qu'on recherche un angle en onglet de 24 1/4 degrés à droite.)

1. Mettre la scie à onglets hors tension.

2. Régler l'angle de l'onglet au nombre entier le plus près de celui voulu en alignant la mention du centre de l'échelle du vernier (illustrée à la figure V1) sur le nombre entier inscrit sur l'échelle pour onglets. Examiner attentivement la figure V2; le réglage illustré est de 24 degrés sur la droite.

3. Pour régler le quart de degré additionnel, serrer le dispositif de verrouillage pour onglets et déplacer doucement l'indicateur vers la DROITE jusqu'à ce que la mention 1/4° de l'échelle du vernier s'aligne sur la mention de degrés LA PLUS PRÈS sur l'échelle pour onglets. Dans cet exemple, la mention de degrés la plus près sur l'échelle pour onglets correspond à 25°. La figure V2 montre un réglage d'onglet de 24 1/4 degrés à droite.

Lorsqu'il faut des fractions de degrés (1/4, 1/2 ou 3/4), aligner la mention voulue de l'échelle du vernier sur la mention LA PLUS PRÈS de l'échelle pour onglets, comme on le décrit plus bas. (La plaque en plastique du vernier porte des marques correspondant à 1/4, 1/2, 3/4 et 1 degré. Seuls les chiffres 1/2 et 1 y sont inscrits.)

COUPES EN ONGLETS À DROITE

Pour augmenter l'angle lors de coupes en onglets à droite, déplacer l'indicateur vers la droite de façon à aligner la mention appropriée de l'échelle du vernier sur la mention la plus près de l'échelle pour onglets. Pour diminuer l'angle lors de coupes en onglets à droite, déplacer l'indicateur vers la gauche de façon à aligner la mention appropriée de l'échelle du vernier sur la mention la plus près de l'échelle pour onglets.

COUPES EN ONGLETS À GAUCHE

Pour augmenter l'angle lors de coupes en onglets à gauche, déplacer l'indicateur vers la gauche de façon à aligner la mention appropriée de l'échelle du vernier sur la mention la plus près de l'échelle pour onglets. Pour diminuer l'angle lors de coupes en onglets à gauche, déplacer l'indicateur vers la droite de façon à aligner la mention appropriée de l'échelle du vernier sur la mention la plus près de l'échelle pour onglets.

MOULURES DE BASE

TOUJOURS FAIRE QUELQUES ESSAIS AVEC LA SCIE HORS TENSION AVANT D'EFFECTUER UNE COUPE.

Coupes droites à 90 degrés –

Placer le bois contre le guide et le fixer en place de la façon illustrée à la figure 21. Mettre la scie en marche et attendre le plein régime de la lame, puis abaisser le moteur de la scie doucement dans le bois.

MOULURES DE BASE D'UNE HAUTEUR VERTICALE D'AU PLUS 98,4 mm (3 7/8 po) CONTRE LE GUIDE

Placer la moulure de la façon illustrée à la figure 22.

Toutes les coupes se font avec l'arrière de la moulure contre le guide et le dessous de la moulure contre le socle.

COIN INTÉRIEUR

Côté gauche

1. Onglet à gauche de 45°

2. Conserver le côté gauche de la coupe.

Côté droit

1. Onglet à droite de 45°

2. Conserver le côté droit de la coupe.

COIN EXTÉRIEUR

Côté gauche

1. Onglet à droite de 45°

2. Conserver le côté gauche de la coupe.

Côté droit

1. Onglet à gauche de 45°

2. Conserver le côté droit de la coupe.

On peut couper de la sorte des matériaux d'une épaisseur maximale de 98,4 mm (3 7/8 po). Pour les planches plus larges (jusqu'à 139,7 mm (5 1/2 po)), il faut apporter quelques changements.

Lorsqu'on coupe une planche entre 98,4 mm (3 7/8 po) et 139,7 mm (5 1/2 po) de largeur, le rouleau à l'extrémité du protecteur dépasse sur la planche. Dans ce cas, il suffit de déposer le pouce de la main droite sur le dessus du protecteur et de soulever ce dernier de façon à laisser passer la planche, comme le montre la figure 25. Lorsque la pièce se trouve sous le protecteur, on peut le relâcher et il restera ouvert pendant le reste de la coupe.

Lorsqu'on effectue une coupe en onglet du côté droit d'une moulure de base de plus de 98,4 mm (3 7/8 po) placée à la verticale contre le guide (comme c'est le cas dans la figure 22), la scie peut seulement découper la planche jusqu'à 25,4 mm (1 po) de l'extrémité de la planche. Lorsqu'on tente de couper plus loin, le boîtier d'engrenages de la scie se coince sur la pièce à travailler. Pour découper une moulure de base à la verticale entre 98,4 mm (3 7/8 po) et 139,7 mm (5 1/2 po), faire ce qui suit.

MOULURE DE BASE DE 98,4 mm À 139,7 mm (DE 3 7/8 po À 5 1/2 po) PLACÉE À LA VERTICALE CONTRE LE GUIDE

- Placer la moulure de la façon illustrée à la figure 22.
- Il faut placer l'arrière de la moulure contre le guide.

COIN INTÉRIEUR

Côté gauche

1. Placer le dessous de la moulure contre le socle de la scie.
2. Onglet à gauche de 45°

3. Conserver le côté gauche de la coupe.

Côté droit

1. Placer le dessus de la moulure contre le socle de la scie.

2. Onglet à gauche de 45°

3. Conserver le côté gauche de la coupe.

COIN EXTÉRIEUR

Côté gauche

1. Placer le dessous de la moulure contre le socle de la scie.
2. Onglet à droite de 45°

3. Conserver le côté gauche de la coupe.

Note : Lorsqu'il faut découper à plus de 25,4 mm (1 po) de l'extrémité de la moulure, découper la moulure à 90° à environ un peu plus de 25,4 mm (1 po) de la longueur finale, puis effectuer la coupe en onglet décrite précédemment.

Côté droit

1. Placer le dessous de la moulure contre le socle de la scie.

2. Onglet à gauche de 45°

3. Conserver le côté droit de la coupe.

Une troisième méthode pour arriver à faire la coupe nécessaire pour le croquis A consiste à faire une coupe en onglet de 0° et une coupe en biseau de 45°. La scie peut effectuer des coupes en biseaux d'une largeur de 200 mm (7 7/8 po).

MOULURE DE BASE PLACÉE À L'HORIZONTALE ET COUPE EN BISEAU

- Régler la scie à 45° en biseau et 0° en onglet.
- Il faut placer l'arrière de la moulure à l'horizontale sur la scie, comme le montrent les figures 23 et 24.

COIN INTÉRIEUR

Côté gauche

1. Placer le dessus de la moulure contre le guide.

2. Conserver le côté gauche de la coupe.

Côté droit

1. Placer le dessous de la moulure contre le guide.

2. Conserver le côté gauche de la coupe.

COIN EXTÉRIEUR

Côté gauche

1. Placer le dessous de la moulure contre le guide.

2. Conserver le côté droit de la coupe.

Côté droit

1. Placer le dessus de la moulure contre le guide.

2. Conserver le côté droit de la coupe.

CORNICHES

La scie à onglets convient mieux que tout autre outil à la coupe de corniches. Afin que la corniche s'ajuste bien, il faut la couper très précisément en onglets mixtes.

Les deux surfaces planes d'une pièce quelconque de corniche forment un angle qui équivaut exactement à 90° lorsqu'on les additionne. La plupart des moulures de couronne (mais pas toutes) ont un angle supérieur

FIG. 23




FIG. 24




FIG. 25







TABLEAU 1 ONGLETS MIXTES



arrière (la section qui repose à plat contre le plafond) de 52° et un angle inférieur arrière (la partie qui va au mur) de 38° .

La scie est dotée de points spéciaux de verrouillage pour onglets préétablis à $31,62^\circ$ à gauche et à droite afin de découper les corniches à l'angle approprié. Il y a également un point à $33,85^\circ$ sur l'échelle pour biseaux.

Le tableau de la page suivante donne les réglages appropriés pour la coupe de corniches. (Les chiffres pour le réglage des onglets et des biseaux sont très précis et il est difficile de les régler avec précision sur la scie.) Puisque la plupart des pièces d'un édifice n'ont pas d'angles précisément à 90° , il faut régler la scie en conséquence.

IL EST ESSENTIEL DE FAIRE QUELQUES ESSAIS SUR DES MORCEAUX DE BOIS INUTILES!

DIRECTIVES RELATIVES À LA COUPE D'UNE CORNICHE À PLAT EN UTILISANT LES ONGLETS MIXTES

1. Corniche placée avec la partie arrière large à plat contre la plaque de la scie (fig. 26).
2. Les réglages suivants conviennent pour les corniches standard (É.-U.) à angles de 52° et de 38° .

RÉGLAGE DU BISEAU TYPE DE COUPE

CÔTÉ GAUCHE, COIN INTÉRIEUR

1. Placer le dessus de la moulure contre le guide.
2. Régler l'onglet à $31,62^\circ$ à droite.
3. Conserver le côté gauche de la coupe.

CÔTÉ DROIT, COIN INTÉRIEUR

1. Placer le dessous de la moulure contre le guide.
2. Régler l'onglet à $31,62^\circ$ à gauche.
3. Conserver le côté droit de la coupe.

CÔTÉ GAUCHE, COIN EXTÉRIEUR

1. Placer le dessous de la moulure contre le guide.
2. Régler l'onglet à $31,62^\circ$ à gauche.
3. Conserver le côté droit de la coupe.

CÔTÉ DROIT, COIN EXTÉRIEUR

1. Placer le dessus de la moulure contre le guide.
2. Régler l'onglet à $31,62^\circ$ à droite.
3. Conserver le côté droit de la coupe.

coupe.

Lorsqu'on règle les angles de biseau ou d'onglet pour toutes les coupes en onglets mixtes, il faut se rappeler des points suivants.

Les angles des corniches sont très précis et difficiles à régler. Il faut tester les réglages sur des bouts de bois inutiles afin de vérifier les réglages car très peu de pièces ont des coins exactement droits.

IL EST ESSENTIEL DE FAIRE QUELQUES ESSAIS SUR DES MORCEAUX DE BOIS INUTILES!

Autre méthode de coupe de corniche

PLACER LA MOULURE SUR LA TABLE À UN ANGLE ENTRE LE GUIDE ET LA PLAQUE (FIG. 26). IL EST FORTEMENT CONSEILLÉ D'UTILISER LA BUTÉE DE CORNICHE (MODÈLE DW7054) EN RAISON DE SA PRÉCISION ET DE SA COMMODITÉ. LA BUTÉE DE CORNICHE EST VENDUE SÉPARÉMENT CHEZ LES DÉTAILLANTS DE LA RÉGION.

L'avantage de couper la corniche de cette façon consiste à ne pas se servir de la coupe en biseau. On peut alors modifier infinité l'angle de l'onglet sans affecter l'angle du biseau. Ainsi, lorsqu'on a des coins autres que de 90°, on peut régler rapidement et aisément la scie pour les couper. Se servir de la butée de corniche pour maintenir l'angle de la moulure au mur.

CORNICHES PLACÉES EN ANGLE ENTRE LE GUIDE ET LE SOCLE DE LA SCIE

1. Placer le dessous de la moulure (la partie qui va au mur) contre le guide et le haut de la moulure contre le socle de la scie, comme le montre la figure 26a.
2. Les côtés plats en angle de la moulure doivent reposer à plat contre le guide et le socle de la scie.

COIN INTÉRIEUR

Côté gauche

1. Onglet à droite de 45°
2. Conserver le côté droit de la coupe.

Côté droit

1. Onglet à gauche de 45°
2. Conserver le côté gauche de la coupe.

COIN EXTÉRIEUR

Côté gauche

1. Onglet à gauche de 45°
2. Conserver le côté droit de la coupe.

Côté droit

1. Onglet à droite de 45°
2. Conserver le côté gauche de la coupe.




FIG. 27




FIG. 28




FIG. 29




FIG. 30

Matériau arqué

Toujours placer les matériaux arqués de la façon illustrée à la figure 29 et non, comme à la figure 30. Lorsque le matériau n'est pas bien placé, il se coince sur la lame avant la fin de la coupe.

Tuyau en plastique

La scie coupe facilement les tuyaux en plastique. Ils se coupent comme le bois et il faut BIEN LES FIXER AU GUIDE POUR LES EMPÊCHER DE ROULER.

Matériau large

Il arrive parfois qu'un matériau soit trop large pour s'insérer sous le protecteur de la scie. On peut ouvrir le protecteur de la façon illustrée à la figure 25. Il n'est pas recommandé de le faire mais, le cas échéant, la scie fonctionnera bien et fera la coupe plus large. NE

Guide de dépannage

SE CONFORMER AUX MESURES DE SÉCURITÉ ET AUX DIRECTIVES.

PROBLÈME : LA SCIE NE DÉMARRE PAS.

VÉRIFIER SI :

1. La scie est branchée.
2. Le fusible a sauté ou le disjoncteur est enclenché.
3. Le cordon est endommagé.
4. Les balais sont usés.

SOLUTION

1. Brancher la scie.
2. Remplacer le fusible ou enclencher le disjoncteur.
3. Faire remplacer le cordon au centre de service autorisé.
4. Faire remplacer les balais au centre de service autorisé ou les remplacer selon les directives de la page 24.

PROBLÈME : LA SCIE NE COUPE PAS BIEN.

VÉRIFIER SI :

1. La lame est émoussée.
2. La lame est installée à l'envers.
3. Il y a de la gomme ou de la poix sur la lame.
- térébenthine et une laine d'acier de gros calibre ou
4. La lame ne convient pas à la coupe.

SOLUTION

1. Remplacer la lame (page 22).
2. La replacer à l'endroit (page 22).
3. Enlever la lame, la nettoyer avec de la à l'aide d'un nettoyant à fours.
4. Remplacer la lame (page 22).

PROBLÈME : LA SCIE N'ATTEINT PAS SON PLEIN RÉGIME.

VÉRIFIER SI :

1. Le cordon de rallonge est de trop faible calibre ou
2. Appeler la compagnie d'électricité.
2. Le courant domestique est trop faible.

SOLUTION

1. Utiliser un cordon de dimensions appropriées il est trop long. (page 18)

PROBLÈME : LA SCIE VIBRE DÉMESURÉMENT.

VÉRIFIER SI :

1. La scie n'est pas bien installée sur le soutien ou sur l'établi.
2. Le soutien ou l'établi se trouve sur un plancher inégal.
3. La lame est endommagée.

SOLUTION

1. Serrer toutes les ferrures de montage (page 21).
2. Remplacer sur une surface plane (page 21).
3. Remplacer la lame (page 22).

PROBLÈME : LA SCIE NE COUPE PAS BIEN LES ONGLETS.

VÉRIFIER SI :

1. L'échelle pour onglets est bien réglé.
2. La lame n'est pas perpendiculaire au guide.
3. La lame n'est pas perpendiculaire à la plaque.
4. La pièce à découper bouge.

SOLUTION

1. Vérifier et régler (page 23).
2. Vérifier et régler (page 23).
3. Vérifier et régler le guide (page 23).
4. Fixer la pièce au guide ou coller du papier abrasif de grain 120 sur le guide avec une dissolution.

PROBLÈME : LE MATÉRIAU SE COINCE SUR LA LAME.

VÉRIFIER SI :

1. On coupe un matériau arqué.

SOLUTION

1. Placer les matériaux arqués de la façon illustrée à la page 31.

JAMAIS ATTACHER, FIXER À L'AIDE DE RUBAN ADHÉSIF NI RETENIR AUTREMENT LE PROTECTEUR EN POSITION OUVERTE LORS DE L'UTILISATION DE LA SCIE.

Entretien

1. Tous les roulements sont des roulements à billes scellés. Ils sont lubrifiés en permanence et ne nécessitent aucun entretien.

2. Nettoyer régulièrement la poussière et les copeaux qui se trouvent autour ET AU-DESSOUS du socle et de la plaque tournante. Même s'il y a des fentes pour laisser passer les débris, ceux-ci s'accumulent.
3. Les balais sont conçus pour fonctionner pendant plusieurs années. Lorsqu'il faut les remplacer, suivre les directives de la page 24 ou confier la réparation de l'outil au centre de service de la

région.

Important

Pour assurer la SÉCURITÉ D'EMPLOI et la FIABILITÉ de l'outil, n'en confier la réparation, l'entretien et les rajustements (y compris l'inspection et le remplacement des balais) qu'au personnel d'un centre de service DeWALT ou d'un atelier d'entretien autorisé n'utilisant que des pièces de rechange identiques.

Garantie complète


Les outils industriels de service intensif DeWALT sont garantis pendant un an à partir de la date d'achat. Toute pièce d'un outil DeWALT qui s'avérait défectueuse en raison d'un vice de matière ou de fabrication sera réparée ou remplacée sans frais. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les réparations couvertes par la garantie, composer le 1 (800) 4-DeWALT (! (800) 433-9258). La garantie ne couvre pas les accessoires ni les réparations tentées ou effectuées par des tiers. Les modalités de la présente garantie donnent des droits légaux spécifiques. L'utilisateur peut également se prévaloir d'autres droits selon l'état ou la province qu'il habite.

En outre, la garantie suivante couvre les outils DeWALT.

GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS OU ARGENT REMIS

Si, pour quelque raison que ce soit, l'outil industriel de service intensif DeWALT ne donne pas entière satisfaction, il suffit de le retourner chez le marchand participant dans les 30 jours suivant la date d'achat afin d'obtenir un remboursement complet. Il faut retourner, port payé, l'outil complet. On peut exiger une preuve d'achat.

SI TIENE USTED PREGUNTAS O COMENTARIOS SOBRE ESTA HERRAMIENTA, O CUALQUIER OTRA HERRAMIENTA DEWALT, SIRVASE LLAMARNOS SIN CARGO AL NÚMERO:
1-800-4-DEWALT (1-800-433-9258)



DEWALT...PARA TRABAJOS PESADOS

Las herramientas industriales DEWALT de alto rendimiento se han fabricado para las más duras condiciones industriales y de construcción. El diseño de cada una de las herramientas de esta línea desde taladros hasta lijadoras y esmeriladoras es resultado de su empleo bajo rigurosas condiciones en centros de trabajo e instalaciones industriales. Cada instrumento se ha fabricado con precisión extrema bajo sistemas avanzados de manufactura y rígido control de calidad. Cada herramienta se verifica concienzudamente antes de dejar la fábrica, para asegurarse de que satisface sus estándares de durabilidad, confiabilidad y potencia.

DEWALT Para trabajos pesados _LO GARANTIZAMOS.

Contenido

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	35	OPERACION	42
DOBLE AISLAMIENTO/CLAVIJA POLARIZADA	35	INTERRUPTOR	42
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ADICIONALES	36	CORTES CON SU SIERRA.....	42
CABLES DE EXTENSION.....	36	CORTE DE TRAVES.....	42
CONEXION ELECTRICA.....	37	CORTE DE BISEL	43
DESEMPAQUE SU INGLETEADORA	37	CALIDAD DEL CORTE	43
FAMILIARICESE CON SU SIERRA	37	POSICION DE CUERPO Y MANOS	43
ESPECIFICACIONES	37	SUJECION DE LA PIEZA DE TRABAJO	44
ACCESORIOS OPCIONALES.....	37	SOPORTE PARA PIEZAS LARGAS	44
ACCESORIOS	39	CORTE DE MARCOS, CAJAS, Y PROYECTOS DE CUATRO LADOS.....	44
MONTAJE EN BANCO	39	CORTE DE MOLDURA Y OTROS MARCOS	44
INSTALACION DEL DISCO.....	39	CORTE DE INGLETE COMPUESTO	45
AJUSTE DE LA GUARDA INFERIOR TRASERA	39	ESCALA DOBLE DE INGLETE	45
CORTE DE LA PLACA DE RESPALDO	39	ESCALA VERNIER	45
TRANSPORTE DE LA SIERRA.....	40	CORTE DE ZOCLOS.....	45
AJUSTES.....	40	CORTE DE MOLDURAS DE REMATE	46
AJUSTE DE LA ESCALA INGLETE	40	CORTES ESPECIALES.....	48
AJUSTE DEL INDICADOR DE INGLETE	41	MANTENIMIENTO.....	48
AJUSTE DEL TOPE DE BISEL	41	GUIA PARA LA SOLUCION DE PROBLEMAS FRECUENTES	49
AJUSTE DE LA GUIA	41	GARANTIA.....	50
ACTUACION DE LA GUARDA Y VISIBILIDAD.....	41		
CARBONES.....	42		

Instrucciones importantes de seguridad

⚠ ADVERTENCIA: Es indispensable sujetarse a las precauciones básicas de seguridad, con la finalidad de reducir el peligro de incendio, choque eléctrico y lesiones personales, en todas las ocasiones en que se utilicen herramientas eléctricas. Entre estas precauciones se incluyen las siguientes.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

Doble aislamiento

Las herramientas DOBLEMENTE aisladas se han elaborado de manera integral con dos capas separadas de aislamiento eléctrico o una capa doble de aislamiento entre usted y el sistema eléctrico que contienen. Las herramientas construidas con este sistema de aislamiento no requieren conectarse a tierra. Como resultado su herramienta está equipada con una clavija de dos patas que le permite emplear cordones de extensión sin preocuparse por tener una conexión a tierra.

NOTA: El doble aislamiento no substituye a las precauciones normales de seguridad cuando se opera esta herramienta. La finalidad de este sistema de aislamiento es ofrecer a usted protección añadida contra lesiones resultantes de fallas en el aislamiento eléctrico interno de la herramienta.

⚠ PRECAUCION: UTILICE SOLAMENTE REFACCIONES ORIGINALES CUANDO HAGA SERVICIO a cualquier herramienta. Repare o reemplace los cordones eléctricos dañados.

Clavijas polarizadas (DW705)

Se emplean clavijas polarizadas (con una pata más ancha que la otra) para reducir los riesgos de choque eléctrico. Cuando el cordón eléctrico cuente con este tipo de clavija, ajustará en un contacto polarizado solamente de una manera. Si la clavija no ajusta completamente en su contacto, inviértala. Si aún así no ajusta, llame a un electricista calificado para que le instale un contacto polarizado apropiado. No modifique o haga cambios en la clavija por ningún motivo.

Instrucciones de seguridad para todas las herramientas

- CONSERVE LIMPIA LA ZONA DE TRABAJO.** Las superficies y los bancos con objetos acumulados en desorden propician los accidentes.
- OTORGUE PRIORIDAD AL AMBIENTE DE TRABAJO.** No deje las herramientas eléctricas expuestas a la lluvia. No las utilice en lugares inundados o mojados. Consérvele bien iluminada la zona de trabajo. No utilice la herramienta en presencia de líquidos o gases inflamables.
- PROTEJASE CONTRA EL CHOQUE ELECTRICO.** Evite el contacto corporal con superficies aterrizadas, por ejemplo, tuberías, radiadores, antenas y gabinetes de refrigeración.
- CONSERVE APARTADOS A LOS NIÑOS.** No permita que los visitantes toquen las herramientas o los cables de extensión. Los visitantes deben estar alejados del área de trabajo.
- GUARDE LAS HERRAMIENTAS QUE NO EMPLEE.** Las herramientas que no se están utilizando deben guardarse en un lugar seco y elevado o bajo llave, fuera del alcance de los niños.

- NO FUERCE LA HERRAMIENTA.** Esta cumplirá su función mejor y con más seguridad bajo las especificaciones para las que se diseñó.
- EMPLEE LA HERRAMIENTA ADECUADA.** No fuerce a una herramienta pequeña o a sus dispositivos de montaje en un trabajo de tipo pesado. No emplee la herramienta en una tarea para la que no se diseñó.
- VISTASE DE LA MANERA ADECUADA.** No tenga puestas ropas o artículos de joyería flojos, pues podrían quedar atrapados por las partes móviles de las herramientas. Se recomienda el empleo de guantes de caucho y calzado antideslizante cuando se trabaja al aire libre. Cúbrase bien la cabeza para sujetarse el pelo si lo tiene largo.
- COLOQUESE ANTEOJOS DE SEGURIDAD.** Póngase también una mascarilla contra el polvo si lo produce la operación que va a efectuar.
- NO ABUSE DEL CABLE ELECTRICO.** Nunca levante la herramienta por el cordón ni tire de éste para desconectarlo del enchufe. Apártelo del calor y los objetos calientes, las sustancias grasosas y los bordes cortantes.
- SUJETE FIRMEMENTE LOS OBJETOS SOBRE LOS QUE TRABAJE.** Utilice prensas o tornillos de banco para sujetar bien los objetos sobre los que va a trabajar. Esto ofrece mayor seguridad que sujetar los objetos con la mano, y además deja libres ambas manos para operar la herramienta.
- NO SE SOBREEXTIENDA.** Conserva en todo momento bien apoyados los pies, lo mismo que el equilibrio.
- CUIDE SUS HERRAMIENTAS.** Conserva sus herramientas bien afiladas y limpias para que funcionen mejor y con mayor seguridad. Obedeza las instrucciones de lubricación y cambio de accesorios. Inspeccione los cordones eléctricos con frecuencia y, si los encuentra dañados, hágalos cambiar o reparar en un centro de servicio autorizado. Revise también con frecuencia las extensiones eléctricas y reemplácelas si están dañadas. Conserva los mangos secos, limpios y libres de aceites y grasas.
- DESCONECTE LAS HERRAMIENTAS.** Hágalo cuando no las emplee, antes de darles servicio y cuando vaya a cambiarles accesorios como seguetas, discos, brocas y otros dispositivos de corte.
- RETIRE LAS LLAVES DE AJUSTE Y DE TUERCAS.** Adquiera el hábito de asegurarse de que se han retirado las llaves de ajuste de la herramienta antes de accionarla.
- EVITE QUE LA HERRAMIENTA SE ACCIONE ACCIDENTALMENTE.** Nunca sostenga una herramienta con el dedo en el interruptor si se encuentra conectada a la corriente eléctrica. Asegúrese que el interruptor está en la posición de "apagado" antes de conectarla.
- CABLES DE EXTENSION.** Utilice únicamente extensiones de 3 hilos con clavijas de 3 patas y tomas de corriente de 3 polos que acepten la clavija de la herramienta. Repare o reemplace los cables dañados. Asegúrese que su extensión esté en buenas condiciones. Cuando utilice un cordón de extensión, asegúrese de emplear uno con el calibre suficiente para soportar la corriente necesaria para su producto. Una extensión con calibre menor al necesario causará una caída en el voltaje de la línea, resultando en pérdida de potencia y sobre calentamiento. El cuadro siguiente muestra los calibres correctos para usarse de acuerdo con la longitud de la extensión y el amperaje especificado. Si tiene dudas, utilice el calibre siguiente, más pesado. Cuanto más pequeño el número de calibre del alambre, mayor la capacidad del cable.

Calibre mínimo requerido (AWG) para cables de extensión					
Volts	Longitud total del cable de extensión (metros)				
120 V	0 - 7.5	7.6 - 15.215.	3 - 30.4	30.5 - 45.7	
240 V	0 - 15.2	15.3 - 30.4	30.5 - 60.8	60.9 - 121.2	
Amperaje en la placa de identificación					
Más No más	Calibre promedio del alambre				
de	de				
0 - 6	18	16	16	14	
6 - 10	18	16	14	12	
10 - 12	16	16	14	12	
12 - 16	14	12	No se recomienda		

- EXTENSIONES PARA TRABAJOS A LA INTEMPERIE.** Cuando trabaje a la intemperie, utilice siempre cordones de extensión diseñados exclusivamente para esta finalidad y marcados así.
- NO SE DISTRAIGA.** Concéntrese en lo que está haciendo. Recurra al sentido común. No opere ninguna herramienta si se encuentra fatigado.
- REVISE LAS PIEZAS DAÑADAS.** Antes de emplear cualquier herramienta, es indispensable revisar con mucho cuidado si las guardas u otras partes dañadas podrán operar de manera adecuada para cumplir con su función. Verifique la alineación y sujeción de las partes móviles, las piezas rotas, el montaje y, cualesquier otros detalles que pudieran afectar la operación de la unidad. Las guardas y otras partes que se encuentren dañadas deberán repararse o cambiarse. No utilice la herramienta si tiene inutilizado o estropeado el interruptor.
- NUNCA DEJE LA HERRAMIENTA EN MARCHA SIN SUPERVISION. APAGUELA.** No deje la herramienta hasta que se pare completamente.

Instrucciones de seguridad adicionales para ingleteadoras

⚠ PRECAUCIÓN: EL NO SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE RESULTAR EN LESIONES Y EN DAÑO SERIO DE LA INGLETEADORA.

- PROTEJA** la línea eléctrica con un fusible de retardo de al menos 15 amperes.
- ASEGUURESE** que el disco gira en la dirección indicada y que los dientes en la parte inferior apuntan hacia la parte trasera de la ingleteadora.
- ASEGUURESE** que las empuñaduras están bien sujetas antes de empezar cualquier operación.
- ASEGUURESE** de que todas tuercas del disco y de sujeción están limpias y que los lados interiores de los collarines están contra el disco. Apriete bien el tornillo de la flecha.
- CONSERVE** el disco de la sierra afilado y en el lugar adecuado.
- CONSERVE** las tomas de aire del motor libres de astillas y polvo.
- SIEMPRE** use las guardas del disco.
- CONSERVE** las manos fuera de la zona de corte.
- APAGUE** la corriente, desconecte el cable y espere que pare el disco antes de reparar o ajustar la herramienta.

- USE** soportes exteriores para piezas largas.
- NO** intente utilizar la unidad con un voltaje diferente al designado.
- NO** use la herramienta a menos que las empuñaduras estén bien apretadas.
- NO** use discos más grandes o más pequeños de aquellos que se recomiendan.
- NO** coloque ningún objeto contra el motor del ventilador para detener el motor.
- NO** fuerce la acción de corte. (El atascamiento parcial o total del motor puede causar grandes daños. Deje que el motor alcance la velocidad máxima antes de cortar.)
- NO** corte metales ferrosos (Aquellos con contenido de hierro o acero) ni materiales de albañilería.
- NO** use discos abrasivos. El calor excesivo y las partículas abrasivas que generan dañan la sierra.
- NO** permita que nadie se coloque detrás de la sierra.
- NO** aplique lubricantes al disco cuando la sierra esté en funcionamiento.
- NO** coloque sus manos en la zona de el disco cuando la ingleteadora esté conectada a la toma de corriente.
- NO** use discos cuya capacidad nominal sea menor a 4800 rpm.
- NO** corte piezas menores a 152,4 mm (6") sin prensar.
- NO** use la ingleteadora sin las guardas en su lugar.
- NO** realice ninguna operación a manos libres.
- NO** se coloque alrededor o por detrás del disco.
- NO** acerque las manos a menos de 15 cm (6") del disco.
- NO** toque por debajo de la ingleteadora a menos de que este apagada y desconectada. El disco está expuesto en la parte inferior de la herramienta.
- NO** mueva ninguna mano de la sierra o la pieza de trabajo, ni levante el brazo hasta que el disco se haya parado.
- NO** utilice la sierra sin placa de respaldo o cuando la anchura de ésta mida más de 9.5 mm (3/8").

⚠ PRECAUCIÓN: Utilice la protección auditiva adecuada durante el uso de esta unidad. Bajo ciertas condiciones y duración de uso, el ruido producido por este producto puede contribuir a la pérdida auditiva.

⚠ PRECAUCIÓN: No conecte la herramienta hasta que haya leído y entendido completamente estas instrucciones.

Para su comodidad y seguridad, se han colocado las siguientes etiquetas de advertencia en su ingleteadora.

⚠ ADVERTENCIA : Parte del polvo creado al lijar, aserruchar, moler o perforar con máquina, así como al realizar otras actividades de la construcción, contiene substancias químicas que se sabe producen cáncer, defectos congénitos u otras afecciones reproductivas. Algunos ejemplos de esas substancias químicas son:

- plomo de pinturas a base de plomo,
- sílice cristalizado de ladrillos y cemento y otros productos de albañilería, y
- arsénico y cromo de la madera químicamente tratada (CCA).

El riesgo al contacto con estas substancias varía, según la frecuencia en que se haga este tipo de trabajo. Para reducir la exposición a esas substancias químicas: trabaje en un área bien ventilada, y trabaje con equipos de seguridad aprobados, tales como máscaras contra el polvo especialmente diseñadas para filtrar las partículas microscópicas.


- Evite el contacto prolongado con polvos originados por lijar, aserrar, esmerilar, taladrar y otras actividades constructivas. Vista ropas protectoras y lave las áreas expuestas con agua y jabón.** Permitir que el

polvo se introduzca en su boca, ojos, o dejarlo sobre la piel promueve la absorción de químicos dañinos.

SOBRE LA TAPA DEL MOTOR:

ADVERTENCIA: PARA SU PROPIA SEGURIDAD, LEA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES

ANTES DE UTILIZAR LA SIERRA.



FUNCIONAMIENTO DE LA SIERRA.

CUANDO REALICE EL MANTENIMIENTO, UTILICE TAN SÓLO REPUESTOS ORIGINALES.

UTILICE SIEMPRE UN PROTECTOR PARA SUS OJOS.

NO LA EXPONGA A LA LLUVIA NI UTILICE EN LUGARES HÚMEDOS.

EN EL PROTECTOR MÓBIL:

AJUSTE SIEMPRE EL PROTECTOR DANGER ANTES DE UTILIZAR LA HERRAMIENTA. Asegure las piezas pequeñas antes de cortarlas. Consulte el manual.



SOBRE EL PROTECTOR: PELIGRO – MANTÉNGASE ALEJADO DEL DISCO DE CORTE

SOBRE LA PLACA DE SOPORTE DEL PROTECTOR: ASEGURE CONVENIENTEMENTE LA ABRAZADERA CON AMBOS TORNILLOS ANTES DE SU UTILIZACIÓN.

SOBRE LA PLACA DE TRINQUETES: (2 PUESTOS)

APRIETE SIEMPRE LOS TORNILLOS DE AJUSTE ANTES DE SU UTILIZACIÓN. MANTENGA SUS MANOS A 6" DEL RECORRIDO DEL DISCO DE CORTE. NUNCA EJECUTE NINGUNA OPERACIÓN A PULSO. NUNCA CRUCE SUS



BRAZOS FREnte AL DISCO DE CORTE.

¡PIENSE! USTED PUEDE EVITAR LOS ACCIDENTES. NO REALICE NINGÚN CORTE SIN LOS PROTECTORES COLOCADOS EN SU LUGAR.

NUNCA COLOQUE SUS MANOS DETRÁS DEL DISCO DE LA SIERRA. APAGUE LA HERRAMIENTA, MANTENGA EL FRENTE DE LA SIERRA HACIA ABAJO Y ESPERE QUE ÉSTA SE DETENGA ANTES DE MOVER LAS MANOS, LA PIEZA DE TRABAJO O REALIZAR CUALQUIER AJUSTE.

DESCONECTE LA HERRAMIENTA ANTES DE CAMBIAR EL DISCO DE CORTE, DESPLAZAR LA UNIDAD O REALIZAR SU SERVICIO DE MANTENIMIENTO.

Conexión eléctrica

Asegúrese de que la corriente eléctrica coincida con la indicada en la etiqueta. 220 volts, AC significa que su ingleteadora funciona con corriente alterna. Disminuciones al voltaje de 10% o mayores causarán pérdida de potencia y sobrecalentamiento. Todas las herramientas DeWALT están probadas de fábrica. Si esta herramienta no funciona, revise la fuente de alimentación.

Desempaque su ingleteadora

Revise el contenido de la caja de la ingleteadora para asegurarse de que ha recibido todas las piezas. Aparte de este manual de instrucciones, la caja deberá contener:

1. Una ingleteadora No. DW705
2. Un disco de 12" (305 mm) de diámetro.
3. Una llave para el disco en su estuche disco como muestra la figura 2.
4. Bolsa para polvo (para algunos modelos)
5. Extensión de un lado de la mesa de trabajo (para algunos modelos)

Familiarícese con su sierra

Su ingleteadora viene ensamblada (excepto por el disco) en la caja. Abra la caja y levante la ingleteadora por el asa de transporte, como muestra la figura 1.

Coloque la ingleteadora en una superficie lisa y plana como una mesa de trabajo u otra mesa sólida.

Examine las figuras 2 y 3 para familiarizarse con la

FIG. 1





FIG. 2







FIG. 4



diseñada para emplearse con dos soportes de trabajo; uno a cada lado.

TOPE DE LONGITUD AJUSTABLE: DW7051

Requiere el uso de un soporte de trabajo (vea la figura). Se emplea para hacer cortes repetitivos de la misma longitud de 0 a 1,06 cm (0 a 42").

Prensa: DW7052

Se utiliza para sujetar el trabajo contra la guía en cortes de precisión.

Bolsa para polvo

Equipada con una cremallera para vaciarla fácilmente, la bolsa recolectora acumula la mayoría del serrín producido.

NOTA: El deflector en la salida de serrín canaliza el serrín hacia el suelo. La salida tiene también un dispositivo para conectarse a una manguera de aspiradora. Levante el protector antes de conectar la manguera.

Guía para molduras de remate: DW7054

Se emplea en cortes de precisión para molduras de remate.

Accesorios

Los accesorios recomendados para emplearse con su herramienta están disponibles con costo adicional en los centros de servicio.


PRECAUCION: El uso de cualquier accesorio no recomendado para emplearse con esta herramienta puede ser peligroso.

Si necesita ayuda para encontrar cualquier accesorio, por favor comuníquese con DeWALT Industrial Tool Co., 701 East Joppa Road, Baltimore, MD 21286 o llame al teléfono 1-800-732-4441.

Montaje en banco

Las cuatro patas cuentan con orificios, como muestra la figura 2, para facilitar el montaje de mesa. (Hay dos tamaños diferentes de orificios para utilizar diferentes tamaños de tornillos. Utilice cualquiera de los orificios, no es necesario usar ambos.) Monte su sierra firmemente para evitar movimientos. Para aumentar la portabilidad de la herramienta, se puede montar en una pieza de madera contraplacada de 12,7 mm (1/2") o mayor espesor, que pueda ser prensada la mesa o llevarse a otros lugares de trabajo.

NOTA: Si elige montar su sierra en una pieza de madera, asegúrese que los tornillos de montaje no sobresalgan de la parte inferior de la madera. La tabla debe quedar nivelada sobre el soporte. Cuando sujeté la sierra a cualquier superficie, hágalo siempre mediante los orificios de montaje. Si lo hiciera en otro lugar interferiría con el buen funcionamiento de la sierra.



PRECAUCION: Para evitar que la sierra se atasque y la falta de precisión, asegúrese que la tabla de montaje no esté desnivelada. Si la sierra se mueve sobre la superficie de trabajo, ponga un trozo de material debajo de una de las patas hasta que la sierra asiente bien sobre la superficie de trabajo.

Instalación del disco (Fig. 5)

(DESCONECTE LA SIERRA)

NO CORTE MATERIALES FERROSOS (QUE CONTENGAN HIERRO O ACERO) NI MATERIALES DE MAMPOSTERIA CON ESTA SIERRA.

Con el brazo puesto arriba, levante el protector de la cuchilla lo que más pueda. Desatornille (pero no lo saque) el tornillo (A) del collar de fijación del protector, hasta que el collar de fijación de la guarda pueda levantarse lo suficiente como para permitir acceso al tornillo de la cuchilla. La guarda de la cuchilla será mantenida en posición elevada por el tornillo del collar de fijación. Baje el botón de seguridad del eje. Use la llave inglesa suministrada con la otra mano para soltar (en dirección de las manecillas del reloj) el tornillo de la mano izquierda de la cuchilla.

NOTA: Para usar el seguro de la flecha, apriete el botón y gire el disco con la mano hasta que sienta que se active el seguro. Continúe apretando el botón del seguro para evitar que gire la flecha. Quite el tornillo del disco y el disco.

Como se muestra en la figura 6, la roldana de sujeción interior se instala primero, y después el adaptador del disco. El adaptador del disco está diseñado para permitir el uso de discos con orificios para flechas de 25,4 mm (1"), así como aquellos con orificios de 15 mm (5/8").

Cuando utilice discos con orificio para flechas de 25,4 mm (1"), instale el adaptador de discos en el vástago de la flecha y contra la roldana de sujeción interior, como se muestra en la figura. A continuación, instale el disco asegurándose que el orificio para la flecha del disco se ajuste al adaptador. Coloque la roldana de sujeción exterior e instale el tornillo del disco. Apriete con firmeza empleando el seguro de la flecha y la llave que hemos provisto (cuerda izquierda). Cuando utilice discos de sierra con orificios para flecha de 15,8 mm (5/8"), quite el adaptador del disco. Guárdelo en un lugar seguro para usarlo en el futuro. El resto del procedimiento de ensamblaje del disco es exactamente el mismo.

NUNCA OPRIMA EL PERNO DE SEGURIDAD DEL DISCO MIENTRAS ESTE GIRANDO.

ASEGURESE DE SUJETAR EL SOPORTE DE LA GUARDIA Y APRETAR FIRMEMENTE EL TORNILLO DEL SOPORTE DE LA GUARDIA CUANDO TERMINE DE INSTALAR EL DISCO. NO HACERLO PODRIA DAÑAR LA SIERRA.

Extensión lateral de la mesa (para algunos modelos)

ASEGURESE DE SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL MANUAL DE INSTRUCCIONES DE SU SIERRA DE INGLETES.

DESCONECTE SU SIERRA DE INGLETES ANTES DE INSTALAR, AJUSTAR O RETIRAR LA EXTENSION.


LA EXTENSION PUEDE SER UTILIZADA EN CUALQUIERA DE LOS LADOS DE LA SIERRA.

La extensión suministrada viene instalada de fábrica en el lado izquierdo:

1. Instale el tornillo de ajuste automático en el orificio, por debajo de la sierra.
2. Instale la extensión tal como se muestra en la figura, asegurándose de que las abrazaderas del soporte sujetan las patas.
3. Apriete las abrazaderas contra las patas.

ADVERTENCIA: No levante, apoye o transporte la sierra de ingletes por medio de la extensión. El hacerlo puede causar la oscilación y la pérdida de control, produciendo así daños corporales.

NOTA: Antes de transportar la sierra de ingletes, retire la extensión o pliéguela dentro de la base.



Ajuste de la guarda inferior trasera

Revise la guarda inferior trasera para asegurarse que esté colocada de tal manera que el disco esté en el centro y equidistante a cada lado, como muestran las figuras 6 y 7. Ajuste como sea necesario aflojando los dos tornillos y moviendo la guarda. Apriete firmemente ambos tornillos. Nunca quite esta guarda.

Corte de la placa de respaldo

Para poder ajustar y utilizar su ingleteadora, deberá cortar una ranura a través de la placa de respaldo que le permita pasar al disco. Para cortar la placa de respaldo, coloque la sierra en un ángulo de inglete a 0 grados. Coloque una pieza de madera de desperdicio en la sierra de al menos 25,4 mm x 152 mm x 304,8 mm (1" x 6" x 12"). Encienda la sierra y permita que el disco alcance la velocidad máxima. Tire del brazo de la sierra hacia abajo tanto como sea posible y CORTE LENTAMENTE A TRAVÉS DE LA PIEZA DE MADERA Y LA PLACA DE PLASTICO AMARILLO. Apague la sierra y permita que el disco se detenga antes de levantar el brazo de la sierra.

Afloje y mueva el lado izquierdo de la guía tanto como se pueda hacia la izquierda. Ajuste a continuación el ángulo de bisel a 45 grados. Una vez más, encienda la sierra y permita que el disco alcance la velocidad máxima. Tire del brazo hacia abajo y corte lentamente la pieza de madera




FIG. 5


TORNILLO
DEL
SOPORTE
DE LA
GUARDA

FIG. 6




FIG. 7



GUARDA
INFERIOR
TRASERA

FIG. 8

y la placa de respaldo de nuevo. (Este procedimiento ensanchará el corte en la placa de respaldo de manera que el disco pase libre en cualquier ángulo de 0 a 45 grados.)

Asegúrese de ajustar el lado izquierdo de la guía (verifique en la sección de Ajustes de la guía) de manera que quede tan cercana al disco como sea posible sin interferir con el movimiento vertical del brazo. Apriete la guía en posición con ambas perillas.

Transporte de la sierra

APAGUE Y DESCONECTE LA SIERRA ANTES DE MOVERLA O HACER CUALQUIER TIPO DE AJUSTE

Su sierra cuenta con un asa de transporte incorporada en la parte superior del brazo para transportarla de un sitio a otro, como muestra la figura 3. Para transportarla, baje el brazo y apriete el perno de seguridad como muestra la figura 4.

NOTA: El brazo de la sierra no se puede bajar del todo si la sierra tiene una disco instalado, a menos que la placa de corte haya sido ranurada. Si desea transportar la sierra antes de ranurar la placa de corte, quite el disco.

Ajustes

APAGUE LA SIERRA ANTES DE REALIZAR CUALQUIER AJUSTE

NOTA: Su sierra ha sido ajustada en fábrica con gran precisión. Si ésta requiere ser reajustada debido a algún problema ocasionado durante su envío, su manejo o por cualquier otra razón, siga los pasos descritos a continuación.

Una vez realizados los ajustes, éstos deben conservarse precisos. Tome el tiempo necesario para leer atentamente estas instrucciones con el fin de asegurar la óptima precisión posible de su sierra.

AJUSTE DE LA ESCALA DEL INGLETE

Coloque una escuadra contra la guía y el disco de la sierra, como se muestra en la figura 8. (No toque las puntas de los dientes del disco con la escuadra; al hacerlo, usted obtendrá una medida imprecisa). Afloje la perilla de la abrazadera del inglete (figura 9) y gire el brazo de la sierra hasta que el pasador del inglete se asegure en la posición "0". No apriete la perilla de la abrazadera. Si el disco de corte no se encuentra exactamente perpendicular con relación a la guía, afloje los tres tornillos que sujetan la escala del inglete a la base (ver figura 9) y mueva el brazo de la escala a la izquierda o a la derecha hasta que el disco se encuentre perpendicular a la guía; utilice la escuadra para verificarlo. Apriete nuevamente los tres tornillos. Por el momento no preste atención al indicador de la escala.




FIG. 9




FIG. 10

AJUSTE DEL INDICADOR DE LA ESCALA

Afloje la perilla de la abrazadera del inglete y apriete el pasador del inglete para mover el brazo de la escala a la posición cero, como se muestra en la figura 9. Con la perilla de la abrazadera del inglete floja, permita que el pasador del inglete se ajuste en su sitio mientras que usted hace girar el brazo de inglete más allá de cero. Observe el indicador y la escala del inglete a través de la abertura que se muestra en la figura 10. Si el indicador no señala exactamente cero, desplácelo suavemente a la derecha o a la izquierda con un destornillador plano.

AJUSTE A ESCUADRA DEL ÁNGULO DE CORTE DEL DISCO

Para ajustar el disco de corte a escuadra con relación a la mesa giratoria, asegure el brazo hacia abajo. Coloque una escuadra contra el disco de corte evitando colocarla en la parte superior de los dientes, tal como se muestra en la figura 11B. Afloje la perilla de la abrazadera del ángulo de corte de manera que pueda mover el brazo del ángulo de corte. Mueva el brazo del ángulo de corte de manera que el disco quede a un ángulo de cero grados con relación a la mesa. Si el brazo del ángulo de corte necesita ser ajustado, afloje la tuerca de seguridad del lado derecho del tope del ángulo de corte como se muestra en la figura 12, y ajuste lo necesario el tornillo de tope. Sostenga el tornillo de tope en su lugar y apriete la tuerca de seguridad.

INDICADOR DEL ÁNGULO DE CORTE

Si el indicador del ángulo de corte no señala cero, afloje el tornillo que lo sujetta en su sitio y muévalo tanto como sea necesario.

SUGERENCIA: El indicador del ángulo de corte es bastante ancho; para obtener mayor precisión, ajuste la flecha de manera que logre alinear su parte superior con el cero.

TOPE DEL BISEL

Para ajustar el tope del ángulo de corte a 45 grados, afloje primero las perillas de la abrazadera de la guía lateral izquierda y deslícela hacia la izquierda tanto como sea posible. Mueva el brazo hacia la izquierda hasta que se detenga en el tornillo izquierdo de tope del ángulo de corte. Si el indicador del ángulo de corte no señala exactamente 45 grados, afloje la tuerca de seguridad del tornillo izquierdo y gire el tornillo hacia abajo. Mueva el brazo hacia la izquierda y apriete firmemente la perilla de la abrazadera del ángulo de corte cuando el indicador señale 45 grados exactamente. Ajuste el tornillo de tope del ángulo de corte del lado izquierdo hacia arriba, hasta que haga contacto firme con el tope del ángulo de corte. Apriete de nuevo la tuerca mientras sujetas el tornillo para evitar que gire.

Para realizar un bisel de 3° a la derecha ó de 48° a la izquierda, los tornillos de tope deben ajustarse de manera que permitan el movimiento del brazo a la posición

deseada. Después de efectuar los cortes, los topes del ángulo de corte deberán ser reajustados en las posiciones de 0 y 45 grados.

AJUSTE DE LA GUÍA

Apague y desconecte la ingleteadora

Para realizar un bisel con la sierra a 48 grados a la izquierda, el lado izquierdo de la guía debe ajustarse hacia la izquierda para dejar el paso libre. Para ajustar la guía, afloje las dos perillas de plástico como muestra la figura 13, y deslice la guía hacia la izquierda. Realice un corte de prueba con la sierra desconectada para verificar que el paso esté libre. Acerque la guía al disco tanto como sea posible con el fin de dar el máximo apoyo a la pieza de trabajo, sin interferir por ello con el movimiento vertical del brazo. Apriete con firmeza las dos perillas. Una vez terminados los cortes de bisel, no olvide volver a colocar la guía hacia la derecha.

NOTA: La ranura del lado izquierdo de la guía, ilustrada en la figura 14, puede bloquearse con aserrín. Si usted observa que se está atascando, utilice una vara o aire comprimido a baja presión para desatascarla.

FUNCIONAMIENTO Y VISIBILIDAD DEL PROTECTOR

El protector del disco de corte de su sierra ha sido diseñado para que se levante automáticamente cuando el brazo desciende y para cubrir el disco cuando el brazo es levantado.

El protector puede ser levantado manualmente cuando se instalan o se retiran los discos de corte, o cuando se desea realizar una inspección de la sierra.

NUNCA LEVANTE EL PROTECTOR MANUALMENTE, A MENOS QUE LA SIERRA SE ENCUENTRE DESCONECTADA.

NOTA: Para realizar ciertos cortes especiales, puede que usted deba levantar manualmente el protector. Consulte la sección acerca del corte de molduras hasta de 3 -7/8" de altura, en la página 10.

La sección frontal del protector cuenta con una persiana para facilitar la visibilidad mientras se realizan los cortes. Aunque dicha persiana reduce considerablemente el peligro asociado al lanzamiento de partículas, ésta tiene aperturas; por lo tanto, siempre que observe a través de las persianas, la utilización de un protector de ojos se hace necesaria.

FRENO ELÉCTRICO AUTOMÁTICO (PARA 120 VOLT. SOLAMENTE)

Su sierra está equipada con un freno eléctrico automático que detiene el disco de corte 5 segundos después de ser soltado el gatillo. Esta característica no es ajustable.

Ocasionalmente, puede presentarse un atraso entre la desactivación del gatillo y el engranaje del freno. En raras ocasiones es posible que el freno no se active y que el disco se detenga gradualmente.

Si se presenta esta demora o si falla este mecanismo,






FIG. 13




FIG. 14





FIG. 15

ORIFICIO PARA CANDADO



prenda y apague la sierra 4 ó 5 veces. Si la situación persiste, lleve la herramienta a un centro de servicio autorizado DEWALT para su verificación.

Asegúrese siempre de que el disco de corte se haya detenido completamente antes de retirarlo del corte. El freno no substituye a los protectores. Para garantizar su propia seguridad, preste a la sierra toda su atención.

Carbones

DESCONECTE LA CLAVIJA DE LA TOMA DE CORRIENTE

Revise los carbones regularmente desconectando la herramienta, quitando la tapa de inspección de los carbones (figura 3), y sacando el montaje del carbón. Consérve los carbones limpios y deslizándose libremente en sus guías. Reemplace siempre un carbón en la misma orientación que la que tenía anteriormente. Los carbones tienen varios símbolos grabados a los lados, si el carbón está desgastado hasta la línea más cercana al resorte, debe reemplazarse. Solamente emplee carbones DEWALT. El uso de carbones del grado correcto es esencial para el buen funcionamiento del freno eléctrico. La herramienta debe estar en marcha 10 minutos sin carga con los nuevos carbones antes de volver a usarse. El freno eléctrico puede funcionar de manera irregular hasta que los carbones estén bien asentados (algo desgastados).

Mientras la herramienta está en marcha NO ATE, PONGA CINTA, O ASEGURE EL INTERRUPTOR DE GATILLO. SOLAMENTE CONSERVELO OPRIMIDO CON LA MANO.

Operación

Conecte la sierra a cualquier toma de corriente de 220 volts a 60 Hz. Asegúrese de que el cable no interfiera con su trabajo.

INTERRUPTOR

Para encender la sierra, oprima el interruptor de gatillo como muestra la figura 15. Para apagarla, suelte el gatillo. No se puede asegurar el interruptor para operación continua, pero hay un orificio en el gatillo para un candado para asegurar la sierra.

CORTES CON SU SIERRA

NOTA: Aunque esta sierra cortará madera y muchos materiales no ferrosos, nos limitaremos solamente a corte de madera. Las mismas instrucciones se aplican a otros materiales. **NO CORTE MATERIALES FERROSOS (HIERRO Y ACERO) O MAMPOSTERIA CON ESTA SIERRA.** No utilice discos abrasivos.

CORTES DE TRAVES

Se realizan cortando la madera a través de la veta en cualquier ángulo. Un corte de través recto se hace con el brazo del inglete en la posición de cero grados. Ponga el brazo del inglete en cero, conserve la madera en la mesa

y firmemente contra la guía. Encienda la sierra oprimiendo el interruptor de gatillo como ilustra en la figura 15.

Cuando la sierra alcance la velocidad máxima (aproximadamente en un segundo) baje el brazo lentamente para cortar a través de la madera. Deje que el disco se detenga por completo antes de levantar el brazo.

Los cortes de través de inglete se hacen con el brazo de inglete en un ángulo diferente a cero grados. Este ángulo es a menudo de 45 grados para esquinas, pero puede ponerse entre cero y 48 grados a la derecha o a la izquierda. Después de elegir el ángulo de inglete, no olvide de apretar la perilla del seguro de inglete. Haga el corte como se describió anteriormente.

CORTES DE BISEL

Un corte a bisel es un corte con el disco inclinado en relación con la madera. Para ajustar el bisel, afloje la perilla de seguro de bisel y mueva la sierra hacia la izquierda tanto como desee. (Es necesario mover el lado izquierdo de la guía para dejar paso como hizo bajo "Ajuste de tope de bisel").

Una vez de que se ajuste el ángulo de bisel, apriete la perilla de seguro de bisel firmemente.

Los ángulos de bisel pueden ser desde 3 grados a la derecha hasta 48 grados a la izquierda y se pueden cortar con el brazo del inglete ajustado entre 0 y 48 grados a la derecha o a la izquierda.

CALIDAD DEL CORTE

La lisura de cualquier corte depende de diferentes variables, como el material a cortar, tipo de disco, afilado de disco, paso de corte, todos contribuyen a la calidad de corte.

Cuando se desea hacer cortes suaves para molduras y otros trabajos de precisión, un disco afilado (de 60 dientes de carburo) y un paso más lento de corte producirán los resultados deseados.


Para asegurar de que el material no se mueva mientras se corta, prénsele en su lugar. Permita siempre que el disco se detenga antes de levantar el brazo.

Si se abren pequeñas fibras de madera en la parte trasera del trabajo, coloque una tira de cinta en la madera donde vaya a cortar. Corte a través de la cinta y cuando termine levántela con cuidado.


Para aplicaciones variadas de corte, consulte la lista de discos recomendados para su sierra y elija el que mejor se adapte a sus necesidades.

POSICIÓN DE CUERPO Y MANOS (VER FIGURA 16)


La correcta posición de su cuerpo y manos cuando utilice la sierra hará el corte más fácil, más preciso, y más seguro. Nunca ponga sus manos en la zona de corte. No coloque las manos a menos de 152 mm (6") del disco. Apoye la pieza firmemente contra la mesa y la guía cuando corte. Conserve las manos en posición hasta que




CORTE APROPIADO



CORTE INAPROPIADO



CORTE APROPIADO



CORTE INAPROPIADO

FIG. 17




FIG. 18




FIG. 19








FIG. 20

FIG. 21



LA MARCA CENTRAL DE LA ESCALA VERNIER SE ALINEA CON EL ENTERO DEL ANGULO DESEADO (INGLETE A LA DERECHA DE 24°)



LA MARCA DE 1/4° SE ALINEA CON LA MARCA DE ENTERO MAS PROXIMA EN LA ESCALA DE INGLETE (24 1/4° DE INGLETE A LA DERECHA)

haya soltado el botón y el disco se haya parado completamente. SIEMPRE HAGA UNA CARRERA DE PRUEBA SIN ENCHUFAR ANTES DE TERMINAR LOS CORTES, DE MANERA QUE PUEDA REVISAR EL CAMINO DEL DISCO. NO CRUCE LAS MANOS, COMO SE ILUSTRÁ EN LA FIGURA 16.

Conserve ambos pies firmes en el suelo para mantener el equilibrio. Al mover el brazo de inglete a la derecha y izquierda sígalo y póngase a un lado del disco. Mire a través de las ranuras de la guarda cuando siga una línea de corte trazada con lápiz.

SUJECCION DE LA PIEZA DE TRABAJO

Apague y desconecte la sierra

SUJETE LA MADERA A LA SIERRA SIEMPRE QUE SEA POSIBLE. Puede sujetar a cualquier lado del disco y recuerde sujetar la prensa contra una superficie sólida y plana de la guía. Para mejores resultados use la prensa DW7051 hecha para usarse con su sierra.

Cuando corte piezas pequeñas que requieran que su mano se acerque peligrosamente al disco (menos de 15 cm), DEBE usar una prensa para evitar la pérdida de control. La guía izquierda debe ajustarse para ayudar a la prensa.

SOPORTE PARA PIEZAS LARGAS

Apague y desconecte la sierra

APOYE SIEMPRE LAS PIEZAS LARGAS

Para mejores resultados utilice el soporte de extensión DW7050 para extender el ancho de la mesa de su sierra. A su disposición con costo adicional con su distribuidor. Apoye las piezas largas con medios tales como caballetes o similares para evitar que los extremos se caigan.

CORTE DE MARCOS, CAJAS, Y OTROS

PROYECTOS DE CUATRO LADOS


Para entender mejor como realizar los objetos que mencionamos, sugerimos que realice varios proyectos simples usando restos de madera hasta que llegue a "CONOCER" su sierra.

Su sierra es la herramienta perfecta para hacer ingletes en esquinas como muestra la figura 17. El dibujo "A" de la figura 17 nos muestra un ensamblaje elaborado valiéndose del ajuste para biselar los bordes de ambas tiras a 45 grados entre sí para producir una esquina de 90 grados. Para esta unión, el brazo de inglete se aseguró en la posición cero y el ajuste de bisel se ajustó a 45 grados. La madera se colocó con la parte ancha y plana contra la mesa y el extremo derecho contra la guía. El corte se pudo haber hecho también con inglete izquierdo y derecho con la superficie ancha contra la guía.

CORTE DE MOLDURAS Y OTROS MARCOS

El dibujo B de la figura 17 muestra un ensamblaje hecho con el brazo de inglete a 45 grados para que las dos piezas formen una esquina de 90 grados. Para hacer este

FIG. 22



tipo de unión ponga el ajuste de bisel en cero y el brazo de inglete a 45 grados. De nuevo, ponga la madera con la parte ancha contra la mesa y el extremo recto contra la guía.

Los dos dibujos de la figura 17 se aplican únicamente a objetos de cuatro lados.

Al cambiar el número de lados, cambian también los ángulos de inglete y bisel. La lista que aparece a continuación proporciona los ángulos correctos para diversas formas.

(La lista asume que todos los lados son del mismo tamaño). Para figuras que no se incluyan en la lista, aplique la siguiente fórmula: 180 grados divididos entre el número de lados, da como resultado el ángulo de inglete o bisel.

-EXAMPLES-

No de angulo de lados inglet o bisel	
4	45°
5	36°
6	30°
7	25°
8	22,5°
9	20°
10	18°

CORTE DE INGLETE COMPUUESTO

El inglete compuesto es un corte hecho usando un ángulo de inglete y un ángulo de bisel. Este es el tipo de corte que se utiliza para hacer marcos o cajas como el que muestra la figura 18.

NOTA: Si el ángulo a cortar varia de una operación a otra, revise que las perillas de ajuste de bisel y de seguro de inglete están bien apretadas. Estas perillas deben apretarse después de hacer cambios de bisel o inglete.

La tabla de la página ?? le asistirá para elegir la posición

correcta del inglete y bisel para cortes de inglete compuesto comunes. Para usar la tabla, elija el ángulo deseado "A" (figura 19) de su proyecto y ubique ese ángulo en el arco apropiado de la tabla. Desde de ese punto, siga la tabla hacia abajo para encontrar el ángulo de bisel correcto y mire al otro lado para encontrar el ángulo de inglete correcto.

AJUSTE SU SIERRA EN LOS ANGULOS APROPIADOS Y HAGA ALGUNOS CORTES DE PRUEBA. PRACTIQUE ENSAMBLANDO LAS PIEZAS CORTADAS HASTA QUE SE ACOSTUMBRE A ESTE PROCEDIMIENTO.

Ejemplo: Para hacer una caja de cuatro lados con ángulos exteriores de 25° (ángulo A, figura 19) utilice el arco superior derecho. Encuentre 25 grados en la escala de arco, siga la línea horizontal para obtener la posición del ángulo de inglete en la sierra (23°). De la misma manera, siga la línea vertical hacia arriba o hacia abajo para obtener la posición del ángulo de bisel en la sierra (40°). Haga siempre cortes de prueba en madera de desperdicio para verificar las selecciones de ángulos en la sierra.

ESCALA DOBLE DE INGLETE

La escala de inglete tiene dos niveles de números para mayor comodidad, como muestra la figura 20. Una escala indica 0 grados cuando el disco esta en escuadrada con respecto a la guía. En esta posición la otra escala está a 90 grados.

La escala de 0 grados (los números mayores más cerca al extremo frontal) se emplea para calcular ángulos. Para calcular el ángulo divida 180° entre el número de lados de la caja o marco. Refiérase a la lista de la página ?? para ver algunos ejemplos.

La escala de 90 grados (los números menores detrás de la escala de 0 grados) se utiliza cuando una esquina de la caja o marco se mide con un transportador. Por ejemplo si mide la esquina de una caja de ocho lados el transportador marcará 135°. Para determinar la posición correcta del ángulo, divida el ángulo entre dos. La posición de inglete correcta de inglete en este ejemplo es 67,5°. Ajuste este ángulo en la escala de 90 grados. Esto es muy útil cuando una de las esquinas tiene un ángulo peculiar.

ESCALA VERNIER

Su sierra está equipada con una escala Vernier para mayor precisión. La escala Vernier le permite ajustar con precisión ángulos de inglete a 1/4 de grado (15 minutos). Para usar esta escala, siga las instrucciones indicadas a continuación.

(Como ejemplo, asuma que el ángulo en que quiere hacer el inglete es 24,25 grados a la derecha.)

- Apague la sierra.
- Coloque el ángulo de inglete hacia la unidad entera más cercana deseada, alineando la marca del centro en la escala Vernier, como muestra la figura V1, con el

número entero de grado grabado en la escala de inglete. Examine la figura V2; la posición mostrada es de 24 grados a la derecha.

- Para añadir 1/4 de grado, oprima el seguro del brazo de inglete y muévalo con cuidado hacia la DERECHA hasta que la marca Vernier de 1/4 de grado coincida con la marca de grado MAS CERCANA en la escala de inglete. En nuestro ejemplo, la marca de grado más cercana a la escala de inglete es 25 grados. La figura V2 muestra la posición de 24,25° de inglete derecho.

Para selecciones que requieren grados parciales (1/4, 1/2, 3/4 de grado) deje alineada la marca Vernier deseada con la marca de grado MAS CERCANA de la escala de inglete, como se describe enseguida (la placa de Vernier de plástico está grabada con marcas de 1/4, 1/2, 3/4 y 1 grado. Sólo la de medio grado y 1 grado están marcadas numéricamente).

CORTE DE INGLETE A LA DERECHA

Para incrementar el ángulo de inglete cuando se hace un corte de inglete a la derecha, mueva el brazo para alinear la marca Vernier apropiada con la marca más cercana de la escala de inglete a la derecha. Para disminuir el ángulo de inglete, mueva el brazo para alinear la marca Vernier apropiada con la marca más cercana a la escala de inglete a la izquierda.

CORTE DE INGLETE A LA IZQUIERDA

Para incrementar el ángulo de inglete cuando se hace un corte de inglete a la izquierda, mueva el brazo para alinear la marca Vernier apropiada con la marca más cercana de la escala de inglete a la izquierda. Para disminuir el ángulo de inglete, mueva el brazo para alinear la marca Vernier apropiada con la marca más cercana a la escala de inglete a la derecha.

CORTE DE ZOCLOS

HAGA SIEMPRE UNA CORRIDA DE PRUEBA SIN ENCENDER LA UNIDAD ANTES DE HACER UN CORTE
Cortes rectos a 90 grados –

Coloque la pieza contra la guía y sujetela como muestra la figura 21. Encienda la sierra, permita que el disco alcance la velocidad máxima y baje el brazo lentamente para el corte.

CORTE VERTICAL DE ZOCLOS CON UNA ALTURA HASTA DE 98,4 mm (3-7/8") CONTRA LA GUIA

Coloque la moldura como muestra la figura 22.

Todos los cortes se efectúan con la parte trasera de la moldura contra la guía y la parte inferior contra la base.

ESQUINA INTERIOR:

Lado izquierdo:

- Inglete izquierdo 45°
 - Conserve la parte izquierda del corte
- Lado derecho
- Inglete derecho 45°

2. Conserve la parte derecha del corte

ESQUINA EXTERIOR:

Lado izquierdo:

1. Inglete derecho a 45°

2. Conserve la parte izquierda del corte

LADO DERECHO:

1. Inglete izquierdo a 45°

2. Conserve la parte derecha del corte

Se puede cortar material de hasta 98,4 mm (3 7/8") de espesor como se describe arriba. Para tablas más anchas [hasta 139,7 mm (5 1/2")] deben hacerse algunos ajustes. Cuando corte una tabla entre 98,4 mm (3 7/8") y 139,7 mm (5 1/2") de espesor, el rodillo en la punta de la guarda se enganchará a la pieza de trabajo. Si esto ocurre, coloque su pulgar derecho en el lado superior de la guarda y ruede el protector lo suficiente para pasar la pieza de trabajo, como muestra la figura 25. Una vez que haya pasado la pieza de trabajo, puede soltar la guarda y continuará abierta mientras progrese el corte.

Cuando haga ingletes en el lado derecho en un zoclo de 98,4 mm (3 7/8") o más ancho, en posición vertical contra la guía, como en la figura 22, la sierra solo podrá cortar la tabla hasta 2,5 cm (1") desde el final de la misma. Intentar cortar más de una pulgada causará que el bastidor de la sierra interfiera con la pieza de trabajo. Si quiere cortar verticalmente zoclos con espesor entre 98,4 mm (3 7/8") y 139,7 mm (5 1/2") siga las instrucciones descritas a continuación.

CORTE VERTICAL DE ZOCLOS DE 99 MM A 139 MM (37/8" A 5 1/2") CONTRA LA GUIA

- Coloque la moldura como muestra la figura 22
- Todos los cortes se hacen con la parte trasera de la moldura contra la guía.

ESQUINA INTERIOR:

Lado izquierdo:

1. Coloque la moldura con la parte inferior contra la base de la sierra
2. Inglete izquierdo 45°
3. Conserve la parte izquierda del corte

LADO DERECHO:

1. Coloque la moldura con la parte superior contra la base de la sierra
2. Inglete izquierdo 45°
3. Conserve la parte izquierda del corte

ESQUINA EXTERIOR:

Lado izquierdo:

1. Coloque la moldura con la parte inferior contra la base de la sierra
2. Inglete derecho 45°
3. Conserve parte izquierda del corte

NOTA: Si el corte se debe hacer a más de 2,5 cm (1") del extremo de la moldura, córtela aproximadamente a 90 grados con 2,5 cm (1") de más sobre la longitud total, de esta manera podrá hacer el corte de inglete como se describió anteriormente.

Lado derecho:

1. Coloque la moldura con la parte inferior contra la base de la sierra
2. Inglete izquierdo 45°
3. Conserve parte derecha del corte

Un tercer método para hacer el corte necesario para el dibujo "A" es de hacer un inglete de 0°, y corte de bisel a 45°. Si sierra puede cortar un bisel de 200 mm (7 7/8") de ancho.

CORTE DE ZOCLO COLOCADO HORIZONTALMENTE Y EMPLEANDO EL DISPOSITIVO DE BISEL

- Todos los cortes hechos con la sierra puesta en 45° de bisel y 0° de inglete
- Todos los cortes hechos con la parte trasera de la madera en posición horizontal como muestran las figuras 23 y 24

ESQUINA INTERIOR:

Lado izquierdo:

1. Coloque la moldura con la parte superior contra la guía
2. Conserve la parte izquierda del corte

Lado derecho:

1. Coloque la moldura con la parte inferior contra la guía
2. Conserve la parte izquierda del corte

ESQUINA EXTERIOR:

Lado izquierdo:

1. Coloque la moldura con la parte inferior contra la guía
2. Conserve la parte derecha del corte

Lado derecho:

1. Coloque la moldura con la parte superior contra la guía
2. Conserve la parte derecha del corte

CORTE DE MOLDURAS DE REMATE

Su sierra está diseñada mejor que cualquier otra herramienta para la tarea de corte de molduras de remate. Para poder ensamblarse bien, las molduras deben cortarse con inglete compuesto con gran precisión. Las dos superficies planas en una pieza determinada tienen ángulos que, al sumarse, dan por resultado exactamente 90°. La mayoría, pero no todas, tienen cierto ángulo en la parte trasera superior (la sección de ajuste con el techo) de 52° y un ángulo inferior trasero (la parte que ajusta contra la pared) de 38°.

Su sierra cuenta con puntos de inglete preajustados a 31,62° izquierdo y derecho para cortar molduras de remate en el ángulo correcto. Hay también una marca en la escala de bisel a 33,85°.




FIG. 23




FIG. 24





FIG. 25

AJUSTE ESTE ANGULO DE INGLETE EN LA SIERRA

TABLA 1 CORTE DE INGLETE COMPUESTO



La tabla de la página siguiente da las posiciones correctas para el corte de molduras de remate. (Los números para la posiciones de inglete y de bisel son muy precisos y no se ajustan fácilmente en su sierra). Ya que la mayoría de las habitaciones no tiene ángulos de 90° exactos, tendrá que ajustar sus posiciones de cualquier manera.

ES MUY IMPORTANTE HACER PRUEBAS EN MATERIAL DE DESPERDICIO

INSTRUCCIONES PARA CORTE DE MOLDURAS DE REMATE EN POSICIÓN HORIZONTAL CON EL SISTEMA COMBINADO

1. Moldura en posición horizontal de superficie ancha sobre la mesa de la sierra (figura 26)
2. Las posiciones de abajo son para molduras de remate estándar con ángulos de 52° y 38°

AJUSTE DE BISEL TIPO DE CORTE

33,85° LADO IZQUIERDO ESQUINA INTERIOR:

1. Parte superior de la moldura contra la guía
2. Mesa de inglete ajustada a la derecha 31,62°
3. Conserve el extremo izquierdo del corte

33,85° LADO DERECHO ESQUINA INTERIOR:

1. Parte inferior de la moldura contra la guía
2. Tabla de inglete puesta a la izquierda 31,62°
3. Conserve el extremo izquierdo del corte

33,85° LADO IZQUIERDO ESQUINA EXTERIOR:

1. Parte inferior de la moldura contra la guía
2. Tabla de inglete puesta a la izquierda 31,62°
3. Guarde el extremo derecho del corte

33,85° LADO DERECHO ESQUINA EXTERIOR:

1. Parte superior de la moldura contra la guía
2. Tabla de inglete puesta a la derecha 31,62°
3. Guarde el extremo derecho del corte



Cuando ajuste todos los ángulos de bisel y de inglete para todos los cortes compuestos, recuerde que:

Los ángulos presentados para las molduras de remate son muy precisos y difíciles de ajustar exactamente. Ya que pueden cambiarse fácilmente y muy pocas habitaciones tienen aristas en escuadra, todos los ajustes deben probarse antes con moldura sobrante.

¡ES MUY IMPORTANTE HACER PRUEBAS EN MATERIAL SOBRANTE!

MÉTODO ALTERNATIVO PARA CORTAR MOLDURAS DE REMATE

Coloque la moldura en la mesa en un ángulo entre la guía y la mesa de la sierra, como muestra la figura 26. Se



recomienda el uso de la guía para molduras de remate (DW7054) por su grado de precisión y comodidad. Este accesorio está a su disposición con costo extra con su distribuidor local.

La ventaja de cortar las molduras de remate con este método es que no requiere corte a bisel. Los cambios de minutos en el ángulo de inglete pueden hacerse sin afectar el ángulo de bisel. De esta forma cuando se encuentran esquinas que no son de 90°, la sierra puede ajustarse rápida y fácilmente a ellas. Utilice la guía para corte de molduras de remate para conservar el ángulo en el que la moldura estará en el muro.

INSTRUCCIONES PARA CORTE DE MOLDURAS DE REMATE ANGULADAS ENTRE LA GUIA Y LA BASE DE LA SIERRA

PARA TODOS LOS CORTES:

1. Coloque la moldura de manera que la parte inferior (parte que va contra el muro) quede contra la guía, y la parte superior de la moldura se apoye en la base de la sierra, como muestra la figura 26A.
2. Las superficies planas del dorso de la moldura deben de ponerse sobre la guía y la base de la sierra.

ESQUINA INTERIOR:

Lado izquierdo:

1. Inglete derecho a 45°
2. Conserve la parte derecha del corte

Lado derecho:

1. Inglete izquierdo a 45°
2. Conserve la parte izquierda del corte

ESQUINA EXTERIOR:

Lado izquierdo:

1. Inglete izquierdo a 45°
2. Conserve la parte derecha del corte

Lado derecho:

1. Inglete derecho a 45°
2. Conserve la parte izquierda del corte

CORTES ESPECIALES

NUNCA HAGA NINGUN CORTE SIN SUJETAR FIRMEMENTE EL MATERIAL

Corte de aluminio:

Los extríudidos de aluminio como los que se utilizan para hacer pantallas y ventanas pueden ser cortados fácilmente con su sierra. Coloque el material para que pueda cortar la parte más fina de la sección transversal como muestra la figura 27. La figura 28 ilustra la forma incorrecta de cortar estos perfiles. Use un lubricante de cera cuando corte aluminio. Aplique la barra de cera directamente al disco antes de cortar. Nunca aplique la barra de cera a un disco en funcionamiento.

La cera ofrece la lubricación apropiada y evita que las rebabas se adhieran al disco.




FIG. 27




FIG. 28




FIG. 29




FIG. 30

Mantenimiento

1. Todos los rodamientos son baleros de bolas sellados. Están lubricados de por vida y no necesitan mantenimiento adicional.
2. Limpie periódicamente todo serrín y astillas de alrededor Y DEBAJO de la base y de la mesa giratoria. A pesar de que hay aberturas para que el polvo pase, algo se acumulará.
3. Los carbones están diseñados para varios años de uso. Si alguna vez necesitan reemplazarse, siga las instrucciones de la página ?? o llévela a un centro de servicio para reparación.

Importante

Para garantizar la SEGURIDAD y la CONFIABILIDAD, deberán hacerse reparaciones, mantenimiento y ajustes de esta herramienta en los centros autorizados de servicio DEWALT u otras organizaciones autorizadas. Estas

Guía para la solución de problemas frecuentes

ASEGURESE DE SEGUIR LAS REGLAS DE SEGURIDAD Y LAS INSTRUCCIONES

PROBLEMA: LA SIERRA NO ARRANCA

¿QUE ESTA MAL?

1. La sierra no está conectada.
2. Hay un fusible quemado o el interruptor automático.
3. El cable está dañado.
4. Los carbones se desgastaron.

QUE HACER...

1. Conecte la sierra está abierto.
2. Reemplace el fusible o cierre el interruptor automático.
3. Reemplace el cable en su centro de servicio autorizado.
4. Reemplace Los carbones en su centro de servicio autorizado o reemplácelos usted mismo como se indica en la página ??

PROBLEMA: LA SIERRA HACE CORTES NO SATISFACTORIOS

¿QUE ESTA MAL?

1. El disco no tiene filo.
2. El disco esta montado al revés.
3. El disco está sucio.
4. Se está utilizando un disco incorrecto para el trabajo

QUE HACER...

1. Reemplace el disco. Vea la página 39.
2. Voltee al revés el disco. Ver página 39.
3. Quite el disco y límpielo con aguarrás y un paño o con limpia hornos.
4. Cambie el disco. Ver página 39

PROBLEMA: EL DISCO NO LLEGA A LA VELOCIDAD DE TRABAJO

¿QUE ESTA MAL?

1. El cable de extensión es muy delgado o muy largo.
2. El voltaje está bajo.

QUE HACER...

1. Reemplácelo con la extensión adecuada. Ver página 36
2. Haga contacto con la compañía eléctrica.

PROBLEMA: LA MAQUINA VIBRA EXCESIVAMENTE

¿QUE ESTA MAL?

1. La sierra no está correctamente asegurada a la mesa de trabajo o al banco.
2. La mesa o el banco están en una superficie irregular.
3. El disco de la sierra está dañado.

QUE HACER...

1. Apriete los herrajes de montaje. Ver página 39
2. Reposicione en una superficie regular. Ver pagina 39
3. Cambie el disco. Ver página 39

PROBLEMA: NO HACE INGLETES PRECISOS

¿QUE ESTA MAL?

1. La escala de ángulos no está ajustada correctamente
2. El disco no está a escuadra con la guía.
3. El disco no está perpendicular a la base.
4. La pieza de trabajo se mueve.

QUE HACER...

1. Verifique y ajuste. Ver páginas 40
2. Verifique y ajuste. Ver páginas 40
3. Verifique y ajuste la guía. Ver páginas 40
4. Sujete la pieza de trabajo a la guía o péguele lija de grano 120 con cemento de goma.

PROBLEMA: EL MATERIAL ESTRAGULA EL DISCO

¿QUE ESTA MAL?

1. Está cortando material arqueado.

QUE HACER...

1. Coloque el material arqueado como indica en la página 48

ESPECIFICACIONES

Tensión de alimentación 120 V CA~
Potencia nominal: 2 200 W
Frecuencia de operación 60 Hz
Consumo de corriente: 15, 0 A

IMPORTADO: DeWALT S.A. DE C.V.
BOSQUES DE CIDROS ACCESO RADIATAS NO. 42
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS.
05120 MÉXICO, D.F.
TEL. 326-7100

Para servicio y ventas consulte
"HERRAMIENTAS ELECTRICAS"
en la sección amarilla.



organizaciones prestan servicio a las herramientas DeWALT y emplean siempre refacciones legítimas DeWALT.

PARA REPARACION Y SERVICIO DE SUS HERRAMIENTAS ELECTRICAS FAVOR DE DIRIGIRSE AL CENTRO DE SERVICIO MAS CERCANO

CULIACAN Av. Nicolas Bravo #1063 Sur (91 671) 242 10

GAUDALAJARA Av. La Paz #1779 (91 3) 826 69 78.

MEXICO Eje Lázaro Cárdenas No. 18 Local D, Col. Obrera 588-9377

MERIDA Calle 63 #459-A (91 99) 23 54 90

MONTERREY Av. Francisco I. Madero Pte. 1820-A (91 83) 72 11 25

PUEBLA 17 Norte #205 (91 22) 46 37 14

QUERETARO Av. Madero 139 Pte. (91 42) 14 16 60

SAN LOUIS POTOSI Pedro Moreno #100 Centro (91 48) 14 25 67

TORREON Blvd. Independencia, 96 pte. (91 17) 16 52 65

VERACRUZ Prolongación Diaz Miron #4280 (91 29) 21 70 16

VILLAHERMOSA Constitución 516-A (91 93) 12 53 17

PARA OTRAS LOCALIDADES LLAME AL: 326 7100

Garantía Completa

Las herramientas industriales DeWALT están garantizadas durante un año a partir de la fecha de compra. Repararemos, sin cargos, cualquier falla debida a material o mano de obra defectuosos. Por favor regrese la unidad completa, con el transporte pagado, a cualquier Centro de Servicio para Herramientas Industriales de DeWALT o a las estaciones de servicio autorizado enlistadas bajo "Herramientas Eléctricas" en la Sección Amarilla. Esta garantía no se aplica a los accesorios ni a daños causados por reparaciones efectuadas por terceras personas. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos que pueden variar de estado a estado.

En adición a la garantía, las herramientas DeWALT están amparadas por nuestra:

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN SIN RIESGO

POR 30 DÍAS

Si usted no se encuentra completamente satisfecho con el desempeño de su herramienta industrial DeWALT, sencillamente devuélvala a los vendedores participantes durante los primeros 30 días después de la fecha de compra para que le efectúen un reembolso completo. Por favor regrese la unidad completa, con el transporte pagado. Se puede requerir prueba de compra.

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>