

KENWOOD

multi pro

FP734

FP735


instructions

istruzioni

instrucciones

Bedienungsanleitungen

gebruiksaanwijzing



English **2 - 9**

Nederlands **10 - 17**

Français **18 - 26**

Deutsch **27 - 35**

Italiano **36 - 44**


Dansk **45 - 52**

Svenska **53 - 60**

Norsk **61 - 68**


Suomi **69 - 76**





safety

- Read these instructions carefully and retain for future reference.
- Remove all packaging and any labels.
- The blades and discs are very sharp, handle with care.
Always hold the knife blade by the finger grip @ at the top, away from the cutting edge, both when handling and cleaning.
- Do not lift or carry the processor by the handle - or the handle may break resulting in injury.
- Always remove the knife blade before pouring contents from the bowl.
- Keep hands and utensils out of the processor bowl and liquidiser goblet whilst connected to the power supply.
- Switch off and unplug:
 - before fitting or removing parts
 - after use
 - before cleaning
- Never use your fingers to push food down the feed tube. Always use the pusher/s supplied.
- **Never fit the blade unit to the power unit without the liquidiser or mini chopper/mill jar fitted.**
- Before removing the lid from the bowl or liquidiser or mini chopper/mill from the power unit:-
 - switch off;
 - wait until the attachment/blades have completely stopped;
 - be careful not to unscrew the liquidiser goblet or mini chopper/mill from the blade assembly.
- Liquids should be allowed to cool to room temperature before blending.
- Do not use the lid to operate the processor, always use the on/off speed control.
- **This machine will be damaged and may cause injury if the interlock mechanism is subjected to excessive force.**
- Never use an unauthorised attachment.
- Never leave the machine on unattended.
- Never use a damaged machine. Get it checked or repaired: see ‘service and customer care’.
- Never let the power unit, cord or plug get wet.
- Don’t let excess cord hang over the edge of a table or worktop or touch hot surfaces.
- Do not exceed the maximum capacities stated in the recommended speed chart.



- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Only use the appliance for its intended domestic use. Kenwood will not accept any liability if the appliance is subject to improper use, or failure to comply with these instructions.
- Misuse of your processor/liquidiser can result in injury.
Refer to the relevant section under “using the attachments” for additional safety warnings for each individual attachment.

liquidiser

- **Allow all liquids to cool to room temperature before placing them in the liquidiser.**
- To ensure the long life of your liquidiser, never run it for longer than 60 seconds. Switch off as soon as you've got the right consistency.
- Don't process spices - they may damage the plastic.
- Don't use the liquidiser as a storage container. Keep it empty before and after use.
- Never blend more than 1½ litres (2pts 12floz) - less for frothy liquids like milkshakes.

slicing/shredding disc safety

- **Never remove the lid until the cutting disc has completely stopped.**
- **Handle the cutting discs with care - they are extremely sharp.**

compact chopper/grinder safety

- Never fit the blade unit to your food processor without the jar fitted.
- Never unscrew the jar while the mini chopper/mill is fitted to your appliance.
- Do not touch the sharp blades – Keep the blade unit away from children.
- Never remove the mini chopper/mill until the blades have completely stopped.

juice extractor safety

- **Do not use the juice extractor if the filter is damaged.**
- Only use the pusher supplied. Never put your fingers in the feed tube. Unplug before unblocking the feed tube.
- Before removing the lid, switch off and wait for the filter to stop.
- Never use a damaged attachment.

before plugging in

- Make sure your electricity supply is the same as the one shown on the underside of your machine.
- This appliance conforms to EC directive 2004/108/EC on Electromagnetic Compatibility and EC regulation no. 1935/2004 of 27/10/2004 on materials intended for contact with food.

before using for the first time

- 1 Remove all packaging including the plastic blade covers from the knife blade. **Take care the blades are very sharp.** These covers should be discarded as they are to protect the blade during manufacture and transit only.
- 2 Wash the parts see 'cleaning'
- 3 Push excess cord into the back of the machine.

key

processor

- ① power unit
- ② detachable drive shaft
- ③ bowl
- ④ lid
- ⑤ feed tube
- ⑥ pushers
- ⑦ safety interlocks
- ⑧ cord storage
- ⑨ speed control

liquidiser

- ⑩ filler cap
- ⑪ lid
- ⑫ goblet
- ⑬ sealing ring
- ⑭ blade unit

additional attachments

Not all of the attachments listed below may be included with your food processor. Attachments are dependent upon the model variant.

- ⑯ knife blade
- ⑯ dough tool
- ⑰ twin beater geared metal whisk
- ⑱ maxi-blend canopy
- ⑲ thick slicing/coarse shredding disc
- ⑳ thin slicing/fine shredding disc
- ㉑ fine (Julienne style) chipper disc
- ㉒ rasping disc
- ㉓ geared citrus press
- ㉔ mini chopper/mill
- ㉕ mini processor bowl
- ㉖ centrifugal juicer

choosing a speed for all functions

Tool/Attachment	Function	Speed	Maximum Capacities
Knife Blade	One Stage Cake Mix Pastry - rubbing fat into flour Adding water to combine pastry ingredients Chopping/pureeing/pates	1 – 8 5 – 8 1 – 5 8	1.5Kg/3lb 5oz Total Wt 340g/12oz Flour Wt 600g/1lb 6oz Meat
Knife Blade with maxi-blend canopy	Soups – start at a low speed and move up to 8	1 – 8	1.5 litres/2pts 12fl. oz
Whisk	Egg Whites Egg & sugar for fatless sponges Cream	8 8 5 – 8	6 Egg Whites 500 mls
Dough tool	Yeasted mixes	8	500g/1lb 2oz
Discs – slicing/shredding/chipping	Firm food items such as carrots, hard cheese. Softer items such as cucumbers, tomatoes	5 – 8 1 – 5	
Rasping disc	Parmesan cheese, Potatoes for German potato dumplings.	8	
Citrus Press	Citrus fruits	1	
Mini Bowl & knife	All processing	8	200g/8oz
Liquidiser	All processing	8	1.5 litres/2pts 12fl.oz
Mini chopper/mill	All processing	8	
Centrifugal juicer	Fruit & Vegetables	8	450g/1lb

to use your food processor

- 1 Fit the detachable shaft onto the power unit ①.
 - 2 Then fit the bowl. Place the handle towards the back and turn clockwise until it locks ②.
 - 3 Fit an attachment over the drive shaft.
 - Always fit the bowl and attachment onto the machine before adding ingredients.
 - 4 Fit the lid ③ - ensuring the top of the drive shaft locates into the centre of the lid.
- **Do not use the lid to operate the processor, always use the on/off control.**
- 5 Switch on and select a speed.
 - **The processor won't work if the bowl and lid are fitted incorrectly.**
 - Use the pulse (P) for short bursts. The pulse will operate for as long as the control is held in position.
 - 6 Reverse the above procedure to remove the lid, attachments and bowl.
 - **Always switch off before removing the lid.**

important

- Your processor is not suitable for crushing or grinding coffee beans, or converting granulated sugar to caster sugar.
- When adding almond essence or flavouring to mixtures avoid contact with the plastic as this may result in permanent marking.

to use your liquidiser

- 1 Fit the sealing ring ⑬ into the blade unit ⑭ - ensuring the seal is located correctly. **Leaking will occur if the seal is damaged or not fitted correctly.**
- 2 Screw the jug onto the blade unit.
- 3 Put your ingredients into the jug.
- 4 Put the filler cap in the lid, then turn.
- 5 Turn the lid in a clockwise direction to lock onto the jug.
- 6 Place the liquidiser onto the power unit and turn to lock ⑮.
- 7 Select a speed or use the pulse control.

● **Allow all liquids to cool to room temperature before placing them in the liquidiser.**

hints

- When making mayonnaise, put all the ingredients, except the oil into the liquidiser. Then with the machine running, pour the oil into the filler cap and let it run through.
- Thick mixtures, eg pates and dips, may need scraping down. If it's difficult to process, add more liquid.
- When crushing ice use the pulse in short bursts.
- To ensure the long life of your liquidiser, never run it for longer than 60 seconds. Switch off as soon as you've got the right consistency.
- Don't process spices - they may damage the plastic.
- The machine won't work if the liquidiser is fitted incorrectly.
- Don't put dry ingredients into the liquidiser before switching on. If necessary, cut them into pieces; remove the filler cap; then with the machine running, drop them through one by one.
- Don't use the liquidiser as a storage container. Keep it empty before and after use.
- Never blend more than 1½ litres (2pts 12floz) - less for frothy liquids like milkshakes.



using the attachments

⑯ knife blade/⑰ dough tool

The knife blade is the most versatile of all the attachments. The length of the processing time will determine the texture achieved. For coarser textures use the pulse control.

Use the knife blade for cake and pastry making, chopping raw and cooked meat, vegetables, nuts, pate, dips, pureeing soups and to also make crumbs from biscuits and bread. It can also be used for yeasted dough mixes if the dough tool is not supplied.

Use the dough tool for yeasted mixes.



hints

knife blade

- Cut food such as meat, bread, vegetables into cubes approximately 2cm/¾in before processing.
- Biscuits should be broken into pieces and added down the feed tube whilst the machine is running.
- When making pastry use fat straight from the fridge cut into 2cm/¾in.cubes.
- Take care not to over-process.

dough tool

- Place the dry ingredients in the bowl and add the liquid down the feed tube whilst the machine is running. Process until a smooth elastic ball of dough is formed this will take 60 - 90 secs.
- Re-knead by hand only. Re-kneading in the bowl is not recommended as it may cause the processor to become unstable.

⑯ twin beater geared whisk


Use for light mixtures only eg egg whites, cream, evaporated milk and for whisking eggs and sugar for fatless sponges. Heavier mixtures such as fat and flour will damage it.

using the whisk

- 1 Fit the drive shaft and bowl onto the power unit.
- 2 Push each beater securely into the drive head ⑯.
- 3 Fit the whisk by carefully turning until it drops over the drive shaft.
- 4 Add the ingredients.
- 5 Fit the lid - ensuring the end of the shaft locates into the centre of the lid.
- 6 Switch on.

important

- The whisk is not suitable for making one-stage cakes or creaming fat and sugar as these mixes will damage it. Always use the knife blade for cake making.




hints

- Best results are obtained when the eggs are at room temperature.
- Ensure the bowl and whisks are clean and free from grease before whisking.

⑯ maxi-blend canopy

When blending liquids, use the maxi-blend canopy with the knife blade. It allows you to increase the liquid processing capacity from 1 litre to 1.5 litres, prevents leaking and improves the chopping performance of the blade.

- 1 Fit the drive shaft and bowl onto the power unit.
- 2 Fit the knife blade.
- 3 Add ingredients to be processed.
- 4 Fit the canopy over the top of the blade ensuring it sits on the ledge inside the bowl ⑮. **Do not push down on the canopy, hold by the centre grip.**
- 5 Fit the lid and switch on.



slicing/shredding discs

reversible slicing/shredding discs - thick ⑯, thin ⑰

⑯ Use the shredding side for cheese, carrots, potatoes and foods of a similar texture.




Use the slicing side for cheese, carrots, potatoes, cabbage, cucumber, courgette, beetroot and onions.

fine (Julienne style) chipper disc ⑰

Use to cut: potatoes for Julienne style French fries; firm ingredients for salads, garnishes, casseroles and stir fries (eg carrot, swede, courgette, cucumber).

rasping disc ⑲

Grates Parmesan cheese and potatoes for German potato dumplings.




safety

- **Never remove the lid until the cutting disc has completely stopped.**
- **Handle the cutting discs with care - they are extremely sharp.**



to use the cutting discs

- 1 Fit the drive shaft and bowl onto the power unit.
- 2 Holding by the centre grip ④, place the disc onto the drive shaft with the appropriate side uppermost ⑮.
- 3 Fit the lid.
- 4 Choose which size feed tube you want to use. The pusher contains a smaller feed tube for processing individual items or thin ingredients.
To use the small feed tube - first put the large pusher inside the feed tube.
To use the large feed tube - use both pushers together.
- 5 Put the food in the feed tube.
- 6 Switch on and push down evenly with the pusher - **never put your fingers in the feed tube.**



hints

- Use fresh ingredients
- Don't cut food too small. Fill the width of the large feed tube fairly full. This prevents the food from slipping sideways during processing. Alternatively use the small feed tube.
- When using the chipper disc, place ingredients horizontally.
- When slicing or shredding: food placed upright ① comes out shorter than food placed horizontally ⑨.
- There will always be a small amount of waste on the plate or in the bowl after processing.



㉓ citrus press


Use the citrus press to squeeze the juice from citrus fruits (eg oranges, lemons, limes and grapefruits).

- ① cone
- ② sieve

to use the citrus press

- 1 Fit the drive shaft and bowl onto the power unit.
- 2 Fit the sieve into the bowl - ensuring the sieve handle is locked into position directly over the bowl handle ④.
- 3 Place the cone over the drive shaft turning until it drops all the way down ①.
- 4 Cut the fruit in half. Then switch on and press the fruit onto the cone.

• The citrus press will not operate if the sieve is not locked correctly.



㉔ mini chopper/mill

Use the mini chopper/mill for milling herbs, nuts and coffee beans.


- ① blade unit
- ② sealing ring
- ③ jar
- ④ mill lid

safety

- Never fit the blade unit to your food processor without the jar fitted.
- Never unscrew the jar while the mini chopper/mill is fitted to your appliance.
- Do not touch the sharp blades – Keep the blade unit away from children.
- Never remove the mini chopper/mill until the blades have completely stopped.

important

- To ensure the long life of your mini chopper/mill, never run for longer than 30 seconds. Switch off as soon as you have got the right consistency.
- The processing of spices is not recommended as they may damage the plastic parts.
- The appliance will not work if the mini chopper/mill is incorrectly fitted.
- Use for dry ingredients only.




to use your mini chopper/mill

- 1 Put your ingredients into the jar. Fill it no more than half full.
- 2 Fit the sealing ring into the blade unit.
- 3 Turn the blade unit upside down. Lower it into the jar, blades down.
- 4 Screw the blade unit onto the jar until it is finger tight.
- 5 Place the mini chopper/mill onto the power unit and turn to lock ①.
- 6 Switch on to maximum speed or use the pulse control.

hints

- Herbs are best milled when clean and dry.




㉕ mini processor bowl

Use the mini processor bowl to chop herbs and process small quantities of ingredients e.g. meat, onion, nuts, mayonnaise, vegetables, purées, sauces and baby food.

- ① mini processor knife blade
- ② mini processor bowl

to use the mini processor bowl

- 1 Fit the drive shaft and bowl onto the power unit.
- 2 Fit the mini processor bowl - ensuring the ribs on the inside of the mini bowl chimney align with the slots in the main bowl chimney ①.
- 3 Place the knife blade over the drive shaft ②.
- 4 Add the ingredients to be processed.
- 5 Fit the lid and switch on.



safety

- Never remove the lid until the knife blade has completely stopped.

- The knife blade is very sharp - always handle with care.

important

- Don't process spices – they may damage the plastic.
- Don't process hard food such as coffee beans, ice cubes or chocolate – they may damage the blade.


hints

- Herbs are best chopped when clean and dry.
- Always add a little liquid when blending cooked ingredients to make baby food.
- Cut foods such as meat, bread, vegetables into cubes approximately 1-2 cm ($\frac{1}{2}$ – $\frac{3}{4}$ in) before processing.
- When making mayonnaise add the oil down the feed tube.

㉖ centrifugal juicer

Use the centrifugal juice for making juice from firm fruit and vegetables.

- ① pusher
- ② lid
- ③ strainer
- ④ inner bowl



to use the centrifugal juicer

- 1 Fit the drive shaft and bowl onto the power unit.
- 2 Lock the strainer into the inner bowl (④).
- 3 Fit the inner bowl into the processor bowl (⑤).
- 4 Place the attachment lid onto the bowl, turn until it locks and the feed tube sits over the handle (⑥).
- 5 Cut the food into small pieces to fit the feed tube.
- 6 Switch on and push down evenly with the pusher - **never put your fingers in the feed tube.** Process fully before adding more.
- 7 After adding the last piece, let the machine run for a further 20 seconds to extract all the juice from the strainer.

important

- If the processor vibrates, switch off and empty the strainer (The processor vibrates if the pulp becomes unevenly distributed).
- Process small amounts at a time (450g maximum) and empty the strainer and inner bowl regularly.
- Before processing remove stones and pips (eg pepper, melon, plum) and tough skins (eg melon, pineapple). You don't need to peel or core apples and pears.

hints


- Use firm, fresh fruit and vegetables.
- Citrus juice will be bitter and frothy because its peel and pith get processed too. Use the citrus juicer instead.

care & cleaning

- Always switch off and unplug before cleaning.
- Handle the blades and cutting discs with care - they are extremely sharp.
- Some foods may discolour the plastic. This is perfectly normal and won't harm the plastic or affect the flavour of your food. Rub with a cloth dipped in vegetable oil to remove the discolouration.

power unit

- Wipe with a damp cloth, then dry. Ensure that the interlock area is clear of food debris.
- Store excess cord in the storage area at the back of the machine (P).



liquidiser and mini chopper/mill

- 1 Empty the goblet/jar before unscrewing it from the blade unit.
- 2 Wash the goblet/jar by hand.
- 3 Remove and wash the seals.
- 4 Don't touch the sharp blades – brush them clean using hot soapy water, then rinse thoroughly under the tap. **Don't immerse the blade unit in water.**
- 5 Leave to dry upside down.

twin beater geared whisk

- Detach the beaters from the drive head by gently pulling them free. Wash in warm soapy water.
- Wipe the drive head with a damp cloth, then dry.
Do not immerse the drive head in water.

all other parts

- Wash by hand, then dry.
- Alternatively they can be washed on the top rack of your dishwasher. A short low temperature programme is recommended.

service and customer care

- If the cord is damaged it must, for safety reasons, be replaced by KENWOOD or an authorised KENWOOD repairer.

If you need help with:

- using your appliance or
- servicing or repairs
- Contact the shop where you bought your appliance.
- Designed and engineered by Kenwood in the UK
- Made in China



IMPORTANT INFORMATION FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT IN ACCORDANCE WITH EC DIRECTIVE 2002/96/EC.

At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste.

It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service.


Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources. As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.

Nederlands

Vouw voor het lezen a.u.b. de voorpagina met illustraties uit

veiligheid

- Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
- Verwijder alle verpakking en labels.
- De messen en schijven zijn scherp: u dient ze voorzichtig te behandelen. **Houd het snijvlak altijd bij de vingergreep vast ① aan de bovenzijde, van de snijkant af, zowel bij het werken als het schoonmaken.**
- De keukenmachine niet aan het handvat optillen of meedragen – het handvat kan afbreken met persoonlijk letsel als gevolg.
- Voordat u de inhoud uit de kom giet, dient u altijd eerst het mes te verwijderen.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact, voordat u met uw handen of gereedschappen in de kom van de machine of de blenderkan komt.
- Zet het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact:
 - alvorens onderdelen aan te brengen of te verwijderen
 - na gebruik
 - voor het schoonmaken
- Gebruik nooit uw vingers om voedsel in de invoerkoker te duwen. Gebruik altijd de bijgeleverde stamper.
- **Zet het mes nooit op het motorblok zonder dat de blender of de beker van het mini-hakhulpstuk of de molen op het apparaat is geplaatst.**
- Voor u het deksel van de kom haalt, of de blender of het mini-hakhulpstuk / de molen van het motorblok verwijdert:-
 - zet het apparaat uit;
 - wacht totdat de hulpsluitingen / messen helemaal tot stilstand zijn gekomen;
 - zorg dat u de blenderbeker of het mini-hakhulpstuk / de molen niet losschroeft van de messeneenheid.
- Vloeistoffen eerst tot kamertemperatuur laten afkoelen voordat u ze in de blender verwerkt.
- Gebruik nooit het deksel om de keukenmachine te bedienen, maar altijd de aan/uit-knop.
- **Deze machine wordt beschadigd en kan letsel veroorzaken wanneer er te veel kracht wordt uitgeoefend op het veiligheidsmechanisme.**
- Gebruik nooit een niet bij het apparaat behorend hulpsluiting.
- De machine mag nooit op de stroom aangesloten zijn als er niemand bij is.



- Gebruik nooit een beschadigde machine. Laat een beschadigd apparaat nakijken of repareren: zie onder ‘onderhoud en klantenservice’.
- Laat het motorhuis, het netsnoer of de stekker nooit nat worden.
- Laat het snoer nooit over de rand van een tafel of werkblad hangen of in aanraking komen met hete oppervlakken.
- U mag de maximum capaciteit die in de snelheidstabel wordt aangegeven, niet overschrijden.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, sensorische of geestelijke capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis mits ze onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de betrokken risico's begrijpen.
- Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
- Op kinderen moet toezicht gehouden worden om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen.
- Gebruik het apparaat alleen voor het huishoudelijke gebruik waarvoor het is bedoeld. Kenwood kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat het apparaat niet correct is gebruikt, of waar deze instructies niet worden opgevolgd.
- Misbruik van uw keukenmachine/blender kan tot letsel leiden.
Raadpleeg de betreffende paragraaf onder De hulpstukken gebruiken voor aanvullende veiligheidswaarschuwingen voor ieder hulpstuk afzonderlijk.

blender

- **Laat alle vloeistoffen tot kamertemperatuur afkoelen voor u ze in de blender doet.**
- Als u wilt dat uw blender lang mee gaat, zet hem dan nooit langer dan 60 seconden aan. Zet de blender uit zodra u de juiste dikte hebt verkregen.
- Doe geen specerijen in de keukenmachine – ze kunnen het plastic beschadigen.
- Gebruik de blender niet als een opslagcontainer. Houd de blender voor en na gebruik leeg.
- Meng nooit meer dan 1½ liter vloeistof – minder voor schuimende vloeistoffen, zoals milkshakes.

veiligheid m.b.t. de snij/raspschijf

- **Verwijder het deksel nooit voordat de schijf helemaal tot stilstand is gekomen.**
- **Wees voorzichtig met de snijschijven – ze zijn heel erg scherp**

veiligheid m.b.t. het compacte hak/molenhulpstuk

- Bevestig het meseenheid nooit aan de machine zonder de beker.
- Schroef de beker nooit los terwijl het mini-hakhulpstuk / de molen op uw keukenmachine bevestigd is.
- Raak de scherpe messen niet aan – Houd kinderen uit de buurt van de meseenheid.
- Verwijder het mini-hakhulpstuk / de molen pas als de messen volledig tot stilstand zijn gekomen.

veiligheid m.b.t. de sapcentrifuge

- **De sapcentrifuge niet gebruiken als het filter beschadigd is.**
- Gebruik alleen de meegeleverde stamper. Steek uw vingers nooit in de toevoerbuis. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de vulopening deblokkeert.
- Voordat u het deksel verwijdert, schakelt u de machine uit en wacht u totdat het filter is gestopt.
- Gebruik nooit een beschadigd hulpstuk.

alvorens het apparaat aan te sluiten

- Controleer of de netspanning overeenkomt met het op de onderkant van het apparaat aangegeven voltage.
- Dit apparaat voldoet aan de EC-richtlijn 2004/108/EC betreffende de elektromagnetische compatibiliteit en EC-bepaling 1935/2004 van 27/10/2004 betreffende materialen die bestemd zijn voor contact met voedsel.

voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt

- 1 Verwijder al het verpakkingsmateriaal, inclusief de kunststof beschermhoezen van de messen. **Wees voorzichtig, de messen zijn erg scherp.** Deze hoezen zijn alleen bedoeld om de messen tijdens de fabricage en het transport te beschermen; u kunt deze weggooien.
- 2 Reinig de onderdelen: zie onder 'reinigen'.
- 3 Berg het overbodige snoer in de speciale opbergruimte aan de achterkant van het apparaat op.

legenda

keukenmachine

- ① motorhuis
- ② losmaakbare aandrijfjas
- ③ kom
- ④ deksel
- ⑤ invoerkoker
- ⑥ stampers
- ⑦ veiligheidsvergrendelingen
- ⑧ opbergvak snoer
- ⑨ snelheidsknop

blender

- ⑩ vulkap
- ⑪ deksel
- ⑫ kan
- ⑬ afsluitring
- ⑭ messeneenheid

extra hulpstukken

Het kan zijn dat uw foodprocessor niet met alle hieronder genoemde hulpstukken geleverd wordt. De selectie aan hulpstukken is afhankelijk van het model.

- ⑯ mes
- ⑯ deeghaak
- ⑰ dubbele metalen garde met snelheidsregeling
- ⑯ maxi mengkap
- ⑯ schijf voor dik snijden/grof raspen
- ⑯ schijf voor dun snijden/fijn raspen
- ⑯ schijf voor fijnhakken (julienne)
- ⑯ raspsschijf
- ⑯ citroenpers met snelheidsregeling
- ⑯ mini-hakhulpstuk / molen
- ⑯ miniwerkkom
- ⑯ centrifugale fruitpers

de juiste snelheden voor alle functies

Instrument/hulpstuk	Functie	Snelheid	Maximum capaciteit
Mes	Instant cakemix Gebaksdeeg – boter met bloem mengen Water toevoegen om ingrediënten te mengen Hakken/pureren/paté's	1 – 8 5 – 8 1 – 5 8	1,5 kg totaalgewicht 340 gr bloemgewicht 600 gr vlees
Mes met maxi mengkap	Soep – begin op lage snelheid en verhoog tot 8	1 – 8	1,5 liter
Garde	Eiwit Ei & suiker voor vetloze taarten Slagroom	8 8 5 – 8	het wit van 6 eieren 500 ml
Deeghaak	Mengsels met gist	8	500 gr
Schijven – snijden/schaven/hakken	Harde etenswaren als wortelen, harde kaas Zachtere etenswaren als komkommer, tomaten	5 – 8 1 – 5	
Raspeschijf	Parmezaanse kaas, aardappelen voor knoedels	8	
Citroenpers	Citrusvruchten	1	
Minikom & mes	Alle functies	8	200 gr
Blender	Alle functies	8	1,5 liter
mini-hakhulpstuk / molen	Alle functies	8	
Centrifugale fruitpers	Fruit & groente	8	450 gr

gebruik van uw keukenmachine

- Plaats de afneembare as op het motorblok ①.
 - Breng vervolgens de kom aan. Richt de handgreep eerst naar achteren en draai deze vervolgens met de klok mee totdat deze vastklikt ②.
 - Plaats een hulpstuk op de aandrijfjas.
 - Breng altijd eerst de kom en het hulpstuk aan op het apparaat voordat u ingrediënten toevoegt.
 - Breng het deksel aan ③ - verzeker u ervan dat de bovenkant van de aandrijfjas zich in het midden van het deksel bevindt.
 - Gebruik nooit het deksel om de keukenmachine te bedienen, maar altijd de aan/uit snelheidsregelaar.**
 - Schakel het apparaat aan en selecteer een snelheid.
 - De keukenmachine werkt niet wanneer de kom en het deksel niet correct zijn aangebracht.**
 - Gebruik de stooffunctie (P) om korte stroomstoten te geven. Als u de stroomstoot wilt stoppen, laat u de knop los.
 - Volg de bovenstaande procedure in omgekeerde volgorde om het deksel, de hulpstukken en de kom te verwijderen.
 - Zet het apparaat altijd uit voordat u het deksel verwijdert.**
- belangrijk**
- Deze keukenmachine is niet geschikt voor het persen of malen van koffiebonen of voor het vermalen van kristalsuiker tot basterdsuiker.
 - Wanneer u amandelessence of -smaakstof aan mengsels toevoegt, dient u contact met de kunststof te vermijden, aangezien dit permanente vlekken kan geven.

de blender gebruiken

- Plaats de afsluitring ⑬ over de roterende mesjes ⑭ – zorg ervoor dat de afsluitring goed is geplaatst.
Als de afsluitring niet goed is geïnstalleerd, zal de machine lekken.
- Schroef de maatbeker op het onderstel.
- Giet de ingrediënten in de maatbeker.

- Plaats de vuldop in het deksel en geef hem een draai.
 - Draai het deksel naar rechts om hem op de maatbeker te vergrendelen.
 - Plaats de blender op het motorelement en draai hem vast ④.
 - Kies een snelheid of gebruik de stroomstootknop.
- Laat alle vloeistoffen tot kamertemperatuur afkoelen voor u ze in de blender doet.**
- tips**
- Wanneer u mayonaise maakt, doet u alle ingrediënten behalve de olie in de blender. Terwijl de machine aan staat, giet u de olie door de vuldop in de kom.
 - Dikke mengsels, zoals paté's en dipsauzen moeten soms van de zijkant van de kom af geschaapt worden. Als de mengeling met moeite wordt gemengd, voeg dan wat meer vloeistof toe.
 - Wanneer u ijs wilt vergruizen, gebruikt u korte stroomstoten.
 - Als u wilt dat uw blender lang mee gaat, zet hem dan nooit langer dan 60 seconden aan. Zet de blender uit zodra u de juiste dikte hebt verkregen.
 - Doe geen specerijen in de keukenmachine – ze kunnen het plastic beschadigen.
 - De machine functioneert niet als de blender onjuist is geïnstalleerd.
 - Doe geen droge ingrediënten in de blender voordat u hem aan zet. Snij ze zo nodig in stukjes; verwijder de vuldop en terwijl de machine aan staat, laat u ze één voor één door de vuldop vallen.
 - Gebruik de blender niet als een opslagcontainer. Houd de blender voor en na gebruik leeg.
 - Meng nooit meer dan 1½ liter vloeistof – minder voor schuimende vloeistoffen, zoals milkshakes.

het gebruik van de hulpstukken

⑯ snijmes/⑰ deeggereedschap

Het snijmes is het meest veelzijdige van alle hulpstukken. De verwerkingsstijd bepaalt de verkregen structuur. Gebruik de pulsknop voor een grovere structuur.

Gebruik het snijmes voor het bakken van taarten en gebak, het hakken van rauw en gekookt vlees, groenten, noten, paté, dipsauzen, gepureerde soepen en verder om biscuits en brood te verkruimelen. Het kan ook worden gebruikt om gegiste deegmengsels te maken indien het deeggereedschap niet is bijgeleverd.

Gebruik het deeggereedschap voor gegiste deegmengsels.



nuttige tips

snijmes

- Snijd producten zoals vlees, brood en groenten in blokjes van ongeveer 2 cm voor verwerking.
- Biscuits moeten in stukken worden gebroken en in de invoerkoker ingebracht terwijl de machine draait.
- Bij het bereiden van gebak, gebruik vet dat direct uit de ijskast in blokjes van 2 cm is gesneden.
- Zorg ervoor de producten niet te fijn te bewerken.

deeg gereedschap

- Plaats de droge ingrediënten in de kom en giet de vloeistof in de invoerkoker terwijl de machine draait. Ga door totdat er zich een elastische deegbal heeft gevormd. Dit duurt 60 - 90 seconden.
- Kneed het opnieuw, alleen met de hand. Het wordt niet aanbevolen om het herkneden in de kom uit te voeren aangezien de keukenmachine daar instabiel van kan worden.



belangrijk


- De garde is niet geschikt voor het mengen van instant cakemix of boter en suiker, aangezien hierdoor de garde beschadigd raakt. Gebruik altijd het mes voor de bereiding van cakes en taarten.

handige tips

- De beste resultaten worden verkregen wanneer de eieren op kamertemperatuur zijn.
- Controleer of de kom en de gardes schoon en vetvrij zijn voordat u gaat kloppen.

⑱ blenderkap

Gebruik de blenderkap en het snijmes bij het mengen van vloeistoffen. Hiermee kunt u de capaciteit voor het verwerken van vloeistoffen vergroten van 1 liter tot 1,5 liter, lekkend voorkomen en de hakprestaties van het mes vergroten.





- 1 Bevestig de aandrijfas en de kom aan het motorhuis.
- 2 Plaats het snijmes.
- 3 Voeg de te bewerken ingrediënten toe.
- 4 Plaats de kap over de bovenzijde van het mes en controleer dat deze rust op de rand aan de binnenkant van de kom. **c**
Druk niet op de kap, houd deze vast aan de centrale handgreep.
- 5 Plaats het deksel en zet het apparaat aan.

schijven voor snijden/raspen

omkeerbare schijven voor snijden/raspen - dik ⑯, dun ⑰

Gebruik de raspzijde voor kaas, wortels, aardappels en producten met een vergelijkbare structuur. Gebruik de snijzijde voor kaas, wortels, aardappels, kool, courgette, bieten en uien.



schijf voor fijn hakken (Julienne) ⑲

Gebruik: aardappels snijden voor frieten à la Julienne; stevige ingrediënten voor salades, garneringen, stoofschotels en roerbakgroenten (bv. wortels, koolraap, courgette, komkommer).



raspschijf ⑳

Raspt Parmezaanse kaas en aardappelen voor Duitse aardappelknoedels.



veiligheid


- **Verwijder het deksel nooit voordat de snijschijf geheel tot stilstand is gekomen.**
- **De snijschijven zijn scherp - u dient ze voorzichtig te behandelen.**

⑯ aangedreven dubbele garde

Gebruik voor de lichte mengsels en het kloppen van eieren bijvoorbeeld alleen eiwitten, room, poedermelk en suiker voor vetvrije biscuits. Zwaardere mengsels zoals vet en bloem beschadigen de garde.


het gebruik van de garde

- 1 Bevestig de aandrijfas en de kom op het motorhuis.
- 2 Druk iedere menger stevig in de aandrijfkop ⑯.
- 3 Breng de garde aan door deze zorgvuldig te draaien totdat zij over de aandrijfas valt.
- 4 Voeg de ingrediënten toe.
- 5 Breng het deksel aan - controleer of de bovenkant van de aandrijfas zich in het midden van het deksel bevindt.
- 6 Zet het apparaat aan.




gebruik van de snijschijven

- 1 Bevestig de aandrijfjas en de kom op het motorhuis.
- 2 Houd de schijf bij de handgreep in het midden vast ④ en plaats de schijf op de aandrijfjas met de juiste zijde naar boven ⑤.
- 3 Breng het deksel aan.
- 4 Kies het formaat invoerkoker dat u wilt gebruiken. De stamper bevat een kleinere invoerkoker voor het verwerken van losse producten of dunne ingrediënten.
- Om de kleine invoerkoker te gebruiken - plaatst u eerst de grote stamper in de invoerkoker.
- Om de grote invoerkoker te gebruiken - gebruikt u beide stampers tegelijk.
- 5 Plaats het voedsel in de invoerkoker.
- 6 Zet het apparaat aan en druk de stamper gelijkmatig naar beneden - **steek nooit uw vingers in de invoerkoker.**



nuttige tips


- Gebruik verse ingrediënten
- Snij het voedsel niet te klein. Vul de grote invoerkoker behoorlijk en over de hele breedte. Dit voorkomt dat het voedsel opzij glipt tijdens de verwerking. U kunt ook de kleine invoerkoker gebruiken.
- Wanneer u de hakschijf gebruikt, plaats de ingrediënten dan horizontaal.
- Bij het snijden of raspen: verticaal geplaatste producten ① worden korter gesneden dan horizontaal geplaatste producten ②.
- Er zal na verwerking altijd een kleine hoeveelheid afval overblijven op de plaat of in de kom.



23 citruspers

Gebruik de citruspers om het sap van citrusvruchten uit te persen (b.v. sinaasappels, citroenen, limoenen en grapefruits).

- ① kegel
② zeef



het gebruik van de citruspers


- 1 Bevestig de aandrijfjas en de kom op het motorhuis.
- 2 Plaats de zeef in de kom - verzeker u ervan dat de handgreep van de zeef direct boven de handgreep van de kom is vastgezet (h).
- 3 Plaats de kegel over de aandrijfjas totdat deze geheel naar beneden valt ①.
- 4 Snijd het fruit in tweeën. Zet het apparaat vervolgens aan en druk het fruit op de kegel.

• De citruspers werkt niet als de zeef niet correct is vastgezet.

24 mini-hakhulpstuk / molen

Gebruik het mini-hakhulpstuk / de molen voor het malen van kruiden, noten en koffiebonen.

- ① messeneenheid
② afdichtring
③ pot
④ molendeksel



veiligheid

- Bevestig het messeneenheid nooit aan de machine zonder de beker.
- Schroef de beker nooit los terwijl het mini-hakhulpstuk / de molen op uw keukenmachine bevestigd is.
- Raak de scherpe messen niet aan - Houd kinderen uit de buurt van de messeneenheid.
- Verwijder het mini-hakhulpstuk / de molen pas als de messen volledig tot stilstand zijn gekomen.

belangrijk

- Om een lange levensduur van uw mini-hakhulpstuk / molen te garanderen, mag u hem nooit langer dan 30 seconden achtereen laten draaien. Schakel het apparaat uit zodra u de juiste consistente heeft verkregen.
- Het verwerken van specerijen wordt niet aangeraden, omdat de kunststof onderdelen beschadigd kunnen raken.
- Het apparaat werkt niet als het mini-hakhulpstuk / de molen onjuist is bevestigd.
- Gebruik de molen alleen voor droge ingrediënten.

het gebruik van uw mini-hakhulpstuk / de molen

- Doe uw ingrediënten in de pot. Vul de pot maximaal tot de helft.
- Plaats de afdichtring in de messeneenheid.
- Zet de messeneenheid ondersteboven en laat deze met de messen naar beneden in de pot zakken.
- Schroef de messeneenheid op de pot tot hij losvast zit.
- Zet het mini-hakhulpstuk / de molen op het motorblok en draai om hem te vergrendelen (1).
- Zet de molen aan op de hoogste snelheid of gebruik de pulsregelaar.

tips

- Kruiden kunnen het best worden gemalen, als ze schoon en droog zijn.

(25) miniwerkkom

Gebruik de miniwerkkom om kruiden te hakken en om kleine hoeveelheden ingrediënten te mengen, zoals vlees, ui, noten, mayonaise, groente, puré, sauzen en babyvoeding.


- ① mes van miniwerkkom
- ② miniwerkkom

de miniwerkkom gebruiken

- Plaats de aandrijfas en de kom op het motorelement.
- Installeer de miniwerkkom – zorg dat de ribben aan de binnenkant van de minikompijp op één lijn liggen met de gleuven van de hoofdpijp (1).
- Plaats het mes over de aandrijfas (2).
- Voeg de ingrediënten toe die verwerkt moeten worden.
- Plaats het deksel op de kom en zet de machine aan.

veiligheidsmaatregelen

- Verwijder het deksel nooit voordat het mes helemaal tot stilstand is gekomen.
- Het mes is erg scherp – ga er altijd voorzichtig mee om.
- Doe geen spicerijen in de keukenmachine – ze kunnen het plastic beschadigen.
- Meng geen harde ingrediënten, zoals koffiebonen, ijsklontjes of chocolade – ze kunnen het mes beschadigen.




tips

- Kruiden worden het beste verwerkt wanneer ze schoon en droog zijn.
- Voeg altijd een klein beetje vloeistof toe wanneer u gekookte ingrediënten tot babyvoeding mengt.
- Snij etenswaren als vlees, brood, groente in blokjes van 1-2 cm, voordat u ze gaat mengen.
- Wanneer u mayonaise maakt, giet u de olie door de toevoerbuis.

(26) centrifugale fruitpers


Gebruik de centrifugale fruitpers voor het persen van sap uit stevig fruit en groenten.



- ① stamper
- ② deksel
- ③ zeef
- ④ inwendige bak

Hoe de centrifugale fruitpers moet worden gebruikt

- Breng de aandrijfas en kom aan op het motorblok.
- Vergrendel de zeef in de inwendige bak (4).
- Breng de inwendige bak aan in de beker (5).
- Plaats het deksel op de beker en draai het tot het vastzit en de vulbuis zich boven de handgreep bevindt (6).
- Snijd het voedsel in kleine stukken, zodat ze in de vulbuis passen.
- Zet de fruitpers aan en druk de inhoud met de stamper gelijkmatig omlaag - **steek nooit uw vingers in de vulbuis.** Verwerk de gehele inhoud, voordat u meer stukken toevoegt.
- Laat het apparaat na de toevoeging van het laatste stuk nog 20 seconden draaien om al het sap uit de zeef te verwijderen.



belangrijk

- Als de fruitpers gaat trillen, zet hem dan uit en leeg de zeef (de fruitpers gaat trillen, als de moes ongelijkmatig verdeeld raakt).
- Verwerk kleine hoeveelheden tegelijk (maximaal 450 g) en leeg de zeef en inwendige bak regelmatig.
- Verwijder vóór het verwerken pitten (bv. peper, meloen, pruimen) en harde schillen (bv. meloen, ananas). Het is niet nodig appels of peren te schillen en van hun klokhuis te ontdoen.

tips


- Gebruik stevige, verse vruchten en groenten.
- Het sap van citrusvruchten zal bitter en schuimig zijn, omdat de schil, het wit en de velletjes ook worden verwerkt. Gebruik daarvoor een citrusvruchtenpers.

onderhoud & reiniging

- Zet het apparaat altijd uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het gaat schoonmaken.
- Messen en snijschijven zijn zeer scherp - ga er voorzichtig mee om.
- Het plastic kan verkleuren door sommige voedselproducten. Dit is normaal, levert geen schade op aan het plastic en beïnvloedt de smaak van uw voedsel niet. U kunt deze verkleuringen verwijderen met een doek die licht bevochtigd is met plantaardige olie.

Motorhuis

- Veeg af met een vochtige doek, en droog dan af. Controleer of het veiligheidsmechanisme vrij is van voedselresten.
- Berg het overbodige snoer op in het opbergvak aan de achterzijde van het apparaat Ⓛ.



blender en mini-hakhulpstuk / molen

- 1 Leeg de beker, voordat u hem van de eenheid met snijmes afschroeft.
- 2 Was de beker met de hand.
- 3 Verwijder en was de afdichtringen
- 4 Raak de scherpe messen niet aan - borstel ze schoon met heet water en zeep, en spoel ze zorgvuldig af onder de kraan. **Dompel de messeneenheid niet onder in water.**
- 5 Laat het ondersteboven opdrogen.

aangedreven dubbele garde

- Maak de gardes los van de aandrijfkop door ze voorzichtig los te trekken. Wassen in warm water met zeep.
- Veeg de aandrijfkop af met een vochtige doek, en droog deze dan af. **Dompel de aandrijfkop niet onder in water.**

alle andere onderdelen

- Met de hand afwassen, en dan afdrogen.
- Ze kunnen ook op het bovenrek van uw afwasmachine gewassen worden. Aanbevolen wordt een kort programma op lage temperatuur te gebruiken.

onderhoud en klantenservice

- Als het snoer beschadigd is, moet het om veiligheidsredenen door KENWOOD of een door KENWOOD geautoriseerd reparatiebedrijf vervangen worden.

Als u hulp nodig hebt met:

- het gebruik van uw apparaat of
- onderhoud en reparatie
- kunt u contact opnemen met de winkel waar u het apparaat gekocht hebt.

- Ontworpen en ontwikkeld door Kenwood in het VK.
- Vervaardigd in China.



BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC


Aan het einde van de levensduur van het product mag het niet samen met het gewone huishoudelijke afval worden verwerkt. Het moet naar een speciaal centrum voor gescheiden afvalinzameling van de gemeente worden gebracht, of naar een verkooppunt dat deze service verschafft. Het apart verwerken van een huishoudelijk apparaat voorkomt mogelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid die door een ongeschikte verwerking ontstaan en zorgt ervoor dat de materialen waaruit het apparaat bestaat, teruggewonnen kunnen worden om een aanmerkelijke besparing van energie en grondstoffen te verkrijgen. Om op de verplichting tot gescheiden verwerking van elektrische huishoudelijke apparatuur te wijzen, is op het product het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak aangebracht.

Français

Veuillez déplier les illustrations de la première page

sécurité

- Lisez et conservez soigneusement ces instructions pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Retirez tous les éléments d'emballage et les étiquettes.
- Les lames et lamelles sont très tranchantes, manipulez-les avec précaution. **Tenez systématiquement la lame du couteau à l'emplacement prévu pour les doigts ① à l'opposé du tranchant, durant la manipulation et le nettoyage.**
- Ne pas soulever ou porter le robot par la poignée car celle-ci risque de casser et de provoquer des blessures.
- Veillez toujours à retirer la lame avant de verser le contenu du bol.
- Ne mettez jamais les mains dans le bol du robot ou dans le récipient du mixeur quand ils sont branchés.
- Eteignez et débranchez l'appareil :
 - avant l'assemblage ou le retrait d'accessoires
 - après chaque utilisation
 - avant le nettoyage
- N'utilisez jamais vos doigts pour pousser la nourriture dans le tube d'alimentation. Utilisez toujours le poussoir fourni.
- **N'essayez jamais d'installer l'unité porte-lames sur l'appareil sans avoir au préalable installé le bocal du mini-hachoir / moulin ou du mixeur.**
- Avant de retirer le couvercle du bol, ou le mixeur ou le mini-hachoir / moulin du bloc-moteur : -
 - éteignez l'appareil ;
 - assurez-vous que les accessoires/lames sont complètement arrêtés ;
 - veillez à ne pas dévisser le gobelet du mixeur ou le mini-hachoir / moulin de l'unité porte-lames.
- Laissez les liquides refroidir à température ambiante avant de les placer dans le mixeur.
- Ne vous servez pas du couvercle pour arrêter ou allumer le robot ; utilisez toujours le sélecteur de vitesse Marche / Arrêt.
- **Veillez à ne pas forcer le mécanisme de verrouillage, l'appareil serait alors endommagé et pourrait provoquer des blessures.**
- N'utilisez jamais un accessoire non autorisé.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance quand il est en marche.
- N'utilisez jamais un appareil endommagé. Faites-le vérifier ou réparer : voir la rubrique « service après-vente ».
- Ne mouillez jamais l'unité moteur, le cordon d'alimentation ou la prise.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation dépasser du bord d'une table, du plan de travail ou être en contact avec des surfaces chaudes.



- Ne dépasser pas les capacités maximales indiquées dans le tableau des vitesses recommandées.
- Les appareils peuvent être utilisée par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées, ou qui ne disposent pas des connaissances ou de l'expérience nécessaires, si elles ont été formées et encadrées pour l'utilisation des appareils, et si elles ont conscience des risques encourus.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Veuillez garder l'appareil et le cordon hors de portée des enfants.
- Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne puissent pas jouer avec cet appareil.
- N'employez l'appareil qu'à la fin domestique prévue. Kenwood décline toute responsabilité dans les cas où l'appareil est utilisé incorrectement ou que les présentes instructions ne sont pas respectées.
- Une mauvaise utilisation de votre robot/mixeur peut provoquer des blessures.

Référez-vous à la section pertinente du chapitre « utilisation des accessoires » pour consulter d'autres avertissements relatifs à la sécurité de chaque accessoire.

mixeur

- **Laissez tous les liquides refroidir à température ambiante avant de les placer dans le mixeur.**
- Pour protéger votre appareil dans la durée, procédez par séquences de 60 secondes maximum. Arrêtez l'appareil dès que vous obtenez la consistance requise.
- Ne pas insérer d'épices car elles risqueraient d'endommager le plastique.
- Ne pas utiliser le mixeur pour préparations liquides comme espace de stockage. Il doit être vide avant et après utilisation.
- Ne jamais mixer plus de 1,5 litres – moins pour les liquides épais comme les milk-shakes.

sécurité du disque à râper / à découper

- **Ne retirez jamais le couvercle tant que les disques de coupe ne sont pas complètement arrêtés.**
- **Manipulez les disques de coupe avec précaution - ils sont extrêmement tranchants.**

sécurité du mini hachoir / moulin

- N'installez jamais l'unité porte-lames sur votre appareil sans avoir installé le bol.
- Ne dévissez jamais le bocal tant que le mini-hachoir / moulin est fixé à l'appareil.
- Ne touchez pas les lames tranchantes. Conservez l'unité porte-lames hors de portée des enfants.
- Ne retirez jamais le mini-hachoir / moulin tant que les lames ne sont pas complètement à l'arrêt.

sécurité de l'extracteur de jus

- **N'utilisez pas la centrifugeuse si le filtre est endommagé.**
- Utilisez uniquement le pousoir fourni avec l'appareil. N'introduisez jamais vos doigts dans le tube d'alimentation. Débranchez avant de retirer tout élément obstruant le tube d'alimentation.
- Avant de retirer le couvercle, éteignez l'appareil et attendez l'immobilisation du filtre.
- N'utilisez jamais un accessoire endommagé.

avant de brancher

- Assurez-vous que votre alimentation électrique correspond à celle qui est indiquée sur la partie inférieure de votre appareil.
- Cet appareil est conforme à la directive 2004/108/CE de la CE sur la compatibilité électromagnétique, et au règlement 1935/2004 de la CE du 27/10/2004 sur les matériaux destinés au contact alimentaire.

avant la première utilisation

- 1 Otez tous les emballages y compris le cache lame en plastique du couteau. **Manipulez avec précautions les lames car elles sont extrêmement coupantes.** Ces emballages doivent être jetés, ils sont uniquement destinés à protéger la lame durant le processus de fabrication et de transport.
- 2 Lavez les différents éléments : voir la rubrique « Nettoyage »
- 3 Enroulez l'excès de cordon d'alimentation au dos de l'appareil.

mixeur

- ⑩ bouchon
- ⑪ couvercle
- ⑫ pichet
- ⑬ joint d'étanchéité
- ⑭ support de lame

accessoires supplémentaires

Tous les accessoires mentionnés ci-dessous peuvent ne pas être fournis avec votre robot. Les accessoires dépendent du modèle de l'appareil.

- ⑮ lame tranchante
- ⑯ outil à pétrir
- ⑰ double batteur métallique
- ⑱ couvercle mixeur
- ⑲ disque pour lamelles épaisses/râpeuse (épais)
- ⑳ disque pour lamelles fines/râpeuse (fin)
- ㉑ disque à découper en fines lamelles (style Julienne)
- ㉒ disque grattoir
- ㉓ presse-agrumes à récipient
- ㉔ mini-hachoir / moulin
- ㉕ mini-bol
- ㉖ centrifugeuse

clé

principal

- ① unité moteur
- ② manche amovible
- ③ bol
- ④ couvercle
- ⑤ tube d'alimentation
- ⑥ pousoirs
- ⑦ systèmes de verrouillage de sécurité
- ⑧ enrouleur
- ⑨ commande de la vitesse

sélection de la vitesse selon la fonction requise

Outil/accessoire	Fonction	Vitesse	Capacité maximale
Lame tranchante	Mélange pour préparations de gâteaux Pâte – mélange de la matière grasse avec la farine Ajout de l'eau à la pâte Émincer/mixer/pâtes	1 – 8 5 – 8 1 – 5 8	1,5 kg poids total 340 g farine 600 g viande
Lame tranchante avec couvercle mixeur	Soupes – démarrer à vitesse faible puis augmenter progressivement jusqu'à la vitesse 8	1 – 8	1,5 litres
Batteur	Blancs d'oeufs Oeuf et sucre pour gâteaux de Savoie sans matière grasse Crème	8 8 5 – 8	6 blancs d'oeufs 500 ml
Outil à pétrir	Mélange à base de levure	8	500 g
Disques – éminceur/râpeuse/fines lamelles	Aliments durs – carottes, fromages à pâtes dures Aliments plus mous – concombres, tomates	5 – 8 1 – 5	
Disque grattoir	Parmesan, pommes de terre pour les boulettes de pomme de terre	8	
Presse-agrumes	Agrumes	1	
Mini-bol et lame tranchante	Toutes les fonctions	8	200 g
Mixeur	Toutes les fonctions	8	1,5 litres
Mini-hachoir / moulin	Toutes les fonctions	8	
Centrifugeuse	Fruits et légumes	8	450 g

utilisation du robot

- Fixez l'axe d'entraînement amovible sur le bloc moteur ① .
- Mettez le bol en place. Orientez la poignée vers l'arrière et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position ② .
- Ajoutez un accessoire sur le manche du robot.
- Fixez toujours le bol et l'accessoire sur l'appareil avant d'y ajouter les ingrédients.
- Fixez le couvercle sur le bol ③ - le haut du manche doit se trouver au centre du couvercle.
- N'utilisez pas le couvercle pour faire fonctionner le robot ; utilisez toujours le sélecteur de vitesse Marche / Arrêt.**
- Allumez l'appareil et sélectionnez une vitesse.
- Si le couvercle n'est pas fixé correctement, le robot ne fonctionnera pas.**
- Utilisez le bouton de mélange intermittent Pulse (P). Pour un fonctionnement prolongé de cette commande, laissez en position P.
- Procédez de façon inverse pour retirer le couvercle, les accessoires et le bol.
- Eteignez toujours l'appareil avant de retirer le couvercle.**

important

- Votre robot n'est pas conçu pour concasser ou moudre des grains de café ou transformer du sucre cristallisé en sucre en poudre.
- Si vous ajoutez de l'essence d'amandes ou un parfum aux préparations, évitez le contact avec le plastique car il risquerait d'être tâché définitivement.

utilisation du mixeur

- Installez la rondelle d'étanchéité ⑬ dans l'unité à lame ⑭ en prenant soin de positionner la rondelle correctement.
- Toute rondelle endommagée ou qui n'est pas installée correctement entraîne un risque de fuite.**

- Vissez le bol sur l'unité à lame.
- Mettez les ingrédients dans le bol.
- Enforcez le bouchon sur le couvercle puis tournez.
- Tournez le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'installer fermement sur le bol.
- Placez le mixeur pour préparations liquides sur le bloc moteur puis tournez pour verrouiller ④ .
- Selectionnez une vitesse ou utilisez le bouton de réglage Pulse.

• Laissez tous les liquides refroidir à température ambiante avant de les placer dans le mixeur.

astuces

- Lorsque vous faites une mayonnaise, mettez tous les ingrédients à l'exception de l'huile dans le mixeur pour préparations liquides. Une fois l'appareil en marche, versez l'huile dans le conduit de remplissage.
- Raclez les mélanges épais des parois, par ex. les pâtes ou les sauces épaisses pour hors-d'œuvre. Si le mélange est trop épais, ajoutez du liquide.
- Pour pilier de la glace, utilisez le bouton de mélange intermittent Pulse (P).
- Pour protéger votre appareil dans la durée, procédez par séquences de 60 secondes maximum. Arrêtez l'appareil dès que vous obtenez la consistance requise.
- Ne pas insérer d'épices car elles risqueraient d'endommager le plastique.
- L'appareil ne se mettra pas en marche si le mixeur n'est pas installé correctement.

- Ne pas insérer d'ingrédients secs dans le mixeur avant de le mettre en marche. Si nécessaire, coupez-les en morceaux, enlevez le bouchon de remplissage, puis une fois que l'appareil est en marche, introduisez-les un par un.
- Ne pas utiliser le mixeur pour préparations liquides comme espace de stockage. Il doit être vide avant et après utilisation.
- Ne jamais mixer plus de 1,5 litres – moins pour les liquides épais comme les milk-shakes.

utilisation des accessoires

⑯ lame couteau / ⑯ mélangeur

Cette lame est l'accessoire le plus polyvalent. La texture que vous obtenez est déterminée par la durée de mixage. Pour les textures plus granuleuses, utilisez le mode de fonctionnement par impulsion (pulse).

Utilisez la lame couteau pour la préparation de gâteau et de pâtes à tarte, pour hacher la viande fraîche et cuite, les légumes, les noisettes, les pâtes, les pâtes à tartiner salées, pour mixer les potages et aussi réduire les biscuits et le pain en miettes. Elle peut également servir pour la préparation de pâtes levées lorsque l'accessoire mélangeur n'est pas fourni.

Utilisez l'accessoire mélangeur pour la préparation de pâtes levées.


conseils

lame couteau

- Coupez les aliments, tels que la viande, le pain et les légumes en cubes de 2 cm avant la préparation.
- Les biscuits doivent être coupés en morceaux et introduits dans le tube d'alimentation pendant que le moteur est en marche.
- Pour la préparation de pâte à tarte, utilisez la matière grasse directement du réfrigérateur et coupez-la en cubes de 2cm.
- Prenez garde à ne pas mélanger trop longtemps.

mélangeur

- Disposez les ingrédients secs dans le bol et versez le liquide dans le tube d'alimentation pendant que le moteur est en marche. Mélangez jusqu'à ce que le tout forme une pâte et soit lisse d'apparence et élastique au touché (cela prend 60 à 90 secondes).
- Pétrissez la pâte à la main uniquement. Il est déconseillé de pétrir dans le bol car cela peut entraîner une certaine instabilité du robot.




⑰ fouet à deux batteurs

Utilisez cet accessoire pour les mélanges légers uniquement, tels que les blancs d'oeufs, la crème, le lait condensé non sucré et pour le mélange d'oeufs et de sucre pour les gâteaux mousseline légers. Les préparations plus lourdes, avec matière grasse et levure, risquent d'endommager l'accessoire.

utilisation du fouet

- 1 Fixez le manche et le bol sur l'unité moteur.
- 2 Introduisez fermement chaque batteur dans la tête du fouet ⑯ .
- 3 Mettez le fouet en place en le faisant délicatement tourner jusqu'à ce qu'il s'enclenche sur le manche.
- 4 Ajoutez les ingrédients.
- 5 Mettez le couvercle - assurez-vous que l'extrémité du manche est correctement positionnée au centre du couvercle.
- 6 Allumez l'appareil.



important


- Le batteur ne convient pas aux préparations de gâteaux ni aux mélanges de matière grasse et de sucre, qui risqueraient d'endommager le batteur. Toujours utiliser la lame tranchante pour faire vos gâteaux.

conseils

- Pour de meilleurs résultats, utilisez des oeufs à température ambiante.
- Assurez-vous que le bol et les fouets sont propres et exempts de graisse avant de battre la préparation.

⑱ récipient mélangeur maxi blend

Pour mélanger les liquides, utilisez le récipient mélangeur maxi blend avec la lame couteau. Il vous permet d'accroître la capacité de traitement des liquides de 1 litres à 1,5 litres, d'empêcher les écoulements et d'améliorer les performances de hachage de la lame.



- 1 Adaptez le manche et le bol sur l'unité moteur.
- 2 Fixez la lame couteau.
- 3 Ajoutez les ingrédients à mélanger.
- 4 Fixez le récipient mélangeur sur la partie supérieure de la lame en veillant à le stabiliser sur le socle à l'intérieur du bol **(C)**. **N'enfoncez pas le récipient, maintenez-le par la poignée centrale.**
- 5 Adaptez le couvercle et allumez l'appareil.

disques éminceur / râpe

disque éminceur / râpe réversible - épais ⑯, fin ⑰

Utilisez la râpe pour les fromages, carottes, pommes de terre et aliments de texture similaire.


Utilisez l'éminceur pour les fromages, carottes, pommes de terre, choux, concombres, courgettes, betteraves et oignons.

disque frites fines (style Julienne) ⑱

Utilisez ce disque pour couper : les pommes de terre pour l'obtention de frites (style Julienne) ; les ingrédients fermes pour salades, garnitures, ragoûts et sautés (par exemple, carottes, rutabaga, courgettes, concombre).


disque râpe ⑲

Ce disque râpe le Parmesan et les pommes de terre pour la préparation de boulettes.



conseils

- Utilisez des ingrédients frais
- Ne coupez pas les aliments en trop petits morceaux. Remplissez presque complètement le grand tube d'alimentation pour empêcher les aliments de glisser sur les côtés pendant que le robot fonctionne. Utilisez alternativement le petit tube d'alimentation.
- Lorsque vous utilisez le disque frites, placez les aliments en position verticale.
- Les aliments placés à la verticale ⑲ sont émincés ou rapés plus menus que ceux placés à l'horizontale ⑯.
- Vous remarquerez toujours une petite quantité de résidus sur la lame ou dans le bol lorsque vous cesserez d'utiliser un disque de coupe.




sécurité

- **Ne retirez jamais le couvercle tant que les disques de coupe ne sont pas complètement arrêtés.**
- **Manipulez les disques de coupe avec précaution - ils sont extrêmement tranchants**

utilisation des disques de coupe

- 1 Fixez le manche et le bol sur l'unité moteur.
- 2 Tout en le maintenant par sa poignée centrale ④, placez le disque sur le manche, face appropriée vers le haut ⑤.
- 3 Fixez le couvercle.
- 4 Choisissez la taille de tube d'alimentation à utiliser. Le pousoir comprend un tube d'alimentation plus petit pour les ingrédients individuels ou plus fins. Pour utiliser le petit tube d'alimentation - introduisez tout d'abord le grand pousoir dans le tube d'alimentation. Pour utiliser le grand tube d'alimentation - utilisez conjointement les deux pousoirs.
- 5 Introduisez les aliments dans le tube.
- 6 Allumez l'appareil et exercez à l'aide du pousoir une pression régulière - **n'introduisez jamais vos doigts à l'intérieur du tube d'alimentation.**




⑳ presse-agrumes

Le presse-agrumes sert à extraire le jus des agrumes (par exemple, les oranges, les citrons, les citrons verts et les pamplemousses).

- ① cône
② passoire

utilisation du presse-agrumes


- 1 Fixez le manche et le bol sur l'unité moteur.
 - 2 Fixez la passoire dans le bol - assurez-vous de verrouiller la poignée de la passoire sur celle du bol ⑧.
 - 3 Fixez le cône sur le manche jusqu'à ce qu'il descende à fond ①.
 - 4 Coupez le fruit en deux. Mettez l'appareil en marche et pressez le fruit sur le cône.
- Si la passoire n'est pas correctement verrouillée, le presse-agrumes ne fonctionnera pas.**



㉔ mini-hachoir / moulin

Utilisez le mini hachoir / moulin pour moudre des herbes, des noix ou des grains de café.

- ① unité porte-lames
- ② bague d'étanchéité
- ③ pot
- ④ couvercle du moulin



sécurité


- N'installez jamais l'unité porte-lames sur votre appareil sans avoir installé le bol.
- Ne dévissez jamais le bocal tant que le mini-hachoir / moulin est fixé à l'appareil.
- Ne touchez pas les lames tranchantes. Conservez l'unité porte-lames hors de portée des enfants.
- Ne retirez jamais le mini-hachoir / moulin tant que les lames ne sont pas complètement à l'arrêt.

important

- Pour prolonger la durée de vie de votre mini-hachoir / moulin, ne l'actionnez jamais continuellement pendant plus de 30 secondes. Éteignez-le dès que vous avez obtenu la consistance souhaitée.
- Il est déconseillé de moudre des épices car elles risqueraient d'endommager les parties en plastique.
- L'appareil ne fonctionnera pas si le mini-hachoir / moulin n'est pas correctement installé.
- Ne l'utilisez que pour moudre des ingrédients secs.

pour utiliser votre mini-hachoir / moulin

- 1 Mettez vos ingrédients dans le bocal. Ne le remplissez pas à plus de la moitié.
- 2 Adaptez la bague d'étanchéité dans l'unité porte-lames.
- 3 Retournez l'unité porte-lames. Abaissez-la dans le bocal, lames vers le bas.
- 4 Vissez l'unité porte-lames sur le bocal jusqu'à ce qu'elle soit correctement vissée et fixée.
- 5 Placez le mini-hachoir / moulin sur le bloc moteur et tournez pour le verrouiller. ①.
- 6 Mettez en marche à vitesse maximum ou utilisez la commande par impulsion.




conseils

- Il est préférable de moudre les herbes aromatiques une fois nettoyées et sèches.

㉕ mini-bol

Utilisez le mini-bol pour broyer les aromates et pour mixer les petites quantités d'ingrédients, par ex. viande, oignon, noix, mayonnaise, légumes, purées, sauces et aliments pour bébés.

- ① lame tranchante de mini-bol
- ② mini-bol



utilisation du mini-bol

- 1 Positionnez l'arbre de transmission et le bol sur le bloc moteur.
- 2 Fixez le mini-bol en vous assurant que les rainures situées sur l'intérieur du conduit du mini-bol sont alignées avec les fentes du conduit principal ①.
- 3 Placez la lame tranchante sur l'arbre de transmission ②.
- 4 Ajoutez les ingrédients.
- 5 Placez le couvercle et mettez en marche.

sécurité

- Ne jamais enlever le couvercle tant que la lame n'est pas totalement à l'arrêt.
- La lame est très tranchante, elle doit toujours être manipulée avec précaution.

important

- Ne pas insérer d'épices car elles risqueraient d'endommager le plastique.
- Ne pas insérer d'aliments durs comme les grains de café, les glaçons ou le chocolat, car ils risqueraient d'endommager la lame.

astuces

- Les aromates se broient plus facilement s'ils sont lavés et secs.
- Toujours ajouter un peu de liquide pour mélanger les ingrédients cuits des aliments pour bébés.
- Coupez les aliments comme le pain, la viande, les légumes, en cubes de 1-2 cm avant de les introduire dans le robot.
- Lorsque vous faites une mayonnaise, ajoutez l'huile dans le conduit d'alimentation.

26 centrifugeuse

Utilisez la centrifugeuse afin de préparer des jus à partir de fruits et légumes fermes.

- ① pousoir
- ② couvercle
- ③ passoire
- ④ bol intérieur

utilisation de votre centrifugeuse


- 1 Installez l'arbre d'entraînement et le bol sur le bloc-moteur.
- 2 Verrouillez la passoire dans le bol intérieur ④.
- 3 Installez le bol intérieur dans le bol du robot ⑩.
- 4 Placez le couvercle fourni sur le bol et tournez-le jusqu'à ce qu'il s'enclenche, le tube d'introduction des aliments étant situé au-dessus de la poignée ⑨.
- 5 Coupez les ingrédients en morceaux suffisamment petits pour être introduits dans le tube.
- 6 Mettez en marche et enfoncez les ingrédients sans à-coups à l'aide du pousoir ; **n'introduisez jamais les doigts dans le tube destiné aux aliments.** Extrayez tout le jus avant d'ajouter davantage de morceaux.
- 7 Après avoir ajouté le dernier morceau, laissez l'appareil fonctionner pendant 20 secondes supplémentaires afin d'extraire tout le jus de la passoire.

important

- Si le robot vibre, éteignez-le et videz la passoire (le robot vibre si la pulpe n'est plus répartie de manière régulière).
- Traitez des quantités limitées à chaque fois (450 g maximum) et videz régulièrement la passoire et le bol intérieur.
- Avant de centrifuger, retirez les noyaux et les pépins (ex. : poivron, melon, prune), ainsi que les peaux dures (ex. : melon, ananas). Il est inutile de peler ou d'évider les pommes et les poires.

conseils

- Utilisez des fruits et légumes frais et fermes.
- Les jus d'agrumes sont amers et mousseux, car leur écorce et leur peau blanche sont également centrifugées. Utilisez de préférence le presse-agrumes.




nettoyage

- Arrêtez et débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
- Manipulez les lames et les disques de coupe avec précaution - ils sont extrêmement tranchants.
- Certains aliments décolorent le plastique. Ce phénomène est parfaitement normal. Cela n'endommage pas le plastique et n'altère pas le goût des aliments. Frottez-le à l'aide d'un chiffon imbibé d'huile végétale pour faire disparaître la décoloration.

unité moteur

- Essuyez avec un chiffon humide, puis séchez. Assurez-vous que la zone de verrouillage est exempte de résidus alimentaires.
- Entourez le cordon d'alimentation autour de l'enrouleur qui se trouve à l'arrière de l'appareil ⑪.



mixeur et mini-hachoir / moulin

- 1 Videz le pichet/bocal avant de le dévisser de l'unité porte-lames.
- 2 Lavez le pichet/bocal à la main.
- 3 Enlevez et lavez les joints et les rondelles
- 4 Ne touchez pas les lames tranchantes avec les doigts - brossez-les à l'aide d'eau chaude savonneuse, puis rincez-les entièrement sous le robinet. **N'immergez pas le support de lame dans l'eau.**
- 5 Retournez-le pour le faire sécher.

fouet à deux batteurs

- Détachez les batteurs de la tête du fouet en tirant dessus délicatement. Lavez-les avec de l'eau savonneuse tiède.
- Nettoyez la tête du fouet à l'aide d'un chiffon humide, puis séchez. **N'immergez pas la tête du fouet dans l'eau.**

autres éléments

- Lavez à la main et séchez soigneusement.
- Vous pouvez aussi les placer dans le bac supérieur du lave-vaisselle. Nous conseillons dans ce cas un programme à basse température.

service après-vente

- Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé, pour des raisons de sécurité, par KENWOOD ou par un réparateur agréé KENWOOD.
Si vous avez besoin d'aide concernant :
 - l'utilisation de votre appareil
 - l'entretien ou les réparations
 - Contactez le magasin où vous avez acheté votre appareil.
- Conçu et développé par Kenwood au Royaume-Uni.
- Fabriqué en Chine.



**AVERTISSEMENTS POUR L'ÉLIMINATION CORRECTE
DU PRODUIT CONFORMÉMENT AUX TERMES DE LA
DIRECTIVE EUROPÉENNE 2002/96/CE.**

Au terme de son utilisation, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains.

Le produit doit être remis à l'un des centres de collecte sélective prévus par l'administration communale ou auprès des revendeurs assurant ce service.


Éliminer séparément un appareil électroménager permet d'éviter les retombées négatives pour l'environnement et la santé dérivant d'une élimination incorrecte, et permet de récupérer les matériaux qui le composent dans le but d'une économie importante en termes d'énergie et de ressources. Pour rappeler l'obligation d'éliminer séparément les appareils électroménagers, le produit porte le symbole d'un caisson à ordures barré.

Deutsch

Bitte die Titelseite mit dem Abbildungen aufklappen.

Sicherheit

- Lesen Sie diese Anleitungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Bezugnahme auf.
- Entfernen Sie sämtliche Verpackungen und Aufkleber.
- Die Klingen und Arbeitsscheiben sind sehr scharf, handhaben Sie sie mit Vorsicht. **Halten Sie die Messerklinge während des Gebrauchs und der Reinigung ① stets an dem Griff am oberen Rand fest und nicht an der Schneide.**
- Die Küchenmaschine darf nicht am Griff angehoben oder getragen werden – der Griff könnte brechen und Verletzungen hervorrufen.
- Entfernen Sie immer erst die Messerklinge, bevor Sie die Schüssel entleeren.
- Halten Sie Hände oder Küchengeräte nie in die Schüssel oder den Mixerkrug des Geräts, solange es an die Steckdose angeschlossen ist.
- Schalten Sie das Gerät aus bzw. ziehen Sie den Netzstecker:
 - vor dem Anbringen bzw. Entfernen von Teilen
 - nach dem Gebrauch
 - vor der Reinigung
- Drücken Sie niemals Lebensmittel mit den Fingern in den Einfüllschacht. Verwenden Sie stets den/die mitgelieferten Stopfer.
- **Den Messereinsatz niemals ohne angebrachten Mixbecher oder Mini-Zerkleinerer/Mahlaufsatz auf die Antriebseinheit schrauben.**
- Vor Abnehmen des Deckels von der Schüssel oder des Mixers bzw. Mini-Zerkleinerers/Mahlaufsatzes von der Antriebseinheit:
 - das Gerät ausschalten;
 - warten, bis das Zubehörteil/die Messer völlig zum Stillstand gekommen sind;
 - den Mixbecher bzw. Mini-Zerkleinerer/Mahlaufsatz nicht von der Messereinheit abschrauben.
- Lassen Sie Flüssigkeiten auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie mit dem Mixen beginnen.
- Verwenden Sie zum Betreiben der Küchenmaschine niemals den Deckel, sondern nur den Ein-/Aus-Geschwindigkeitsstufenschalter.
- **Das Gerät kann beschädigt werden und es kann zu Verletzungen kommen, wenn der Verriegelungsmechanismus übermäßiger Krafteinwirkung ausgesetzt wird.**
- Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör.
- Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt laufen.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Gerät. Zu Überprüfung bzw. Reparatur siehe ‘Kundendienst und Kundenbetreuung’.



- Lassen Sie die Antriebseinheit, das Netzkabel oder den Stecker niemals nass werden.
- Lassen Sie nicht zu, dass lose Abschnitte des Netzkabels über die Tischkante oder Arbeitsplatte hängen oder heiße Oberflächen berühren.
- Überschreiten Sie nicht die Obergrenzen, die in den Empfehlungen der Geschwindigkeitstabelle angegeben sind.
- Geräte können von Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderungen oder von Personen mit mangelnder Erfahrung oder Kenntnis verwendet werden, sofern diese berücksichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und sofern sie die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern verwendet werden. Gerät und Netzkabel müssen für Kinder unzugänglich sein.
- Kinder müssen überwacht werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät nur für seinen vorgesehenen Zweck im Haushalt verwenden. Kenwood übernimmt keine Haftung bei unsachgemäßer Benutzung des Geräts oder Nichteinhaltung dieser Anleitungen.
- Unsachgemäßer Gebrauch Ihrer Küchenmaschine/Ihres Mixers kann zu Verletzungen führen.
Lesen Sie weitere Sicherheitshinweise für jeden Einsatz im Kapitel „Verwendung der Einsätze“.

Mixer

- **Vor Befüllen des Liquidisers, die Flüssigkeit auf Raumtemperatur abkühlen lassen.**
- Um Ihren Mixer zu schonen, sollte er niemals länger als 60 Sekunden laufen. Schalten Sie das Gerät ab, sobald die Konsistenz richtig ist.
- Verarbeiten Sie keine Gewürze – Sie könnten den Kunststoff beschädigen.
- Verwenden Sie den Mixer nicht als Aufbewahrungsbehälter. Der Mixer muss vor und nach dem Gebrauch leer sein.
- Mixen Sie niemals mehr als 1½ Liter – weniger bei schaumigen Flüssigkeiten, wie z.B. Milchshakes.

Sicherheitshinweise zu Raspel-/Schneidescheiben

- **Deckel erst abnehmen, nachdem die Schneidescheibe ganz zum Stillstand gekommen ist.**
- **Die Schneidescheiben mit Vorsicht handhaben, sie sind extrem scharf.**

Sicherheitshinweise zum Kompakt-Zerkleinerer/Mahlaufsatz

- Den Messereinsatz niemals ohne angebrachten Mahlbehälter auf die Küchenmaschine schrauben.
- Niemals den Behälter abschrauben, solange der Mini-Zerkleinerer/Mahlaufsatz auf der Maschine sitzt.
- Die scharfen Messer nicht berühren – Messereinsatz von Kindern fernhalten.
- Mini-Zerkleinerer/Mahlaufsatz erst abnehmen, wenn das Messerwerk zum Stillstand gekommen ist.

Sicherheitshinweise zum Entsafter

- **Entsafter nicht verwenden, wenn der Filter beschädigt ist.**
- Nur den zum Gerät gehörigen Stopfer verwenden. Niemals die Finger in den Füllschacht stecken. Gerät vom Netz trennen, bevor Sie Blockierungen im Füllschacht entfernen.
- Vor Abnehmen des Deckels das Gerät ausschalten und warten, bis der Filter stillsteht.
- Niemals einen beschädigten Aufsatz benutzen.

Vor dem Netzanschluss

- Sicherstellen, dass die Netzzspannung mit den Angaben auf der Unterseite des Geräts übereinstimmt.
- Dieses Gerät entspricht der europäischen EMV-Richtlinie 2004/108/EG sowie der EG-Verordnung Nr. 1935/2004 vom 27.10.2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.

Vor der ersten Verwendung

- 1 Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien, einschließlich der Kunststoffabdeckungen der Messerklinge. **Seien Sie vorsichtig - die Klingen sind sehr scharf.** Diese Abdeckungen können Sie wegwerfen, da sie nur zum Schutz der Klinge während der Herstellung und des Transports dienen.
- 2 Zum Abwaschen der Teile siehe 'Reinigung'
- 3 Stecken Sie überschüssiges Kabel in das Kabelfach an der Rückseite des Geräts.

Schlüssel

Küchenmaschine

- ① Antriebseinheit
- ② abnehmbare Antriebswelle
- ③ Schüssel
- ④ Deckel
- ⑤ Einfüllschacht
- ⑥ Stopfer
- ⑦ Sicherheitsverriegelungen
- ⑧ Netzkabelfach
- ⑨ Geschwindigkeitsregler

Mixer

- ⑩ Füllaufsatz
- ⑪ Deckel
- ⑫ Becher
- ⑬ Dichtungsring
- ⑭ Klingenthalterung

Zusätzliches Zubehör

Nicht alle unten aufgeführten Zubehörteile müssen Teil Ihres Lieferumfangs sein. Zubehörteile sind typenabhängig.

- ⑯ Messerklinge
- ⑯ Knetwerkzeug
- ⑰ Doppelschlagbesen aus Metall
- ⑱ Maxi-Mix-Aufsatz
- ⑲ Dicke Schneid-/grobe Raspelscheibe
- ⑳ Dünne Schneid-/feine Raspelscheibe
- ㉑ Feine Julienne-Scheibe
- ㉒ Raspelscheibe
- ㉓ Zitruspresse
- ㉔ Mini-Zerkleinerer/Mahlaufsatz
- ㉕ Mini-Arbeitsschüssel
- ㉖ Zentrifugalsaftpresse

Wählen einer Geschwindigkeit für alle Funktionen

Werkzeug/Aufsatz	Funktion	Geschwindigkeit	Höchstmengen
Messerklinge	Rührkuchenteig Gebäck – Einarbeiten von Fett in Mehl Hinzufügen von Wasser zum Verkneten der Backzutaten Hacken/Pürrieren/Pasteten	1 – 8 5 – 8 1 – 5 8	1.5 kg Gesamtgewicht 340 g Mehl 600 g Fleisch
Messerklinge mit Maxi-Mix-Aufsatz	Suppen – beginnen Sie mit einer niedrigen Geschwindigkeit und steigern Sie die Geschwindigkeit dann langsam bis zu 8	1 – 8	1.5 Liter
Schlagen	Eiweiß Eier & Zucker für fettfreie Teige Sahne	8 8 5 – 8	6 Eiweiß 500 ml
Knetwerkzeug	Hefeteige	8	500 g
Scheiben – Schneiden/Raspeln/Schnitzeln	Feste Nahrungsmittel wie z.B. Möhren, Hartkäse Weichere Nahrungsmittel wie z.B. Gurken, Tomaten	5 – 8 1 – 5	
Raspelscheibe	Parmesankäse, Kartoffeln für Kartoffelknödel.	8	
Zitruspresse	Zitrusfrüchte	1	
Mini-Arbeitsschüssel & Messer	Alle Arbeiten	8	200 g
Mixer	Alle Arbeiten	8	1.5 Liter
Mini-Zerkleinerer/Mahlausatz	Alle Arbeiten	8	
Zentrifugalsaftpresse	Obst & Gemüse	Max	450 g

Verwendung der Küchenmaschine

- 1 Die abnehmbare Welle auf die Antriebseinheit ① aufsetzen.
 - 2 Setzen Sie dann die Schüssel auf. Positionieren Sie den Griff nach hinten und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er einrastet ②.
 - 3 Schließen Sie ein Zubehörteil an der Antriebswelle an.
 - Setzen Sie immer die Schüssel auf die Maschine und schließen Sie ein Zubehörteil an, bevor Sie Zutaten in die Schüssel geben.
 - 4 Setzen Sie den Deckel auf ③ und achten Sie dabei darauf, dass sich die Spitze der Antriebswelle in der Mitte des Deckels befindet.
 - **Verwenden Sie zum Betreiben der Küchenmaschine niemals den Deckel, sondern nur den Ein-/Aus-Geschwindigkeitsstufenschalter.**
 - 5 Einschalten und Geschwindigkeitsstufe wählen.
 - **Wenn Schüssel und Deckel nicht ordnungsgemäß aufgesetzt wurden, funktioniert die Küchenmaschine nicht.**
 - Verwenden Sie die Pulsfunktion (P) für kurze Schübe. Die Pulsfunktion läuft, solange der Regler in der entsprechenden Position gehalten wird.
 - 6 Führen Sie die obigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus, um Schüssel, Zubehörteile und Deckel zu entfernen.
 - **Schalten Sie das Gerät vor dem Abheben des Deckels immer aus.**
- Achtung**
- Ihre Küchenmaschine eignet sich nicht zum Zerkleinern oder Mahlen von Kaffeebohnen oder grobem Zucker bzw. Kristallzucker.
 - Wenn Sie der Mischung Mandelaroma oder andere Aromen hinzufügen wollen, vermeiden Sie bitte, dass diese auf den Kunststoff gelangen. Sie könnten zu permanenten Verfärbungen führen.

Verwenden Ihres Mixers

- 1 Setzen Sie den Dichtungsring ⑬ in das Messerwerk ⑭ und achten Sie darauf, dass die Dichtung richtig sitzt.
 - **Wenn die Dichtung beschädigt oder nicht richtig aufgesetzt ist, kann Pürergut austreten.**
 - 2 Schrauben Sie das Gefäß auf das Messerwerk.
 - 3 Geben Sie Ihre Zutaten in das Gefäß.
 - 4 Setzen Sie die Füllkappe in den Deckel und drehen Sie sie.
 - 5 Drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn, um ihn auf dem Gefäß zu arretieren.
 - 6 Stellen Sie den Mixer auf den Motorblock und drehen Sie ihm zum Arretieren ④.
 - 7 Wählen Sie eine Geschwindigkeit oder benutzen Sie die Pulskontrolle.
 - **Vor Befüllen des Liquidisers, die Flüssigkeit auf Raumtemperatur abkühlen lassen.**
- Tipps**
- Zum Zubereiten von Mayonnaise geben Sie alle Zutaten außer das Öl in den Mixer. Gießen Sie dann das Öl bei laufender Maschine in die Füllkappe und in die Zutaten.
 - Dicke Massen, wie z.B. Pasteten und Dips, müssen eventuell abgeschabt werden. Wenn sich die Masse nur schwer verarbeiten lässt, geben sie mehr Flüssigkeit zu.
 - Zum Zerkleinern von Eis sollten Sie die Pulsfunktion mit kurzen Schüben verwenden.
 - Um Ihren Mixer zu schonen, sollte er niemals länger als 60 Sekunden laufen. Schalten Sie das Gerät ab, sobald die Konsistenz richtig ist.
 - Verarbeiten Sie keine Gewürze – Sie könnten den Kunststoff beschädigen.
 - Das Gerät funktioniert nicht, wenn der Mixer falsch aufgesetzt wurde.

- Geben Sie keine trockenen Zutaten in den Mixer, bevor Sie ihn eingeschaltet haben. Bei Bedarf schneiden Sie die Zutaten in kleine Stücke; nehmen Sie die Füllkappe ab und geben Sie die Stücke dann bei laufendem Motor einzeln in den Mixer.
- Verwenden Sie den Mixer nicht als Aufbewahrungsbehälter. Der Mixer muss vor und nach dem Gebrauch leer sein.
- Mixen Sie niemals mehr als 1½ Liter – weniger bei Schaumigen Flüssigkeiten, wie z.B. Milchshakes.

Verwendung der Zubehörteile

⑯ Messerklinge/⑯ Teigkneter

Die Messerklinge ist das vielseitigste Zubehörteil. Die Verarbeitungsdauer bestimmt die erreichte Konsistenz. Verwenden Sie die Impulsfunktion, um gröbere Konsistenzen zu erreichen. Verwenden Sie die Messerklinge zur Kuchen- und Mürbeteigzubereitung, zum Hacken von rohem und gekochtem Fleisch, Gemüse und Nüssen, zur Zubereitung von Paté, Dips, zum Pürieren von Suppenzutaten und zur Herstellung von Biskuit- und Semmelbröseln. Sie kann auch zur Herstellung von Hefeteigmischungen verwendet werden, wenn der Teigkneter nicht zur Verfügung steht.

Verwenden Sie den Teigkneter zur Herstellung von Hefeteigmischungen.


Tipps

Messerklinge

- Schneiden Sie Lebensmittel wie Fleisch, Brot oder Gemüse vor der Verarbeitung in Würfel von ca. 2 cm Größe.
- Biskuite sollten zuvor etwas zerkleinert und dann bei laufendem Gerät durch den Einfüllschacht gegeben werden.
- Zur Herstellung von Mürbeteig sollten Sie Fett direkt aus dem Kühlschrank, in ca. 2 cm große Würfel geschnitten, verwenden.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Zutaten nicht zu lange verarbeiten.

Teigkneter

- Geben Sie die trockenen Zutaten in die Schüssel und fügen Sie über den Einfüllschacht bei laufendem Gerät Flüssigkeit zu. Lassen Sie solange kneten, bis sich eine elastische Teigkugel formt. Dies dauert 60-90 Sekunden.
- Kneten Sie noch einmal nur von Hand. Dieses nochmalige Kneten sollte nicht in der Schüssel erfolgen, da die Küchenmaschine dabei ihren Halt verlieren kann.




⑰ Doppelschneebesen

Nur für nicht zähe Mischungen wie Eiweiß, Sahne, Kondensmilch und zum Schlagen von Eiern und Zucker für fettfreie Biskuits. Zähre Mixturen wie Fett und Mehl beschädigen ihn.

Verwendung des Schneebesens

- 1 Setzen Sie Antriebswelle und Schüssel auf die Antriebeinheit.
- 2 Drücken Sie jeden Besen sicher in den Antriebskopf ⑯.
- 3 Setzen Sie den Schneebesen durch vorsichtiges Drehen ein, bis er in die Antriebswelle rutscht.
- 4 Geben Sie die Zutaten zu.
- 5 Setzen Sie den Deckel auf und achten Sie dabei darauf, dass sich das Ende der Antriebswelle in der Mitte des Deckels befindet.
- 6 Schalten Sie das Gerät ein.



Wichtig

- Der Schlagbesen eignet sich nicht für Rührkuchenteige oder zum Cremigröhren von Fett und Zucker, weil er dadurch beschädigt werden kann. Verwenden Sie für die Zubereitung von Kuchenteig stets das Messer.


Tipps

- Die besten Ergebnisse werden erreicht, wenn die Eier Zimmertemperatur haben.
- Achten Sie vor dem Schnee schlagen darauf, dass die Schüssel und der Schneebesen frei von Fettspuren sind.

⑱ Maxi-Fülldeckel

Verwenden Sie beim Mixen von Flüssigkeiten den Maxi-Fülldeckel zusammen mit der Messerklinge. Sie können damit das Fassungsvermögen der Schüssel von 1 l auf 1,5 l erhöhen, Auslaufen verhindern und die Effektivität der Klinge erhöhen.

- 1 Setzen Sie Antriebswelle und Schüssel auf die Antriebeinheit.
- 2 Setzen Sie die Messerklinge ein.
- 3 Geben Sie die zu verarbeitenden Zutaten hinein.
- 4 Setzen Sie den Fülldeckel über die Klinge und stellen Sie sicher, dass er auf dem Absatz in der Schüssel aufsitzt. ⑯.



Drücken Sie nicht auf den Fülldeckel - halten Sie ihn am Mittelgriff.

- 5 Setzen Sie den Deckel auf und schalten Sie das Gerät ein.

Schneide-/Reibescheiben

Wendbare Schneide-/Reibescheiben - dick ⑯, dünn ⑰

Verwenden Sie die Reibescheibe für Käse, Karotten, Kartoffeln und Lebensmittel ähnlicher Konsistenz.


Verwenden Sie die Schneidescheibe für Käse, Karotten, Kartoffeln, Kohl, Gurke, Zucchini, rote Bete und Zwiebel.

Feine Chip-Scheibe (für Julienne) ㉑

Zum Schneiden von: Kartoffeln für Julienne Pommes frites; feste Zutaten für Salate, Garnierungen, Kasseroles und "Stir fry" (z.B. Karotten, Kohlrüben, Zucchini, Gurken)


Raspelscheibe ㉒

Zum Reiben von Parmesankäse und Kartoffeln für Klöße



Tipps

- Verwenden Sie frische Zutaten
- Schneiden Sie Lebensmittel nicht zu fein. Machen Sie den großen Einfüllschacht ziemlich voll. Dies verhindert, dass die Lebensmittel während des Verarbeitens seitlich wegutschen. Verwenden Sie alternativ auch den kleinen Einfüllschacht.
- Bei der Verwendung der Chip-Scheibe sollten Sie die Zutaten waagrecht in den Einfüllschacht geben.
- Beim Schneiden und Reiben: Lebensmittel, die aufrecht in den Schacht gegeben werden, ① werden kürzer geschnitten als Lebensmittel, die waagrecht hineingegeben werden ⑨.
- Nach der Verarbeitung bleiben immer kleine Reste auf der Scheibe oder in der Schüssel zurück.




Sicherheit

- **Entfernen Sie den Deckel erst, nachdem die Schneidescheibe vollständig zum Stillstand gekommen ist.**
- **Seien Sie bei der Handhabung der Schneidescheiben vorsichtig - sie sind äußerst scharf.**

Verwendung der Schneidescheiben

- 1 Setzen Sie Antriebswelle und Schüssel auf die Antriebseinheit. ⑩
- 2 Fassen Sie die Scheibe am Mittelgriff ⑪ und setzen Sie sie mit der jeweils gewünschten Seite nach oben auf die Antriebswelle ⑩.
- 3 Setzen Sie den Deckel auf.
- 4 Wählen Sie die Größe des zu verwendenden Einfüllschachts. Der Stopfer besitzt zum Verarbeiten einzelner Stücke oder dünner Zutaten einen kleineren Einfüllschacht. Setzen Sie zur Verwendung des kleinen Einfüllschachts zuerst den großen Stopfer in den Einfüllschacht. Für den großen Einfüllschacht benötigen Sie beide Stopfer zusammen.
- 5 Geben Sie die Lebensmittel in den Einfüllschacht.
- 6 Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie die Lebensmittel mit dem Stopfer gleichmäßig nach unten - **verwenden Sie dazu nie Ihre Finger.**




㉓ Zitruspresse

Die Zitruspresse wird zum Auspressen von Zitrusfrüchten, wie z.B. Orangen, Zitronen, Limonen und Grapefruits verwendet.

- ① Kegel
② Sieb

Verwendung der Zitruspresse

- 1 Setzen Sie Antriebswelle und Schüssel auf die Antriebseinheit.
 - 2 Setzen Sie das Sieb in die Schüssel - vergewissern Sie sich, dass der Siebgriff direkt über dem Schüsselgriff einrastet ④.
 - 3 Setzen Sie den Kegel auf die Antriebswelle und drehen Sie ihn, bis er ganz nach unten rutscht ①.
 - 4 Schneiden Sie die Frucht in zwei Hälften. Schalten Sie dann das Gerät ein und drücken Sie die Frucht auf den Kegel.
- **Die Zitruspresse funktioniert nicht, wenn das Sieb nicht ordnungsgemäß eingerastet ist.**



㉔ Mini-Zerkleinerer/Mahlausatz


Mit dem Mini-Zerkleinerer/Mahlausatz können Sie Kräuter hacken sowie Nüsse und Kaffeebohnen mahlen.

- ① Messereinsatz
- ② Dichtungsring
- ③ Behälter
- ④ Mühlendeckel

- Den Messereinsatz niemals ohne angebrachten Mahlbehälter auf die Küchenmaschine schrauben.
- Niemals den Behälter abschrauben, solange der Mini-Zerkleinerer/Mahlausatz auf der Maschine sitzt.
- Die scharfen Messer nicht berühren – Messereinsatz von Kindern fernhalten.
- Mini-Zerkleinerer/Mahlausatz erst abnehmen, wenn das Messerwerk zum Stillstand gekommen ist.

Wichtig


- Um eine lange Lebensdauer Ihres Mini-Zerkleinigers/Mahlausatzes zu gewährleisten, sollte er nie länger als 30 Sekunden ununterbrochen laufen. Gerät ausschalten, sobald Ihr Mahlgut die gewünschte Konsistenz hat.
- Es wird davon abgeraten, Gewürze zu verarbeiten, da diese die Kunststoffteile beschädigen können.
- Das Gerät funktioniert nicht, wenn der Mini-Zerkleinerer/Mahlausatz falsch aufgesetzt ist.
- Nur zur Verarbeitung trockener Zutaten verwenden.



㉕ Mini-Arbeitsschüssel

Verwenden Sie die Mini-Arbeitsschüssel zum Hacken von Kräutern und zum Verarbeiten von kleinen Zutatenmengen, z.B. Fleisch, Zwiebeln, Nüsse, Mayonnaise, Gemüse, Pürees, Saucen und Babynahrung.

- ① Messerwerk für die Mini-Arbeitsschüssel
- ② Mini-Arbeitsschüssel



Verwenden der Mini-Arbeitsschüssel

- 1 Setzen Sie die Antriebswelle und die Schüssel auf den Motorblock.
- 2 Bringen Sie die Mini-Arbeitsschüssel an – achten Sie darauf, dass die Rippen auf der Innenseite des Mini-Arbeitsschüsselschachts mit den Schlitten im Hauptschacht ausgerüstet sind ①.
- 3 Setzen Sie das Messerwerk auf die Antriebswelle ②.
- 4 Fügen Sie die zu verarbeitenden Zutaten hinzu.
- 5 Setzen Sie den Deckel auf und schalten Sie das Gerät an.

Sicherheit

- Nehmen Sie niemals den Deckel ab, solange das Messer noch nicht vollständig gestoppt hat.
- Die Messerklinge ist sehr scharf – gehen Sie immer vorsichtig damit um.

Wichtig

- Verarbeiten Sie keine Gewürze – sie könnten den Kunststoff beschädigen.
- Verarbeiten Sie keine harten Nahrungsmittel, wie z.B. Kaffeebohnen, Eiswürfel oder Schokolade – sie könnten die Klinge beschädigen.

Tipps


- Kräuter werden am besten erst nach dem Waschen und Trocknen gehackt.
- Fügen Sie beim Mixen von gekochten Zutaten zur Zubereitung von Babynahrung immer etwas Flüssigkeit hinzu.
- Schneiden Sie Nahrungsmittel wie Fleisch, Brot, Gemüse vor dem Verarbeiten in Würfel mit einer Größe von ca. 1-2 cm.
- Für die Zubereitung von Mayonnaise fügen Sie das Öl durch den Einfüllschacht hinzu.

Verwendung Ihres Mini-Zerkleinerers/Mahlausatzes

- 1 Zutaten in den Behälter geben. Maximal bis zur Hälfte füllen.
- 2 Dichtungsring auf den Messereinsatz legen.
- 3 Komplette Messereinheit auf das gefüllte Glas legen.
- 4 Messereinheit fest auf den Behälter schrauben.
- 5 Stellen Sie den Mini-Zerkleinerer/Mahlausatz auf die Antriebseinheit und drehen Sie ihn, bis er einrastet ①.
- 6 Schalten Sie die Maschine mit maximaler Geschwindigkeit oder im Impulsbetrieb ein.

Tipps

- Saubere trockene Kräuter lassen sich am besten hacken.




26 Entsafter

Mit dem Entsafter können Sie festfleischige Früchte und Gemüse entsaften.

- ① Stopfer
- ② Deckel
- ③ Sieb
- ④ Innere Schüssel

So verwenden Sie den Entsafter

- 1 Antriebswelle und Schüssel auf die Antriebseinheit aufsetzen.
- 2 Das Sieb in die innere Schüssel ④ einrasten lassen.
- 3 Die innere Schüssel in die Arbeitsschüssel ⑤ einsetzen.
- 4 Den Vorsatzdeckel auf die Schüssel aufsetzen und drehen, bis er einrastet und das Einfüllrohr über dem Griff ⑥ sitzt.
- 5 Früchte/Gemüse in Stücke schneiden, die in das Einfüllrohr passen.
- 6 Die Maschine einschalten und mit dem Stopfer gleichmäßig nach unten drücken – **nie die Finger in das Einfüllrohr stecken**. Erst eine Portion vollständig verarbeiten, bevor das Einfüllrohr nachgefüllt wird.
- 7 Nach Einfüllen des letzten Stücks Frucht/Gemüse die Maschine noch 20 Sekunden weiter laufen lassen, um auch den restlichen Saft aus dem Sieb zu pressen.



Wichtig

- Wenn die Maschine vibriert, ausschalten und das Sieb leeren. (Die Maschine beginnt zu vibrieren, wenn das Fruchtfleisch ungleichmäßig über das Sieb verteilt ist.)
- Immer nur kleinere Mengen auf ein Mal (maximal 450 g) entsaften und Sieb und innere Schüssel regelmäßig leeren.
- Vor dem Entsaften Kerne und Samen (z.B. bei Paprika, Melonen, Pflaumen) und zähe Haut (z.B. bei Melonen oder Ananas) entfernen. Äpfel und Birnen brauchen nicht geschält werden.

Tips


- Möglichst nur feste frische Früchte und Gemüse verarbeiten.
- Der Saft von Zitrusfrüchten wird bitter, weil auch die Schale und die weiße Haut mit verarbeitet werden. Für Zitrusfrüchte die Zitruspresse verwenden.

Wartung & Reinigung

- Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen immer aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Seien Sie bei der Handhabung der Klingen und Schneidescheiben vorsichtig - sie sind äußerst scharf.
- Einige Lebensmittel verfärbten den Kunststoff. Das ist völlig normal - der Kunststoff wird dadurch weder beschädigt, noch wird der Geschmack der Lebensmittel beeinträchtigt. Durch Abreiben mit einem in Pflanzenöl getränktem Tuch können Verfärbungen entfernt werden.

Antriebseinheit

- Mit einem feuchten Tuch abwischen, dann abtrocknen. Vergewissern Sie sich, dass der Bereich des Sicherheitsriegels frei von Lebensmittelrückständen ist.
- Stecken Sie überschüssiges Kabel in das Kabelfach an der Rückseite des Geräts ⑦.



Mixer und Mini-Zerkleinerer/Mahlaufsatzt

- 1 Den Krug entleeren, bevor Sie ihn vom Messerwerk abschrauben.
- 2 Den Krug von Hand spülen.
- 3 Entfernen und waschen Sie die Dichtungen
- 4 Berühren Sie die scharfen Klingen nicht - bürsten Sie sie mit heißem Seifenwasser sauber und spülen Sie sie dann unter fließendem Wasser gründlich ab. **Tauchen Sie die Klingenhalterung nicht in Wasser.**

5 Lassen Sie die Teile umgekehrt stehend trocknen.

Doppelschneebesen

- Entfernen Sie die Besen durch leichtes Ziehen aus dem Antriebskopf. Waschen Sie sie in warmen Seifenwasser.
- Wischen Sie den Antriebskopf mit einem feuchten Tuch ab, und trocknen Sie ihn dann. **Tauchen Sie den Antriebskopf nicht in Wasser.**

Alle anderen Teile

- Von Hand spülen, dann trocknen.
- Alternativ können sie im oberen Gestell Ihrer Geschirrspülmaschine gereinigt werden. Wir empfehlen ein kurzes Programm bei niedriger Temperatur.

Kundendienst und Service

- Ein beschädigtes Netzkabel muss aus Sicherheitsgründen von KENWOOD oder einer autorisierten KENWOOD-Kundendienststelle ausgetauscht werden.
Für Hilfe hinsichtlich:
 - Verwendung Ihres Kenwood Gerätes
 - Wartung oder Reparatur
 - setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
- Gestaltet und entwickelt von Kenwood GB.
- Hergestellt in China.




**WICHTIGER HINWEIS FÜR DIE KORREKTE
ENTSORGUNG DES PRODUKTS IN
ÜBEREINSTIMMUNG MIT DER EG-RICHTLINIE
2002/96/EG**

Am Ende seiner Nutzungszeit darf das Produkt NICHT mit dem Hausmüll entsorgt werden. Es muss zu einer örtlichen Sammelstelle für Sondermüll oder zu einem Fachhändler gebracht werden, der einen Rücknahmeservice anbietet. Die getrennte Entsorgung eines Haushaltsgeräts vermeidet mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die durch eine nicht vorschriftsmäßige Entsorgung bedingt sind. Zudem ermöglicht dies die Wiederverwertung der Materialien, aus denen das Gerät hergestellt wurde, was erhebliche Einsparungen an Energie und Rohstoffen mit sich bringt. Zur Erinnerung an die korrekte getrennte Entsorgung von Haushaltsgeräten ist das Gerät mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet.

Italiano

Prima di leggere, aprire la prima pagina con le illustrazioni

sicurezza

- Leggere attentamente le presenti istruzioni e conservarle come futuro riferimento.
- Rimuovere la confezione e le etichette.
- La lama e i dischi sono taglienti: maneggiare con cautela.
Tenere la lama per l'apposita presa ① in alto, lontano dalla parte tagliente, sia durante l'uso che nel corso della pulizia.
- Non sollevare o trasportare l'apparecchio afferrandolo per il manico; il manico potrebbe rompersi e provocare incidenti.
- Rimuovere sempre la lama prima di svuotare il recipiente.
- Non introdurre le mani o altri utensili nel recipiente e nel bicchiere del frullatore mentre l'apparecchio è collegato alla rete elettrica.
- Spegnere l'apparecchio e staccare la spina:
 - prima di inserire o rimuovere parti accessorie
 - dopo l'uso
 - prima della pulizia
- Non usare mai le dita per spingere gli alimenti nel tubo di riempimento. Servirsi sempre dell'apposito accessorio (pressatore).
- **Mai montare l'unità lama sulla base senza aver prima montato il recipiente del frullatore o del mini tritatutto/macinatutto.**
- Prima di rimuovere il coperchio dalla vaschetta o il frullatore o mini tritatutto/macinatutto dal blocco motore -
 - spegnere l'apparecchio;
 - attendere fino a quando l'accessorio/le lame siano completamente ferme;
 - attenzione a non svitare la caraffa o il mini tritatutto/macinatutto dall'unità lame.
- Lasciare raffreddare i liquidi a temperatura ambiente prima di lavorarli nel frullatore.
- Non usare il coperchio per far funzionare l'apparecchio, ma servirsi sempre dell'interruttore di velocità on/off.
- **Nel caso in cui il meccanismo di sicurezza venga sottoposto a forza eccessiva, l'elettrodomestico verrà danneggiato e potrà essere causa di infortuni.**
- Non utilizzare l'apparecchio con accessori non autorizzati.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito.
- Non utilizzare l'apparecchio se danneggiato. Rivolgersi ai tecnici per un controllo ed eventuali riparazioni (consultare la sezione 'Assistenza clienti').
- Non bagnare il motore, il cavo o la spina.

- Non lasciar pendere il cavo elettrico dal piano di lavoro e non lasciare che tocchi superfici calde.
- Non superare le capacità massime indicate nella tabella delle velocità consigliate.
- Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità psicofisico-sensoriali, o con esperienza e conoscenze insufficienti solo nel caso in cui siano state attentamente sorvegliate e istruite da un responsabile su come utilizzare un apparecchio in modo sicuro e siano consapevoli dei pericoli.
- Questo apparecchio non dev'essere utilizzato dai bambini. Tenere apparecchio e cavo lontano dalla portata dei bambini.
- Sorvegliare i bambini, assicurandosi che non giochino con l'apparecchio.
- Utilizzare l'apparecchio solo per l'uso domestico per cui è stato realizzato. Kenwood non si assumerà alcuna responsabilità se l'apparecchio viene utilizzato in modo improprio o senza seguire le presenti istruzioni.
- L'uso incorreto del robot/frullatore può provocare infortuni. Vedere la sezione pertinente alla voce "uso degli accessori", per ulteriori avvertenze di sicurezza per ciascun accessorio.

frullatore

- **Lasciare che tutti i liquidi giungano a temperatura ambiente prima di versarli nel frullatore.**
- Per prolungare la durata del frullatore non tenerlo mai in funzione per più di 60 secondi. Spegnerlo non appena si raggiunge la consistenza desiderata.
- Non lavorare spezie, potrebbero danneggiare le superfici di plastica.
- Non utilizzare il frullatore come un contenitore per la conservazione degli alimenti. Mantenerlo vuoto prima e dopo l'uso.
- Non frullare mai più di 1,5 litri alla volta – meno in caso di liquidi schiumosi come frappé.

come usare con sicurezza i dischi per affettare/grattugiare

- **Assicurarsi che il disco affilato si sia fermato completamente prima di rimuovere il coperchio.**
- **Maneggiare i dischi affilati con cautela in quanto sono estremamente taglienti**

come usare con sicurezza il tritatutto/macinatutto

- Non montare mai l'unità lame sul robot senza aver prima montato la vaschetta.
- Mai svitare la vaschetta quando il mini tritatutto/macinatutto è montato sull'apparecchio.
- Non toccare le lame taglienti – tenere l'unità lame lontano dalla portata dei bambini.
- Mai rimuovere il mini tritatutto/macinatutto prima che le lame si siano completamente arrestate.

come usare con sicurezza lo spremitutto

● Non utilizzare la centrifuga per frutta se il filtro è danneggiato.

- Usare solamente lo spingitore in dotazione. Mai mettere le dita nel tubo di riempimento. Scollegare dalla presa elettrica prima di sbloccare il tubo di riempimento.
- Prima di rimuovere il coperchio, spegnere e attendere che il filtro si fermi.
- Non usare mai un accessorio danneggiato.

prima di collegare alla presa elettrica

- Accertarsi che la tensione della vostra rete sia la stessa di quella indicata sulla base dell'apparecchio.
- Questo apparecchio è conforme alla direttiva 2004/108/CE sulla Compatibilità Elettromagnetica, ed al regolamento (EC) No. 1935/2004 del 27/10/2004 sui materiali in contatto con alimenti.

prima di usare per la prima volta

- 1 Rimuovere l'imballaggio, comprese le protezioni di plastica delle lame. **Fare molta attenzione: le lame sono taglienti.** Queste protezioni vengono usate solo come misura protettiva durante la fabbricazione e il trasporto e possono essere gettate.
- 2 Lavare i componenti (consultare la sezione 'Pulizia').
- 3 Avvolgere la lunghezza in eccesso del cavo elettrico nell'apposito vano sul retro dell'apparecchio.

legenda

robot

- ① blocco motore
- ② alberino di rotazione rimovibile
- ③ vaschetta
- ④ coperchio
- ⑤ tubo di riempimento
- ⑥ pressatori
- ⑦ dispositivi bloccanti
- ⑧ vano cavo elettrico
- ⑨ selettori della velocità

frullatore

- ⑩ tappo del coperchio
- ⑪ coperchio
- ⑫ caraffa
- ⑬ guarnizione
- ⑭ unità lame

accessori

Il frullatore potrebbe non includere tutti gli accessori elencati sotto. Gli accessori in dotazione variano a seconda del modello.

- ⑯ lama
- ⑯ utensile per impastare
- ⑰ doppia frusta in metallo a ingranaggi
- ⑱ maxi-calotta
- ⑲ disco grosso per affettare/sminuzzare
- ⑳ disco fino per affettare/sminuzzare
- ㉑ disco per patatine (a fiammifero)
- ㉒ disco per grattugiare
- ㉓ spremiagrumi a ingranaggi
- ㉔ mini tritatutto/macinatutto
- ㉕ mini vaschetta
- ㉖ centrifuga

scegliere la velocità per ogni funzione

Utensile/accessorio	Funzione	Velocità	Capacità massime
Lama	Miscele per torte con preparazione in un unico stadio Pasta frolla/sfoglia – miscelare burro e farina Aggiungere acqua per amalgamare gli ingredienti della pasta frolla/sfoglia Sminuzzare/preparare purea/paté	1 – 8 5 – 8 1 – 5 8	Peso totale: 1,5 kg Peso farina: 340 g Carne: 600 g
Lama con maxi-calotta	Zuppe – iniziare a velocità moderata e aumentarla gradualmente fino a quella 8	1 – 8	1,5 litri
Frusta	Albumi Uova e zucchero per pan di spagna senza grassi Panna	8 8 5 – 8	6 albumi 500 ml
Utensile per impastare	Miscele con lievito	8	500 g
Dischi – affettare/sminuzzare/ preparare patatine a fiammifero	Alimenti di consistenza solida come carote, formaggio a pasta dura Alimenti più soffici come cetrioli, pomodori	5 – 8 1 – 5	
Disco per grattugiare	Parmigiano, patate per gnocchi	8	
Spremiagrumi	Agrumi	1	
Mini-vaschetta e lama	Tutti i tipi di lavorazione	8	200 g
Frullatore	Tutti i tipi di lavorazione	8	1,5 litri
Mini tritatutto/macinatutto	Tutti i tipi di lavorazione	8	
Centrifuga	Frutta e verdura	8	450 g

uso del robot

- 1 Montare l'alberino rimovibile sul corpo motore ①.
 - 2 Quindi, inserire il recipiente. Posizionare il manico rivolto all'indietro e ruotare in senso antiorario fino a bloccarlo in posizione ②.
 - 3 Inserire un accessorio sopra l'alberino di rotazione.
 - Inserire sempre il recipiente e l'accessorio sull'apparecchio prima di aggiungere gli ingredienti.
 - 4 Inserire il coperchio ③ accertandosi di introdurre la parte superiore dell'alberino di rotazione al centro dello stesso.
 - **Non utilizzare il coperchio per far funzionare l'apparecchio, ma usare sempre l'interruttore on/off per il controllo della velocità.**
 - 5 Accendere il frullatore e selezionare una velocità.
 - **L'apparecchio non funziona se il recipiente e il coperchio non sono inseriti correttamente.**
 - Per azionare l'apparecchio a brevi impulsi utilizzare l'impostazione a intermittenza (P). Questa impostazione rimane in funzione fino a quando il selettori è impostato sulla posizione corrispondente.
 - 6 Rimuovere coperchio, accessori e recipiente eseguendo la procedura inversa.
 - **Spegnere prima di rimuovere il coperchio.**
- importante**
- Questo apparecchio non è indicato per macinare caffè in grani o per ottenere zucchero a velo da zucchero granulato.
 - Durante l'aggiunta di aromi o essenza di mandorle, evitare il contatto diretto con la plastica in quanto può provocare macchie permanenti.

per usare il vostro frullatore

- 1 Inserire la guarnizione ad anello ⑬ nel complessivo delle lame ⑭, assicurandosi che sia posizionata correttamente.
Se la guarnizione è danneggiata o non montata correttamente si avranno perdite.
 - 2 Avvitare la caraffa sul complessivo delle lame.
 - 3 Versare gli ingredienti nella caraffa.
 - 4 Inserire il tappo di riempimento nel coperchio, quindi ruotare.
 - 5 Bloccare il coperchio sulla caraffa ruotandolo in senso orario.
 - 6 Montare il frullatore sul corpo motore e ruotarlo per bloccarlo in posizione ④.
 - 7 Selezionare una velocità oppure utilizzare l'impostazione a intermittenza.
 - **Lasciare che tutti i liquidi giungano a temperatura ambiente prima di versarli nel frullatore.**
- suggerimenti**
- Quando si prepara la maionese, versare tutti gli ingredienti nel frullatore eccetto l'olio. Ora, con l'apparecchio in funzione, versare l'olio attraverso il tappo di riempimento.
 - Nel caso di miscele dense come paté e salse simili può essere necessario pulire le pareti. Se il composto risulta difficile da frullare aggiungere del liquido.
 - Per sminuzzare il ghiaccio utilizzare l'impostazione a intermittenza a impulsi brevi.
 - Per prolungare la durata del frullatore non tenerlo mai in funzione per più di 60 secondi. Spegnerlo non appena si raggiunge la consistenza desiderata.
 - Non lavorare spezie, potrebbero danneggiare le superfici di plastica.
 - L'apparecchio non funziona se il frullatore è montato in modo scorretto.

- Non versare ingredienti asciutti nel frullatore prima di metterlo in funzione. Se necessario tagliarli a pezzetti; togliere il tappo di riempimento; ora, con l'apparecchio in funzione, aggiungerli uno ad uno.
- Non utilizzare il frullatore come un contenitore per la conservazione degli alimenti. Mantenerlo vuoto prima e dopo l'uso.
- Non frullare mai più di 1,5 litri alla volta – meno in caso di liquidi schiumosi come frappé.

uso degli accessori

⑯ lama/⑯ lama per impastare

La lama è il più versatile di tutti gli accessori. La consistenza ottenuta dipende dal tempo di lavorazione. Per ottenere composti di consistenza meno omogenea, usare l'interruttore a impulsi. Utilizzare la lama per preparare torte e dolci, macinare carne cruda e cotta, vegetali, noci, preparare pasticci, creme, zuppe cremose e sbriciolare biscotti e pane. Utilizzarla inoltre per preparare impasti a lievitazione se la lama per impastare non è in dotazione.

Usare la lama per impastare per gli impasti a lievitazione.


suggerimenti

lama

- Tagliare gli alimenti, come carne, pane o verdure, in cubetti di circa 2 cm prima di lavorarli.
- Spezzettare i biscotti e aggiungerli attraverso il tubo di riempimento mentre l'apparecchio è in funzione.
- Per la preparazione delle torte, usare burro appena estratto dal frigorifero e tagliato in cubetti di 2 cm.
- Non esagerare con il tempo di lavorazione.

lama per impastare

- Introdurre gli ingredienti secchi nel recipiente e aggiungere il liquido attraverso il tubo di riempimento mentre l'apparecchio è in funzione. Lavorare per 60 - 90 secondi fino a ottenere una palla di impasto omogenea ed elastica.
- Reimpastare solo a mano. Si consiglia di rimpastare nel recipiente per non compromettere la stabilità dell'apparecchio.



⑰ sbattitore a due fruste

Usare solo per miscele soffici, ad esempio albumi, panna o latte evaporato e per montare le uova e lo zucchero per il pan di Spagna dietetico. Le miscele più consistenti, come farina e burro, danneggiano lo sbattitore.

uso dello sbattitore


- 1 Inserire l'alberino di rotazione e il recipiente nel blocco motore.
- 2 Spingere e assicurare un frullino alla volta nella testina di rotazione ⑯.
- 3 Inserire lo sbattitore facendolo girare delicatamente sull'alberino di rotazione fino a incastrarlo.
- 4 Aggiungere gli ingredienti.
- 5 Inserire il coperchio, accertandosi che la parte terminale dell'alberino sia infilata al centro del coperchio.
- 6 Accendere l'apparecchio.

importante

- La frusta non è adatta per preparare torte con preparazione in un unico stadio o per montare burro e zucchero, poiché queste miscele la danneggiano. Per preparare torte utilizzare sempre la lama.


suggerimenti

- I risultati migliori si ottengono quando le uova sono a temperatura ambiente.
- Accertarsi che il recipiente e lo sbattitore siano puliti e privi di qualsiasi traccia di burro prima di azionarli.



⑱ maxi calotta

Durante la miscelazione dei liquidi, usare la maxi calotta insieme alla lama. Ciò consentirà di aumentare la capienza del recipiente da 1 litri a 1,5 litri e di ottimizzare le prestazioni di sminuzzamento della lama.



- 1 Inserire l'alberino di rotazione e il recipiente nel motore.
- 2 Inserire la lama.
- 3 Aggiungere gli ingredienti da lavorare.
- 4 Collocare la calotta sopra la lama, accertandosi che poggi sul bordo interno del recipiente ⑯.

Non esercitare pressione sulla calotta, tenerla per la presa centrale.

- 5 Inserire il coperchio e accendere l'apparecchio.

dischi per affettare e sminuzzare

dischi per affettare e sminuzzare reversibili:

spesso ⑯, sottile ⑰

Lato per sminuzzare: sminuzza formaggio, carote, patate e alimenti di consistenza simile.


Lato per affettare: affetta formaggio, carote, patate, cavolo, cetrioli, zucchine, barbabietola e cipolle.

disco per sfilettare sottile (stile Julienne) ㉑

Usare per tagliare patate a bastoncini; ingredienti solidi per insalate, contorni, sughi e fritture miste (ad esempio, carote, zucchine e cetrioli).


disco per grattugiare ㉒

Grattugia parmigiano e patate per gnocchi di patate alla tedesca.



suggerimenti

- Usare ingredienti freschi
- Non ridurre gli ingredienti in pezzi di dimensioni eccessivamente ridotte. Riempire il tubo più grande quasi fino al bordo. In tal modo si eviterà che i pezzi scivino di lato durante la lavorazione. In alternativa, usare il tubo piccolo.
- Quando si usa il disco per sfilletare, introdurre gli ingredienti orizzontalmente.
- Per affettare o sminuzzare, gli ingredienti inseriti verticalmente ㉑ risulteranno tagliati più corti rispetto a quelli posizionati orizzontalmente ⑯ .
- Dopo la lavorazione, rimarrà sempre un certo quantitativo di residui sul disco o nel recipiente.




sicurezza

- **Assicurarsi che il disco affilato si sia fermato completamente prima di rimuovere il coperchio.**
- **Maneggiare i dischi affilati con cautela in quanto sono estremamente taglienti**

uso dei dischi affilati

- 1 Inserire l'alberino di rotazione e il recipiente nel motore.
- 2 Tenendolo per la presa centrale, ① inserire il disco sull'alberino di rotazione con il lato appropriato rivolto verso l'alto ②.
- 3 Inserire il coperchio.
- 4 Scegliere il tubo di riempimento della dimensione desiderata. Il pressatore contiene un tubo di riempimento più piccolo per la lavorazione di alimenti singoli o sottili.
Per utilizzare il tubo di riempimento piccolo: inserire il pressatore grande nel tubo di riempimento.
Per utilizzare il tubo di riempimento grande: usare i due pressatori insieme.
- 5 Introdurre gli alimenti nel tubo di riempimento.
- 6 Accendere l'apparecchio ed esercitare una pressione uniforme con il pressatore. **Non infilare le dita nel tubo di riempimento.**




㉓ spremiagrumi

Lo spremiagrumi è indicato per spremere arance, limoni, limoni verdi e pompelmi.

- ① Cono
② Filtro

per usare lo spremiagrumi


- 1 Inserire l'alberino di rotazione e il recipiente sul blocco motore.
 - 2 Inserire il filtro nel recipiente, accertandosi che il manico del filtro sia bloccato in posizione direttamente sopra il manico del recipiente ①.
 - 3 Appicare il cono sull'alberino di rotazione, ruotando fino al completo inserimento ②.
 - 4 Tagliare il frutto a metà. Accendere e premere il frutto sul cono.
- **Lo spremiagrumi non funzionerà se il filtro non è bloccato correttamente.**



㉔ mini tritatutto/macinatutto

Usare il mini tritatutto/macinatutto per tritare spezie, frutta secca e chicchi di caffè.

- ① complessivo delle lame
- ② anello di tenuta
- ③ caraffa
- ④ coperchio del macinatutto



sicurezza


- Non montare mai l'unità lame sul robot senza aver prima montato la vaschetta.
- Mai svitare la vaschetta quando il mini tritatutto/macinatutto è montato sull'apparecchio.
- Non toccare le lame taglienti – tenere l'unità lame lontano dalla portata dei bambini.
- Mai rimuovere il mini tritatutto/macinatutto prima che le lame si siano completamente arrestate.

importante

- Per garantire che il vostro mini tritatutto/macinatutto duri a lungo, mai farlo funzionare più di 30 secondi per volta. Spegnere non appena si raggiunge la consistenza desiderata.
- Si sconsiglia di lavorare le spezie, poiché potrebbero danneggiare le parti in plastica.
- L'apparecchio non funzionerà se il mini tritatutto/macinatutto è montato scorrettamente.
- Utilizzare solo ingredienti secchi.

utilizzare il vostro mini tritatutto/macinatutto

- 1 Versare gli ingredienti nella vaschetta, riempiendola per non più di metà.
- 2 Inserire l'anello di tenuta nel complessivo delle lame.
- 3 Capovolgere il complessivo delle lame. Abbassarlo sulla vaschetta, tenendo le lame rivolte verso il basso.
- 4 Avvitare il complessivo delle lame sulla vaschetta, fino a stringerlo a mano.
- 5 Collocare il mini tritatutto/macinatutto sul corpo motore e ruotare per fissare ①.
- 6 Impostare sulla velocità massima, oppure usare il controllo ad impulsi.




consigli

- Le erbe si tritano meglio se sono pulite ed asciutte.

㉕ mini-vaschetta


Utilizzare la mini-vaschetta per tritare erbe aromatiche e lavorare ingredienti in piccole quantità, ossia carne, cipolle, noci, maionese, verdure, purea, salse e cibo per neonati.

- ① mini-lama
- ② mini-vaschetta



per usare la mini vaschetta

- 1 Montare l'alberino motore e la ciotola sul corpo motore.
- 2 Inserire la mini-vaschetta, assicurandosi che le sporgenze all'interno della rientranza della mini vaschetta siano allineate con le fessure poste sul raccordo principale ①.
- 3 Inserire la lama sopra l'alberino motore ②.
- 4 Versare gli ingredienti da lavorare.
- 5 Inserire il coperchio e accendere l'apparecchio.



sicurezza

- Non togliere mai il coperchio prima che la lama si sia fermata completamente.
- La lama è molto affilata, maneggiare con attenzione.

importante

- Non lavorare spezie, potrebbero danneggiare le superfici di plastica.
- Non lavorare cibi troppo duri come caffè, cubetti di ghiaccio o cioccolata – potrebbero danneggiare la lama.

suggerimenti

- Le erbe si tritano meglio se sono pulite e asciutte.
- Aggiungere sempre un po' di liquido quando si frullano ingredienti cotti per preparare cibi per neonati.
- Prima di lavorare cibi come carne, pane e verdure tagliarli a cubetti di circa 1-2 cm.
- Quando si prepara la maionese aggiungere l'olio versandolo dal tubo di alimentazione.


㉖ spremiututto a centrifuga

Usare lo spremiututto a centrifuga per estrarre il succo da frutta e verdura di ferma consistenza.

- ① pressatore
- ② coperchio
- ③ filtro
- ④ vaschetta interna

per usare lo spremiututto a centrifuga

- 1 Montare l'alberino dell'apparecchio e la vaschetta sul corpo motore.
- 2 Bloccare il filtro in posizione dentro la vaschetta interna ⑩ .
- 3 Montare la vaschetta interna dentro la vaschetta dell'apparecchio ⑪ .
- 4 Mettere il coperchio dell'accessorio sulla vaschetta, quindi girarlo finché non si blocca e il tubo di riempimento non va ad appoggiarsi sull'impugnatura ⑫ .
- 5 Tagliare frutta o verdura a pezzetti, in modo che entri nel tubo di riempimento.
- 6 Accendere l'apparecchio e premere uniformemente sugli alimenti, usando lo spingitore. **Non mettere mai le dita nel tubo di riempimento.** Lavorare completamente gli alimenti prima di aggiungere altri pezzetti.
- 7 Dopo aver aggiunto l'ultimo pezzetto, lasciare l'apparecchio in funzione per altri 20 secondi, per estrarre tutto il succo presente nel filtro.



importante

- Se l'apparecchio vibra, spegnerlo e svuotare il filtro (si ha vibrazione se la polpa della frutta o verdura va a distribuirsi in modo non uniforme).
- Lavorare piccole quantità di cibo alla volta (450g al massimo) e svuotare ad intervalli regolari il filtro e la vaschetta interna.
- Prima di lavorare la frutta o la verdura, togliere semi e noccioli (es. da peperoni, melone, prugne) e la buccia dura (es. da melone e ananas). Non occorre pelare o togliere il torsolo a mele e pere.

consigli


- Usare frutta e verdura fresche e di ferma consistenza.
- Gli agrumi avranno un gusto aspro e un aspetto schiumoso a causa della scorza e dell'albedo, che vengono anch'essi lavorati. Per gli agrumi utilizzare lo spremiagrumi.

manutenzione e pulizia

- Spegnere sempre e scollegare dalla rete prima di pulire.
- Maneggiare le lame e i dischi affilati con cautela in quanto sono estremamente taglienti.
- Alcuni alimenti possono scolorire la plastica. Ciò rientra nella noma e non danneggia la plastica né pregiudica il gusto degli alimenti. Sfregare con un panno imbevuto di olio vegetale per eliminare la macchia.

gruppo motore

- Pulire con un panno umido, quindi asciugare. Accertarsi che nell'area del meccanismo di sicurezza non ci siano residui di alimenti.
- Avvolgere la lunghezza in eccesso del cavo elettrico nell'apposito vano sul retro dell'apparecchio ⑬ .



frullatore e mini tritatutto/macinatutto

- 1 Svuotare la caraffa/vaschetta prima di svitarla dal gruppo delle lame.
- 2 Lavare a mano la caraffa/vaschetta.
- 3 Togliere e lavare le guarnizioni
- 4 Non toccare le lame affilate, utilizzare una spugna con acqua insaponata per pulirle e sciacquarle abbondantemente con acqua corrente. **Non immergere l'unità lame nell'acqua.**
- 5 Lasciare asciugare capovolta.

sbattitore a due fruste

- Staccare le fruste dalla testa di azionamento tirandole delicatamente. Lavarle in acqua tiepida e sapone.
- Strofinare la testa di azionamento con un panno umido, quindi asciugare. **Non immergere la testa di azionamento nell'acqua.**

tutti gli altri componenti

- Lavare a mano, quindi asciugare.
- Alternativamente è possibile lavarli nel cestello superiore della lavastoviglie. Si consiglia un programma corto a bassa temperatura.

manutenzione e assistenza tecnica

- In caso il cavo sia danneggiato, per ragioni di sicurezza deve esser sostituito solo dal fabbricante oppure da un Centro Assistenza KENWOOD autorizzato alle riparazioni.

Se si ha bisogno di assistenza riguardo:

- uso dell'apparecchio o
- manutenzione o riparazioni
- Contattare il negozio dove si è acquistato l'apparecchio.
- Disegnato e progettato da Kenwood nel Regno Unito.
- Prodotto in Cina.



IMPORTANTI AVVERTENZE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO AI SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2002/96/EC.

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani.

Deve essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che offrono questo servizio.

Smaltire separatamente un elettrodomestico consente di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere notevoli risparmi in termini di energia e di risorse.


Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici, sul prodotto è riportato il simbolo del bidone a rotelle barrato.

Dansk

Fold forsiden med illustrationerne ud.

sikkerhed

- Læs denne brugervejledning nøje og opbevar den i tilfælde af, at du får brug for at slå noget op i den.
- Fjern al emballage og mærkater.
- Knive og plader er meget skarpe og skal behandles forsigtigt. **Hold altid kniven ved fingergrebet @ i toppen, bort fra skæret, både under brug og rengøring.**
- Løft eller bær ikke maskinen i håndtaget – det kan gå i stykker, hvilket kan medføre personskader.
- Tag altid kniven af, inden indholdet hældes ud af skålen.
- Stik ikke hænder og køkkenredskaber ned i foodprocessoren skål, mens den er tilsluttet lysnettet.
- Sluk for den og tag stikket ud:
 - inden der påsættes eller fjernes dele
 - efter brugen
 - før rengøring
- Brug aldrig fingrene til at stoppe maden ned i påfyldningstragten. Brug altid de(n) medfølgende nedstopper(e).
- **Sæt aldrig knivenheden på motorenheden, uden at blenderen eller minihakkeren/kværnen er sat på.**
- Før låget tages af skålen eller blenderen eller minihakkeren/kværnen fjernes fra motorenheden:
 - sluk maskinen;
 - vent til tilbehør/knive står helt stille;
 - pas på, at blenderkanden eller minihakkeren/kværnen ikke skrues af knivenheden.
- Væsker bør lades afkøle til stutemperatur, før de blendes.
- Brug ikke låget til at betjene processoren - brug altid den kombinerede afbryder/hastighedsnap.
- **Maskinen bliver beskadiget, og du risikerer selv at komme til skade, hvis du prøver at omgå sikkerhedslåsen med magt.**
- Brug aldrig uoriginalt tilbehør.
- Gå aldrig fra maskinen, mens den kører.
- Brug aldrig en defekt maskine. Få den efterset eller repareret: Se under 'service'.
- Motorhus, ledning eller stik må aldrig blive våde.
- Lad ikke ledningen hænge ned over bordkant, skærebræt o.lign. Undgå, at den rører ved varme overflader.
- Overskrid ikke de maksimale mængder, der er angivet i tabellen over anbefalede hastigheder.



- Apparater kan bruges af personer med reducerede fysiske, sansemæssige eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kendskab, hvis de er blevet vejledt eller givet instrukser i brugen af apparatet på em sikker måde, og hvis de forstår de farer, der er involveret.
- Dette apparat må ikke anvendes af børn. Opbevar apparatet og ledningen utilgængeligt for børn.
- Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Anvend kun apparatet til husholdningsbrug. Kenwood påtager sig intet erstatningsansvar, hvis apparatet ikke anvendes korrekt eller disse instruktioner ikke følges.
- Misbrug af din foodprocessor/blender kan føre til personskade. Se de relevante afsnit om ”brug af tilbehør” for yderligere sikkerhedsadvarsler for hvert enkelt tilbehør.

blender

- **Lad alle væsker afkøle til stuetemperatur før de kommes i blenderen.**
- Lad aldrig blenderen køre længere end 60 sekunder ad gangen for at sikre, at den holder længst muligt. Sluk for blenderen, så snart konsistensen er rigtig.
- Blend ikke krydderier – de kan beskadige plastikdelene.
- Brug ikke blenderen som opbevaringsbeholder. Lad den stå tom før og efter brug.
- Blend aldrig mere end 1½ liter – mindre når det drejer sig om væsker, der skummer, f.eks. milkshake.

snitte/rivepladesikkerhed

- **Tag aldrig låget af, før snittepladen står helt stille.**
- **Behandl skærepladerne forsigtigt - de er særlig skarpe.**

minihakker/kværnsikkerhed

- Knivenheden må aldrig sættes på din køkkenmaskine, uden at glasset er monteret.
- Skru aldrig glasset løst, mens minihakkeren/kværnen sidder på maskinen.
- Lad være med at røre ved de skarpe knive - Sørg for at knivenheden er uden for børns rækkevidde.
- Minihakkeren/kværnen må aldrig tages af, før knivene er helt standset.

saftpressersikkerhed

- **Saftpresseren må ikke bruges, hvis filtret er beskadiget.**
- Brug kun den medfølgende nedskubber. Stik aldrig fingrene ned i tilførselsrøret. Tag stikket ud, før der fjernes fastsiddende stykker i tilførselsrøret.
- Før låget fjernes, sluk for apparatet og vent til filteret standser.
- Brug aldrig beskadiget tilbehør.

før stikket sættes i stikkontakten

- Sørg for at elforsyningen svarer til, den der står på undersiden af motorenheden.
- Denne anordning er i overensstemmelse med EU-direktivet 2004/108/EF om elektromagnetisk forligelighed og EU-regulativ nr.1935/2004 fra 27/10/2004 om materialer, der er beregnet til at komme i kontakt med fødevarer.

før ibrugtagning

- 1 Fjern al emballage, inkl. plastovertræk på knivene. **Pas på - bladene er meget skarpe.** Plastovertrækkene bør kasseres - de er kun beregnet på at beskytte knivene under produktion og transport.
- 2 Vask delene, se under 'rengøring'
- 3 Skub overskydende ledning ind bag på maskinen.

forklaring

processor

- ① motorhus
- ② aftagelig drivaksel
- ③ skål
- ④ låg
- ⑤ påfyldningstragt
- ⑥ nedstoppere
- ⑦ sikkerheds låse
- ⑧ ledningsopbevaring
- ⑨ Hastighedskontrol

blender

- ⑩ påfyldningsdæksel
- ⑪ låg
- ⑫ kande
- ⑬ tætningsring
- ⑭ knivenhed

andet tilbehør

Ikke alt tilbehør beskrevet nedenfor er inkluderet sammen med din foodprocessor. Tilbehør afhænger af modeltypen.

- ⑯ kniv
- ⑯ ælteredskab
- ⑰ dobbelt metalpiskeris med tandhjul
- ⑯ maxi-blenderindsats
- ⑯ tyk snitte-/grov riveplade
- ⑯ tynd snitte-/fin riveplade
- ⑯ fin bølge-snitteplade
- ⑯ raspeplade
- ⑯ citruspresser
- ⑯ minihakker/kværn
- ⑯ mini-processorskål
- ⑯ saftcentrifuge

valg af hastighed til alle funktioner

Redskab/tilbehør	Funktion	Hastighed	Maximale mængder
Kniv	Kagedej i ét trin Butterdej – blanding af fedtstof i mel Tilsætning af vand til blanding af ingredienser Hakning/purering/postejer	1 – 8 5 – 8 1 – 5 8	1,5 kg vægt i alt 340 g melvægt 600 g kød
Kniv med maxi-blenderindsats	Supper – start på en lav hastighed og sæt hastigheden op til 8	1 – 8	1,5 liter
Piskeris	Æggehvider Æg & sukker til sukkerbrødsdej Fløde	8 8 5 – 8	6 æggehvider 500 ml
Ælteredskab	Gærdeje	8	500 g
Plader – snitte/rive/finsnitte	Faste madvarer, f.eks. gulerødder, faste oste Blødere madvarer, f.eks. agurker, tomater	5 – 8 1 – 5	
Raspeplade	Parmesanost, kartofler til tyske kartoffelfrikadeller	8	
Citruspresser	Citrusfrugter	1	
Mini-skål & kniv	Alt arbejde	8	200 g
Blender	Alt arbejde	8	1,5 liter
Minihakker/kværn	Alt arbejde	8	
Saftcentrifuge	Frugt & grøntsager	8	450 g

sådan bruges foodprocessoren

- 1 Sæt den aftagelige aksel på motorenheden ①.
- 2 Sæt så skålen fast. Lad håndtaget vende bagud og drej det med uret, til det låses fast ②.
- 3 Sæt tilbehør ned over drivakslen.
- Sæt altid skål og tilbehør fast på maskinen, inden der fyldes ingredienser i.
- 4 Påsæt låget ③ - se efter, at toppen af drivakslen er på plads midt i låget.
- **Brug ikke låget til at betjene processoren; brug altid den kombinerede afbryder/hastighedsnap.**
- 5 Tænd og vælg en hastighedsindstilling.
- **Foodprocessoren kan ikke starte, hvis skål og låg er sat forkert på.**
- Anvend start/stop-knappen (P) til at køre med afbrydelser. Maskinen kører, så længe knappen holdes i den pågældende position.
- 6 Låg, tilbehør og skål fjernes i omvendt rækkefølge af den beskrevne procedure.
- **Sluk altid for maskinen, inden låget fjernes.**

vigtigt

- Processoren egner sig ikke til at knuse eller male kaffebønner, eller til at lave stødt melis om til flormelis.
- Når der tilsættes mandelessens eller krydderier: Undgå, at de kommer i berøring med plastik. Det kan give misfarvning, der ikke kan fjernes.

sådan bruges blenderen

- 1 Sæt tætningsringen ⑪ ind i knivenheden ⑫ – sorg for at den sidder rigtigt.
 - Hvis tætningsringen er beskadiget eller ikke sidder rigtigt, vil der komme utætheder.**
 - 2 Skru kanden på knivenheden.
 - 3 Kom ingredienserne i kanden.
 - 4 Sæt påfyldningsdækslet i låget og drej det.
 - 5 Drej låget i retning med uret for at låse det fast på kanden.
 - 6 Sæt blenderen på strømudtaget og drej den, til den låser ⑬.
 - 7 Vælg en hastighed eller brug start/stop-knappen.
 - **Lad alle væske afkøle til stuetemperatur før de kommes i blenderen.**
- tips**
- Til mayonnaise hældes alle ingredienserne, undtagen olien, i blenderen. Hæld olien ned i påfyldningsdækslet, mens maskinen kører, og lad den løbe igennem.
 - Tykke blandinger, f.eks. til postej og dip, skal måske skrabels ned. Tilsæt mere væske, hvis blandingen er tung at bearbejde.
 - Ved knusning af is bruges start/stop-knappen.
 - Lad aldrig blenderen køre længere end 60 sekunder ad gangen for at sikre, at den holder længst muligt. Sluk for blenderen, så snart konsistensen er rigtig.
 - Blend ikke krydderier – de kan beskadige plastikdelene.
 - Maskinen virker ikke, hvis blenderen er sat forkert på.
 - Kom ikke tørre ingredienser i blenderen, før den startes. Skær dem eventuelt i mindre stykker; fjern påfyldningsdækslet og kom stykkerne i én ad gangen, mens maskinen kører.
 - Brug ikke blenderen som opbevaringsbeholder. Lad den stå tom før og efter brug.
 - Blend aldrig mere end 1½ liter – mindre når det drejer sig om væske, der skummer, f.eks. milkshake.

brug af tilbehør

⑯ kniv/⑯ dejredskab

Kniven er den mest alsidige af alle tilbehørsdelene. Det er forarbejdningstiden, der bestemmer konsistensen. Brug start-/stop funktionen, hvis konsistensen skal være lidt grov.

Kniven kan bruges til at lave kager og bagværk, hakke råt og tilberedt kød, grøntsager, nødder, pate, dip, til at purere saucer, og også til at lave rasp af kiks og brød. Den kan også bruges til dejblandinger med gær, hvis ælteredskabet ikke medfølger.

Brug ælteredskabet til blandinger med gær.


tips

kniv

- Skær madvarer som kød, brød, grøntsager ud i 2 cm tern, inden de forarbejdes.
- Kiks bør brækkes i mindre stykker og tilsættes gennem påfyldningstragten, mens maskinen kører.
- Til bagværk bruges fedtstofet direkte fra køleskabet og skæres i 2 cm tern.
- Pas på ikke at lade det køre for længe.

ælteredskab

- Læg de tørre ingredienser i skålen; tilsæt væsken gennem påfyldningstragten, mens maskinen kører. Lad maskinen køre, indtil der dannes en blød, smidig dejklump - dvs. 60-90 sekunder.
- 2. gang æltes kun i hånden. Det frarådes at ælte 2. gang i skålen, da processoren kan komme ud af balance.




tips

- Resultatet bliver bedst, hvis æggene har stuetemperatur.
- Sørg for, at skål og piskere er rene og fri for fedtstof, inden der piskes.

⑯ maxi blenderindsats

Til blending af væske bruger man maxi blenderindsatsen sammen med kniven. Den øger den mængde væske, der kan forarbejdes, fra 1 liter til 1,5 liter. Sivning undgås, og bladet findes bedre.




- Sæt drivakslen og skål på motordelen.
- Sæt kniven på.
- Tilsæt de madvarer, der skal forarbejdes.
- Sæt blenderindsatsen ned over kniven og sørge for, at den hviler på kanten indvendig i skålen ⑯. **Tryk ikke blenderindsatsen ned; hold den i grebet i midten.**
- Sæt låg på og tænd maskinen.

snitte-/riveplader

dobeltsidede snitte-/riveplader - tyk ⑯, tynd ⑯

Brug rive-siden til ost, gulerødder, kartofler og mad med lignende konsistens.



Brug snitte-siden til ost, gulerødder, kartofler, kål, agurk, squash, rødbeder og løg.




plade til tynde bølgede skiver (f.eks. kartoffelchips) ⑯

Bruges til at skære: kartofler til bølgechips; faste ingredienser til salat, garniture, sammenkogte retter og wok-retter (f.eks. gulerod, kålroe, squash, agurk).



raspeplade ⑯

River parmesanost og kartofler til tyske kartoffelfrikadeller.



sikkerhed


- Tag aldrig låget af, før snittepladen står helt stille.**
- Behandl skærepladerne forsigtigt - de er særdeles skarpe**

⑯ piskersæt

Må kun bruges til lette blandinger, f.eks. æggehvider, fløde, kondenseret mælk, samt til at piske æg og sukker til sukkerbrødkager. Tungere blandinger med f.eks. fedtstof og mel vil beskadige piskerne.

brug af piskeredskab

- Sæt drivakslen og skålens på motordelen.
- Tryk de to piskere godt op i drivhovedet ⑯.
- Sæt piskeren godt fast ved forsigtigt at dreje den, til den falder ned over drivakslen.
- Tilsæt ingredienserne.
- Sæt låg på - sørge for, at enden af akslen sidder i midten af låget.
- Tænd maskinen.



vigtigt


- Piskerset egner sig ikke til at lave kagedej i ét trin eller til at røre fedtstof og sukker, da disse blandinger vil beskadige det. Brug altid kniven til at røre kagedej.

sådan bruges skærepladerne

- 1 Sæt drivaksel og skål på motordelen.
- 2 Hold pladen i grebet i midten ④, sæt den ned over drivakslen med den ønskede side opad ⑤.
- 3 Sæt låget på.
- 4 Vælg den størrelse påfyldningstragt, der skal bruges. Nedstopperen indeholder en mindre påfyldningstragt, der bruges til enkelte stykker eller tynde ingredienser.
Hvis den lille påfyldningstragt skal bruges - sæt først den store nedstopper ned i påfyldningstragten.
Hvis den store påfyldningstragt skal bruges - brug begge nedstoppere sammen.
- 5 Læg ingredienserne i påfyldningstragten.
- 6 Tænd maskinen og tryk jævnt med nedstopperen - **stik aldrig fingrene ned i påfyldningstragten.**

tips

- Brug friske madvarer
- Lad være med at skære dem for fint ud. Fyld påfyldningstragten næsten op. Det hindrer, at maden smutter ud til siden under bearbejdningen. Man kan eventuelt bruge den lille påfyldningstragt.
- Når snitopladen til tynde skiver bruges, lægges ingredienserne vandret.
- Når maden skives eller strimles: de dele, der sættes på højkant ① bliver kortere end dem, der lægges vandret ⑨.
- Der bliver altid en lille smule tilbage på pladen eller i skålen efter bearbejdningen.




23 citruspresser

Brug citruspresseren til at presse saften ud af citrusfrugter (f.eks. appelsin, citron, lime og grapefrugt).

- ① riflet kegle
- ② si

sådan bruges citruspresseren


- 1 Sæt drivakslen og skålen på motordelen.
 - 2 Sæt sien ned i skålen - sørg for, at siens håndtag låses på plads lige over håndtaget på skålen ①.
 - 3 Sæt keglen ned over drivakslen og drej den, til den falder ned på plads ①.
 - 4 Skær frugten midt over. Tænd for maskinen og tryk frugten ned over keglen.
- Citruspresseren kan ikke starte, hvis sien ikke er låst rigtigt fast.**



24 minihakker/kværn


Brug minihakkeren/kværnen til at hakke krydderurter, nødder og kaffebønner.

- ① knivenhed
- ② tætningsring
- ③ glas
- ④ kværnens låg



sikkerhed

- Knivenheden må aldrig sættes på din køkkenmaskine, uden at glasset er monteret.
- Skru aldrig glasset løst, mens minihakkeren/kværnen sidder på maskinen.
- Lad være med at røre ved de skarpe knive - Sørg for at knivenheden er uden for børns rækkevidde.
- Minihakkeren/kværnen må aldrig tages af, før knivene er helt standset.



vigtigt

- Lad aldrig blenderen køre længere end 30 sekunder ad gangen for at sikre, at den holder længst muligt. Sluk for blenderen, så snart konsistensen er rigtig.
- Det anbefales ikke at arbejde med krydderier, da de kan skade plastikdelene.
- Maskinen kan ikke fungere, hvis minihakkeren/kværnen er sat forkert på.
- Må kun bruges til tørre ingredienser.

brug af minihakkeren/kværnen

- 1 Kom ingredienserne i glasset.

Fyld det aldrig mere end halvt op.

- 2 Sæt tætningsringen i knivenheden.

- 3 Vend knivenheden på hovedet. Sænk den ned i glasset med knivene nedad.


- 4 Skru knivenheden på glasset, til den er fingerstram.

- 5 Sæt minihakkeren/kværnen på motorenheden, og drej den til låst ①.

- 6 Tænd for maskinen på maximal hastighed eller brug impulsfunktionen.

tips

- Det er bedst at male krydderurter, når de er rene og tørre.



㉕ mini-processorskål

Anvend mini-processorskålen til at hakke krydderurter og behandle små mængder af ingredienser, f.eks. kød, løg, nødder, mayonnaise, grøntsager, puré, sauce og babymad.

- ① kniv til mini-processoren
- ② mini-processorskål

sådan bruges mini-processorskålen

- 1 Sæt drivakslen og skålen på motorenheden.

- 2 Sæt mini-processorskålen på – sørge for, at ribberne på indersiden af mini-skålens skorsten er rettet ind med udskæringerne i hovedskorstenen ①.

- 3 Sæt kniven ned over drivakslen ②.

- 4 Kom de ingredienser, der skal behandles, i.


- 5 Sæt låget på og tænd for maskinen.

sikkerhed

- Fjern aldrig låget, før kniven helt er holdt op med at dreje.
- Kniven er meget skarp – den skal altid behandles med forsigtighed.

vigtigt

- Behandl ikke krydderier – de kan beskadige plastikdelene.
- Behandl ikke hårde madvarer, f.eks. kaffebønner, isterninger og chokolade – de kan beskadige kniven.




tips

- Det er bedst at hakke krydderurter, når de er rene og tørre.
- Tilsæt altid lidt væske, når der blændes kogte ingredienser til babymad.
- Skær madvarer som f.eks. kød, brød, grøntsager i terninger på ca. 1-2 cm før bearbejdningen.
- Når der laves mayonnaise, skal olien tilsættes gennem tilførselsrøret.

㉖ saftcentrifuge

Saftcentrifugen anvendes til at lave saft af hårde typer frugt og grøntsager.

- ① nedskubber
- ② låg
- ③ si
- ④ inderskål



sådan anvendes saftcentrifugen

- 1 Sæt drivakslen og skålen på motorenheden.

- 2 Lås sien fast på inderskålen ④.

- 3 Sæt inderskålen ind i processorskålen ①.

- 4 Sæt tilbehørs låget på skålen og drej det, indtil det låser og tilførselsrøret sidder over håndtaget. ②.

- 5 Skær frugten/grøntsagerne i så små stykker, at de kan komme ned i tilførselsrøret.

- 6 Tænd for maskinen og tryk jævnligt ned med nedskubberen – **kom aldrig fingrene ned i tilførselsrøret**.

Stykkerne skal behandles færdigt, før der kommer flere i.

- 7 Når det sidste stykke er kommet i, skal maskinen køre i endnu 20 sekunder for at presse al saften ud fra sien.

vigtigt

- Hvis processoren vibrerer, skal der slukkes for maskinen, og sien skal tømmes. (Processoren vibrerer, hvis pulpen bliver ujævnt fordelte).
- Der må kun behandles små mængder ad gangen (450 g maximum), og sien og inderskålen skal tømmes jævnligt.
- Før frugten/grøntsagerne kommer i, fjernes sten og kerner (f.eks. peberfrugt, meloner, blommer) og hård skræl (f.eks. meloner, ananas). Du behøver ikke skrælle æbler og pærer eller tage kernehuset ud.

tips


- Brug faste, friske frugter og grøntsager.
- Saft fra citrusfrugter vil blive bitter og skummende, hvis skrællen også bruges. Anvend en citruspresser i stedet for.

vedligeholdelse og rengøring

- Sluk altid før maskinen og tag stikket ud, inden den gøres ren.
- Behandl kniv og snitteplader forsigtigt - de er særlig skarpe.
- Visse fødevarer misfarver plastdelene. Det er ganske normalt og skader ikke plastikken eller giver afsmag i maden. Misfarvninger kan fjernes ved at gnide dem med en klud dyppet i spiseolie.

motordel

- Aftørres med en fugtig klud; tør efter. Sørg for, at området omkring sikkerhedslåsen er fri for madrester.
- Opbevar overskydende ledning i rummet bag på maskinen (P).



blender og minihakker/kværn

- 1 Tøm kanden/glasset, før den/det skrues af knivenheden.
- 2 Vask kanden/glasset i hånden.
- 3 Tag tætningsringene af og vask dem.
- 4 Undgå at berøre de skarpe knive - børst dem rene med varmt sæbevand og skyld grundigt under hanen.
- 5 Lufttørret med bunden opad.

piskersæt

- Tag piskerne af drivhovedet ved forsigtigt at trække dem ud. Vask dem i varmt sæbevand.
- Aftør piskerdrevet med en fugtig klud; tør efter. **Piskerens drivhoved må ikke sænkes ned i vandet.**

alle andre dele

- Vaskes i hånden og tørres af.
- Alternativt kan de vaskes på øverste stativ i opvaskemaskinen. Et kort program med lav temperatur anbefales.

service og kundepleje

- Hvis ledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde udskiftes af KENWOOD eller en autoriseret KENWOOD-reparatør.

Hvis du har brug for hjælp med:

- at bruge apparatet eller
- servicering eller reparation
- skal du henvende dig i den forretning, hvor maskinen er købt.

- Designet og udviklet af Kenwood i Storbritannien.
- Fremstillet i Kina.



VIGTIG INFORMATION ANGÅENDE BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET I OVERENSSTEMMELSE MED EU DIREKTIV 2002/96/EF.


Ved afslutningen af dets produktive liv må produktet ikke bortsaffaffes som almindeligt affald. Det bør afleveres på et specialiseret lokalt genbrugscenter eller til en forhandler, der yder denne service. At bortsaffe et elektrisk husholdningsapparat separat gør det muligt at undgå eventuelle negative konsekvenser for miljø og helbred på grund af uhensigtsmæssig bortsaffaffelse, og det giver mulighed for at genbruge de materialer det består af, og dermed opnå en betydelig energi- og ressourcebesparelse. Som en påmindelse om nødvendigheden af at bortsaffe elektriske husholdningsapparater separat, er produktet mærket med en mobil affaldsbeholder med et kryds.

Svenska

Vik ut framsidan med illustrationerna innan du börjar läsa

säkerhet

- Läs bruksanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk.
- Avlägsna allt emballage och alla etiketter.
- Var försiktig! Knivbladen och skivorna är mycket vassa. **Håll alltid i kniven i “handtaget” @ högst upp (så långt bort som möjligt från själva eggen) både när du använder och diskar den.**
- Lyft eller bär inte matberedaren i handtaget. Då kan handtaget gå sönder och du kanske skadar dig.
- Ta alltid bort kniven innan du tömmer skålen.
- Stick inte ner händer eller redskap i skålen eller mixerkannan när kontakten är i.
- Stäng av apparaten och dra ur kontakten:
 - innan du monterar eller tar bort delar
 - efter användning
 - före rengöring
- Använd aldrig fingrarna för att trycka ner bitar i matarröret. Använd alltid matarstaven (-arna) som levererades med matberedaren.
- **Montera aldrig knivsatsen på drivenheten utan att mixern eller minihackaren/kvarnbehållaren är monterad.**
- Innan du tar bort locket från skålen eller mixern eller minihackaren/kvarnen från drivenheten:-
 - stäng av;
 - vänta tills tillbehöret/bladen har stannat helt;
 - Skruva inte loss mixerbägaren eller minihackaren/kvarnen från knivsatsen.
- Låt vätskor svalna till rumstemperatur innan de mixas.
- Använd inte locket för att reglera matberedaren utan använd alltid hastighetsreglaget i av/på-vredet.
- **Apparaten kan gå sönder och eventuellt orsaka personskada om låsmekanismen utsätts för våld.**
- Använd endast tillbehör som är direkt avsedda för denna apparat.
- Håll alltid ett öga på den när den är på.
- Använd aldrig matberedaren om den är trasig. Lämna in den för genomgång eller reparation: se ”service”.
- Låt aldrig strömenhet, sladd eller kontakt bli våta.
- Låt inte överflödig sladd hänga ner över kanten på bordet eller arbetsbänken eller komma åt en het yta.
- Överskrid inte den maximala mängd som anges i tabellen med rekommenderade hastigheter.



- Maskinen kan användas av personer med begränsad fysisk eller mental förmåga eller begränsad känsel eller med bristande erfarenhet eller kunskap, om de övervakas eller får instruktioner om hur den ska användas på säkert sätt och förstår de medföljande riskerna.
- Denna maskin ska inte användas av barn. Håll maskinen och sladden utom räckhåll för barn.
- Barn får inte lov att leka med apparaten. Lämna dem inte ensamma med den.
- Använd apparaten endast för avsett ändamål i hemmet. Kenwood tar inte på sig något ansvar om apparaten används på felaktigt sätt eller om dessa instruktioner inte följs.
- Om du använder matberedaren/mixern på fel sätt kan det resultera i skada.

Se relevant avsnitt under "använda tillbehören" för information om ytterligare säkerhetsvarningar för varje enskilt tillbehör

mixer

- **Låt all vätska svalna till rumstemperatur innan du häller den i mixern.**
- För att din mixer ska hålla länge bör du inte köra den längre än 60 sekunder i taget. Stäng av så snart som du fått rätt konsistens.
- Kör inte kryddor. Då kan plasten skadas.
- Använd inte mixern som förvaringskärl. Den måste vara tom när den inte används.
- Mixa aldrig mer än 1½ liter, eller inte ens det vid skummande vätskor som milkshakes.

skär/strimlingsskivorna

- **Ta aldrig av locket förrän skärskivan är helt stilla.**
- **Var försiktig när du hanterar skärskivorna – de är extremt vassa.**

säkerheten med den kompakta hackaren/kvarnen

- Montera aldrig knivsatsen på matberedaren utan att behållaren är monterad.
- Skruva aldrig loss behållaren medan minihackaren/kvarnen är monterad på apparaten.
- Vridrör inte de vassa bladen – Förvara knivsatsen utom räckhåll för barn.
- Demontera aldrig minihackaren/kvarnen förrän bladen stannat helt.

säkerheten med juicepressen

- **Använd inte juicepressen om filtret är skadat.**
- Använd bara den medföljande stöten. Stoppa aldrig fingrarna i matarröret. Dra ut kontakten innan du avlägsnar bitar som kört fast i matarröret.
- Koppla av råsaftcentrifugen och vänta tills filtret stannar innan du tar bort locket.
- Använd aldrig ett skadat tillbehör.

innan du sätter i stickkontakten

- Se till att nätspänningen hos dig motsvarar den som visas på apparatens undersida.
- Den här apparaten följer EU-direktiv 2004/108/EG om elektromagnetisk kompatibilitet och EU:s förordning nr 1935/2004 från 2004-10-27 om material som är avsedda för kontakt med livsmedel.

före användning

- 1 Ta bort allt förpackningsmaterial, inklusive plastskydden på kniven. **Var försiktig! Knivbladen är mycket vassa.**
Kassera plastskydden, eftersom de endast behövs under tillverkning och frakt.
- 2 Diska alla delar (se "rengöring")
- 3 För att förhindra att det ligger för mycket sladd framme kan du skjuta in överskottet på apparatens baksida.

förförklaring till bilder

matberedare

- ① strömenhet
- ② löstagbar drivaxel
- ③ skål
- ④ lock
- ⑤ matarrör
- ⑥ matarstav
- ⑦ säkerhetsförrreglingar
- ⑧ sladdförvaring
- ⑨ hastighetskontroll

mixer

- ⑩ påfyllningslock
- ⑪ lock
- ⑫ kanna
- ⑬ packningsring
- ⑭ knivhållare

ytterligare tillbehör

Eventuellt medföljer inte alla tillbehören i nedanstående lista matberedaren. Tillbehören varierar mellan olika modeller.

- ⑯ knivblad
- ⑯ degradeskap
- ⑰ växlad metallvisp
- ⑯ visplock
- ⑯ grov skivnings/strimlingsskiva
- ⑯ fin skivnings/strimlingsskiva
- ⑯ fin pommes frites-skiva
- ⑯ rivningsskiva
- ⑯ växlad citrusfruktspress
- ⑯ minihackare/kvarn
- ⑯ matberedarskål
- ⑯ råsaftcentrifug

välja hastighet för de olika funktionerna

Verktyg/tillsats	Funktion	Hastighet	Maxmängder
Knivblad	Allt-i-ett-kaka Pajdeg – finfördela fettet i mjölet Tillsätta vatten till pajdegen Hacka/puréa/patéer	1 – 8 5 – 8 1 – 5 8	1,5 kg totalvikt 340 g mjöl 600 g kött
Knivblad med visplock	Soppor – börja vid låg hastighet och gå upp till 8	1 – 8	1,5 liter
Visp	Äggvita Ägg och socker till sockerkaka Grädde	8 8 5 – 8	6 äggvitor 5 dl
Degredskap	Jästdegar	8	500 g
Skivor – skivning/strimling/hackning	Fasta livsmedel såsom motor, hård ost Mjukare livsmedel såsom gurka, tomat	5 – 8 1 – 5	
Rivningsskiva	Parmesanost, potatis till kroppakor	8	
Citrusfruktpress	Citrusfrukter	1	
Miniskål och kniv	All matberedning	8	200 g
Mixer	All matberedning	8	1,5 liter
Minihackare/kvarn	All matberedning	8	
Råsaftcentrifug	Frukt och grönsaker	8	450 g

använda matberedaren

- Montera den borttagbara axeln på kraftenheten **1**.
- Sätt sedan fast skälen. Låt handtaget peka bakåt och vrid sedan medurs tills skälen läses fast **2**.
- Sätt på ett tillbehör på drivaxeln.
- Montera alltid ihop skål, tillbehör och själva matberedaren innan du lägger in ingredienserna.
- Sätt på locket **3** - kontrollera att den översta delen av drivaxeln hamnar mitt i locket.
- Använd inte locket för att reglera matberedaren utan använd alltid hastighetsreglaget i av/på-vredet.**
- Slå på och välj en hastighet.
- Matberedaren fungerar inte om skål och lock inte är korrekt monterade.**
- Använd momentaninställningen (P) om du bara vill köra matberedaren helt kort. Då går den så länge som reglaget hålls i det läget.
- Följ anvisningarna ovan i omvänt ordning för att ta loss skälen, locket och tillbehören.
- Stäng alltid av beredaren innan du tar av locket. viktigt**
- Matberedaren lämpar sig inte för att krossa eller mala kaffebönor eller göra strösocker till florsocker.
- När du tillsätter bittermandelessens eller andra smaktilsatser måste du undvika att dessa kommer i direktkontakt med plasten, eftersom det kan orsaka bestående missfärgningar.

använda mixern

- Lägg i tätningsringen **13** i bladenheten **14** och se till att den tätar ordentligt.
- Om tätningsringen är skadad eller fel ilagd läcker mixern.**
- Skruva fast kannan på bladenheten.
- Lägg ingredienserna i kannan.
- Lägg i påfyllningslocket i locket och vrid.
- Vrid locket medurs för att låsa fast det på kannan.
- Sätt mixern på kraftdelen och vrid fast den **4**.
- Markera en hastighet eller använd momentanreglaget.
- Låt all vätska svalna till rumstemperatur innan du häller den i mixern.**
- tips**
- För att göra majonnäs lägger du alla ingredienserna i mixern utom oljan. Lås sedan maskinen gå och häll oljan i påfyllningslocket och låt det rinna genom.
- Du kan behöva skrapa mer tjocka blandningar t.ex. patéer och dipsåser. Om blandningen är svårarbetad kan du tillsätta mer vätska.
- För att krossa is använder du momentanfunktionen i korta pass.
- För att din mixer ska hålla länge bör du inte köra den längre än 60 sekunder i taget. Stäng av så snart som du fått rätt konsistens.
- Kör inte kryddor. Då kan plasten skadas.
- Maskinen fungerar inte om mixern har satts på fel.
- Lägg inte torra ingredienser i mixern innan du kopplar på den. Skär dem vid behov i bitar, ta ut påfyllningslocket och släpp sedan ned dem en i taget medan maskinen går.
- Använd inte mixern som förvaringskärl. Den måste vara tom när den inte används.
- Mixa aldrig mer än $1\frac{1}{2}$ liter, eller inte ens det vid skummande vätskor som milkshakes.

använda tillbehören

⑯ kniv/⑯ degknådare

Kniven är det mest mångsidiga tillbehöret. Konsistensen avgörs av hur länge man kör. Använd momentanreglaget för grövre konsistens.

Använd kniven när du gör mjuka kakor och pajdeg, hackar grönsaker, nötter, och rått och kokt kött, gör paté och dippsåser, puréer soppor och också när du gör ströbröd av kakor och bröd. Den kan även användas till jästdeg om du inte har någon degknådare.

Använd degknådaren till jästdeg.


tips

kniv

- Skär livsmedel som kött, bröd och grönsaker i cirka 2 cm stora tärningar före körningen.
- Bryt kakor i småbitar och släpp ner i matarröret medan maskinen är igång.
- När du gör pajdeg tar du fettet direkt från kylen och skär i 2 cm stora tärningar.
- Var noga med att inte bearbeta degen för länge.

degknådare

- Lägg de torra ingredienserna i skålen och tillsätt vätskan genom matarröret, när apparaten är igång. Kör tills det bildats en slät och smidig degklump (60 - 90 sekunder).
- Efter jästning ska degen endast knådas för hand. Det är inte tillrådligt att knåda den i skålen, eftersom det kan göra matberedaren instabil.



⑰ dubbelvisp


Vispen ska endast användas till lätta, t.ex. äggvita, grädde, torrmjölk, och när du vispar ägg och socker till sockerkaka. Den förstörs av tyngre blandningar, som fett och mjöl.

använda vispen

- 1 Sätt fast drivaxeln och skålen på strömenheten.
- 2 Tryck in båda visparna stadigt i drivhuvudet (⑯).
- 3 Montera vispen genom att vrida den försiktigt tills den faller ner över drivaxeln.
- 4 Tillsätt ingredienserna.
- 5 Sätt på locket - kontrollera att änden på axeln hamnar mitt i locket.
- 6 Slå på.

viktigt


- Vispen lämpar sig inte för allt-i-ett-kakor, eller kaksmet där man börjar med att blanda fett och socker. Då kan vispen skadas. Använd alltid knivbladet för sådan kaksmet.



⑱ mixerkåpa

När du ska mixa vätskor använder du mixerkåpan tillsammans med kniven. På det sättet kan du öka den körda mängden vätska från 1 liter till 1,5 liter; läckage förhindras och kniven fungerar effektivare.

- 1 Sätt fast drivaxeln och skålen på strömenheten.
- 2 Montera kniven.
- 3 Tillsätt ingredienserna.
- 4 Sätt på mixerkåpan över kniven och kontrollera att den vilar mot listen på skålens insida (⑯). **Tryck inte ner mixerkåpan; ta tag i hållaren mitt på.**
- 5 Sätt på locket och slå på apparaten.



skär- och strimlingsskivor

vändbara skär- och strimlingsskivor - tjock ⑯, tunn ⑯

Använd strimlingssidan till ost, morötter, potatis och livsmedel med liknande konsistens.


Använd skärsidan till ost, morötter, potatis, vitkål, gurka, zucchini, rödbetor och lök.

skiva för strimlor av juliennetyp ⑯

Används för att skära: potatis till extra finstrimlade pommes frites; fasta ingredienser i sallader, garnityr, grytor och "stir fry" (t.ex. morot, kålrot, zucchini, gurka).

rivskiva ⑯

River Parmesan-ost eller potatis till raggmunk.



säkerhet

- **Ta aldrig av locket förrän skärskivan är helt stilla.**
- **Var försiktig när du hanterar skärskivorna - de är extremt vassa**

tips

- Du får bäst resultat om äggen har rumstemperatur.
- Se till att skål och vispar är rena och fria från fett innan du vispar.

använda skärskivorna

- Sätt fast drivaxeln och skålen på strömenheten.

2 Ta tag i hållaren mitt på ④ och lägg skivan på drivaxeln med rätt sida upp ⑤.

3 Sätt på locket.

4 Välj vilken storlek på matarrör du vill använda. I matarstaven finns det ett mindre matarrör för bearbetning av enskilda bitar eller tunna ingredienser.

När du vill använda det mindre matarröret placeras du först den stora matarstaven i matarröret.





När du vill använda det stora matarröret använder du båda matarstavarna tillsammans.

5 Lägg livsmedlen i matarröret.

6 Slå på matberedaren och tryck ner livsmedlen i jämn tak med matarstaven - **stoppa aldrig in fingrarna i matarröret.**

tips

- Använd färsk ingredienser
- Skär inte livsmedlen i alltför små bitar. Fyll på det stora matarröret så att det är tämligen fullt även på bredden. Det gör att livsmedlen inte lägger sig på sidan under körningen. Alternativt använder du det lilla matarröret.
- När du använder strimlingsskivan lägger du ingredienserna vågrätt.
- Om du ställer livsmedlet lodrätt ① när du strimlar eller skivar blir bitarna mindre än om det läggs vågrätt ②.
- Det kommer alltid att finnas lite rester på skivan eller i skålen efter körningen.



23 citruspress

Använd citruspressen för att pressa juice från citrusfrukter (t.ex. apelsiner, citroner, lime och grapefrukt).

- ① kon
② sil

använda citruspressen


- Sätt fast drivaxeln och skålen på strömenheten.

2 Passa in silen i skålen - kontrollera att handtaget på silen är i låst läge, direkt ovanför handtaget på skålen (h).

3 Sätt konen på drivaxeln och vrid runt tills den har gått hela vägen ner ①.

4 Skär frukten i halvor. Slå sedan på apparaten och tryck frukten mot konen.


• Citruspressen fungerar inte om silen inte är korrekt låst.



24 minihackare/kvarn

Använd minihackaren/kvarnen för att mala örter, nötter och kaffebönor.

- ① bladnenhet
② tätningsring
③ burk
④ lock till kvarn



säkerhet

- Montera aldrig knivsatsen på matberedaren utan att behållaren är monterad.
- Skruva aldrig loss behållaren medan minihackaren/kvarnen är monterad på apparaten.
- Vidrör inte de vassa bladen – Förvara knivsatsen utom räckhåll för barn.
- Demontera aldrig minihackaren/kvarnen förrän bladen stannat helt.

viktigt


- För att garantera längsta möjliga livslängd för minihackaren/kvarnen ska du aldrig köra den längre än 30 sekunder. Stäng av den direkt när du erhållit önskad konsistens.
- Torr kryddor bör inte malas i kvarnen, eftersom de kan skada plastdelarna.
- Apparaten fungerar inte om minihackaren/kvarnen har monterats felaktigt.
- Använd bara torra ingredienser.

använda minihackaren/kvarnen

- 1 Lägg ingredienserna i burken.
Fyll den inte mer än till hälften.
- 2 Montera tätningsringen i bladenheten.
- 3 Vänd bladenheten upp-och-ner.
- 4 Skruva på bladenheten på burken så hårt det går för hand.
- 5 Placera minihackaren/kvarnen på drivenheten och vrid för att låsa fast den ①.
- 6 Koppla på på högsta hastighet eller använd momentanknappen.

tips

- Örtkryddor är lättast att mala när de är rena och torra.




㉕ miniskål för matberedare

Använd miniskålen för att hacka örter och köra små mängder såsom kött, lök, nötter, majonnäs, grönsaker, puréer, säsär och barnmat.

- ① kniv till miniskål
- ② miniskål

använda miniskålen

- 1 Montera drivaxeln och skålen på kraftdelen.
- 2 Sätt på miniskålen och se till att åsarna på insidan av miniskålen passar in i skårorna i det större matarröret ①.
- 3 Sätt knivbladet på drivaxeln ⑧.
- 4 Tillsätt ingredienserna som ska köras.
- 5 Sätt på locket och koppla på.



säkerheten

- Ta aldrig bort locket förrän knivbladet har stannat helt.
- Knivbladet är mycket vasst. Hantera det med försiktighet.

viktigt

- Kör inte kryddor. Då kan plasten skadas.
- Kör inte hårdare livsmedel såsom kaffebönor, istärningar eller choklad. Då kan bladet skadas.


tips

- Örtkryddor hackas bäst om de är rena och torra.
- Tillsätt alltid lite vätska vid mixning av tillagade ingredienser till barnmat.
- Skär livsmedel såsom kött, bröd, grönsaker i 1-2 cm stora tärningar innan de körs..
- Häll oljan i matarröret för att göra majonnäs.

㉖ råsaftcentrifug

Använd råsaftcentrifugen för att göra saft från fast frukt och grönsaker.

- ① stöt
- ② lock
- ③ sil
- ④ innerskål



hur du använder råsaftcentrifugen

- 1 Montera drivaxeln och skålen på kraftdelen.
- 2 Lås fast silen i innerskålen ⑩ .
- 3 Montera innerskålen i matberedarskålen ⑪ .
- 4 Sätt tillbehörslocket på skålen, vrid tills det låses fast och inmatningsrören kommer över handtaget ⑫ .
- 5 Skär frukten och grönsakerna i små bitar som passar i matarröret.
- 6 Koppla på och tryck ner stöten jämnt – **sätt aldrig fingrarna i matarröret**. Låt allt gå genom innan du lägger i mer.
- 7 När du har lagt i den sista biten kör du maskinen i ytterligare 20 sekunder så att all saften kommer ut ur silen.

viktigt

- Om matberedaren vibrerar måste du stänga av och tömma silen. (Vibrationer uppstår om fruktköttet är ojämnt fördelat.)
- Kör små mängder i taget (högst 450 g) och töm silen och innerskålen regelbundet.
- Innan du börjar ska du ha tagit bort kärnor (t.ex. i paprikor, melon, plommon) och hårt skal (t.ex. melon, ananas). Äpplen och päron behöver inte skalas eller kärnas ur.

Tips


- Använd fasta färskta ingredienser.
- Saft från citrusfrukt blir besk och skummig av det vita på skalet. Använd citrusfruktpressen i stället.

skötsel och rengöring

- Stäng alltid av matberedaren och dra ur kontakten innan du rengör den.
- Hantera kniv och skärskivor försiktigt - de är extremt vassa.
- Vissa livsmedel kan missfärga plasten. Detta är helt normalt. Plasten skadas inte, och mat som du lagar senare påverkas inte heller på något sätt. Om du gnuggar med en trasa doppad i vegetabilisk olja försinner missfärgningen.

strömenhet

- Torka med fuktig trasa och torka sedan torrt. Kontrollera att det inte finns några matrester nära låsmekanismen.
- Förvara överflödig nätsladd i förvaringsutrymmet på apparatens baksida (P).



mixer och minihackare/kvarn

- 1 Töm kanna/kvarnen innan du skruvar bort den från bladenheten.
- 2 Diska kanna för hand.
- 3 Ta ut och diskta tärningarna.
- 4 Rör inte vid de vassa knivbladen - borsta dem rena med varmt diskvatten och skölj sedan noga under rinnande vatten. **Doppa aldrig ner knivhållaren i vatten.**
- 5 Ställ den uppochner och låt den torka.

dubbelvisp

- Ta loss visparna från drivhuvudet genom att försiktigt dra ut dem. Diska i varmt vatten.
- Torka av drivhuvudet med fuktig trasa och torka sedan torrt. **Doppa aldrig ner drivhuvudet i vatten.**

alla övriga delar

- Diska för hand och torka.
- Alternativt kan de maskindiskas i övre korgen. Ett kort program med låg temperatur rekommenderas.

service och kundtjänst

- Om sladden är skadad måste den av säkerhetsskäl bytas ut av KENWOOD eller av en auktoriserad KENWOOD-reparatör.

Om du behöver hjälp med:

- att använda apparaten eller
- service eller reparationer
- Kontakta återförsäljaren där du köpte apparaten.

- Konstruerad och utvecklad av Kenwood i Storbritannien.
- Tillverkad i Kina.



VIKTIG INFORMATION FÖR KORREKT BORTSKAFFNING AV PRODUKTEN I ÖVERENSSTÄMMELSE MED EU-DIREKТИV 2002/96/EG.

När produktens livslängd är över får den inte slängas i hushållssoporna. Den kan överlämnas till lokala myndigheters avfallssorteringscentraler eller till en återförsäljare som ger denna service.


När du avfallshanterar en hushållsmaskin på rätt sätt undviker du de negativa konsekvenser för miljön och hälsan som kan uppkomma vid felaktig avfallshantering. Du möjliggör även återvinning av materialen vilket innebär en betydande besparing av energi och tillgångar.

Norsk

Brett ut framsiden med illustrasjoner

sikkerhet

- Les nøye gjennom denne bruksanvisningen og ta vare på den slik at du kan slå opp i den senere.
- Fjern all emballasje og eventuelle merkesedler.
- Knivbladene og skivene er svært skarpe og må håndteres med forsiktighet. **Hold alltid kniven i fingergrepet @ øverst, bort fra eggens, både når du bruker og vasker kniven.**
- Ikke løft eller bær matprosessoren etter håndtaket – ellers kan håndtaket knekke og føre til personskade.
- Ta alltid ut kniven før du tømmer bollen.
- Stikk ikke hendene eller redskaper ned i bollen eller hurtigmikseren når strømmen er tilkoblet.
- Slå av maskinen og trekk ut støpselet i følgende tilfeller:
 - før du setter inn eller tar ut deler
 - etter bruk
 - før rengjøring
- Bruk aldri fingrene til å skyve ingrediensene ned i påfyllingstrakten. Bruk alltid stapperne som følger med maskinen.
- **Ikke sett knivenheten på motordelen uten at saftpressen eller minihakkeren/kvernkrullen er montert.**
- Før du tar av lokket på bollen eller hurtigmikseren eller minihakkeren/kvernen fra strømenheten:-
 - slå av;
 - vent til festet/bladene har stanset helt;
 - vær forsiktig så du ikke skrur løs hurtigmikserglasset eller minihakkeren/kvernen fra bladet.
- Væsken må avkjøles til romtemperatur før miksing.
- Start aldri maskinen ved å vri på lokket. Bruk av/på-bryteren.
- **Maskinen vil bli skadet og kan forårsake personskade hvis du bruker for stor makt på låsemekanismen.**
- Bruk kun originalt ekstrautstyr.
- Gå aldri fra maskinen mens den er på.
- Bruk aldri en defekt foodprocessor. Defekte maskiner må til kontroll eller reparasjon. Se ”Vedlikehold og kundeservice”.
- La aldri strømenheten, ledningen eller støpselet bli vått.
- La ikke ledningen henge over kanten på bordet eller arbeidsbenken, eller ligge intil varme overflater.
- Ikke overskrid maksimal kapasitet som beskrevet i tabellen over anbefalt hastighet.



- Apparater kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring eller kunnskap, hvis de har fått tilsyn eller veiledning om trygg bruk av apparatet og de forstår farene det innebærer.
- Dette apparatet må ikke brukes av barn. Hold apparatet og den tilhørende ledningen utenfor barns rekkevidde.
- Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Bruk bare apparatet til dets tiltenkte hjemlige bruk. Kenwood frasier seg ethvert ansvar ved feilaktig bruk eller dersom apparatet ikke er brukt i henhold til denne bruksanvisningen
- Feil bruk av prosessoren/moseren kan føre til skader.
Se i den relevante delen under Bruke festene for ytterligere sikkerhetsadvarsler for hvert feste.

hurtigmikser

- **Avkjøl væsken til romtemperatur før du har dem i hurtigmikseren.**

- For å sikre lang levetid på hurtigmikseren, skal du ikke kjøre den i mer enn 60 sekunder. Slå den av så snart du har fått ønsket konsistens.
- Ikke prosesser krydder – de kan skade plasten.
- Ikke bruk hurtigmikseren til oppbevaring. Den skal være tom før og etter bruk.
- Ikke bland mer enn 1,5 liter – mindre for væsken som skummer, som milkshake.

sikkerhet for skjære-/riveplater

- **Aldri fjern lokket før skjæreplaten har stanset helt.**
- **Vær forsiktig med skjæreplatene - de er veldig skarpe**
- **sikkerhet for kompakt hakker/kvern**

- Aldri fest bladenheten på matprosessoren uten at begeret er montert.
- Aldri skru av begeret mens minihakkeren/kvernen sitter på apparatet.
- Ikke berør de skarpe bladene – Hold bladenheten utenfor barns rekkevidde.
- Aldri ta av minihakkeren/kvernen før bladene har stanset helt.

sikkerhet for juicepressen

- **Bruk ikke hvis filteret til juiceuttakeren er ødelagt.**
- Bruk kun stapperen som følger med. Aldri plasser fingrene i påfyllingstrakten. Koble fra før du fjerner det som blokkerer påfyllingstrakten.
- Før du fjerner lokket slår du av og venter på at filteret skal stoppe.
- Bruk aldri skadet tilbehør.

før du setter i støpselet

- Pass på at strømforsyningen stemmer overens med den som er oppgitt på undersiden av hurtigmikseren.
- Dette apparatet er i samsvar med EU-direktiv 2004/108/EU om elektromagnetisk kompatibilitet og EU-bestemmelse nr. 1935/2004 fra 27/10/2004 om materialer som skal brukes i kontakt med mat.

før første gangs bruk

- 1 Fjern all emballasje, og ta av plastbeskytterne på knivbladene. **Vær forsiktig - knivbladene er svært skarpe.** Kast beskytterne. De er kun ment å beskytte kniven under produksjon og transport.
- 2 Vask samtlige deler. Se "Rengjøring".
- 3 Ledning som er til overs, kan legges i ledningsholderen på baksiden av maskinen.

deler

foodprocessor

- ① strømenhet
- ② avtakbar drivaksel
- ③ bolle
- ④ lokk
- ⑤ påfyllingstrakt
- ⑥ stappere
- ⑦ sikkerhetssperrer
- ⑧ ledningsholder
- ⑨ hastighetskontroll

hurtigmikser

- ⑩ påfyllingskopp
- ⑪ lokk
- ⑫ mikserglass
- ⑬ gummiring
- ⑭ knivenhet

velge hastighet til alle funksjonene

ekstrautstyr

Det er ikke sikkert at alt tilbehøret som er oppført nedenfor følger med matprosessoren. Tilbehøret avhenger av modellen.

- ⑯ knivblad
- ⑯ deigkrok
- ⑰ dobbel metallvisp
- ⑱ multiblandelokk
- ⑲ tykk skjære/grov riveskive
- ⑳ tynn skjære/fin riveskive
- ㉑ fin (Julienne type) pommes friteseskive
- ㉒ raspestskive
- ㉓ sitruspresse
- ㉔ minihakker/kvern
- ㉕ miniprosessorbolle
- ㉖ saftsentrifuge

Verktøy/tilbehør	Funksjon	Hastighet	Maksimumskapasitet
Knivblad	Alt-i-ett kakedeig Butterdeig – smuldre smør i mel Sette til vann for å binde ingrediensene til butterdeig Hakking/mosing/posteier	1 – 8 5 – 8 1 – 5 8	1,5 kg total vekt 340 g melvikt 600 g kjøtt
Knivblad med multiblandelokk	Suppe – start ved lav hastighet og øk til 8	1 – 8	1,5 liter
Visp	Eggehvitler Egg og sukker til sukkerbrød Fløte	8 8 5 – 8	6 eggehvitler 500 ml
Deigkrok	Gjærdeig	8	500 g
Skiver – skjære/rive/potekutter	Faste matvarer som gulrøtter, hard ost Mykere mat som agurker, tomater	5 – 8 1 – 5	
Raspestskiver	Parmesanost, poteter til raspeballer	8	
Situspresse	Situsfrukter	1	
Minibolle og kniv	All prosessering	8	200 g
Hurtigmikser	All prosessering	8	1,5 liter
Minihakker/kvern	All prosessering	8	
Saftsentrifuge	Frukt og grønnsaker	8	450 g

bruk av foodprocessoren

- 1 Sett den avtagbare drivakselen på strømenheten ① .
- 2 Sett bollen på strømenheten med hanken bakover, og vri den med klokken til den klikker på plass ② .
- 3 Plasser ønsket redskap over drivakselen.
- Sett alltid bollen på strømenheten og ønsket redskap i bollen før du tilsetter ingredienser.
- 4 Sett lokket på bollen ③ . Påse at toppen av drivakselen går inn i åpningen midt i lokket.

- **Start aldri foodprocessoren ved å vri på lokket.**

Bruk av/på-bryteren.

- 5 Slå på og velg hastighet.

- **Foodprocessoren starter ikke hvis bollen og lokket ikke sitter skikkelig på plass.**

- Bruk pulsfunksjonen (P) til korte støt. Pulsfunksjonen fungerer så lenge kontrollen holdes på plass.
- 6 Følg trinnene ovenfor i motsatt rekkefølge når du skal ta av lokket, redskapene og bollen.

- **Slå alltid av maskinen før du tar av lokket.**

viktig

- Foodprocessoren egner seg ikke til knusing eller maling av kaffebønner, eller til knusing av grovt sukker til strøsukker (farin).
- Når du tilsetter mandelessens eller andre smakstilsetninger, må ikke disse komme i kontakt med plastmaterialet da de kan lage merker.

slik bruker du hurtigmikseren

- 1 Sett tetningsringen ⑬ i knivenheten ⑭ – pass på at tetningen sitter riktig.
- **Det lekker dersom tetningen er skadet eller ikke satt riktig på.**
- 2 Skru muggen på knivenheten.
- 3 Hell ingrediensene i muggen.
- 4 Sett påfyllingslokket på lokket, og vri.
- 5 Vri lokket med urviserne for å låse det på plass på muggen.
- 6 Sett hurtigmikseren på motordelen og vri for å låse den på ④ .
- 7 Velg hastighet, eller bruk pulsfunksjonen.

- **Avkjøl væsken til romtemperatur før du har dem i hurtigmikseren.**

tips

- Når du lager majones skal du ha alle ingrediensene bortsett fra oljen i mikserglasset. Mens maskinen går heller du så oljen ned i påfyllingslokket og lar den renne ned.
- Du må kanskje skrape ned sidene når du blander tykke blandinger, f.eks. posteier og dips. Hvis det er vanskelig å prosessere skal du ha i mer væske.
- Når du knuser is skal du bruke pulsfunksjonen i korte støt.
- For å sikre lang levetid på hurtigmikseren, skal du ikke kjøre den i mer enn 60 sekunder. Slå den av så snart du har fått ønsket konsistens.
- Ikke prosesser krydder – de kan skade plasten.
- Maskinen fungerer ikke dersom hurtigmikseren ikke er satt riktig på.
- Ikke ha tørre ingredienser i hurtigmikseren før du slår den på. Hvis nødvendig skal du skjære dem i biter. Ta av påfyllingslokket, og mens maskinen går slipper du dem oppi en etter en.
- Ikke bruk hurtigmikseren til oppbevaring. Den skal være tom før og etter bruk.
- Ikke bland mer enn 1,5 liter – mindre for væsken som skummer, som milkshake.

bruk av ekstrautstyr

⑯ stålniv/⑯ eltekrok

Stålniven er det mest anvendelige av alt utstyret. Ingrediensenes konsistens avhenger av hvor lenge de bearbeides i maskinen. Hvis du ønsker en grovere konsistens, kan du bruke momentknappen.


Bruk stålniven til å lage kake- og brøddeiger, hakke rått og kokt kjøtt, grønnsaker, nøtter, posteier, dip, puréer, supper og til å hakke smuler fra kjeks og brød. Kniven kan også brukes til å lage gjærdeig hvis du ikke har eltekrok.

Bruk eltekroken til gjærdeiger.

tips

stålniv

- Skjær opp ingrediensene, f.eks. kjøtt, brød eller grønnsaker, i terninger på ca. 2 cm før du har dem i bollen.
- Kjeks brytes opp i mindre biter og tilsettes gjennom påfyllingstrakten mens maskinen er i gang.
- Når du skal lage deig, bruker du smør rett fra kjøleskapet, i terninger på ca. 2 cm.
- Pass på at du ikke bearbeider deigen for lenge i maskinen.
- eltekrok**
- Ha de tørre ingrediensene i bollen, og tilsett væsken gjennom påfyllingstrakten mens maskinen er i gang. Bland ingrediensene i maskinen til du får en myk og elastisk deigklump etter ca. 60-90 sekunder.
- Elt deigen ytterligere for hånd. Du bør ikke elte deigen i bollen da dette kan skade foodprocessoren.




⑰ stålvisp

Brukes kun til lette rører, f.eks. eggehvitser, fløte, kondensert melk og eggedosis til deiger uten fett. Tykkere blandinger som inneholder smør og mel, vil skade vispen.

bruk av vispen

- Sett drivakselen og bollen på strømenheten.
- Skyv begge vispene godt inn i drivhodene i vispinnsatsen ⑯.
- Tre vispen forsiktig nedover drivakselen.
- Ha i ingrediensene.
- Sett på lokket. Påse at toppen av drivakselen går inn i åpningen midt i lokket.
- Slå på maskinen.



viktig

- Vispen er ikke egnet til alt-i-ett kaker eller til å røre smør og sukker hvitt, da disse blandingene skader den. Bruk alltid knivenheten til kakerører.


tips

- Du oppnår best resultater hvis eggene har romtemperatur.
- Påse at bollen og vispene er helt rene og fettfrie før du starter.

⑱ maksi-blend sprutdeksel

Sprutdekselet brukes sammen med stålniven ved blanding av væske i bollen. Dekselet gjør at du kan øke væskemengden fra 1 liter til 1,5 liter, hindre at innholdet i bollen spruter utover og bruke stålniven mer effektivt.

- Sett drivakselen og bollen på strømenheten.
- Sett på stålniven.
- Ha i ingrediensene.
- Sett sprutdekselet over knivinnsatsen, og påse at det hviler stabilt på kanten inne i bollen ⑯.
- Press ikke sprutdekselet nedover, men ta tak i håndtaket i midten.**
- Sett på lokket, og start maskinen.



skjære- og raspeskiver

vendbare skjære- og raspeskiver - tykk ⑯, tynn ⑯


Raspesiden brukes til ost, gulrøtter, poteter og lignende matvarer. Skjæresiden brukes til ost, gulrøtter, poteter, kål, slangeagurk, squash, rødbeter og løk.

fin kutteskive (Julienne-type) ⑯

Brukes til å kutte poteter til ekstra tykke pommes frites, og kutte faste ingredienser til salater, garnering, gryteretter og kinamat (f.eks. gulrøtter, kålrot, squash, agurk).

raspeskive ⑯

Brukes til riving av parmesanost og poteter til raspeballer/komle.




sikkerhet

- Ta aldri av lokket før skjæreskiven har stoppet helt opp.**
- Håndter skjæreskivene med forsiktighet - de er svært skarpe.**


bruk av skjæreskivene

- Sett drivakselen og bollen på strømhenheten.
- Hold skiven i fingergrepet i midten (d), og plasser den på drivakselen med ønsket side oppover (e).
- Sett på lokket.
- Velg stapperen med passende størrelse. Stapperen har en smalere påfyllingstrakt på innsiden slik at du kan mate én og én matvare eller tynne ingredienser gjennom den. Når du skal bruke den indre påfyllingstrakten, må du først sette den store stapperen i den store påfyllingstrakten. Bruk begge stapperne samtidig når du bruker den store påfyllingstrakten.
- Legg ingrediensene i påfyllingstrakten.
- Slå på maskinen, og press maten jevnt nedover ved hjelp av stapperen. **Stikk aldri fingrene ned i påfyllingstrakten.**



tips


- Bruk alltid ferske matvarer.
- Skjær ikke opp matvarene i for små biter. Pakk alltid den store påfyllingstrakten ganske full. Dette hindrer at matvarene glir ut til siden under bearbeidingen. Du kan eventuelt bruke den lille påfyllingstrakten.
- Legg ingrediensene vannrett i påfyllingstrakten når du bruker kutteskiven.
- Ved skjæring og riving blir ingredienser som mates inn loddrett (f) kortere enn mat som legges vannrett (g).
- Det vil alltid være igjen litt avfall på skiven eller i bollen etter bearbeidingen.



23 sitruspresse

Sitruspressen brukes til å presse ut saften fra sitrusfrukter (appelsin, sitron, lime og grapefrukt).

- ① Kjegle
② Sil



bruk av sitruspressen


- Sett drivakselen og bollen på strømhenheten.
- Plasser silen i bollen, og påse at håndtaket på silen låses på plass rett over hanken på bollen (h).
- Plasser kjeglen over drivakselen, og vri rundt til den sitter på plass (i).
- Del sitrusfrukten i to. Slå på maskinen, og press frukten ned på kjeglen.

• Sitruspressen virker ikke hvis silen ikke sitter skikkelig på plass.

24 minihakker/kvern


Bruk minihakkeren/kvernen til å kverne urter, nøtter og kaffebønner.

- ① knivenhet
② tetningsring
③ kopp/glass
④ kvernlokk



sikkerhet

- Aldri fest bladenheten på matprosessen uten at begeret er montert.
- Aldri skru av begeret mens minihakkeren/kvernen sitter på apparatet.
- Ikke berør de skarpe bladene – Hold bladenheten utenfor barns rekkevidde.
- Aldri ta av minihakkeren/kvernen før bladene har stanset helt.



Viktig


- For å sikre lang levetid for minihakkeren/kvernen må du aldri kjøre den i mer enn 30 sekunder. Slå av så snart du har oppnådd riktig konsistens.
- Behandling av krydder anbefales ikke siden de kan skade plastdelene.
- Apparatet vil ikke fungere hvis minihakkeren/kvernen er feil montert.
- Bruk kun til tørre ingredienser.

bruke minihakkeren/kvernen

- 1 Fyll ingrediensene i glasset/koppen. Det skal ikke være mer enn halvfullt.
- 2 Sett gummipakningen på knivenheten.
- 3 Snu knivenheten opp ned. Sett den ned i glasset med bladene vendt ned.
- 4 Skru knivenheten fast i glasset med fingrene.
- 5 Plasser minihakkeren/kvernen på strømenheten og vri for å låse ①.
- 6 Slå på maksimal hastighet, eller bruk pulsfunksjonen.

Tips

- Det er best å male urter når de er rene og tørre.




㉕ miniprosessorbolle

Bruk miniprosessorbollen til å hakke urter og prosessere små mengder ingredienser, for eksempel kjøtt, løk, nötter, majones, grønnsaker, mos, sauser og babymat.

- ① knivblad til miniprosessoren
- ② miniprosessorbolle

slik bruker du miniprosessorbollen

- 1 Sett drivakselen og bollen på motordelen.
- 2 Sett på miniprosessorbollen – pass på at ribbene på innsiden av minibolletrakten er på linje med spaltene i hovedtrakten ①.
- 3 Sett knivenheten over drivakselen ②.
- 4 Ha i ingrediensene som skal prosesseres.
- 5 Sett på lokket, og slå maskinen på.



sikkerhetshensyn

- Ikke ta av lokket før kniven har stanset helt.
- Knivbladet er svært skarpt – vær forsiktig når du tar i det.

viktig

- Ikke prosesser krydder – de kan skade plasten.
- Ikke prosesser hard mat som kaffebønner, isterninger eller sjokolade – dekan skade kniven.


tips

- Det er best å hakke urter når de er rene og tørre.
- Ha alltid i litt væske når du blander kokte ingredienser til barnemat.
- Skjær mat som kjøtt, brød og grønnsaker i terninger på ca. 1-2 cm før prosessering.
- Når du lager majones skal du sette oljen til gjennom matetrakten.

㉖ saftsentrifuge

Bruk saftsentrifugen til å lage saft av fast frukt og grønnsaker.

- ① stapper
- ② lokk
- ③ sil
- ④ innvendig bolle



bruk av saftsentrifugen


- 1 Sett drivakselen og bollen på strømenheten.
- 2 Lås silen på plass i den innvendige bollen ④.
- 3 Sett den innvendige bollen ned i miksebollen ⑤.
- 4 Sett lokket på bollen, vri det til det låser seg og påfyllingstrakten sitter over håndtaket ⑥.
- 5 Skjær maten i små biter slik at de passer i påfyllingstrakten.
- 6 Slå maskinen på og skyv maten ned med et jevnt trykk på stapperen - **du må aldri stikke fingrene ned i påfyllingstrakten.** La dette kjøre seg ferdig før du setter til mer.
- 7 Etter at du har hatt i den siste biten skal du la maskinen gå i 20 sekunder til for å presse ut all saften fra silen.

viktig

- Hvis maskinen vibrerer skal du slå den av og tömme silen (foodprocessoren vibrerer hvis fruktkjøttet er ujevnt fordelt).
- Kjør små mengder om gangen (450 g maksimum) og töm silen og den innvendige bollen med jevne mellomrom.
- Før det kjøres i saftsentrifugen skal du fjerne steiner og kjerner (f.eks. paprika, melon, plomme) og tykt skall (f.eks. melon, ananas). Du trenger ikke å skrelle eller ta ut kjernehuset på epler og pærer.

tips

- Bruk fast, frisk frukt og grønnsaker.
- Saft av sitrusfrukt blir bitter og skummer fordi både skallet og det hvite kjøttet kjøres i maskinen. Bruk sitruspressen i stedet.




vedlikehold og rengjøring

- Slå alltid av maskinen og trekk ut stopselet før rengjøring.
- Håndter stålkniven og skjæreskivene med forsiktighet - de er svært skarpe.
- Enkelte ingredienser kan føre til misfarging av plastmaterialet. Dette er helt normalt og skader ikke plasten. Det påvirker heller ikke smaken på maten. Fjern misfarging med en klut fuktet i vegetabilisk olje.

strømenhet

- Tørk av med en fuktig klut, og deretter med en tørr klut. Påse at det ikke er matrester i eller rundt sikkerhetslåsen.
- Ledning som er til overs, legges i ledningsholderen på baksiden av maskinen ⑩.



hurtigmikser og minihakker/kvern

- 1 Tøm mikserglasset/glasset for du skrur det av knivenheten.
- 2 Vask mikserglasset/glasset for hånd.
- 3 Ta av og vask tetningene
- 4 Ikke berør de skarpe knivbladene. Vask dem med en oppvaskkost og varmt såpevann, og skyll dem under springen. **Legg ikke knivenheten i vann.**
- 5 Legg knivenheten opp ned, og la den luftørke.

stålvisp

- Trekk begge vispene forsiktig ut av drivhodene på vispinnsatsen. Vask dem i varmt såpevann.
- Tørk av drivhodet med en fuktig klut, og deretter med en tørr klut. **Drivhodet må ikke legges i vann.**

alle andre deler

- Vask delene for hånd, og tørk av.
- Eller du kan vaske dem i den øverste kurven i oppvaskmaskinen. Vi anbefaler et kort program med lav temperatur.

service og kundetjeneste

- Dersom ledningen er skadet, må den av sikkerhetsmessige grunner erstattes av KENWOOD eller en autorisert KENWOOD-reparatør.

Hvis du trenger hjelp med:

- å bruke apparatet eller
 - service eller reparasjoner
 - kontakter du butikken du kjøpte apparatet i.
- Designet og utviklet av Kenwood i Storbritannia.
• Laget i Kina.



VIKTIG INFORMASJON FOR KORREKT AVHENDING AV PRODUKTET I SAMSVAR MED EU-DIREKTIV 2002/96/EC.

På slutten av levetiden må ikke produktet kastes som vanlig avfall.


Det må tas med til et lokalt kildesorteringssted eller til en forhandler som tilbyr tjenesten. Ved å avhende husholdningsapparater separat unngås mulige negative konsekvenser for miljø og helse som oppstår som en følge av feil avhending, og gjør at de forskjellige materialene kan gjenvinnes. Dermed blir det betydelige besparelser på energi og ressurser. Som en påminnelse om behovet for å kaste husholdningsapparater separat, er produktet merket med en søppelkasse med kryss over.

Suomi

[Taita auki etusivun kuvitukset](#)

turvallisuus

- Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten.
- Poista pakkauksen osat ja mahdolliset tarrat.
- Leikkuuterät ja raastinlevyt ovat erittäin teräviä: käsittele niitä varoen. **Tartu leikkuuterään aina sormien avulla @ osan yläosasta siten, että sormet ovat kaukana terästä käsitellessäsi ja puhdistaessasi terää.**
- Älä nostaa tai kanna monitoimikonetta kahvasta, sillä kahva voi murtua ja aiheuttaa vahinkoja.
- Irrota leikkuuterä aina ennen kuin kaadat kulhon sisällön astiaan.
- Älä pane käsia tai työvälineitä sekoituskulhoon tai tehosekoittimen kannuun silloin kun virta on päällä.
- Sammuta virta ja irrota pistoke rasiasta:
 - ennen osien kiinnittämistä tai irrottamista
 - käytön jälkeen
 - ennen puhdistusta
- Älä koskaan paina ruokaa syöttösupiloon sormien avulla. Syötä ainekset laitteiden mukana toimitetun painimen avulla.
- **Älä kiinnitä teräasetelmaa moottoriyksikköön, jos tehosekoitinosa tai monitoimimylly ei ole paikallaan.**
- Ennen kannen poistamista kulhosta tai tehosekoittimen/myllyn irrottamista moottoriyksiköstä:-
 - katkaise virta;
 - odota, kunnes laite ja terät ovat pysähtyneet kokonaan;
 - varo, ettet irrota auki kiertämällä tehosekoittimen tai myllyn maljaa teräyskostä.
- Anna nesteiden jäähdytä huoneenlämpöisiksi ennen niiden kaatamista tehosekoittimeen.
- Älä pyöritä käyttölaitetta kannen avulla, vaan käytä aina on/off-kytkintä.
- **Laite rikkoutuu ja saattaa aiheuttaa vahinkoa, jos väännet lukeutusmekanismia liian voimakkaasti.**
- Älä koskaan kiinnitä laitteeseen muita kuin sen omia osia.
- Valvo aina laitteen toimintaa.
- Jos laite on vahingoittunut, sitä ei saa käyttää. Tarkistuta tai korjauta laite ensin: katso 'huolto'.
- Älä kastele virtayksikköä, sähköjohtoa tai pistoketta.
- Varo, ettei virtajohto roiku pöydän tai työtason reunan alla tai kosketa kuumiin pintoihin.
- Älä ylitä nopeussuositustaulukossa mainittuja enimmäistehoja.



- Fyysisesti, sensorisesti tai henkisesti rajoittuneet tai kokemattomat henkilöt voivat käyttää laitteita, jos heidät on koulutettu käyttämään niitä turvallisesti ja he ymmärtävät käyttämisen aiheuttamat vaarat.
- Tätä laitetta ei saa antaa lasten käyttöön. Pidä laite ja sen virtajohto poissa lasten ulottuvilta.
- Lapsia tulee pitää silmällä sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteella.
- Käytä laitetta ainoastaan sille tarkoitettuun kotitalouskäytöön. Kenwood-yhtiö ei ole korvausvelvollinen, jos laitetta on käytetty väärin tai näitä ohjeita ei ole noudatettu.
- Yleiskoneen väärinkäyttö voi aiheuttaa loukkaantumisen.
Varusteiden turvallisesta käyttämisestä on lisätietoja varusteiden käyttäminen -kohdassa.

tehosekoitin

- **Anna kaikkien nesteiden jäähtyä huoneenlämpöisiksi ennen niiden kaatamista tehosekoittimeen.**
- Tehosekoittimen pitkän käyttöön varmistamiseksi älä koskaan käytä sekoitinta 60 sekuntia kauempaa. Kytke se heti pois päältä, kun seoksen koostumus on oikea.
- Älä jauha mausteita, sillä ne saattavat vaurioittaa muoviosia.
- Älä käytä tehosekoitinta säilytysastiana. Pidä se tyhjänä ennen ja jälkeen käytön.
- Älä ylitä 1,5 litran täytötömäärää – käytä vaahdoavia nesteitä, kuten pirtelö, sitä vähemmän.

viipalointi-/raastamislevy ja turvallisuus

- **Älä poista kantta, ennen kuin levy on kokonaan pysähtynyt.**
- **Käsittele levyjä varoen – ne ovat hyvin teräviä.**

pienoisleikkuri ja turvallisuus

- Älä kiinnitä teräasetelmaa monitoimikoneeseen, jos astia ei ole paikallaan.
- Älä irrota astiaa, kun tehosekoitin/mylly on kiinni laitteessa.
- Älä koske teräviin teriin. Pidä hienonnusterä poissa lasten ulottuvilta.
- Älä koskaan irrota tehosekoitinta/myllyä, ennen kuin terät ovat pysähtyneet täydellisesti.

mehulinko ja turvallisuus

- **Älä käytä mehulinkoa, jos suodatin on vahingoittunut.**
- Käytä vain mukana toimitettua työnnintää. Älä työnnä sormiasi syöttöputkeen. Irrota pistoke pistorasiasta aina ennen tukoksen poistamista syöttöputkestasta.
- Ennen kannen poistamista katkaise virta ja odota, että suodatin pysähtyy.
- Älä koskaan käytä vaurioitunutta laitetta.

ennen pistokkeen työntämistä pistorasiaan

- Varmista, että sähkövirta vastaa laitteen pohjaan merkityjä tietoja.
- Tämä laite täyttää sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan EU-direktiivin 2004/108/EU ja 27.10.2004 annetun elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja säätelevän EU-määräyksen 1935/2004 vaatimukset.

ennen kuin käytät laitetta ensimmäistä kertaa

- 1 Poista kaikki pakkausmateriaalit, myös leikkuuterän suojuamuvit. **Toimi varoen, sillä terät ovat erittäin teräviä.** Nämmä suojukset voi heittää pois, sillä ne on tarkoitettu ainoastaan valmistuksen ja kuljetuksen aikaiseksi suojaukseksi.
- 2 Pese osat, katso 'puhdistus'
- 3 Työnnä ylimääräinen virtajohto laitteen takana olevaan lokeroon.

elite monitoimikone

- ① virtayksikkö
- ② irrotettava pyörityskappale
- ③ kulho
- ④ kansi
- ⑤ syöttösappilo
- ⑥ painimet
- ⑦ turvalukitus
- ⑧ virtajohdon lokero
- ⑨ nopeudensäätö

tehosekoitin

- ⑩ täyttökansi
- ⑪ kansi
- ⑫ kannu
- ⑬ tiivisterengas
- ⑭ teräyksikkö

nopeuden valitseminen kaikille toiminnoille

Väline/lisälaitte	Toiminta	Nopeus	Maksimikapasiteetit
Hienonnusterä	Yksivaiheiset kakkutaikinat Murotaikina – rasvan hierominen jauhoihin Veden lisääminen murotaikina-aisten yhdistämiseksi Hienontaminen/soseuttaminen/pateet	1 – 8 5 – 8 1 – 5 8	1,5 kg kokonaispaino 340 g jauhoinen paino 600 g lihaa
Hienonnusterä maksimisekoituskannella	Keitot – aloita alhaisella nopeudella ja siirry nopeudelle 8	1 – 8	1,5 litraa
Vatkain	Munanvalkuaiset Munat ja sokeri sokerikakuissa Kerma	8 8 5 – 8	6 munanvalkuista 5 dl
Taikinansekoitin	Hiivataikinat	8	500 g
Terät – viipalointi/raastin/suikalointi	Kovat ruoka-aineet, kuten porkkanat, kova juusto Pehmeämmät ainekset, kuten kurkku, tomaatti	5 – 8 1 – 5	
Rouhintaterä	Parmesan-juusto, peruna perunamykyjä varten	8	
Sitruspuserrin	Sitrushedelmät	1	
Pieni kulho & terä	Kaikki käsittely	8	200 g
Tehosekoitin	Kaikki käsittely	8	1,5 litraa
Tehosekoitin/monitoimimylly	Kaikki käsittely	8	
Mehulinko	Hedelmät ja vihannekset	8	450 g

lisävälineet

Kaikkia luetelossa mainittuja lisälaitteita ei välttämättä ole toimitettu monitoimikoneesi mukana. Lisälaitteet määritetyvät mallin mukaan.

- ⑯ hienonnusterä
- ⑯ taikinansekoitin
- ⑰ metallivatkain kahdella vispilällä
- ⑱ maksimisekoituskansi
- ⑲ paksu viipalointi / karkeaa raastinterä
- ⑳ ohut viipalointi / hieno raastinterä
- ㉑ ohut suikalointiterä
- ㉒ rouhintaterä
- ㉓ sitruspuserrin
- ㉔ tehosekoitin/monitoimimylly
- ㉕ pieni monitoimikulho
- ㉖ mehulinko

monitoimikoneen käyttö

- 1 Aseta irrotettava akseli moottoriosan päälle ①.
- 2 Aseta kulho paikalleen. Aseta kulhon kahva taaksepäin ja pyöritä kulhoa myötäpäivään, kunnes se naksataa paikalleen ②.
- 3 Kiinnitä haluamasi väline pyörityskappaleen päälle.
- Aseta kulho ja työväline aina paikalleen laitteeseen ennen kuin kaadat kulhoon valmistusaineita.
- 4 Kiinnitä kansi paikalleen ③ - varmista, että pyörityskappaleen yläpää on kannen keskellä.
- **Älä käytä monitoimikonetta kannesta pyörittämällä, vaan käytä aina on/off-nopeuskytkintää.**
- 5 Kytke virta ja valitse nopeus.
- **Monitoimikone ei toimi, jos kulho ja kansi eivät ole kunnolla paikallaan.**
- Käytä pitokytkintä (P), kun haluat käyttää konetta sykäyksittäin. Laite toimii sen aikaa, kun kytkintä pidetään paikallaan.
- 6 Kansi, työvälineet ja kulho irrotetaan pääinvastaisessa järjestyksessä.
- **Kytke virta pois aina ennen kuin avaat kannen tärkeää**
- Monitoimikoneella ei voi rouhia tai jauhaa kahvinpapuja tai hienontaa palasokeria.
- Kun käytät mausteenaa manteliesanssia tai -aromia, varo että aine ei kosketa muoviosiin, sillä siitä jää pysyviä jälkiä.

tehosekoittimen käyttö

- 1 Aseta tiivisterengas ⑬ teräsoaan ⑭ – varmista, että tiiviste on asetettu oikein.
Teräosa vuotaa, jos tiiviste on vaurioitunut tai sitä ei ole asennettu oikein.
- 2 Kierrä kannu teräsoan päälle.
- 3 Laita sekoitettavat ainekset kannuun.
- 4 Aseta täytökkorkki kanteen ja käännä.
- 5 Lukitse kannu käänämällä kantta myötäpäivään.
- 6 Aseta tehosekoitin moottoriosan päälle ja lukitse käänämällä ④.
- 7 Valitse nopeus tai käytä pitokytkintää.
Anna kaikkien nesteiden jäähdytä huoneenlämpöisiksi ennen niiden kaatamista tehosekoittimeen.
- **vihjeitä**
- Kun valmistat majoneesia, laita kaikki ainekset öljyä lukuun ottamatta tehosekoittimeen. Kun kone on käynnissä, kaada öljy täytöaukon korkkiin ja anna sen valua läpi.
- Paksut seokset, kuten pateet ja dippikastikkeet, voi joutua kaapimaan reunoihista. Jos käsittely on vaikeaa, lisää nestettä.
- Käytä jään murskaamiseen pitokytkintä sykäyksittäin.
- Tehosekoittimen pitkän käyttöön varmistamiseksi älä koskaan käytä sekoitinta 60 sekuntia kauempaa. Kytke se heti pois päältä, kun seoksen koostumus on oikea.
- Älä jauha mausteita, sillä ne saattavat vaurioittaa muoviosia.
- Kone ei toimi, jos tehosekoitin on asennettu väärin.
- Älä laita kuivia aineksia tehosekoittimeen ennen sen kyttemistä päälle. Leikkää ne tarvittaessa paloiksi, irrota täytöaukon korkki ja pudota ne yksitellen aukon läpi koneen käydessä.
- Älä käytä tehosekoitinta säälytysastiana. Pidä se tyhjänä ennen ja jälkeen käytön.
- Älä ylitä 1,5 litran täytöömäärää – käytä vaahdoavia nesteitä, kuten pirtelö, sitä vähemmän.

välineiden käyttö


⑯ hienonnusterä/⑯ taikinan sekoitin

Leikkuuterä on monipuolisin kaikista monitoimikoneen välineistä.

Saavutettava koostumus määrätyy käsitellytäjän pituuden perusteella. Kun haluat karkean lopputuloksen, käytä sykäyspainiketta.

Hienonnusterästä käytetään kakkujen ja leivonnaisten valmistamiseen, raa'an ja kypsenetyn lihan jauhamiseen, vihannesten pilkkomiseen, pähkinöiden jauhamiseen, pateen, dippien ja sosekeittojen valmistamiseen sekä pikkuleipi ja leipien murentamiseen.

Käytä taikinan sekoittinta hiivataikinan valmistamiseen.



vinkkejä leikkuuterä

- Leikkaa ainekset, esim. liha, leipä, vihannekset, noin 2cm:n kuutioiksi.
- Paloittele pikkuleivät pienempiin osiin ja pudota syöttösappilon läpi koneen käydessä.
- Käytä taikinan valmistukseessa jääkaappikylmää rasvaa, jonka olet pilkkonut 2cm:n kuutioiksi.
- Älä pyöritä konetta liian kauan.

taikinan sekoitin

- Pane kuivat aineet kulhoon ja lisää neste syöttösappiloon kautta koneen käydessä. Annan koneen käydä, kunnes taikinasta on muodostunut tasainen ja joustava pallo (noin 1 - 1½ minuuttia).
- Jos alustusta tarvitsee jatkaa, tee se käsin. Uudelleen alustamista kulhossa ei suositella, sillä monitoimikone saatetaa alkaa tärristä.

⑰ kaksoisvatkain

Käytä vatkainta vain kevyiden aineiden vatkaamiseen, esim. munanvalkuaiset, kerma, maitotiviste sekä munien ja sokerin sekoittaminen valmistaessasi rasvattomia kakkutaikinoita. Raskaammat aineet, esim. rasva ja jauhot, rikkovat vatkaimen.

vatkaimen käyttö

- Kiinnitä pyörityskappale ja kulho virtayksikköön.
- Työnnä kumpikin vispilä tiukasti paikalleen käyttöpäähän (b).
- Aseta vatkain paikalleen käintämällä varovasti, kunnes se painuu pyörityskappaleen yli.
- Lisää kulhoon valmistusaineet.
- Kiinnitä kansi - varmista, että pyörityskappaleen päätä on kannen keskellä.
- Käynnistä kone.

tärkeää

- Vispilä ei sovi yksivaiheisten kakkutaikinoiden valmistukseen eikä voin ja sokerin vaahdottamiseen, sillä tällaiset seokset voivat vaurioittaa vispilan. Käytä kakkutaikinoiden valmistukseen hienonnusterää.

vinkkejä


- Kananmunat vatkautuvat parhaiten huoneenlämpöisissä.
- Tarkista aluksi, että kulho ja vispilät ovat puhtaat eikä niissä ole rasvaa.

⑯ maksimisekoituskansi

Käytä nesteiden sekoittamiseen maksimisekoituskanalta ja hienonnusterää. Näin sekoitettavan nesteen määrä voi olla jopa 1.5 l (1 l:n sijaan), neste ei vuoda yli, ja terä leikkää paremmin.

- Kiinnitä pyörityskappale ja kulho virtayksikköön.
- Kiinnitä hienonnusterä.
- Lisää sekoittettavat ainekset.
- Kiinnitä sekoituskansi terän päälle varmistaen, että se on kunnolla paikallaan kulhon sisällä olevan ulkoneman pääällä (c). **Älä paina kantta alas päin, pidä kiinni kannen keskellä olevasta ottimesta.**

- Kiinnitä kansi ja käynnistä kone.




viipalointi/raastinterät

käännettävä viipalointi/raastinlevyt - paksu (19), ohut (20)

Käytä terän raastinpuolta juustom, porkkanoiden, perunoiden yms. raastamiseen.

Käytä terän viipalointipuolta juustom, porkkanoiden, perunoiden, kaalin, kurkun, kesäkurpitsan, punajuurien ja sipuleiden viipalointimiseen.



ohut suikaileterä (21)


Käyttö: ranskalaisen perunoiden leikkaaminen; kiinteät ainekset salaatteihin, koristeluun, pataruokiin ja öljyssä kypsentämiseen (esim. porkkana, lanttu, kesäkurpitsa, kurkku).

hienoraastinterä (22)

Parmesaanijuoston ja perunoiden raastaminen (perunapyörykät).


turvallisuus

- Älä koskaan poista kantta ennen kuin leikkuulevy on pysähtynyt kokonaan.**
- Käsittele leikkuuteriä varoen - ne ovat erittäin teräviä**




leikkuuterien käyttö

- 1 Aseta pyörityskappale ja kulho virtayksikön päälle.
- 2 Pidä kiinni terän keskeltä ④ ja aseta se pyörityskappaleen päälle haluamasi puoli päälle pään.
- 3 Aseta kansi paikalleen ⑤.
- 4 Valitse sopivan kokoinen syöttösupilo. Painimessa on pienempi syöttösupilo yksittäisten palojen tai hienon aineksen käsitteily varten. Kun haluat käyttää pientä syöttösuppiloa -aseta ensin iso painin syöttösuppilon sisään. Kun haluat käyttää isoa syöttösuppiloa - käytä kumpaankin paininta yhdessä.
- 5 Pane ruoka syöttösuppiloon.
- 6 Käynnistä laite ja paina ruokaa painimen avulla alaspäin - **älä koskaan pane sormiasi syöttösuppiloon.**



vinkkejä


- Käytä tuoreita valmistusaineita
- Älä leikkaa ruokaa liian pieniksi paloiksi. Täytä iso syöttösupilo melkein täyteen. Näin ainekset eivät pääse liikkumaan sisusuunnassa käsittelyn aikana. Käytä vaihtoehtoisesti pientä syöttösuppiloa.
- Kun käytät suikaletterää, aseta ainekset vaakasuuntaisesti.
- Viipaloointi tai raastaminen: pystysuuntaan järjestetyistä aineksista ⑥ tulee pienempiä kuin vaakasuuntaisesti asetetuista ⑨.
- Lautaselle tai kulhoon jää aina vähän hukka-ainetta .



23 sitruspuserrin

Sitruspuserrinta käytetään sitrushedelmien mehun puristamiseen (esim. appelsiinit, sitruunat, limettihedelmät ja greipiit).

- ① kartio
② siivilä



sitruspusertimen käyttö

- 1 Kiinnitä pyörityskappale ja kulho virtayksikköön.
- 2 Aseta siivilä kulhoon - varmista, että siivilän otin on kulhon kahvan kohdalla ⑤.
- 3 Aseta kartio pyörityskappaleen päälle ja käänää sitä, kunnes se painuu alas asti ①.
- 4 Leikkaa hedelmä kahtia. Käynnistä kone ja purista hedelmä kartio vasten.
- **Sitruspuserrin ei toimi, jos siivilä ei ole kunnolla paikallaan.**

24 tehosekoitin/monitoimimylly

Käytä tehosekoitinta/myllyä yrttien, pähkinöiden ja kahvipapujen jauhamiseen.

- ① terä
② tiivisterengas
③ astia
④ myllyn kanssi



turvallisuus


- Älä kiinnitä teräasetelmaa monitoimikoneeseen, jos astia ei ole paikallaan.
- Älä irrota astiaa, kun tehosekoitin/mylly on kiinni laitteessa.
- Älä koske teräviin teriin. Pidä hienonnusterä poissa lasten ulottuvilta.
- Älä koskaan irrota tehosekoitinta/myllyä, ennen kuin terät ovat pysähtyneet täydellisesti.

tärkeää

- Voit pidentää tehosekoittimen/myllyn käyttöikää välttämällä sen käyttöä pidempään kuin 30 sekuntia kerrallaan. Kytke laite pois käytöstä heti, kun olet saavuttanut oikean koostumuksen.
- Mausteiden käsittelyistä ei suositella, sillä ne voivat vaurioittaa muoviosia.
- Laite ei toimi, jos tehosekoitin/mylly on asennettu väärin.
- Käytä vain kuivia raaka-aineita.

tehosekoittimen/myllyn käyttäminen

- 1 Laita ainekset hienonnusastianan.
Älä täytä sitä yli puolen välin.
- 2 Aseta tiivisterengas teräosaan.
- 3 Käännä teräosa ylösalaaisin.
Aseta se hienonnusastiaan terät alaspäin.
- 4 Kierrä teräosa hienonnusastianan kiinni kiristääsi sitä käsin.
- 5 Aseta tehosekoitin/mylly moottoriyksikköön ja lukitse käänämällä ①.
- 6 Kytke maksiminopeus pääälle tai käytä pitokytkintä.




vihjeitä

- Paras tulos saavutetaan, kun yritit hienonnettaan puhtaina ja kuivina.

㉕ pieni monitoimikulho

Pientä monitoimikulhoa käytetään yrtylien hienontamiseen ja mm. lihan, sipulin, pähkinöiden ja vihannesten käsittelyyn tai majoneesin, soseiden, kastikkeiden ja vauvanruoan valmistukseen pienissä erissä.

- ① pienien monitoimikulholun hienonnusterä
- ② pieni monitoimikulho



pienien monitoimikulhon käyttö

- 1 Aseta akseli ja kulho runko-osan päälle.
- 2 Kiinnitä pieni monitoimikulho. Varmista, että pienien kulhon sylinterin sisäpuolella olevat koholuovat asettuvat kohdalleen varsinaisen kulhon sylinterin urien kanssa ①.
- 3 Aseta hienonnusterä akselin päälle ②.
- 4 Lisää käsitledävät ainekset.
- 5 Kiinnitä kansi ja kytke kone pääälle.

turvallisuus

- Älä koskaan irrota kantta ennen kuin hienonnusterä on pysähtynyt kokonaan.
 - Käsittele hienonnusterää varoen, sillä se on hyvin terävä.
- tärkeää**
- Älä jauha mausteita, sillä ne saattavat vaurioittaa muoviosia.
 - Älä hienonna kovia aineita (esim. kahvipapuja, jäätaloja tai sukkulaata), sillä ne saattavat vaurioittaa terän.


vihjeitä

- Hienonna yritit puhtaina ja kuivina.
- Lisää aina vähän nestettä, kun valmistat vauvanruokaa kypsennettyistä aineksista.
- Ennen hienontamista leikkaa ruoka-aineet, kuten liha, leipä tai kasvikset, noin 1–2 cm:n kokoisiksi kuutioiksi.
- Valmistaessasi majoneesia lisää öljy seokseen syöttösupplilon kautta.

㉖ mehulinko

Käytetään hedelmien ja vihannesten mehustamiseen.

- ① syöttöpainin
- ② kansi
- ③ siivilä
- ④ sisempi kulho



mehulingon käyttö

- 1 Aseta pyörityskappale ja kulho runko-osan päälle.
- 2 Lukitse siivilä sisempään kulhoon ①.
- 3 Aseta sisempi kulho monitoimikoneen kulhoon ②.
- 4 Aseta mehulingon kansi kulhon pääälle ja käännä kulhoa, kunnes se lukkiutuu paikalleen ja syöttösupplilo on kahvan pääällä ③.
- 5 Leikkaa mehustettavat ainekset niin pieniksi paloiksi, että ne mahtuvat syöttösuppliloon.
- 6 Kytke laite pääälle ja työnnä tasaisesti paloja alaspäin syöttöpäinimellä. **Älä koskaan lataa sormiasi syöttösuppliloon.** Anna aineesta mehusta kunnolla ennen palojen lisäämistä.
- 7 Viimeisen palan jälkeen käytä konetta vielä 20 sekuntia, jotta kaikki mehu irtaisi siivilästä.

tärkeää

- Jos laite tärisee, kytke laite pois pääältä ja tyhjennä siivilä. (Laite tärisee, jos kuitumassa on jakaantunut epätasaisesti.)
- Mehusta pieni määrä kerrallaan (enintään 450 g) ja tyhjennä siivilä ja sisempi kulho säännöllisesti.
- Ennen mehustamista poista kivet ja siemenet (esim. paprikoista, melonista ja luumuista) ja kovat kuoret (esim. melonista ja ananaksesta). Omenoita ja pääryöötä ei tarvitse kuoria eikä siemenkotaa poistaa.

vihjeitä


- Käytä kiinteitä tuoreita hedelmiä ja vihanneksia.
- Sitrushedelmistä saatu mehu on karvasta ja siinä on vaahoa, sillä kuori mehustetaan hedelmän mukana. Käytä sitrushedelmien mehustamiseen mieluummin sitruspuserrinta.

huolto ja puhdistus

- Sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta aina ennen puhdistamista.
- Käsittele teriä ja leikkuulevyjä varoen - ne ovat erittäin teräviä.
- Jotkut elintarvikkeet saattavat värjätä muovia. Tämä on täysin normaalia eikä vahingoita muovia tai vaikuta ruoan makuun. Poista väri hankaamalla kasvisöljyn kastettualla kankaalla.

virtayksikkö

- Pyyhi kostealla pyyhkeellä ja kuivaa. Varmista, että lukituskohdassa ei ole ruoan jätteitä.
- Säilytä ylimääriinen johto laitteen takana olevassa lokerossa (P).



tehosekoitin/monitoimimylly

- 1 Tyhjennä kannu/hienonnusastia ennen kuin kierrät sen irti teräosasta.
- 2 Pese kannu/hienonnusastia käsin.
- 3 Irrota ja pese tiivistetet.
- 4 Älä koske teräviin teriin - pese ne puhtaaksi kuumassa pesuainevedessä harjan avulla ja huuhtele sen jälkeen huolellisesti juoksevan veden alla. **Älä upota teräyksikköä veteen.**
- 5 Anna kuivua ylösalaaisin.

kaksoisvatkain

- Irrota vispilät käyttöpäästä vetämällä niitä varovasti ulospäin. Pese lämpimällä pesuainevedellä.
- Pyyhi käyttöpää kostealla pyyhkeellä ja kuivaa sen jälkeen. **Älä upota käyttöpäättä veteen.**

kaikki muut osat

- Pese käsin ja kuivaa pesun jälkeen.
- Vaihtoehtoisesti ne voidaan pestä astianpesukoneen ylätilillä. Pesuohjelmaksi suositellaan lyhytohjelmaa alhaisella lämpötilalla.

huolto ja asiakaspalvelu

- Jos virtajohto vaurioituu, se on turvallisuussystä vaihdettava. Vaihtotyön saa tehdä KENWOOD tai KENWOODIN valtuuttama huoltoliike.

Jos tarvitset apua

- laitteen käytämisessä tai
- laitteen huolto- tai korjaustöissä,
- ota yhteys laitteen ostopaikkaan.

- Kenwood on suunnitellut ja muotoillut Iso-Britanniassa.
- Valmistettu Kiinassa.



TÄRKEITÄ OHJEITA TUOTTEEN HÄVITTÄMISEEN EUROOPAN UNIONIN DIREKTIIVIN 2002/96 MUKAISESTI.

Tuotetta ei saa hävittää yhdessä tavallisten kotitalousjätteiden kanssa sen lopullisen käytöstä poiston yhteydessä.

Vie se paikallisten viranomaisten hyväksymään kierrätyskeskukseen tai anna se jälleenmyyjän hävittäväksi, mikäli kyseinen palvelu kuuluu jälleenmyyjän toimialaan. Suojelet luontoa ja vältyt virheellisen tai väärän romutuksen aiheuttamiltä terveysriskeiltä, mikäli hävität kodinkoneen erillään muista jätteistä. Nämä myös kodinkoneen sisältämät kierrättävät materiaalit voidaan kerätä talteen, jolloin säästät energiata ja luonnonvaroja.

Tuotteessa on ristillä peitetty roskasäiliön merkki, jonka tarkoituksesta on muistuttaa että kodinkoneet on hävittää erikseen muista kotitalousjätteistä.



HEAD OFFICE: Kenwood Limited, 1-3 Kenwood Business Park, New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH

kenwoodworld.com

KENWOOD
CREATE MORE

116749/3

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>